

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

# کنترل سیستم و ریست وقفه ها درگاههای ورودی /خروجی

در میکروکنترل های AVR



#### فهرست مطالب


دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

- کنترل سیستم و بازنشانی
  - زمان سنج نگهبان

#### بازنشانی

- در هنگام بازنشانی و شروع مجدد، همه ثباتهای ورودی اخروجی مقدار اولیه خود را اختیار کرده و برنامه از بردار (آدرس) بازنشانی شروع به اجرا خواهد کرد.
- ستورالعمل قرار داده شده در بردار بازنشانی باید یک دستور پرش مطلق به روال اجرای بازنشانی باشد. مطلق به روال اجرای بازنشانی باشد.  $j_m \rho_{mset-isr}$
- اگر برنامه هیچگاه منابع وقفه را فعال نکند، بردارهای وقفه استفاده نشده و برنامههای عادی میتوانند در این مکانها قرار گیرند.

### نمودار جعبهای سیستم بازنشانی میکروکنترلر



• واحد بازنشانی


### مشخصات بازنشاني


	Symbol	Parameter	Condition	Min	Тур	Max	Units
	V <sub>POT</sub>	Power-on Reset Threshold Voltage (rising)			1.4	2.3	V
		Power-on Reset Threshold Voltage (falling) <sup>(1)</sup>			1.3	2.3	V
	V <sub>RST</sub>	RESET Pin Threshold Voltage		0.1 V <sub>CC</sub>		0.9V <sub>CC</sub>	V
	t <sub>RST</sub>	Minimum pulse width on RESET Pin				1.5	μs
し、テ	V <sub>BOT</sub>	Brown-out Reset	BODLEVEL = 1	2.5	2.7	3.2	V
		Threshold Voltage <sup>(2)</sup>	BODLEVEL = 0	3.6	4.0	4.5	V
	t <sub>BOD</sub>	Minimum low voltage	BODLEVEL = 1		2		μs
		period for Brown-out Detection	BODLEVEL = 0		2		μs
	V <sub>HYST</sub>	Brown-out Detector hysteresis			50		mV

مدات زمان کدوسما / بایدردی دکله ۲۰۹۱ ترکد دهیم

توجه ۲: بازنشانی Power-on تا زمانی که ولتاژ تغذیه به زیر حد VPOT نرسیده باشد کار نخواهد کرد.

### تشخیص BOT: Brown out





#### بازنشاني

- درگاههای ورودی اخروجی مربوط به میکروکنترلر AVR بلافاصله پس از فعال شدن یک منبع بازنشانی، <mark>به حالت آغازین خود برمی گردند</mark> که این موضوع نیازی به <mark>فعال</mark> کردن هیچ منبع ساعتی ندارد.
- هنگامی که همه منابع بازنشانی غیرفعال شدند، یک شمارنده برای ایجاد تاخیر شروع به کار می کند تا زمان بازنشانی درونی را افزایش دهد (زمان time-out). این کار باعث می شود پیش از آغاز عملیات معمولی، میکروکنترلر به یک سطح پایدار برسد.
- زمان تاخیر این شمارنده به وسیله کاربر و توسط فیوزهای CKSEL تعیین می شود. انتخابهای متفاوت برای زمانهای تاخیر در بخش "منابع ساعت" آمده است

#### منابع ريست

- میکروکنترلر ATmega16، دارای ۵ منبع بازنشانی است:
  - بازنشانی Power-on
    - بازنشانی <mark>خارجی</mark>
    - بازنشانی <mark>نگهبان</mark>
  - بازنشانی <mark>افت ولتاژ تغذیه</mark>
    - بازنشانی JTAG

#### بازنشانی Power-on


 یک پالس بازنشانی Power-on توسط یک مدار تشخیص سوار بر تراشه (موجود در تراشه میکروکنترلر) تولید می شود.

بازنشانی Power-on هنگامی که  $V_{\rm CC}$  کمتر از مقدار ولتاژ تشخیص باشد فعال میشود.


• رسیدن به ولتاژ آستانه بازنشانی Power-on، شمارنده تاخیر را فعال می کند و تعیین می کند که میکروکنترلر چه مدت بعد از بالا رفتن  $V_{CC}$  در حالت بازنشانی باقی بماند.

• بازنشانی، هنگامی که  $V_{\rm cc}$  کمتر از ولتاژ تشخیص شود، بدون تاخیر، فعال می شود.

#### بازنشانی میکروکنترلر هنگامی که سرRESET به VCC وصل است




#### شروع به کار میکروکنترلر هنگامی که سرRESET توسط یک مدار بازنشانی خارجی فعال شود




### بازنشانی خارجی

- بازنشانی خارجی با وصل کردن یک ولتاژ سطح پایین (صفر منطقی) به پایه  $\overline{RESET}$  ایجاد میشود.
- سیگنالهای بازنشانی طولانی تر از کمینه عرض پالس ریست، بازنشانی را حتی اگر ساعت فعال نباشد (در حال کار نباشد) ایجاد می کند.
- سیگنالهای بازنشانی با زمان کوتاهتر از کمینه مورد نیاز، بازنشانی شدن میکروکنترلر را تضمین نمیکنند.
- هنگامی که سیگنال اعمال شده در لبه بالا رونده، به ولتاژ آستانه بازنشانی  $(t_{TOUT})$  time-out میرسد، شمارنده تاخیر، پس از سپری شدن زمان مهلت  $(t_{TOUT})$  ( $t_{TOUT}$ )، میکروکنترلر را مجدداً راهاندازی می کند.

### بازنشانی خارجی در حین کارکرد میکروکنترلر



# مدار بازنشانی خارجی



#### تشخیص افت ولتاژ تغذیه (Brown out detection)


- Burn Out ) میکروکنترلر ATmega16 یک مدار تشخیص افت ولتاژ تغذیه (Detection: BOD  $V_{CC}$  را کار کردن میکروکنترلر، سطح ولتاژ نظارت کرده آن را با یک مقدار سطح تحریک مقایسه میکند.
- سطح تحریک BOD میتواند توسط بیت فیوز BODLEVEL برابر ۲.۷ ولت (سطح تحریک برنامهریزی شده) برنامهریزی شده) برنامهریزی شود.

#### تشخيص افت ولتاژ تغذيه

- سطح تحریک دارای یک هیسترزیس میباشد که باعث میشود تشخیص افت ولتاژ
   تغذیه بدون تاثیر از ولتاژهای سوزنی ناخواسته (spike) صورت گیرد.
  - این سطح تشخیص می تواند به صورت زیر تخمین زده شود:

$$V_{\text{BOT+}} = V_{\text{BOT}} + \frac{V_{\text{HYST}}}{2} \cdot V_{\text{BOT-}} = V_{\text{BOT}} - \frac{V_{\text{HYST}}}{2}$$


### بازنشانی ناشی از افت ولتاژ تغذیه در حین عملیات



### بازنشانی نگهبان

وقتی که زمان زمانسنج نگهبان، سپری میشود، یک پالس بازنشانی به مدت زمان یک چرخه ساعت ایجاد میکند.

• د<mark>ر لبه پایینرونده این پالس، شمارنده تاخیر شروع به شمارش زمان time-out</mark> (t<sub>TOUT</sub>) میکند.



#### س I/O دام ت مای I/O است

## ثبات کنترل و وضعیت میکروکنترلر (MCUCSR)

#### Control Status register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	JTD	ISC2	-	JTRF	WDRF	BORF	EXTRF	PORF	MCUCSR
Read/Write	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	See Bit Description					

بیت ۴: یرچم بازنشانی JTAG (<mark>JTRF</mark>)

بیت ۳: پرچم بازنشانی WDRF) watchdog


بیت ۲: پرچم بازنشانی افت ولتاژ تغذیه (BORF)

بیت ۱: پرچم بازنشانی خارجی (EXTRF)

بیت ۱۰: پرچم بازنشانی Power-on

هر کدام از عوامل که نعال بارتر ؛ بیت متناظ "بی مرس

## نمودار جعبهای سیستم بازنشانی میکروکنترلر (یادآوری)



#### باید از regulator م دنیق تر ماک

- میکروکنترلر ATmega16 دارای <mark>یک منبع ولتاژ مرجع bandgap درونی</mark> است.
- این منبع برای شناسایی افت ولتاژ تغذیه استفاده میشود و میتواند به عنوان ورودی مقایسه کنندههای آنالوگ یا ADC به کار رود.
  - منبع ولتاژ مرجع در حین وضعیتهای زیر <mark>روشن</mark> میباشد:
  - هنگامی که  $\frac{\mathrm{BOD}}{\mathrm{BOD}}$  فعال شده باشد (به وسیله برنامهریزی فیوز  $\frac{\mathrm{BODEN}}{\mathrm{BOD}}$ ). جای ترکید
- هنگامی که ولتاژ مرجع bandgap به یک <mark>مقایسه کننده آنالوگ متصل</mark> شده باشد (از طریق یک کردن بیت ACBG در ACSR).
  - هنگامی که <mark>ADC فعال</mark> باشد.

## مشخصات منبع ولتاث مرجع دروني

Symbol	Parameter	Min	Тур	Max	Units
$V_{BG}$	Bandgap reference voltage	1.15	1.23	1.4	V
t <sub>BG</sub>	Bandgap reference start-up time		40	70	μs
I <sub>BG</sub>	Bandgap reference current consumption		10		μΑ


### زمانسنج نگهبان

- زمانسنج نگهبان از طریق یک <mark>نوسانساز سوار بر تراشه جداگانه</mark> که با سرعت ۱ م<mark>گاهرتز</mark> نوسان می کند (وضعیت معمول بازاء  $V_{CC} = 5$ ۷)، سیگنال ساعت را دریافت می نماید.
  - دستور WDR زمانسنج نگهبان را بازنشانی می کند.
- زمانسنج نگهبان همچنین هنگامی که آنرا غیرفعال کنیم و نیز زمانی که تراشه بازنشانی شود، بازنشانی میشود.
- اگر زمان بازنشانی بدون یک بازنشانی نگهبان به پایان برسد، میکروکنترلر ATmega16 توسط زمانسنج نگهبان بازنشانی میشود.

#### زمانسنج نگهبان

• ۸ انتخاب مختلف می تواند برای تعیین فرکانس ساعت زمان سنج نگهبان انتخاب شود.

• این انتخاب توسط بیتهای <mark>WDP2 ه WDP1 و WDP0</mark> (پیش مقیاس گذارهای ۰ و ۱ و ۲ متعلق به زمانسنج نگهبان) که در ثبات <mark>WDTCR</mark> قرار دارند انجام می شود.



# نحوه انتخاب پیش تقسیم ساعت زمان سنج نگهبان

• محاسبه زمانی که بعد از سپری شدن آن، زمانسنج نگهبان اقدام به بازنشانی میکروکنترلر مینماید با توجه به مقادیر بیتهای WDP2 و WDP0

watchdag timer prescalez

		1			
WDP2	WDP1	WDP0	Number of WDT Oscillator Cycles	Typical Time-out at V <sub>CC</sub> = 3.0V	Typical Time-out at V <sub>CC</sub> = 5.0V
0	0	0	16K (16,384)	17.1 ms	16.3 ms
0	0	1	32K (32,768)	34.3 ms	32.5 ms
0	1	0	64K (65,536)	68.5 ms	65 ms
0	1	1	128K (131,072)	0.14 s	0.13 s
1	0	0	256K (262,144)	0.27 s	0.26 s
1	0	1	512K (524,288)	0.55 s	0.52 s
1	1	0	1,024K (1,048,576)	1.1 s	1.0 s
1	1	1	2,048K (2,097,152)	2.2 s	2.1 s

## ثبات کنترلی زمانسنج نگهبان (WDTCR)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	-	-	-	WDTOE	WDE	WDP2	WDP1	WDP0	WDTCR
Read/Write	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- بیتهای ۱۰ تا ۲: WDP2، WDP1 و WDP0 (پیش مقیاس گذارهای ۱۰ و ۲ متعلق به زمان سنج نگهبان)
  - بیت ۳: WDE (برای فعال کردن زمانسنج نگهبان این بیت باید یک شود)
- بیت ۴: WDTOE (هنگامی که صفر در بیت WDE نوشته میشود، این بیت باید یک 
  شود. 
  شود. در غیر این صورت زمانسنج نگهبان غیرفعال نخواهد شد. یکبار که این بیت 
  یک شود، سختافزار، بعد از ۴ چرخه ساعت این بیت را مجدداً صفر می کند).
  - بیتهای ۵ تا ۷: بیتهای رزرو شده

## برنامه خاموش کردن زمانسنج نگهبان

- برنامههای زیر یک تابع اسمبلی و یک تابع C برای خاموش کردن زمانسنج نگهبان  $\overline{WDT}$  را نشان میدهند.
- در این مثالها فرض شده است که در حین اجرای این تابعها وقفهای رخ نمیدهد (برای مثال از طریق غیر فعال کردن سراسری وقفهها).
  - مراحل غیر فعال سازی ساعت نگهبان
     ۱- یک کردن WDE و WDTOE
     ۲- صفر کردن WDE

\* اله عامل معن معال بود بالد؛ DDW را در حلق العلى برنام و آردهم (البته زا/ او ا حلقه بايد از زما/عمن عن الله على الله على الم

```
Assembly Code
                                                 C Code
    WDT off:
                                                 void WDT_off(void)
    ; Reset WDT watcholog timez reset
    WDR
                                                 /* Reset WDT*/
     ; Write logical one to WDTOE and WDE
                        بعد از کیرون کا TOTOW ، 4 کلاک
                                                 _WDR();
   in r16, WDTCR
    /* Write logical one to WDTOE and WDE */
    out WDTCR, r16
                                                 WDTCR = (1 << WDTOE) | (1 << WDE);
; Turn off WDT
إغرنعال إلا 16, (0<<WDE)
                                                 /* Turn off WDT */
                                                 WDTCR = 0x00;
out WDTCR, r16
    ret
```