


سیستم ساعت و گزینه های آن

در میکروکنترلرهای خانواده AVR

سیستم ساعت و گزینههای آن در میکروکنترلرهای AVR



سیستم ساعت و گزینههای آن

- در یک زمان مشخص، نیازی به فعال بودن همه پالسهای ساعت نمیباشد.
- برای <mark>کاهش مصرف توان،</mark> پالسهای ساعتی که به ماژولهای غیرفعال میروند را می توان به طور کامل متوقف یا توسط روشهای مختلفِ مدیریت توان و حالتهای خواب، در وضعیت خواب قرار داد.
 - منابع ساعت:
 - ساعت CPU
 - ساعت ورودی/خروجی
 - ساعت فلش
 - ساعت زمانسنج ناهمگام
 - ساعت ADC

ساعت CPU):(clk_{CPU})

- ساعت CPU به ماژولهای مختلف میکروکنترلر که با هسته آن در ارتباط هستند منتقل می شود.
 - بعضی از این ماژولها عبارتند از <mark>فایل ثبات همه منظوره، ثبات وضعیت و اشاره گر پشت</mark>ه

• متوقف کردن ساعت CPU، هسته را از <mark>انجام عملیات و محاسبات عمومی</mark> باز میدارد.

ساعت ورودی اخروجیها ($\operatorname{clk}_{\mathrm{I/O}}$):

• ساعت ورودی اخروجی، توسط اغلب ماژولهای ورودی اخروجی مانند زمانسنج اشمارنده، SPI و TWI و ماژولهای وقفه خارجی استفاده می شود.

•البته باید توجه داشت که برخی از وقفههای خارجی توسط مدارات منطقی ناهمگام موجود بر روی ورودی وقفه تشخیص داده میشوند که به این وقفهها اجازه میدهد که حتی در حالت خاموش بودن ساعت ورودی/خروجی تشخیص داده شوند.

• همچنین باید توجه داشت که شناسایی آدرس در ماژولهای TWI هنگامی که clk_{IO} متوقف باشد به صورت ناهمگام انجام میشود که این مهم، دریافت آدرس TWI را در تمام حالتهای خواب میسر میسازد.

ساعت فلش (clk_{FLASH}):

• ساعت فلش عملیات مربوط به واسط فلش را کنترل می کند. ساعت فلش معمولاً به صورت همزمان با ساعت CPU فعال است.

ساعت زمانسنج ناهمگام (clk_{ASY}):

• ساعت زمانسنج ناهمگام اجازه میدهد که زمانسنج/شمارنده ناهمگام به صورت <mark>مستقیم</mark> از ساعت کریستال <mark>۳۲ کیلوهرتز خارجی</mark> استفاده کند.

• این منبع ساعت اختصاصی باعث میشود که بتوان از زمانسنج/شمارنده به عنوان یک شمارنده بلادرنگ، حتی زمانی که دستگاه در حالت خواب به سر میبرد، استفاده کرد.

ساعت ADC):(clk_{ADC})

- این ساعت، یک ساعت اختصاصی برای ADC است.
- این موضوع امکان توقف ساعت CPU و ساعت ورودی اخروجی به منظور کاهش نویز تولید شده توسط مدارهای رقمی را فراهم مینماید.
 - •بدین شکل عملیات تبدیل ADC صحیحتر انجام میشود.

انتخاب منابع ساعت

- میکروکنترلر میتواند از منابع ساعت مختلفی استفاده کند.
- انتخاب منبع ساعت توسط بیتهای فیوز که در جدول زیر آمده انتخاب میشود.
- سیگنال ساعت از منبع انتخاب شده به مولد ساعت میکروکنترلر وارد شده و به ماژولهای مناسب مسیردهی میشود.


سب های نین مود استناده در تعظیمات عماد

توجه: برای همه فیوزها 1 به معنی برنامهریزی نشده و 0 به معنی برنامهریزی شده میباشد.

Device Clocking Option	CKSEL30	
External Crystal/Ceramic Resonator	1111 - 1010	
External Low-frequency Crystal	1001	
External RC Oscillator	1000 - 0101	
Calibrated Internal RC Oscillator	0100 - 0001	
External Clock	0000	


گزینههای انتخاب ساعت میکروکنترلر

سیستم ساعت و گزینههای آن










۲- هنگامی که CPU بعد از یک <mark>بازنشانی</mark> شروع بکار میکند، یک <mark>تاخیر اضاف</mark>ه نیاز دارد تا ولتاژ تغذیه میکروکنترلر خاموش بعد از start-up و قبل از شروع عملیات عادی به یک سطح پایدار برسد (شکل سمت چپ).

۳- بعد از بازنشانی میکروکنترلر توسط <mark>زمانسنج نگهبا</mark>ن، نیز باید زمان time-out سپری شود تا پس از آن میکروکنترلر به کار عادی خود بازگردد (شکل سمت راست).

از <mark>ساعت نوسانساز نگهبان</mark> برای ایجاد <mark>تاخیر</mark> و <mark>time-out</mark> در موارد ۲و ۳ استفاده میشود.



منابع ساعت

• میکروکنترلر در زمان فروش به صورت پیشفرض با مقادیر بیتهای فیوزِ زیر برنامهریزی شده است:

○ SUT = "10" و CKSEL = "0001"


SUT: سرواژه حاصل از کلمات SUT:

CKSEL: از واژههای Clock SELect گرفته شده است.

نوسانساز كريستالي

•XTAL1 و XTAL2 به ترتیب ورودی و خروجی مدار داخلی (تقویت کننده) میباشند که میتواند به عنوان یک نوسانساز سوار بر تراشه، نشان داده شده در شکل زیر، مورد استفاده قرار گیرد.

• می توان از یک کریستال کوار تز یا یک تشدیدساز سرامیکی استفاده نمود.



نوس<mark>ا</mark>نساز کریستالی

- فیوز CKOPT بین دو حالت برنامهریزی شده و غیر برنامهریزی شده برای تقویت کننده و غیر نامهریزی شده برای تقویت کننده و نوسان ساز یکی را انتخاب می کند.
 - وقتی CKOPT برنامهریزی شود<mark>،</mark> خروجی نوسانساز <mark>یک نوسان کامل</mark> با افت و خیز از حداقل تا حداکثر ولتاژ خواهد داشت:
 - این حالت هنگام کار در محیطهای با نویز زیاد یا هنگامی که خروجی حاصل از XTAL2 یک ساعت دیگر را راهاندازی میکند مناسب میباشد.
 - این حالت <mark>محدوده فرکانسی وسیعی</mark> دارد.
 - وقتی که CKOPT برنامهریزی نشود، خروجی نوسانساز افت و خیز کمتری در دامنه خواهد داشت:
 - این موضوع <mark>کاهش توان مصرفی</mark> چشم گیری را موجب خواهد شد.
 - این حالت محدوده فرکانسی کوچکتری دارد

توجه: برای همه فیوزها 1 به معنی برنامهریزی نشده و 0 به معنی برنامهریزی شده میباشد.

نوسانساز کریستالی

- نوسانساز میتواند در چند حالت متفاوت کار کند که هرکدام برای یک محدوده فرکانسی خاص بهینه است.
 - حالت كارى توسط فيوزهاى CKSEL3...1 تعيين مىشود.
 - فیوز CKSEL0 به همراه فیوزهای SUT1...0 زمان راهاندازی را مشخص می کنند.

culture it.			_	
نرکا نس های پایس	СКОРТ	CKSEL31	Frequency Range (MHz)	Recommended Range for Capacitors C1 and C2 for Use with Crystals (pF)
	1	101 ⁽¹⁾	0.4 - 0.9	_
	1	110	0.9 - 3.0	12 - 22
	1	111	3.0 - 8.0	12 - 22
	0	101, 110, 111	1.0 <	12 - 22

توجه ۱: این گزینه تنها باید برای تشدیدسازهای سرامیکی استفاده شوند و نه برای کریستالها

نوسانساز كريستالي

زمانهای start-up بعد از حالات صرفهجویی در توان (مثل حالات power down و power save) در حالت انتخاب ساعت نوسانساز کریستالی


CKSELO	SUT10	Start-up Time from Power-down and Power-save	Additional Delay from Reset (V _{CC} = 5.0V)	Recommended Usage
О	00	258 CK ⁽¹⁾ → ½ ペップ	4.1 ms	Ceramic resonator, fast rising power
О	01	258 CK ⁽¹⁾	65 ms	Ceramic resonator, slowly rising power
О	10	1K CK ⁽²⁾ → 2 2 √	-	Ceramic resonator, BOD enabled
0	11	1K CK ⁽²⁾	4.1 ms	Ceramic resonator, fast rising power
1	00	1K CK ⁽²⁾	65 ms	Ceramic resonator, slowly rising power
1	01	16K CK	-	Crystal Oscillator, BOD enabled
1	10	16K CK	4.1 ms	Crystal Oscillator, fast rising power
1	11	16K CK	65 ms	Crystal Oscillator, slowly rising power

توجه: ۱. این گزینهها فقط موقعی باید استفاده شوند که فرکانس ساعت نزدیک به بیشینه فرکانس کار آن نباشد و نیز پایداری فرکانس در زمان راهاندازی برای کاربرد مورد نظر مهم نباشد. این انتخابها برای کریستالها مناسب نیستند.

توجه: ۲. این گزینهها برای استفاده با تشدیدسازهای سرامیکی بوده و پایداری را در راهاندازی تضمین میکنند. آنها را میتوان با کریستالهایی که در فرکانس کاری نزدیک به بیشینه فرکانس کار میکروکنترلر نوسان نمیکنند یا در مواردی که پایداری در راهاندازی مهم نباشد نیز استفاده نمود.

نوسانساز كريستالي

زمانهای start-up برای انتخاب ساعت نوسانساز کریستالی




تشخیص BOT: Brown out

ما به ها/ روش قبل است (كرسيال) است ؟ نقط نوع ريتالش خاص است و فركا نش باس است

نوسانسازهای کریستالی فرکانس پایین د^{2¹⁵}

- برای استفاده از یک کریستال با فرکانس <mark>۳۲.۷۶۸ کیلوهرتز</mark> (از این کریستال در ساعتهای دیجیتال استفاده میشود) به عنوان منبع ساعت میکروکنترلر، نوسانساز کریستالی فرکانس پایین باید با تنظیم فیوزهای CKSEL به صورت 1001 انتخاب شود.
- با برنامهریزی فیوز CKOPT، کاربر میتواند از خازنهای داخلی موجود بر روی پایههای XTAL1 و XTAL2 استفاده نماید. بدین ترتیب نیاز به خازنهای خارجی مرتفع می شود.
 - خازنهای داخلی ظرفیت نامی برابر <mark>۳۶ پیکوفاراد</mark> دارند.

سیستم ساعت و گزینه های آن



نوسان سازهای کریستالی فرکانس پایین

زمانهای راهاندازی مربوط به انتخاب ساعت نوسانساز کریستالی فرکانس پایین

• اگر این نوسانساز انتخاب شود، زمان مربوط به راهاندازی توسط فیوزهای SUT مطابق جدول زیر تعیین میشود.

SUT10	Start-up Time from Power-down and Power-save	Additional Delay from Reset (V _{CC} = 5.0V)	Recommended Usage
00	1K CK ⁽¹⁾	4.1 ms	Fast rising power or BOD enabled
01	1K CK ⁽¹⁾	65 ms	Slowly rising power
10	32K CK	65 ms	Stable frequency at start-up
11	Reserved		

توجه: ۱. این تنظیمات باید تنها زمانی استفاده شوند که پایداری فرکانس در زمان راهاندازی و آغاز کار میکروکنترلر مهم نباشد.

نوسان ساز خارجی با مدار RC

• برای برنامههای <mark>غیر حساس به زمانبندی</mark> که دقت ساعت برای آنها اهمیتی ندارد، میتوان از <mark>مدار RC خارجی</mark> استفاده نمود.

• فرکانس بطور تقریبی توسط فرمول $\frac{f = 1/(3RC)}{(3RC)}$ محاسبه میشود. C باید <mark>حداقل C باید پیکوفاراد</mark> باشد.

• با برنامهریزی فیوز CKOPT، کاربر میتواند یک خازن داخلی ۳۶ پیکوفاراد را بین XTAL1 و GND فعال کند تا نیازی به خازن خارجی نباشد.

نوسان ساز خارجی با مدار RC

• نوسانساز میتواند در <mark>۴ حالت متفاوت</mark> کار کند که هرکدام از آنها برای <mark>یک محدوده فرکانسی خاص</mark> بهینه میباشند.

* حداكة زكان مكن دراين حالت 12 MHz الست

• <mark>این حالت کاری توسط فیوزهای CKSEL3...0</mark> تعیین میشود که در جدول زیر دیده میشود.

CKSEL30	Frequency Range (MHz)
0101	0.1 ≤ 0.9
0110	0.9 - 3.0
0111	3.0 - 8.0
1000	8.0 - 12.0

حالتهای عملیاتی نوسانساز RC خارجی

نوسان ساز خارجی با مدار RC

زمانهای راهاندازی برای انتخاب ساعت نوسانساز RC خارجی

	Start-up Time from Power-down and	Additional Delay from Reset	
SUT10	Power-save	(V _{CC} = 5.0V)	Recommended Usage
00	18 CK	_	BOD enabled
01	18 CK	4.1 ms	Fast rising power
10	18 CK	65 ms	Slowly rising power
11	6 CK ⁽¹⁾	4.1 ms	Fast rising power or BOD enabled

توجه ۱: در صورت کار کردن میکروکنترلر در فرکانس کاری نزدیک به بیشینه فرکانس کاری مجاز، این حالت نباید استفاده شود.

- نو<mark>سانساز کالیبره شده داخلی</mark> یک ساعت با <mark>فرکانس ثابت</mark> ۱، ۲، ۴ یا ۸ مگاهرتز را فراهم میسازد.
 - همه فرکانسها مقادیر نامی در شرایط ۵ ولت و <mark>۲۵ درجه سلسیوس</mark> میباشند.
- این ساعت می تواند به عنوان ساعت سیستم، توسط برنامهریزی فیوزهای CKSEL استفاده شود.
 - •در صورت انتخاب این ساعت ه<mark>یچ قطعه خارجی مورد نیاز نیست.</mark>
- هنگامی که با این ساعت کار میکنیم باید فیوز CKOPT را برنامهریزی نشده باقی بگذاریم <mark>(یعنی CKOPT=1).</mark>

• در حال بازنشانی میکروکنترلر، سختافزار بایت کالیبرهسازی را درون ثبات OSCCAL بارگذاری میکند و بدین ترتیب نوسانساز RC را به صورت خودکار کالیبره میکند.

• در شرایطی که تغذیه میکروکنترلر ۵ ولت است، در دمای ۲۵ درجه سلسیوس و انتخاب نوسانساز با فرکانسهای ۱، ۲، ۴ یا ۸ مگاهرتز، این نوع کالیبره کردن، فرکانسی با دقت ۳٪ فرکانس نامی فراهم میکند.

•

• اگر این نوسانساز به عنوان ساعت میکروکنترلر استفاده شود، نوسانساز نگهبان همچنان برای زمانسنج نگهبان و زمان time-out ریست استفاده می شود.

حالتهای عملیاتی نوسانساز RC کالیبره شده داخلی

CKSEL30	Nominal Frequency (MHz)	
0001 ⁽¹⁾	1.0	
0010	2.0	اگرشگ ببای 4.2،4 با رجستر ۵.۵۲ م در توانیم آن تنظیم کیم
0011	4.0	رتوانيم آئراً نفظيم کيم
0100	8.0	

توجه ۱: این گزینه پیشفرض میکروکنترلر در زمان ساخت میباشد.

منابع ساعت

• <mark>میکروکنترلر</mark> در زمان فروش <mark>به صورت پیشفرض با مقادیر بیتهای فیوزِ زیر برنامهریزی</mark> شده است:

"CKSEL = "0001 و "SUT = "10" و "10"

• بنابر این منبع ساعت پیشفرض، نوسانساز RC درونی ۱ مگاهرتز با طولانی ترین زمان راهاندازی میباشد.

• این منبع ساعت پیشفرض تضمین می کند که همه کاربران بتوانند میکروکنترلر را با همین فرکانس ساعت ۱ مگاهرتز راهندازی و بعداً با برنامهریزی بیتهای فیوز، هر منبع ساعت مناسب دیگری را جایگزین نمایند.

زمانهای راهاندازی مربوط به انتخاب ساعت نوسانساز RC کالیبره شده داخلی

• هنگامی که این نوسانساز انتخاب شود، زمانهای راهاندازی به وسیله فیوزهای SUT تعیین می شوند.


• <mark>پایههای XTAL1</mark> و XTAL2 باید به صورت متصل نشده باقی بمانند.

SUT10	Start-up Time from Power-down and Power-save	Additional Delay from Reset (V _{CC} = 5.0V)	Recommended Usage
00	6 CK	_	BOD enabled
01	6 CK	4.1 ms	Fast rising power
10 ⁽¹⁾	6 CK	65 ms	Slowly rising power
11	Reserved		

توجه: ۱. این گزینه پیشفرض میکروکنترلر در زمان ساخت میباشد.

ثبات كاليبراسيون نوسانساز - OSCCAL

بیتهای ۰ تا ۲ CAL7...0 : مقدار کالیبراسیون نوسانساز ثبات کالیبراسیون نوسان ساز




نوسانساز RC کالیبره شده داخلی ثبات کالیبراسیون نوسانساز – OSCCAL

- نوشتن بایت کالیبراسیون در این آدرس باعث میشود که اسیلاتور داخلی به گونهای تنظیم شود که تا حد زیادی انحراف فرکانسی از نوسانساز داخلی حذف شوند.
 - این کار در حین بازنشانی و شروع بکار مجدد تراشه انجام میشود.
 - وقتی که <mark>OSCCAL صفر</mark> شود، <mark>کمترین مقدار فرکانس ممکن</mark> انتخاب میشود.
 - نوشتن مقادیر غیر صفر در این ثبات، فرکانس نوسانساز داخلی را افزایش میدهد.
 - نوشتن مقدار FF\$ در این ثبات <mark>بیشترین مقدار فرکانس ممکن</mark> را ایجاد می کند.

نوسانساز RC کالیبره شده داخلی ثبات کالیبراسیون نوسانساز – OSCCAL

فركانس اسيلاتور RC با فركانس 8MHz كاليبره شده، بر حسب مقدار OSCCAL

* تذكر: أثر بواهم از عوامل محيل در اما/ باشم بايداد كلاك كريتاك استفاده ليم




و تن مقدر رجستر FF بركانون و الم الزيد ما تود با نوار ما دود

ساعت خارجي

- برای راهاندازی توسط یک منبع <mark>ساعت خارجی</mark>، پایه XTAL1 باید مشابه شکل زیر استفاده شود.
- برای استفاده از ساعت خارجی برای میکروکنترلر، باید فیوزهای CKSEL به صورت 0000 برنامهریزی شوند.

• با برنامهریزی CKOPT، کاربر میتواند یک خازن داخلی ۳۶ پیکوفاراد را بین XTAL1 و GND فعال سازد.



مدار راهانداز ساعت خارجی

ساعت خارجي

زمانهای راهاندازی برای انتخاب ساعت خارجی

• هنگامی که این منبع ساعت انتخاب شود، زمان راهاندازی توسط فیوز SUT مشابه جدول زیر تعیین خواهد شد.

SUT10	Start-up Time from Power-down and Power-save	Additional Delay from Reset (V _{CC} = 5.0V)	Recommended Usage
00	6 CK	_	BOD enabled
01	6 CK	4.1 ms	Fast rising power
10	6 CK	65 ms	Slowly rising power
11		Reserved	

ساعت خارجي

- هنگامی که یک ساعت خارجی اعمال میشو<mark>د، لازم است که از تغییرات ناگهانی اعمال شده به فرکانس جلوگیری شود</mark> تا کارکرد پایدار میکروکنترلر تضمین شود.
- تغییر فرکانس <mark>بیش از ۲٪</mark> از یک چرخه ساعت به چرخه ساعت بعدی میتواند رفتار پیشبینی نشدهای را باعث شود.
- لازم است تضمین شود که میکروکنترلر در طول این تغییرات فرکانس ساعت، <mark>در حالت بازنشانی</mark> قرار داشته باشد.

نوسانسازِ <mark>زمانسنج/شمارند</mark>ه

- برای میکروکنترلرهای AVR با پایههای نوسانساز زمانسنج/شمارنده (TOSC1 و TOSC2)، کریستال به صورت مستقیم بین دو پایه متصل می شود. نیازی به خازنهای خارجی وجود ندارد.
- نوسانساز برای کار با کریستال ساعت با فرکانس <mark>۳۲.۷۶۸ کیلوهرتز </mark>بهینه شده است.
 - اعمال یک ساعت خارجی به TOSC1 توصیه نمیشود.
 - •خازنهای داخلی دارای ظرفیت ۳۶ پیکوفاراد هستند. نیاز به فادن فارم مارد

كررم وجود : فَلَكُ الر مِنْرِو در حالت وعلى بان ؛ هوا بس از مِنْ مشعفِ نعال شود معارنه