

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

# میکروکنترلرها و اجزاء آنها

- میکروکنترلرها در بیش از صدها نوع و با معماریهای مختلف ساخته و عرضه شدهاند.
  - عوامل موثر در در انتخاب میکروکنترلر عبارتند از:
  - انطباق ویژگیهای میکروکنترلرها با نیازهای ما در انجام پروژه مورد نظر
    - محبوبیت
    - بومی بودن مهارت طراحی
      - كمپايلرها
    - ابزارهای توسعه در دسترس
      - فراواني برنامهها
        - ساير موارد

#### بعضی از انواع شرکتهای سازنده میکروکنترلر:

- Texas Instrument (TI)
- Motorola
- Infenion
- Microchip
- Altera
- Analog Devices
- Cypress Semiconductor
- Dallas Energy Micro
- Epson

- Freescale
- Fujitsu
- Holtek
- Intel, Xilinx
- Zilog
- Toshiba
- Rockwell
- Ubico
- Sony
- Spansion

معماریهای مختلفی در ساخت هسته میکروکنترلرها مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکتهای مختلف از این معماریها در ساخت میکروکنترلرهای خود استفاده میکنند.

بعضی از انواع این معماریها عبارتند از:

- 8051
- AVR
- PIC
- ARM
- C166
- TriCore
- FR-V
- 6800

- میکروکنترلرهای امروزی با استفاده از انواع معماریها با امکانات بسیار متنوع به شرح زیر ساخته میشوند:
  - در حجمهای مختلف حافظه <mark>فلش،</mark> حافظه <mark>RAM، EEPROM</mark>
    - چندین زمانسنج/شمارنده
      - چندین کانال PWM
- واسطهای اترنت، I2C ،USB (یا TWI)، CAN ،UART، (TWI)، I2C، USB، SPI ،LIN ،CAN ،UART، (TWI)، 12S
  - كانالهاى ADC و DAC
    - کنترل کننده LCD
  - امكان اتصال به حافظههای SD/MMC
    - تعداد متنوع پایههای **۱/O**
  - فرکانس ساعت تا چند صد مگاهرتز با PLL برای افزایش فرکانس ساعت
    - ولتاژهای تغذیه هسته از خیلی کم (مثل ۱.۸ ولت) تا ۵ ولت

- یکی سری از معماریهای معروف مورد استفاده در ساخت میکروکنترلرها، انواع معماریهای ARM هستند.
- ٔ میکروکنترلرهای بسیاری با معماری ARM توسط شرکتهای مختلف ساخته و به بازار عرضه میشوند.
  - بعضی از معماری مهم <mark>ARM</mark> عبارتند از:
    - ARM11 ARM9 ARM7 •
  - گروه ARM Cortex-A شامل Cortex-A7، Cortex-A5، Cortex-A8، Cortex-A9، Cortex-A17، Cortex-A17
  - گروه ARM Cortex-R7، Cortex-R5، Cortex-R4 شامل ARM Cortex-R7، Cortex-R5
  - گروه ARM Cortex-M3 شامل Cortex-M1، Cortex-M3 شامل Cortex-M3. Cortex-M4
    - گروه SECURCORE شامل SC000، SC100 و SC300.

- یکی دیگر از خانوادههای معروف میکروکنترلرهای مورد استفاده در ایران میکروکنترلرهای <mark>PIC</mark> ساخت شرکت Microchip Technology هستند.
  - بعضی از میکروکنترلرهای این خانواده عبارتند از:
  - سرى ٨ بيتى PIC18 ،PIC16 ،PIC10

    - سری ۱۶ بیتی PIC32MX مسری ۳۲ بیتی PIC32MX

- میکروکنترلرهای ساخت شرکت NXP نیز در ایران مورد استفاده زیادی دارند که بعضی از آنه عبارتند از:
  - میکروکنترلرهای ۳۲ بیتی دارای معماری ARM7 مانند LPC 2200،LPC2100، LPC2300و
  - میکروکنترلرهای با معماری ARM9 مانند LPC3200، LPC3100، LPC3100
  - میکروکنترلرهای با معماری ARM Cortex-M0 مانند LPC1100 و LPC1200
    - میکروکنترلرهای با معماری +ARM Cortex-M سری LPC800
  - میکروکنترلرهای با معماری ARM Cortex-M4 سریهای LPC1300، LPC1300 و LPC1800
  - میکروکنترلرهای با معماری ARM Cortex-M4 مانند سری LPC4000 و LPC4300.

- ۰ میکروکنترلرهای ساخت شرکت TI:
- Hercules TMS570 با معماری ARM Cortex-R4
  - TMS470M با معماری TMS470M
    - RM4 با معماری RM4 •

- یکی از شرکتهای سازنده میکروکنترلر، شرکت Atmel است.
- این شرکت میکروکنترلرهای زیادی با انواع قابلیتها تولید مینماید.
- یک خانواده از میکروکنترلرهای شرکت Atmel، خانواده <mark>AVR</mark> است که در ایران نیز مورد استفاده زیادی دارد.
- میکروکنترلرهای خانواده AVR، از نوع RISC و با معماری هاروارد هستند. معماری هاروارد هستند. معماری هاروارد برخلاف معماری وُن نیومن، بیان میدارد که CPU یک حافظه برنامه و یک حافظه داده جدا دارد.

سه بیش از کیب عامی باس داریم ر سرمیت از معامی رن نیوبن است)

- خانواده AVR خود از تنوع بالایی برخوردار بوده و از میکروکنترلرهای با ۸ پایه تا ۶۸ پایه را شامل میشود
- این خانواده از بیش از ۶۰ میکروکنترلر که در مشخصات و امکانات داخلی با یکدیگر تفاوت دارند تشکیل میشود.

خانواده AVR از خانوادههای کوچکتری تشکیل میشود که عبارتند از:

- TINY AVR
- MEGA AVR
- LCD AVR
- USB AVR
- DVD AVR
- RF AVR
- SECURE AVR

- تفاوت میکروکنترلرهای خانواده AVR در امکانات مختلف از جملِه:

wie to = Flash bile \*

- حافظه ROM از ۰ تا ۲۵۶ کیلوبایت
- حافظه EEPROM از ۰ تا ۷۲ کیلوبایت
- حافظه RAM از تا ۱۶ کیلوبایت
- پایههای ۱/۵ از ۰ تا ۲۸۴ پایه میم به جوددی به فردد از منابه ما در طانی کرد ا
  - تعداد واسطهای SPI از ۰ تا ۲ عدد
  - تعداد واسطهای USART از ۰ تا ۲ عدد
    - تعداد واسطهای TWI از ۰ تا ۱ عدد
      - امکان ضرب داخلی
  - تایمرهای ۸ بیتی ۰ تا ۲ عدد، تایمرهای ۱۶ بیتی ۰ تا ۲ عدد

تفاوت میکروکنترلرهای خانواده AVR (ادامه):

• کانالهای ADC با دقت حداکثر ۱۰ بیت از ۰ تا ۱۲ عدد مرسید مند بایدی خامی از طیق ۲۰ بادر کید و ایدی خامی از طیق ۴۰ بادر کید کید اگر از ایدی خامی از طیق ۴۰ بادر کید کید ایدی در ایدی در

- تغذیه ۱.۶ تا ۳.۶ ولت، ۲ تا ۵ ولت، ۱.۸ تا ۵.۵ ولت، ۲.۷ تا ۵.۵ ولت، ۳ تا ۳.۶ ولت، 4.4 تا ۵.۵ ولت هر چه رتنازنا / كرباند؛ بهر است عظر زاز معن (P=VI) آن كترباند
  - فرکانسهای ساعت از ۰ تا حداکثر ۴۰ مگاهرتز
    - ۰ یا ۱ واسط USB
    - ۰ تا ۴ عدد درگاه Hub
    - ۰ یا ۱ عدد درایور LCD
    - ۰ یا ۱ عدد درایور LED
      - موتور رمزنگاری
    - در انواع روشهای بستهبندی میباشد.

با توجه به پیشرفتهای ایجاد شده در ساخت انواع میکروکنترلرها، امکانات و ابزارهای زیادی نیز برای توسعه نرمافزار، برنامهنویسی و عیبیابی نرمافزار برای میکروکنترلرها ارائه شده است.

بعضی از این ابزارها عبارتند از:

#### ابزار برنامهریزی:

- In-circuit Serial Programming (ICSP)
- Program and debug Interface (PDI)
- High Voltage Serial Programming (HVSP)
- High Voltage Parallel Programming (HVPP)
- Boot loader Rom
- aWire

#### ابزار برنامهریزی و عیبیابی:

- debugWIRE
- Joint Test Action Group (JTAG)
- In Circuit Debugging (ICD)
- In Circuit Emulator (ICE)
- In Target Probe (ITP)
- Debug

#### Integerated Development Environment

- علاوه بر اینها ابزارهای نرمافزاری تحت عنوان محیطهای توسعه مجتمع (ÎDE) ارائه شده است که دارای امکانات فراوانی چون:
  - ایجاد محیطی برای نوشتن کد برنامه و ادیت کردن آن
    - ابزارهای کمپایل و ساخت هوشمند
- عیبیاب (debug) در سطح برنامه به زیان سطح بالا و در سطح اسمبلی همراه با واسط گرافیکی مناسب
  - كتابخانههاي لازم
  - ویزاردهایی برای تسریع در برنامه نویسی کردهای کرد برنامه نویسی کردهای که نیازبرد به دیتا شِت رجع کنم) ایجاد ریک کمه منافز در سنانه علی مراد به ۱۵۵ ملی برکاربرد با ATD د... کیست کردهای که ماده (کدنیازبرد به دیتا شِت رجع کنم) ایجاد ریک

تجمیع تمامی این امکانات در یک IDE موجب تسریع در توسعه نرمافزار و در نتیجه کاهش هزینه ساخت تحهیزاتی می شود که در ساخت آنها از میکروکنترلرها استفاده می گردد.

- بعضی از IDEهای معروف برای عبارتند از:
- CodeVision: این IDE برای توسعه نرمافزار برای میکروکنترلرهای AVR ساخت شرکت Atmel استفاده می شود و از امکانات CodeWizardAVR برای تسهیل در تولید کد برای استفاده از امکانات درونی میکروکنترلرهای خانواده AVR استفاده می نماید.
- (Code Composer Studio (CCS): برای استفاده در توسعه کاربردها با استفاده از میکروکنترلرهای ساخت شرکت TI

- بعضی از IDEهای معروف برای عبارتند از (ادامه):
- IAR: برای استفاده در ساخت سیستمهای مبتنی بر میکروکنترلرها که ۳۰ خانواده مختلف از میکروکنترلرها را پشتیبانی میکند.
  - MPLAB: برای استفاده برای کاربردهای نهفته روی میکروکنترلرهای خانواده PIC
- Atmel Studio: برای توسعه کاربردها به کمک میکروکنترلرهای AVR ،ATMEL و AVR ATMEL و ARM
- KEIL Tools By ARM: برای توسعه کاربردها به کمک ۷۰۰ نوع متداول از میکروکنترلرهای ARM