

دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی هوافضا

# مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده

ويرايش سوم

نگارش هادی نوبهاری و علیرضا شریفی

پاییز ۱۳۹۴



فهرست عناوین \_\_\_\_\_ فهرست عاوین

### صفحه

# فهرست عناوين

یف هدایت، ناوبری و کنترل		.1
۳ حسگر هدایت         ۶ پردازنده هدایت         ۶ الگوریتم یا قانون یا منطق هدایت         ۶ تجهیزات مخابراتی         علی مدایت         ۷ هدایت         فاز پرتاب         ۸ فاز میانی         ۸ فاز نهایی         ۸ مسیر مستقیم یا مسیر برخورد         ۱۰ مسیر بالستیک         مسیر بهینه         ۱۲ مسیر بهینه         مسیر بهینه         ۱۲ مسیر بهینه         مسیر پرواز مبتنی بر عوارض زمین         ۱۲ مسیر پرواز مبتنی بر عوارض زمین         ۱۲ مسیر پرواز مبتنی بر عوارض زمین         ۱۲ مسیر پرواز مبتنی بر عوارض زمین	۲ ســ	
پردازنده هدایت	••	.1
الگوریتم یا قانون یا منطق هدایت  تجهیزات مخابراتی  کل هدایت  فاز پرتاب  فاز پرتاب  فاز نهایی  مسیر مستقیم یا مسیر برخورد  مسیر بالستیک  مسیر بالستیک  مسیر بهینه  مسیر کروز  مسیر کروز  مسیر کروز  مسیر پرواز مبتنی بر عوارض زمین  الگورهای هدایت  الگوریتم یا قانون یا منطق هدایت  المیان بهای هدایت  المیان بهای هدایت  المیان بهای هدایت  المیان بهای هدایت	1.7.1	
۳ جهیزات مخابراتی         عدایت       ۷         فاز پرتاب       ۸         فاز میانی       ۸         ماز نهایی هدایت       ۹         مسیر مستقیم یا مسیر برخورد       ۱۰         مسیر بالستیک       ۱۲         مسیر خطدید       ۱۲         مسیر کروز       ۱۲         مسیر کروز       ۱۲         مسیر پرواز مبتنی بر عوارض زمین       ۱۳         بگرهای هدایت       ۱۴	1.7.1	
حل هدایت	۲.۲.۱	
افاز پرتاب       ۱۰         فاز میانی       ۱۰         مسیر مستقیم یا مسیر برخورد       ۱۰         مسیر بالستیک       ۱۲         مسیر خطدید       ۱۲         مسیر بهینه       ۱۲         مسیر کروز       ۱۲         مسیر پرواز مبتنی بر عوارض زمین       ۱۳         مگرهای هدایت       ۱۴	4.7.1	
فاز میانی         فاز نهایی         پرهای هدایت         مسیر مستقیم یا مسیر برخورد         مسیر بالستیک         مسیر خطدید         مسیر بهینه         مسیر کروز         مسیر کروز مبتنی بر عوارض زمین         مسیر پرواز مبتنی بر عوارض زمین         مگرهای هدایت	۲ مرا۔	' <b>.</b> \
ا فاز نهایی هدایت	1.٣.1	
۱۰ مسير مستقيم يا مسير برخورد مسير بستقيم يا مسير برخورد مسير بالستيک مسير خطديد مسير خطديد مسير بهينه مسير بهينه مسير كروز مسير كروز مسير كروز مسير پرواز مبتنى بر عوارض زمين مسير گرهاى هدايت مسير هدايت مسير عدايت مسير هدايت مسير	۲.۳.۱	
۰ مسير مستقيم يا مسير برخورد مسير بالستيک مسير خطديد مسير خطديد مسير بهينه مسير کروز مسير پرواز مبتنى بر عوارض زمين	۲.۳.۱	
۰ مسير مستقيم يا مسير برخورد مسير بالستيک مسير خطديد مسير خطديد مسير بهينه مسير کروز مسير پرواز مبتنى بر عوارض زمين	۴ مس	٠.١
۱۱ مسیر بالستیک مسیر بالستیک مسیر خطدید		
مسیر بهینه		
مسیرکروز	۲.۴.۱	
مسیر پرواز مبتنی بر عوارض زمین	4.4.1	
ىگرهاى هدایت	۵.۴.۱	
	۶.۴.۱	
	۵ حس	١.١
حسگرهای مطلق	۱.۵.۱	
حسگرهای نسبی	۲.۵.۱	
۱.۲ آشکارسازی هدف	۲.۵.۱	
۲.۲ روشهای ردگیری	۲.۵.۱	
٣.٢ جستجوگر		
۴.۲ ردگیر خارجی		
۵.۲ حسگر جابجایی	۲.۵.۱	
ندی سیستمهای هدایت و ناوبری	ستەبن	٥ ٢
ستمهای ناوبر <i>ی</i>	۱ سی	۲.
ناوبری اینرسی		
ربرت . ر ی ۱.۱ سیستم صفحه پایدار		
٢.١ سيستم متصل به بدنه		
ناوبری رادیویی	7.1.7	
ناوبری تصویری	۲.۱.۳	

فهرست عناوین

۴٠	۴.۱.۲ ناوبری سماوی
	۵.۱.۲ ناوبری مغناطیسی
۴۳	۶.۱.۲ مقایسه سیستمهای ناوبری
۴۳	۲.۲ سیستمهای ناوبری ترکیبی
۴۴	۱.۲.۲ ترکیب سیستمهای ناوبری اینرسی و رادیویی
44	۲.۲.۲ سیستمهای ناوبری اینرسی مبتنی بر عوارض زمین
	۳.۲.۲ ترکیب سیستمهای ناوبری اینرسی و تصویری
	۴.۲.۲ ترکیب سیستمهای ناوبری اینرسی و سماوی
۴۸	۵.۲.۲ ترکیب سیستم ناوبری اینرسی و مغناطیسی
۴۸	۳.۲ سیستمهای هدایت
۴۹	۱.۳.۲ سیستم هدایت فرمانی
۵٠	۲.۳.۲ سیستم هدایت پرتوسوار
۵١	۳.۳.۲ سیستم هدایت آشیانهیاب
	۴.۳.۲ سیستم هدایت اینرسی
۵۴	۵.۳.۲ سیستم هدایت ترکیبی
	۱.۵.۳.۲ ترکیب سیستمهای هدایت اینرسی و آشیانهیاب
۵۵	۲.۵.۳.۲ ترکیب سیستمهای هدایت فرمانی و آشیانهیاب
۵۵	۲.۵.۳.۲ ترکیب سیستمهای هدایت فرمانی و آشیانهیاب
۵۶	۳  قوانین هدایت سهنقطهای۳
۵٧	۱.۳ هدایت خطدید
۵۹	۱.۱.۳ هدایت خطدید پایه
۶۱	۲.۱.۳ هدایت فرمان به خطدید
	۱.۲.۱.۳ ملاحظات پیادهسازی قانون هدایت فرمان به خط دید
۶۴	۲.۲.۱.۳ جبران شتاب جاذبه در هدایت فرمان به خطدید
99	۳.۲.۱.۳ جبران شتاب محوری در هدایت فرمان بهخطدید
	۳.۱.۳ پیادهسازی روش هدایت خطدید بهصورت سهبعدی
۶۸	۲.۳ هدایت خطدید با زاویه تقدم
	۳.۳ ترکیب هدایت خطدید و هدایت خطدید با زاویه تقدم
	۴.۳ هدایت خطدید بهینه
	م احع

# ۱ مفاهیم پایه

وسایل پرنده کاربردهای گستردهای در زمینههای نظامی و تجاری دارنـد. ایـن وسایل قـادر بـه انجـام ماموریتهای پروازی متنوعی هستند که بهطور مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- جابهجایی مسافر و بار از یک مکان به مکان دیگر
  - برخورد به یک هدف
  - انجام یک مانور مشخص
  - قراردادن ماهواره در مدار
  - انجام یک ماموریت فضایی

شکل ۱.۱ بعضی از این ماموریتهای پروازی را در وسایل پرنده مختلف نشان میدهد. در انجام هر یک از این ماموریتها لازم است که وسیله پرنده روی یک مسیر خاص حرکت کند. بهاین منظور باید در هر لحظه اقدامات زیر انجام شود:

- تعیین مقدار لحظهای متغیرهای حالت وسیله پرنـده از جملـه مکـان، سـرعت، شـتاب، زوایـا، سرعتهای زاویهای و ...
  - تعیین موقعیت نهایی که وسیله پرنده میخواهد به آن برسد.
- پاسخ به این سئوال که وسیله پرنده بهمنظور رسیدن از موقعیت فعلی به موقعیت مـوردنظر یـا دنبال کردن مسیر مطلوب، چه اقدامی باید انجام دهد.
  - تعیین مقادیر مطلوب زاویه رول، زاویه سمت، شتاب جانبی، ارتفاع و ...
    - اجرای مقادیر مطلوب تعیینشده

این اقدامات توسط سیستمهای ناوبری، هدایت و کنترل وسیله پرنده انجام میشوند. در این فصل ابتدا هر یک از این سیستمها در بخش ۱.۱معرفی میشوند. سپس، اجزای سیستمهای هدایت، مراحل مختلف پرواز یک وسیله پرنده، انواع مسیرهای هدایت و انواع حسگرهای هدایت بهترتیب در بخشهای ۱.۲ تا ۵.۱ بررسی میشوند. در نهایت دسته بندی جامعی از سیستمهای ناوبری و سیستمهای هدایت بهترتیب در بخشهای ۲.۲ و ۳.۲ ارائه میشود.

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.



ب) هواپیمای مسافربری منطقه ای توربوپراپ ایران ۱۴۰



الف) هواپیمای جنگنده بمبافکن آذرخش



ت) بالگرد تهاجمی طوفان مجهز به موشکهای ضدتانک



پ) موشک فاتح ۱۱۰ قابل استفاده برای اصابت به اهداف زمینی و دریایی



ج) شاتل دیسکاوری و بوینگ ۷۴۷ بعد از مرحله برخاست



ث) موشک دوش پرتاب زمینبههوا

شکل ۱.۱ انواع ماموریتهای پروازی

#### ۱.۱ تعریف هدایت، ناوبری و کنترل

برای رساندن یک وسیله به یک نقطه مشخص و یا یک نقطه و سرعت مشخص، باید مسیر حرکت آن کنترل شود. هدایت یک وسیله بهمعنای تولید فرامین لازم جهت کنترل مسیر آن است. این وسیله می تواند یک ربات، کشتی، زیردریایی، هواپیما، رهگیر و یا یک فضاپیما باشد.

وظیفه سیستم هدایت، تعیین یا اندازه گیری موقعیت و گاهی سرعت نهایی، که وسیله باید به آن برسد، و تصمیم گیری در مورد اقداماتی است که باید به این منظور انجام شود. در یک موشک زمین به زمین موقعیت نهایی، که وسیله باید به آن برسد، قبل از پرواز در حافظه رایانه هدایت ثبت می شود. به همین ترتیب در یک حامل ماهواره، موقعیت و سرعت نهایی حامل در لحظه تزریق ماهواره در مدار باید قبل از پرواز در رایانه هدایت ثبت شود. در یک موشک زمین به هوا موقعیت (و گاهی سرعت) نسبی هدف توسط حسگر موجود در موشک اندازه گیری می شود. در بخش ۳.۲ انواع سیستمهای هدایت دسته بندی شده اند.


پس از تعیین یا اندازه گیری موقعیت و سرعت نهایی، که وسیله باید به آن برسد، لازم است راهکار یا فرامین هدایتی مناسب برای دستیابی به آن موقعیت و سرعت مشخص شود. به طور مثال، باید شتاب جانبی مورد نیاز در هر لحظه، وضعیت لحظه ای مورد نیاز، ارتفاع مطلوب در هر لحظه و ... مشخص شود. این کار توسط الگوریتم (یا قانون یا منطق) هدایت انجام می شود.

سیستم ناوبری سرعت و موقعیت لحظهای وسیله را نسبت به یک دستگاه مرجع محاسبه می کنید و در اختیار سیستم هدایت قرار می دهد. به عنوان نمونه، در یک سیستم ناوبری رادیویی، با ارسال همزمان یک سیگنال توسط تعدادی فرستنده، که موقعیت آنها مشخص است، و دریافت این سیگنال در زمانهای مختلف توسط یک گیرنده که در نقطهای نامعلوم قرار گرفته، می توان موقعیت گیرنده را محاسبه کرد. انواع سیستمهای ناوبری همراه با ویژگیهایشان در بخش ۱.۲ معرفی شدهاند.

وظیفه سیستم کنترل، پایدارسازی وسیله و اجرای فرامین تولیدشده توسط سیستم هدایت است. سیستم کنترل مجموعهای شامل حسگرهای کنترلی، کنترل کننده (یا منطق کنترلی) و سرومکانیزم است. کنترل کننده باید پایداری وسیله در مقابل تغییر شرایط محیطی (ارتفاع، فشار، دما و ...)، تغییر مشخصههای پرنده (جرم، ممان اینرسی و ...) و اغتشاشات وارد بر آن (باد، اثرات الاستیسیته و ...) و

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

همچنین اجرای سریع و دقیق فرامین هدایت را تضمین کند. خروجی کنترل کننده فرامین زاویه مطلوب سطوح کنترلی (آیرودینامیکی و ...) است که باید توسط سرومکانیزم اجرا شود. بهبیان ساده تر، کنترل کننده فرامین هدایت را به فرامین کنترلی که توسط سرومکانیزم قابل اجرا باشد، تبدیل و سرومکانیزم آن را اجرا می کند. اجزای سیستمهای هدایت، ناوبری و کنترل و ارتباطات بین آنها در شکل ۲.۱ نشان داده شده است.



شکل ۲.۱ اجزای سیستم هدایت، ناوبری و کنترل و ارتباطات بین آنها.

# ۲.۱ سیستم هدایت و اجزای آن

به مجموعه سختافزارها و نرمافزارهایی که مستقیماً از آنها برای تولید فرامین هدایت استفاده می شود، سیستم هدایت گفته می شود. سیستم هدایت شامل تمام یا بخشی از اجزای زیر است:

- حسگر هدایت (بخش ۱.۲.۱)
- پردازنده هدایت (بخش ۲.۲.۱)
- الگوریتم یا قانون یا منطق هدایت (بخش ۳.۲.۱)
  - تجهیزات مخابراتی (بخش ۴.۲.۱)

در ادامه هر یک از این اجزا معرفی خواهند شد.

#### ۱.۲.۱ حسگر هدایت

برای تولید فرامین هدایت به اطلاعات موقعیت (و گاهی سرعت) نسبی یا مطلق وسیله هدایت شونده و هدف نیاز است. حسگر هدایت وظیفه فراهم کردن این اطلاعات را به عهده دارد. حسگرهای هدایت به دو

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

 $\Delta$  فصل اول: مفاهیم پایه

دسته داخلی و خارجی تقسیمبندی میشوند. حسگرهای داخلی، درون پرنده قرار دارند و حسگرهای خارجی در خارج از پرنده (مثلاً در سایت زمینی هدایت موشک) قرار میگیرند. از حسگرهای داخلی میتوان به جستجوگر $^{1}$  (شکل ۳.۱) و از حسگرهای خارجی به رادار ردگیر $^{2}$  مستقر در یک سایت موشکی (شکل ۴.۱) اشاره کرد. انواع حسگرهای هدایت در بخش ۵.۱ معرفی شدهاند.



شکل ۳.۱ نمونهای از یک جستجوگر به عنوان یک حسگر داخلی.



شکل ۴.۱ نمونهای از یک رادار ردگیر و ردگیر اپتیکی جفتشده با آن به عنوان یک حسگر خارجی.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seeker

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tracking Radar

#### ۲.۲.۱ پردازنده هدایت

محاسبات مورد نیاز برای تولید فرامین هدایت توسط پردازنده هدایت انجام می شود. بسته به اینکه فرامین هدایت در داخل یا خارج از وسیله پرنده محاسبه شوند، پردازنده های هدایت را نیز می توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. از پردازنده های داخلی می توان به رایانه پروازی  $(OBC)^7$  و از پردازنده های خارجی می توان به رایانه هدایت  $(GC)^7$  مستقر در یک سایت موشکی اشاره کرد.

#### ٣.٢.١ الگوريتم يا قانون يا منطق هدايت

الگوریتم یا قانون یا منطق هدایت وظیفه تولید فرامین هدایت بر اساس خروجیهای لحظهای موجود از حسگرهای هدایت را بهعهده دارد. هر قانون هدایت معمولاً بر اساس یک قاعده هندسی کار می کند و قوانین هدایتی مختلف از مسیرهای پروازی مختلفی نیز استفاده می کنند. بر این اساس یک سری مسیرهای پروازی پایه وجود دارد که در بخش ۴.۱ معرفی می شوند. قوانین هدایت به صورت یک الگوریتم در پردازنده هدایت پیاده سازی می شوند. قوانین هدایت را از دیدگاه کاربرد سیستمی آن در موشکهای تاکتیکی و استراتژیک تقسیم بندی کرد. همچنین الگوریتم های هدایت نیز مانند الگوریتم های کنترل به دو دسته حلقه باز و حلقه بسته تقسیم می شوند. در هدایت حلقه باز، فرامین هدایت به صورت تابعی از زمان در نظر گرفته می شوند. در هدایت حلقه بسته و هدف تولید حلقه بسته فرامین هدایت بر اساس مقایسه موقعیت (و گاهی سرعت) نسبی وسیله پرنده و هدف تولید می شوند. این مقایسه تا انجام کامل ماموریت ادامه دارد.

#### ۴.۲.۱ تجهیزات مخابراتی

گاهی اوقات لازم است فرامین هدایت یا اطلاعاتی در مورد هدف برای وسیله پرنده هدایتشونده ارسال شود؛ یا برعکس اطلاعاتی از وسیله پرنده هدایتشونده برای یک عامل خارجی (مـثلاً سـایت زمینـی یـا وسیله پرنده همکار) ارسال شود. وظیفه ارسال و دریافت فرامین هدایت و یا اطلاعـات مـورد نیـاز بـرای

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Onboard Computer


<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Guidance Computer

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

تولید این فرامین، به عهده تجهیزات مخابراتی است. از جمله تجهیزات مخابراتی می توان به فرستنده ها، گیرنده ها و آنتن های مربوطه اشاره کرد.

#### ٣.١ مراحل هدايت

هدایت یک وسیله پرنده، شامل سه فاز آغازین (پرتاب)، میانی و پایانی است. در شکل ۵.۱ این فازها برای یک موشک زمین به هوا نشان داده شدهاند. در ادامه به توضیحاتی در مورد هر یک از این فازها پرداخت هخواهد شد.



شکل ۵.۱ مراحل هدایت یک موشک زمین به هوا.

#### ۱.۳.۱ فاز پرتاب

از جمله اهداف فاز پرتاب افزایش سرعت وسیله پرنده است؛ به گونهای که در کمترین زمان ممکن از نظر آیرودینامیکی پایدار و کنترلپذیر شده و از پرتابگر دور شود. در این فاز معمولاً یا موشک هدایت نمی شود و یا الگوریتم هدایت آن به صورت حلقه باز است. به طور مثال موشک های زمین به هوا از نوع مایل پرتاب معمولاً در فاز پرتاب (چند ثانیه اول پس از پرتاب) هدایت نمی شوند. همچنین در موشک های بالستیک و ماهواره بر، فرامین هدایتی مربوط به فاز پرتاب، قبل از پرواز به صورت تابعی از زمان محاسبه و در رایانه هدایت ذخیره می شود.

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

#### ۲.٣.۱ فاز میانی

فاز میانی معمولاً طولانی ترین مرحله از پرواز است. هدف فاز میانی رساندن وسیله به نزدیکی هدف، حرکت روی یک مسیر بهینه بهمنظور کاهش اتلاف انرژی وسیله و گاهی مخفینگهداشتن آن از دید دشمن است. هواپیماهای نظامی و وسایل بدون سرنشین، جهت مصونماندن از سیستمهای دفاعی دشمن باید در ارتفاع کم پرواز کنند. همچنین، این وسایل باید در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین اتلاف انرژی به مقصد برسند.

نمونههایی از مصادیق فاز میانی در وسایل پرنده مختلف عبارتند از:

- دنبال کردن یا اجتناب از عوارض جغرافیایی توسط یک موشک کروز یا یک هواپیمای نظامی
  - طی یک مسیر بهینه توسط موشکهای زمینبههوا پس از فاز پرتاب و قبل از فاز نهایی
    - اوج گیری، کروز، نزول و گشتزنی<sup>۵</sup> یک هواپیمای تجاری
  - انتقال از یک مدار به مدار دیگر در یک فضاپیما قبل از قرارگیری دقیق در مدار جدید

# ٣.٣.١ فاز نهايي

آخرین فاز پروازی هر وسیله پرنده فاز نهایی است. مهمترین اولویت فاز نهایی انجام کار با دقت قابل قبول است. بهطور مثال یک موشک کروز، در انتهای مسیر خود هدف را جستجو کرده، آن را پیدا می کند و بهسمت آن شیرجه می زند. شکل ۶۰۱ و شکل ۷۰۱ به ترتیب هدایت موشک کروز و هدایت یک موشک زمین به هوا را در فاز نهایی نشان می دهند.

نمونههایی از مصادیق فاز نهایی در وسایل پرنده مختلف عبارتند از:

- فرود یک هواپیما یا وسیله بدون سرنشین
  - برخورد یک موشک به هدف
  - پهلوگیری یک فضاپیما با یک ماهواره

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Loiter

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.



شکل ۶.۱ هدایت موشک کروز در فاز نهایی.



شکل ۷.۱ هدایت یک موشک زمین به هوا در فاز نهایی.

# ۴.۱ مسیرهای هدایت

هر قانون هدایت براساس یک قاعده هندسی<sup>۶</sup> یا مسیر هدایت بنا شدهاست. مهمترین مسیرهای هـدایت عبارتند از:

- مسیر مستقیم یا مسیر برخورد (بخش ۱.۴.۱)
  - مسیر بالستیک (بخش ۲.۴.۱)
  - مسیر خطدید (LOS) (بخش ۳.۴.۱)

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Geometric Rule


<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Line of Sight

- مسیر بهینه (بخش ۴.۴.۱)
- مسیر کروز (بخش ۵.۴.۱)
- مسیر پرواز مبتنی بر عوارض زمین (بخش ۴.۴.۱)

در ادامه هر یک از مسیرهای هدایت معرفی خواهند شد.

#### ۱.۴.۱ مسیر مستقیم یا مسیر برخورد


در مسیر برخورد<sup>۸</sup>، نقطه رسیدن پرنده به هدف پیشبینی شده و پرنده بهسمت آن نقطه هدایت می شود. به طور مثال گلوله توپ پدافند هوایی در یک مسیر تقریباً مستقیم از پیش تعیین شده به سمت هدف حرکت می کند. در برخی از موشکهای پدافند هوایی نیز سعی می شود جهت حرکت موشک در هر لحظه طوری اصلاح شود که از آن لحظه به بعد موشک بدون نیاز به مانور و در یک امتداد مستقیم به هدف برخورد کند (شکل ۸.۱). به این امتداد مسیر برخورد گویند. همچنین مسیر تقرب هواپیماها در هنگام فرود، نسبت به باند فرودگاه یک مسیر ثابت و مستقیم است. به این منظور از یک فرستنده رادیویی در نقطه مشخصی از باند فرود استفاده می شود (شکل ۹.۱). این فرستنده یک مخروط راداری ایجاد می کند و سامانه فرود خودکار هواپیما در هر لحظه از فاز تقرب سعی می کند هواپیما را روی مرکز این مخروط نگه دارد.



شکل ۸.۱ جهت حرکت موشک در امتداد یک مسیر مستقیم. (مثلث برخورد)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Collision Course


هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.



شکل ۹.۱ استفاده از یک مخروط راداری جهت هدایت هواپیما در فاز تقرب.

#### ۲.۴.۱ مسیر بالستیک

مسیر بالستیک مسیری است که تحت اثر گرانش زمین و در غیاب نیروهای غیرجاذبی مانند آیرودینامیک، پیشران و ... بوجود میآید. مسیرهای بالستیک را از نظر ریاضی میتوان با مقاطع مخروطی مدل کرد. یک مسیر بالستیک، بسته به سرعت و ارتفاع اولیه میتواند سهموی، بیضوی یا هذلولوی باشد. در یک موشک بالستیک قارهپیما، بخشی از مسیر که در خارج از جو و پس از خاموششدن موتور طی میشود، بهصورت بیضوی است. مسیر حرکت یک ماهواره بهصورت بیضوی است. بخشهایی از مسیر حرکت یک ماهواره بهصورت بیضوی است. بخشهایی از مسیر حرکت فضاپیماها بهصورت هذلولوی و گاهی سهموی است. هدایت بر اساس مسیر بالستیک جزو روشهای هدایت استراتژیک است. شکل ۱۰.۱ مسیر یک موشک بالستیک را در فاز میانی نشان می دهد.



شکل ۱۰.۱ نمونهای از مسیر بالستیک یک موشک.

#### ۳.۴.۱ مسیر خطدید

هدایت روی مسیر خطدید به مفهوم آن است که اگر پرنده در حال نزدیکشدن به هدف باشد و در هر لحظه روی امتداد خطدید هدف از دیدگاه یک ناظر بیرونی قرار داشته باشد، حتماً به هدف برخورد خواهد کرد. موقعیت نسبی قرارگیری هدف، رهگیر و ناظر بیرونی در شکل ۱۱.۱ نشان داده شدهاست. از این روش در برخی از سیستمهای هدایت فرمانی (بخش ۱.۳.۲) و نیز در سیستمهای هدایت پرتوسوار (بخش ۲.۳.۲) استفاده می شود.



شکل ۱۱.۱ موقعیت نسبی قرارگیری هدف، رهگیر و ناظر بیرونی در روش هدایت خطدید.

#### ۴.۴.۱ مسیر بهینه

تئوری کنترل بهینه، قادر است تا مسیر بهینه را برای رساندن هر وسیله به هدف مورد نظر ارائه کند. همانطور که در بخش ۳.۱ بیان شد، در هدایت فاز میانی گاهی اوقات از مسیرهای بهینه استفاده می شود. نمونه هایی از کاربرد بهینه سازی مسیر در هدایت فاز میانی عبارتند از:

- بیشینه کردن برد وسیله یرنده تا رسیدن به هدف
- بیشینه کردن سرعت نهایی که منجر به افزایش قابلیت مانور پرنده میشود


#### ۵.۴.۱ مسیر کروز

مسیر کروز، مسیری است که در آن پرنده حداکثر زمان پروازش را با سرعت و ارتفاع ثابت حرکت کنید. معمولا موشکهای کروز دریایی و هواپیماها در فاز کروز از این مسیر استفاده می کننید. یک موشک کروز دریایی، بدلیل قابلیت پرواز در ارتفاع خیلی پایین می تواند از دسترس رادار دشمن در امان بمانید. این قابلیت پنهان کاری از انحنای زمین حاصل می شود. از آنجا که امواج الکترومغناطیس به طور مستقیم

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sea-skimming Missiles

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

حرکت میکنند، انحنای زمین باعث میشود که پرنده در صورت پرواز در نزدیکی سطح زمین، خارج از ناحیه دید رادار قرار گیرد. بههمین ترتیب ارتفاع و سرعت کروز یک هواپیما طوری درنظر گرفته میشود که مصرف سوخت کمینه شود. شکل ۱۲.۱ مسیر کروز در یک موشک کروز دریایی را نشان میدهد.



شکل ۱۲.۱ مسیر کروز در یک موشک کروز دریایی.


#### ۶.۴.۱ مسیر پرواز مبتنی بر عوارض زمین

وسیله پرندهای که قصد نفوذ به حریم هوایی دشمن را دارد، جهت مصون ماندن از دید سیستمهای دفاعی دشمن باید در ارتفاع پایین پرواز کند. پرواز ایمن در ارتفاع پایین، یکی از نیازهای اساسی در انجام ماموریتهای هواپیماهای نظامی، وسایل بدون سرنشین و موشکهای کروز زمینی است. مهمترین مسئله پرواز در ارتفاع پایین، تعیین مسیر پرواز است که باید علاوه بر تضمین ایمنی، پرنده را در کوتاه ترین زمان ممکن و با صرف کمترین انرژی، به مقصد برساند. گاهی اوقات باید پرنده به شکل مناسبی از روی عوارض عبور کند که به این کار پیروی از عوارض میگویند (شکل ۱۳۰۱) و گاهی اوقات پرنده باید به شکل مناسبی یک مانع را دور بزند که به این کار اجتناب از عوارض از پرواز بهصورت یک مسیر (شکل ۱۴۰۱). مسیر مناسب برای پیروی یا اجتناب از عوارض را می توان قبل از پرواز بهصورت یک مسیر نامی بهینه تا رسیدن به هدف بدست آورد و در حین پرواز در صورت نیاز اصلاحاتی در آن انجام داد.


<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Terrain Following

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Terrain Avoidance

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.



شکل ۱۳.۱ پیروی از عوارض زمین توسط یک وسیله پرنده.



شکل ۱۴.۱ اجتناب از عوارض زمین توسط یک وسیله پرنده.

#### ۵.۱ حسگرهای هدایت

همانطور که در بخش ۱.۲.۱ توضیح داده شد، حسگرهای هدایت وظیفه فراهم کردن اطلاعات موقعیت و سرعت و گاهی اطلاعات زاویهای وسیله هدایتشونده و هدف را بهعهده دارند. این اطلاعات ممکن است بهصورت نسبی یا مطلق (نسبت به یک مرجع اینرسی) اندازه گیری شوند. در ادامه حسگرهای مطلق و نسبی به ترتیب در بخشهای ۱.۵.۱ و ۲.۵.۱ معرفی می شوند.

#### ۱.۵.۱ حسگرهای مطلق

حسگرهایی که اطلاعات مربوط به موقعیت و/یا وضعیت وسیله را نسبت به دستگاه مختصات اینرسی ۱۲ اندازه گیری می کنند، حسگرهای مطلق نامیده می شوند. نمونه هایی از حسگرهای مطلق که در حلقه هدایت از آنها استفاده می شود، در جدول ۱.۱ معرفی شده است. همانطور که در این جدول مشاهده می شود، سیستم های ناوبری، از این جهت که اطلاعات مورد نیاز حلقه هدایت را فراهم می کنند، می توانند جزو حسگرهای هدایت محسوب شوند. در بخش ۱.۲ انواع سیستم های ناوبری معرفی می شوند.

جدول ۱.۱ نمونههایی از حسگرهای مطلق قابل استفاده در حلقه هدایت

کمیتهای قابل اندازه گیری	نام حسگر
موقعیت، سرعت، سرعتزاویهای و زوایای اویلر	سیستم ناوبری اینرسی (INS)
موقعیت و سرعت	سامانه تعیین موقعیت جهانی (GPS)
مولفههای سرعتزاویهای و زوایای اویلر	سیستم تعیین وضعیت و سمت (AHRS)
زاویه سمت نسبت به شمال مغناطیسی	قطبنما۱۶
زاویه سمت نسبت به شمال جغرافیایی	ژیروسکوپ سمتی <sup>۱۷</sup>

#### ۲.۵.۱ حسگرهای نسبی

حسگری که اطلاعات مربوط به موقعیت و/یا وضعیت یک جسم را نسبت به یک دستگاه مختصات غیراینرسی اندازه گیری می کند، یک حسگر نسبی نامیده می شود. دسته ای از حسگرهای نسبی برای ردگیری ۱۸ یک جسم استفاده می شوند و به آنها ردگیر ۱۹ گفته می شود. دسته دیگر میزان جابجابودن

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Inertial Reference System

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Inertial Navigation System

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Global Positioning System

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Attitude and Heading Reference System

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Compass

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Directional Gyro

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Tracking

<sup>19</sup> Tracker

یک جسم را نسبت به موقعیت مطلوب آن اندازه می گیرند و به آنها حسگر جابجایی ۲۰ گفته می شود. ردگیرها را نیز به دو دسته می توان تفکیک کرد. دسته اول برای ردگیری هدف توسط وسیله هدایت شونده استفاده می شوند و به آنها جستجوگر<sup>۲۱</sup> گفته می شود (شکل ۱۵.۱). دسته دیگر برای ردگیری وسیله هدایت شونده و/یا هدف توسط یک مرجع سوم استفاده می شوند و به آن ها ردگیر خارجی ۲۲ گفته می شود (شکل ۱۶.۱). انواع حسگرهای نسبی، که در حلقه هدایت از آنها استفاده می شود، و اطلاعات قابل اندازه گیری توسط هر کدام، در جدول ۲.۱ فهرست شدهاند.



شکل ۱۵.۱ نمونهای از یک جستجوگر.



شکل ۱۶.۱ نمونهای از یک ردگیر خارجی.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Off-set Sensors

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Seeker

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> External (Offboard) Tracker

جدول ۲.۱ نمونههایی از حسگرهای نسبی قابل استفاده در حلقه هدایت

کمیتهای قابل اندازهگیری	نام حسگر
فاصله و نرخ تغییر آن، زاویه قرارگیری هدف نسبت به وسیله	جستجوگر
پرنده و نرخ تغییر آن	
فاصله و نرخ تغییر آن، زاویه قرارگیری یک جسم نسبت به	ردگیر خارجی
ردگیر و نرخ تغییر آن	
میزان جابجابودن یک جسم نسبت به موقعیت مطلوب آن	حسگر جابجایی

#### 1.۲.۵.۱ آشکارسازی هدف

آشکارسازی یک جسم توسط یک ردگیر (جستجوگر یا ردگیر خارجی) به کمک انرژی منتشرشده از جسم انجام می شود. بسته به نوع انرژی منتشرشده توسط یک جسم، برای آشکارسازی آن از فناوریهای مختلفی می توان استفاده کرد. معروف ترین این فناوری ها عبار تند از:

- <sup>۲۳</sup>(Radar) ادار
  - Laser) ليزر
- تصویر مرئی (TV)
- مادون قرمز (IR) <sup>۲۴</sup>
- ماورای بنفش (UV) ۱۲۵
  - سونار (Sonar) المونار ۱۲۶

در ادامه هر یک از این فناوریها به اختصار معرفی میشوند.

آشکارسازهای راداری: در این روش از امواج رادیویی که توسط هدف منتشر یا منعکس میشود، برای آشکارساز آشکارسازی و ردگیری آن استفاده میشود. شکل ۱۷.۱ یک موشک با جستجوگر دارای آشکارساز رادیویی را نشان میدهد.


11111

<sup>25</sup> Ultra Violet

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Radio Detection and Ranging

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Infra Red

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sound Navigation and Ranging



شکل ۱۷.۱ موشک با جستجوگر دارای آشکارساز راداری: هدف توسط هواپیمای شلیک کننده موشک برای موشک روشن شدهاست.

با استفاده از روشهایی می توان برای ردگیری راداری مشکل ایجاد کرد. از جمله این روشها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- $^{\mathsf{rv}}(\mathsf{RF})$  استفاده از مواد جاذب امواج رادیویی
- استفاده از مواد مرکب شفاف در مقابل امواج رادیویی
- ایجاد اختلالات راداری توسط تجهیزات الکترونیکی خاص<sup>۲۸</sup> (شکل ۱۸.۱)
- پراکنده کردن امواج برگشتی با طراحی مناسب پیکربندی بیرونی هواپیما مثل ایجاد شکلهای شکسته (شکل ۱۹.۱)
- دفع تودهای از مواد منعکس کننده امواج راداری (چف)<sup>۲۹</sup> (شکل ۲۰.۱) از هواپیما (شکل ۲۱.۱)

-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Radio Frequency

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Jamming

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Chaff



شکل ۱۸.۱ نمونهای از دستگاه ایجاد امواج راداری اختلالی.




شکل ۱۹.۱ هواپیمای پنهان کار <sup>۲۰</sup> ۱۹۰۱

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

<sup>30</sup> Stealth



شكل ۲۰.۱ نمونه مواد به كار رفته به عنوان چف.



شکل ۲۱.۱ نحوه گمراه کردن یک موشک دارای جستجوگر راداری توسط چف.

آشکارسازهای لیزری: شکل ۲۲.۱ را درنظر بگیرید. در این حالت یک پرتو لیزری بهطور دقیق به هدف تابانده شده و اصطلاحاً هدف توسط منبع لیزری روشن میشود. انعکاس پرتوز لیزری از روی جسم، یک قیف یا مخروط لیزری را ایجاد می کند. به این ترتیب پرتابه مجهز به آشکارساز لیزری پس از ورود به داخل این قیف، خود را داخل این قیف نگه میدارد و با خطای بسیار کم به مرکز قیف (هدف) اصابت می کند.



شکل ۲۲.۱ استفاده از آشکارساز لیزری در یک گلوله هوشمند ضدزره.

از جمله مزایای این روش می توان به عدم نیاز به هدف گیری کاملاً دقیق اشاره کرد که منجر به کاهش زمان هدف گیری و افزایش سرعت عمل در فرایند شلیک می شود. از دیگر مزایای این روش می توان به مصون ماندن در برابر جنگ الکترونیک اشاره کرد. اما استفاده از این روش محدود به شرایط آب و هوایی مساعد است. همچنین به منظور جلوگیری از اختلال در آشکار سازهای لیزری توسط دشمن، فرایند روشن کردن هدف باید در مدت زمانی کوتاه و پس از ورود پرتابه به قوس نزولی اجرا شود.

در صورت استفاده از آشکارسازهای لیزری، از تکنولوژی لیدار (LiDAR) میتوان برای اندازه گیری فاصله جسم در حال ردگیری استفاده کرد. در این روش با استفاده از یک فرستنده، پالسهای نوری به رحال ردگیری ارسال و بازتابش آن با یک تأخیر زمانی آشکار میشود. فاصله جسم به زمان رفت و برگشت پالسهای نوری بستگی خواهد داشت. تکنیک لیدار شباهت زیادی به تکنیک رادار دارد. از اینرو گاهی به آن رادار لیزری نیز گفته میشود. تفاوت تکنیک رادار و لیدار در طول موج امواج مورد استفاده در آنها است. رادار از امواج رادیویی با طول موج در حد سانتیمتر استفاده می کند؛ در صورتیکه طول موجهای استفاده شده در لیدار محدودهای از امواج ماورای بنفش تا مادون قرمز را در بر می گیرد.

اشکارسازهای تصویر مرئی: برای آشکارسازی هدف از تصویر مرئی بدست آمده از یک دوربین نیز میتوان استفاده کرد. شکل ۲۳.۱ موشک ماوریک AGM-65A مجهز به جستجوگر دارای آشکارساز تصویری را نشان می دهد.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Light Detection and Ranging


هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.




شکل ۲۳.۱ موشک ماوریک AGM-65A مجهز به جستجوگر تصویری.

از مزایای آشکارسازهای مبتنی بر تصویر مرئی، میتوان به عدم تاثیرپذیری از اختلالات الکترونیکی و سادگی عملکرد اشاره کرد. همچنین تسلیح هواپیماها و بالگردها با موشکهای دارای آشکارساز تصویری نسبت به سامانههای لیزری به لوازم جانبی کمتری نیاز دارد. از معایب این آشکارسازها میتوان به عدم کارایی در زمینههای همرنگ و هوای تاریک، مهآلود، مرطوب یا ابری اشاره کرد. همچنین امکان کورکردن آشکارساز تصویری توسط لیزر وجود دارد.

آشکارسازهای مادون قرمز: در این روش از حرارت ساطعشده توسط هدف، برای آشکارسازی و ردگیری آن استفاده می شود. این حرارت باید بیشتر از حرارت محیط اطراف هدف باشد. به عنوان مثال، این آشکارسازها حرارت ساطعشده از نقاط داغ هواپیما را آشکار می کنند (شکل ۲۴.۱). یکی از مشکلات این سیستمها، اشتباه گرفتن خورشید با هدف است. شکل ۲۵.۱ یک موشک دارای آشکارساز مادون قرمز را نشان می دهد که در حال تعقیب هدف است.



شكل ۲۴.۱ منابع حرارت ساطع شده از هواپيما .



شكل ۲۵.۱ موشك داراي آشكارساز مادون قرمز.

پنهانماندن در برابر آشکارسازهای مادون قرمز از طریق کاهش حرارت ساطعشده از هدف نسبت به حرارت محیط پیرامون هدف قابل انجام است. بههمین دلیل با روشهای زیر می توان آشکارسازهای مادون قرمز را دچار مشکل کرد:

- رهاکردن اهداف حرارتی مجازی توسط هدف (شکل ۲۶.۱)
  - ایجاد اختلالات حرارتی در هدف (شکل ۲۷.۱)
  - استفاده از موتورهای دارای تشعشعات حرارتی کم




شكل ۲۶.۱ پرتاب اهداف حرارتي مجازي توسط هواپيماي نظامي هركولس C-130.



شكل ۲۷.۱ اختلال كر حرارتي ALQ-144 در بالكرد.

آشکارسازهای ماورای بنفش: در این روش از طیف امواج ماورای بنفش که توسط هدف منتشر می شود، برای آشکارسازی و ردگیری آن استفاده می شود. پر توهای فرابنفش نامرئی هستند؛ اما روی برخی مواد تاثیر می گذارند. مثلاً نقره را سیاه می کنند. همچنین در برخورد با فسفر به نور مرئی تبدیل می شوند. آشکارسازی این پر توها بیشتر از طریق اثرات شیمیایی آنها انجام می شود. در فرآیند قوس الکتریکی امواج ماورای بنفش نیز تولید می شود.

آشکارسازهای سونار: در این روش از امواج صوتی که توسط هدف منتشر یا منعکس میشود، برای اشکارسازی و ردگیری آن استفاده میشود. این روش در داخل آب بسیار کارآمد است. از این تکنیک برای ناوبری، ارتباطات و تشخیص موانع در زیر آب نیز استفاده میشود. قبل از اینکه فناوری رادار ظهور کند، از سیستم تعیین موقعیت آکوستیک در هوا نیز استفاده میشدهاست. شکل ۲۸.۱ یک کشتی دارای آشکارساز سونار را نشان میدهد که سرعت، جهت حرکت و فاصله زیردریایی را از سطح آب نمایش میدهد.



شکل ۲۸.۱ یک کشتی دارای آشکارساز سونار.

#### ۲.۲.۵.۱ روشهای ردگیری

ردگیرها از نظر منشأ انرژی منتشرشده از سوی جسم در حال ردگیری به سه دسته فعال، نیمهفعال و غیرفعال تقسیم میشوند که در ادامه معرفی خواهند شد.


ردگیر فعال: ردگیر فعال ردگیری است که هم جسم در حال ردگیری را روشن می کند (امواجی به سمت جسم می فرستد تا بازتابشی از این امواج از طرف جسم ایجاد شود) و هم جسم روشنشده را آشکارسازی و ردگیری می کند. به عبارت دیگر در یک ردگیر فعال، منشأ انرژی منتشرشده از سوی جسم، ردگیر است و به همین دلیل به آن ردگیر فعال گفته می شود. ردگیرهای مبتنی بر رادار و لیزر و سونار می توانند اجسام را به صورت فعال ردگیری کنند. نحوه عملکرد یک ردگیر فعال در شکل ۲۹.۱ نشان داده شده است. یک ردگیر فعال می تواند علاوه بر اندازه گیری زاویه قرارگیری جسم نسبت به ردگیر، فاصله و سرعت جسم را نیز اندازه گیری کند.

ردگیر نیمه فعال: در یک ردگیر نیمه فعال، هدف توسط یک منبع خارجی روشن می شود. بازتابش امواج برخورد کننده به هدف در تمام جهات منتشر می شود. ردگیر قادر است تا انرژی بازتابیده شده از هدف را آشکار کند. ردگیرهای راداری و لیزری را می توان به صورت نیمه فعال نیز پیاده سازی کرد. نحوه عملکرد یک ردگیر نیمه فعال در شکل ۳۰.۱ نشان داده شده است.


ردگیر غیرفعال: در یک ردگیر غیرفعال، هدف خود منبع انرژی است. به عبارت دیگر امواج از سمت هدف فرستاده شده و ردگیر قادر به آشکارسازی این امواج خواهد بود. ردگیرهای مادون قرمز، تصویری و

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.


ماورای بنفش از این نوع هستند. نحوه عملکرد یک ردگیر فعال در شکل ۳۱.۱ نشان داده شدهاست. همچنین مقایسه بین مزایا و معایب انواع سیستمهای ردگیر در جدول ۳.۱ ارائه شدهاست.



شكل ۲۹.۱ نحوه عملكرد يك ردگير فعال.



شكل ٣٠.١ نحوه عملكرد يك ردگير نيمهفعال.



شكل ٣١.١ نحوه عملكرد يك ردگير غيرفعال.

جدول ۳.۱ مزایا و معایب انواع سیستمهای ردگیر

نوع ردگیر	مزایا	معایب
قا	قابلیت ردگیری اجسام فاقد تشعشع	قابلشناساییبودن ردگیر
قا	قابلیــت انــدازهگیــری فاصــله و ســرعت	تـوان مصـرفى بيشــتر المـان پــروازى
فعال نز	نزدیکشوندگی جسم	نسبت به غیرفعال و نیمهفعال
ع	عـدم وابسـتگی بـه هـيچ منبـع خـارجی بـرای	افزایش توان مصرفی با افزایش برد
ش	شناسایی و ردگیری جسم	هزینه بیشتر المان پروازی
نيمەفعال بر	برد بیشتر نسبت به ردگیر فعال	منبع خارجی در معرض شناسایی
کہ غیرفعال	کمبودن هزینه، وزن و ابعاد نسبت به ردگیر فعال	وابسته به امواج بازتابیدهشده از هدف
	غيرقابل شناسايى	

در ادامه به معرفی جستجوگر، ردگیر خارجی و حسگر جابجایی پرداخته میشود.

#### ٣.٢.۵.۱ جستجوگر

جستجوگر وسیلهای است که معمولاً در دماغه یک وسیله پرنده هدایت شونده قرار می گیرد. جستجوگر قدر است فضایی را که در حوزه دید آن قرار دارد، برای یافتن هدف جستجو کرده و پس از یافتن هدف آن را ردگیری کند (شکل ۳۲.۱). در شکل ۳۳.۱ نحوه عملکرد یک جستجوگر و اطلاعات قابل اندازه گیری توسط آن داده شده است. خط واصل بین وسیله پرنده و هدف، خطدید (LOS) و زاویه بین خطدید با محور طولی وسیله، زاویه دید هدف  $^{77}$  نامیده می شود. جستجوگر در حین ردگیری هدف، قادر است زاویه دید هدف (L) و نرخ چرخش خطدید نسبت به فضای اینرسی ( $\dot{\lambda}$ ) را اندازه گیری کند.

\_


<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Line of Sight

<sup>33</sup> Look Angle

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.



شکل ۳۲.۱ جستجوگر حرارتی موشک هوا به هوای سایدویندر.



شکل ۳۳.۱ تعریف زاویه دید هدف (L) و نرخ چرخش خطدید ( $\dot{\lambda}$ ).

جستجوگرها را از نظر مکانیزم کاری، میتوان به دو نوع متصل به بدنه <sup>۳۴</sup> و معلق<sup>۳۵</sup> تفکیک کرد. در نوع اول، آشکارساز هدف نسبت به بدنه جستجوگر ثابت است و در حالت دوم دارای حداقل یک درجه آزادی است. در جستجوگر برخی از موشکهای کروز ضد کشتی، آشکارساز هدف نسبت به بدنه جستجوگر فقط یک درجه آزادی در جهت سمت دارد؛ اما در اغلب جستجوگرهای آشیانهیاب، دو درجه آزادی بین آشکارساز هدف و بدنه جستجوگر وجود دارد که امکان ردگیری هدف را در دو کانال سمت و فراز فراهم می کند. نمونهای از یک جستجوگر متصل به بدنه در شکل ۳۴.۱ و یک جستجوگر معلق در شکل ۳۵.۱ تشان داده شدهاست.

\_

<sup>34</sup> Strapdown

<sup>35</sup> Gimbaled

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.



شکل ۳۴.۱ نمونهای از یک جستجوگر متصل به بدنه.



شکل ۳۵.۱ نمونهای از یک جستجوگر معلق.


دقت ردگیری هدف توسط جستجوگرهای معلق بیشتر از جستجوگرهای متصل به بدنه است. زیرا در جستجوگرهای متصل به بدنه به ناچار باید میدان دید <sup>77</sup> آشکارساز را بـزرگ درنظـر گرفـت تـا در حـین مانورهای وسیله پرنده، هدف از میدان دید جستجوگر خارج نشود. امـا در جسـتجوگرهای معلـق چنـین محدودیتی وجود ندارد و می توان میدان دید آشکارساز را خیلی کوچکتر درنظر گرفت. بدیهی است کـه بزرگکردن میدان دید آشکارساز، دقت اندازه گیری زاویه هدف را کم می کند.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Field of View

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

### ۴.۲.۵.۱ ردگیر خارجی

منظور از یک ردگیر خارجی، حسگری است که در خارج از وسیله هـ دایت شـونده قـرار دارد و بخشـی از اطلاعات مورد نیاز برای هدایت وسیله را فراهم می کند. به عنوان مثال برای هدایت برخی از موشک های پدافند هوایی از یک رادار ردگیر زمینی استفاده میشود. محور ردگیر همواره بهسمت هدف نگه داشته می شود و زاویه بین خطدید موشک از دید رادار زمینی و محور آنتن اندازه گیری و به عنوان سیگنال خطا تحویل قانون هدایت می شود. نحوه عملکرد یک ردگیر خارجی و اطلاعات قابل اندازه گیری توسط آن در شکل ۳۶.۱ نشان داده شدهاست.




شكل ٣٤.١ نحوه عملكرد ردگير خارجي.

یک ردگیر خارجی میتواند بهصورت ثابت روی زمین مستقر باشد یا روی یک وسیله متحرک مثل خودرو، کشتی و یا هواپیما قرار گرفته باشد. همچنین ممکن است برای ردگیری همزمان پرنده هدایت شونده و هدف فقط از یک ردگیر ۳۷ استفاده شود (شکل ۳۷.۱) یا اینکه هر کدام از این دو وظیفه توسط یک ردگیر جداگانه انجام شود ۳۸ (شکل ۳۸.۱). به عنوان نمونه، در شکل ۳۷.۱ المان شماره ۱ آنتن فرستنده امواج كشف هدف، المان شماره ٢ آنتن گيرنده اين امواج (امواج بازتابيده از هدف)، المان شماره ۳ آنتن سامانه ارتباطی وسیله پرنده با ردگیر و المان شماره ۴ آنتن سامانه شناسـایی دوسـت از دشـمن


<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Single Tracker

<sup>38</sup> Dual Tracker

(IFF) است. همچنین امکان ردگیری وسیله و هدف توسط المانهای مختلف موجود در شبکهای از حسگرها ٔ نیز وجود دارد.



شکل ۳۷.۱ ردگیری همزمان وسیله هدایت شونده و هدف توسط یک ردگیر.



شکل ۳۸.۱ ردگیری وسیله هدایتشونده و هدف توسط دو ردگیر جداگانه.

# ۵.۲.۵.۱ حسگر جابجایی

حسگر جابجایی حسگری است که روی وسیله هدایتشونده نصب می شود و میزان جابجابودن آن را نسبت به مرکز یک پرتو راداری یا لیزری اندازه گیری می کند. خروجی این حسگرها فاصله جسم از مرکز

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Identification of Friend or Foe

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Sensor Network

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

پرتو، در صفحه افق و صفحه قائم، یا متناسب با آن است. به طور مثال از چنین حسگرهایی در موشکهای پرتوسوار (بخش ۲.۳.۲) و همچنین در فرود خودکار هواپیماها استفاده می شود.

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

# ۲ دستهبندی سیستمهای هدایت و ناوبری

در این فصل ابتدا انواع سیستمهای ناوبری معرفی میشوند. در ادامه سیستمهای ناوبری ترکیبی و در نهایت انواع سیستمهای هدایت معرفی خواهند شد.

# ۱.۲ سیستمهای ناوبری

همانطور که در بخش ۱.۲.۱ توضیح داده شد، سیستم ناوبری تمام یا بخشی از اطلاعات موقعیت، سرعت و وضعیت وسیله پرنده را نسبت به یک دستگاه مرجع محاسبه میکند و در اختیار سیستم هدایت قرار میدهد. سیستمهای ناوبری دارای تنوع فراوانی هستند. مهمترین سیستمهای ناوبری عبارتند از:

- ناوبری اینرسی<sup>۴۱</sup> (بخش ۱.۱.۲)
- ناوبری رادیویی <sup>۴۲</sup> (بخش ۲.۱.۲)
- **■** ناوبری تصویری <sup>۴۳</sup> (بخش ۳.۱.۲)
- ناوبری سماوی<sup>۴†</sup> (بخش ۴.۱.۲)
- ناوبری مغناطیسی<sup>4۵</sup> (بخش ۵.۱.۲)

در ادامه هر یک از این سیستمهای ناوبری معرفی خواهند شد.

# ۱.۱.۲ ناوبری اینرسی

مهمترین و پرکاربردترین سیستم ناوبری، در کاربردهای نظامی، سیستم ناوبری اینرسی است. در یک سیستم ناوبری اینرسی از حسگرهای اینرسی (شامل شتابسنجها و ژیروسکوپها)، برای اندازه گیری

<sup>42</sup> Radio Navigation

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Inertial Navigation

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Video Navigation

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Celestial Navigation

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Magnetic Navigation

شتابها و سرعتهای زاویهای پرنده نسبت به فضای اینرسی استفاده می شود. به مجموعه شتاب سنجها و ژیروسکوپها IMU به می شود. اطلاعات خروجی از IMU وارد کامپیوتر سیستم ناوبری شده و در آنجا با انجام محاسبات ناوبری، سرعت، موقعیت و وضعیت وسیله پرنده نسبت به دستگاه مرجع در هر لحظه از پرواز محاسبه می شود. ناوبری اینرسی دارای مزایایی است که آن را از سایر سیستمهای ناوبری متمایز می کند که عبار تند از:

- بینیاز بودن از تجهیزات زمینی
- عدم تاثیرپذیری از عوامل خارجی همچون اختلالات رادیویی و راداری
  - عدم سهولت شناسایی بهدلیل عدم ارسال سیگنال
    - امکان استفاده در همه شرایط آب و هوایی

از جمله معایب سیستم ناوبری اینرسی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- هزینه ساخت زیاد در صورت نیاز به دقتهای زیاد
  - افزایش خطای ناوبری با گذشت زمان
    - نیاز به تراز کردن اولیه

معروفترین سیستمهای ناوبری اینرسی عبارتند از:

- سیستم ناوبری اینرسی صفحه پایدار ۴۷
- سیستم ناوبری اینرسی متصل بهبدنه ۴۸

در ادامه به توضیحی در مورد انواع سیستم ناوبری اینرسی پرداخته خواهدشد.

#### ۱.۱.۱.۲ سیستم صفحه یایدار

در سیستم صفحه پایدار شتابسنجها و ژیروسکوپها روی یک صفحه ثابت نسبت به دستگاه مختصات اینرسی، که به آن صفحه پایدار گفته می شود، قرار دارند (شکل ۱.۲). در صورت مانور وسیله، این سیستم با استفاده از سروها راستای صفحه را در فضا ثابت نگه می دارد. سه شتابسنج، که دو به دو بر هم


<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Inertial Measurment Unit

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Stable Platform

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Strapdown

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

عمودند، اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین موقعیت وسیله را فراهم می کنند. همچنین از سه ژیروسکوپ، برای ثابتنگهداشتن وضعیت صفحه نسبت به دستگاه مختصات اینرسی استفاده می شود. در سیستم صفحه پایدار حرکت صفحه و به تبع آن حرکت ژیروسکوپها از بدنه مستقل شده است؛ لذا محدوده دینامیکی ژیروسکوپها (محدوده دینامیکی یک حسگر به محدوده ورودی آن گفته می شود) و به تبع آن خطای سیستم کم می شود.




شکل ۱.۲ شماتیک سیستم ناوبری اینرسی از نوع صفحه پایدار.

#### ۲.۱.۱.۲ سیستم متصل به بدنه

در سیستم ناوبری اینرسی متصل به بدنه، ژیروسکوپها و شتاب سنجها نسبت به بدنه وسیله ثابت هستند. در این سیستم نرخ چرخش وسیله نسبت به دستگاه اینرسی توسط ژیروسکوپها و مولفههای شتاب دستگاه بدنی نسبت به دستگاه اینرسی توسط شتاب سنجها اندازه گیری می شود. با استفاده از این اطلاعات و انجام محاسبات مورد نیاز، موقعیت و وضعیت و سیله در هر لحظه در سیستم مختصات اینرسی مشخص می شود. در سیستم متصل به بدنه، ژیروسکوپها مستقیما از حرکات بدنه تأثیر می پذیرند؛ لذا محدوده دینامیکی آن، به شدت افزایش می یابد. در نتیجه در پروازهای طولانی خطای این

سیستم افزایش خواهد یافت. نحوه عملکرد سیستم متصل به بدنه در شکل ۲.۲ نشان داده شدهاست. جدول ۱.۲ به مقایسه مزایا و معایب انواع سیستمهای ناوبری اینرسی پرداخته است.



شکل ۲.۲ نحوه عملکرد سیستم ناوبری اینرسی متصل به بدنه.


جدول ۱.۲ مزایا و معایب انواع سیستمهای ناوبری اینرسی

یستم ناوبری مزایا اینرسی	مزايا	معایب
کم بودن حجم محاسب	ئم محاسبات	مکانیزم پیچیده
سفحه پایدار سادهبودن نرمافزار محا	مافزار محاسباتى	بیشتر بودن وزن نسبت به سیستم متصل
		به بدنه
کم حجم و سبک	ىبك	پیچیدهبودن نرمافزار محاسباتی
ساختاری بسیار ساده	يار ساده	نیاز به پردازنده قـوی بـا سـرعت و دقـت
تصل به بدنه کمبودن هزینه	نه	پردازش بالا
		نیــاز بــه ژیروســکوپهــایی بــا محــدوده
		دینامیکی بزرگ ————————————————————————————————————


هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

## ۲.۱.۲ ناوبری رادیویی

در ناوبری رادیویی، بوسیله ارسال و دریافت سیگنال توسط تعدادی فرستنده یا گیرنده در زمان مشخص، می توان موقعیت فرستنده یا گیرنده را محاسبه کرد. به عنوان مثال در صورت وجود تعدادی گیرنده در مکآنهای مشخص و ارسال یک سیگنال توسط یک فرستنده که در نقطهای نامعلوم قرار گرفته، می توان موقعیت فرستنده را، با توجه به اختلاف زمانی دریافت سیگنال توسط گیرنده ها، محاسبه کرد (شکل ۲۰۰۰). هر چه تعداد گیرنده ها بیشتر باشد، دقت ناوبری بیشتر می شود. همچنین در صورت وجود تعدادی فرستنده در مکانهای مشخص و ارسال همزمان یک سیگنال مشخص توسط این فرستنده ها، می توان با توجه به اختلاف زمانی دریافت این سیگنال توسط گیرنده ای، که در یک موقعیت نامعین قرار گرفته، موقعیت گیرنده را محاسبه کرد (شکل ۴.۲). هر چه تعداد فرستنده ها بیشتر باشد، دقت ناوبری بیشتر می شود.



شكل ٣.٢ استفاده از چند گيرنده با موقعيت مشخص براي تعيين موقعيت يک ماهوارهبر.



شكل ۴.۲ استفاده از چند فرستنده با موقعيت مشخص براى تعيين موقعيت يک گيرنده.

معروفترین سیستمهای ناوبری رادیویی عبارتند از:

- سیستم امگا (OMEGA)
- سیستم ناوبری تاکتیکی هوایی (TACAN)
  - سیستم ناوبری برد بلند (LORAN) •
  - سامانه تعیین موقعیت جهانی (GPS)

متداول ترین سیستم ناوبری رادیویی، سامانه GPS است. این سامانه مبتنی بر استفاده از چند فرستنده برای تعیین موقعیت یک گیرنده است. در این سامانه از ۲۴ ماهواره، که در مدارهای مشخصی در حال گردش بهدور زمین هستند، استفاده شدهاست. مدار حرکتی این ماهوارهها به گونهای طراحی شدهاست که در هر زمان، در هر نقطه از کره زمین حداقل ۴ ماهواره در دسترس باشد (شکل ۵.۲). گیرنده موجود در موشک، هواپیما، کشتی و … با دریافت سیگنالهای حاوی اطلاعات این چهار ماهواره، موقعیت دقیق

\_


<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Tactical Air Navigation

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Long Range Navigation

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Global Positioning System

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

مکانی خود را محاسبه می کند. هر چه تعداد ماهوارههای در دسترس بیشتر باشد، دقت ناوبری نیز بیشتر می شود.



شکل ۵.۲ تعیین موقعیت و زمان توسط یک گیرنده GPS.

استفاده از سامانه تعیین موقعیت جهانی علاوه بر دقت خوب، از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است. اما، مشکل این سیستم وابستگی به ماهوارههای ارسال کننده است. در صورتیکه ماهوارهها ارسال سیگنال را متوقف کنند و یا اینکه سیگنالهای ارسالی از ماهوارهها دچار اغتشاشهای خواسته یا ناخواسته شوند، سیستم تعیین موقعیت کارایی خود را از دست خواهد داد.

در این سامانه برای ارسال سیگنال توسط ماهوارهها از دو کانال تجاری و نظامی استفاده می شود. کانال تجاری در دسترس همه کشورها قرار دارد. استفاده از این کانال برای بسیاری از کاربردهای تجاری، از جمله مسیریابی خودروها، کشتیها و ... و همچنین فعالیتهای تفریحی نظیر کوهنوردی مفید است. اما سرعت بروزرسانی آن کم است و بهعلاوه حاوی خطای عمدی است که توسط کشور سازنده (ایالات متحده آمریکا) و بهخصوص در موقعیتهای زمانی حساس روی این کانال قرار می گیرد و بههمین دلیل برای کاربردهای دقیق، از جمله کاربردهای نظامی، از دقت کافی برخوردار نیست. کانال نظامی تنها در اختیار کشور سازنده است و استفاده از آن برای دیگر کشورها امکان پذیر نیست. کشورهایی مانند روسیه و اتحادیه اروپا نیز سیستم تعیین موقعیت مخصوص به خود را دارند. سیستم تعیین موقعیت روسیه گلوناس <sup>۲۵</sup> و اتحادیه اروپا گالیله ۲۵ نام دارد. با ترکیب سیستمهای ناوبری اینرسی و رادیـویی مـی تـوان از مزایای هر دو روش برخوردار شد (بخش ۲.۲.۲).

<sup>52</sup> Glonass

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

#### ۳.۱.۲ ناوېري تصويري

اگر تصویر نقاط مختلف در حافظه پرنده موجود باشد، پرنده می تواند برای تعیین موقعیت خود از ایس تصاویر استفاده کند. انسان نیز برای تعیین موقعیت خود به همین روش عمل می کند. یکی از معروف ترین سیستم های ناوبری تصویری سیستم همزمان قادر به نقشه برداری از محیط ناشناخته واقع در آن و نیز تعیین موقعیت خود در نقشه ای است که خود تهیه کرده است. از معایب این سیستم می توان به کندبودن نرخ ارائه اطلاعات اشاره کرد. با ترکیب این سیستم با سیستم ناوبری اینرسی می توان این عیب را برطرف کرد (بخش ۳.۲.۳).

# ۴.۱.۲ ناوبری سماوی

برای تعیین موقعیت و وضعیت یک جسم می توان از وضعیت نسبی جسم با ستاره های دوردست، که وضعیت آنها نسبت به یک دستگاه مرجع مشخص است، استفاده کرد. در آیه ۱۶ سوره نحل نیز به این موضوع اشاره شده است  $^{A0}$  نقشه های آسمان، که از آن ها به کاتولوگ ستارگان یاد می شود، توسط ماهواره های مختلفی همچون هیپار کوس  $^{A0}$  طی سال ها عکسبرداری از فضا، جمع آوری شده و در اختیار منجمان قرار گرفته است. در سیستم های ناوبری سماوی از ردگیر ستاره  $^{A0}$  برای تشخیص ستارگان مورد نظر و تعیین موقعیت و وضعیت پرنده استفاده می شود. ردگیر ستاره به کمک دوربین نجومی و تجهیزات اپتیکی از فضای اطراف پرنده، که شامل ستارگان است، تصویر برداری می کند. این تصویر در برد پرداز شگر این سامانه پرداز ش شده و با تصاویر موجود در کاتالوگ ستارگان مقایسه می شود. به این ترتیب موقعیت و وضعیت پرنده محاسبه می شود. شکل ۲۰۲ استفاده از ردگیر ستاره در یک پهپاد را تران می دهد. شکل ۲۰۲ استفاده از ردگیر ستاره در یک پهپاد را نشان می دهد.

<sup>54</sup> Simultaneous Localization And Mapping


<sup>53</sup> Galileo

۵۵ ... و بالنجم هُم يَهتدون (... و بوسيله ستارگان هدايت ميشوند)

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Hipparchus

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Star Tracker

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.



شکل ۶.۲ استفاده از ردگیر ستاره در یک پهپاد.



شکل ۷.۲ نمونههایی از ردگیر ستاره.

در سیستم کنترل وضعیت فضاپیماها و ماهوارهها از حسگر خورشید <sup>۸۸</sup> نیـز اسـتفاده مـیشـود. ایـن حسگر از صفحات حساس به نور خورشید تشکیل شده که متناسب با شدت و زاویه نور دریـافتی، شـدت جریان در خروجی حسگر ایجاد میشود. حسگرهای خورشید ارزان قیمت و سبک هسـتند؛ امـا نیازمنـد گردش حسگر و یا کل سامانه برای یافتن خورشید میباشـند. همچنـین یـک حسـگر خورشـیدی فقـط اطلاعات دوبعدی را فراهم می کند و در نتیجه برای تعیین موقعیت و وضعیت پرنده بهصورت کامل، بایـد همراه با وسایل اندازه گیری دیگری به کار رود.

\_


<sup>58</sup> Sun Sensor

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

در سیستمهای ناوبری سماوی نیز نیاز به پردازش تصاویر بدست آمده از ستارگان و تطبیق این تصاویر با الگوهای موجود است و بههمین دلیل نرخ تأمین اطلاعات توسط این سیستم نیز کم است و ممکن است برای کاربردهای کنترلی کافی نباشد. برای رفع این مشکل می توان از ترکیب ناوبری اینرسی و سماوی استفاده کرد (بخش ۴.۲.۲).

#### ۵.۱.۲ ناوبری مغناطیسی

در هر نقطهای از کره زمین و اطراف آن، عقربه مغناطیسی در راستای شمال- جنوب مطابق با شکل ۸.۲ سمت گیری می کند. این واقعیت مهم بیانگر وجود میدان مغناطیسی زمین است. خاصیت مغناطیسی کره زمین، نقش بسیار مهمی در جهتیابی کشتیها و هواپیماها دارد. قطبنماها با استفاده از میدان مغناطیسی زمین کار می کنند. قطبنما شامل یک عقربه مغناطیسی و یک صفحه مدرج است و از زمانهای قدیم برای تشخیص چهار جهت اصلی به کار می رود. هنوز هم تمام کشتیها و هواپیماها مجهز به قطبنمای مغناطیسی هستند. زمینشناسان، شکارچیان و کوهنوردان هنوز نیز از قطبنما استفاده می کنند.



شکل ۸.۲ میدان مغناطیسی زمین.

باید توجه داشت که بین راستای شمال جغرافیایی و شمال مغناطیسی قدری اختلاف وجود دارد. همچنین راستای شمال مغناطیسی زمین ثابت نیست و با گذشت زمان تغییر می کند. مشکل دیگری که در استفاده از میدان مغناطیسی زمین وجود دارد، این است که میادین مغناطیسی موضعی ناشی از خطوط برق فشار قوی، سیم پیچهای داخل وسیله پرنده و غیره باعث انحراف موضعی بردار میدان

مغناطیسی زمین و در نتیجه خطای ناوبری میشوند. برای رفع این مشکلات میتوان از ترکیب ناوبری مغناطیسی با ناوبری رادیویی و/یا اینرسی استفاده کرد (بخش ۵.۲.۲).

## ۶.۱.۲ مقایسه سیستمهای ناوبری

مقایسه بین مزایا و معایب انواع سیستمهای ناوبری در جدول ۲.۲ ارائه شدهاست.

جدول ۲.۲ مزایا و معایب انواع سیستمهای ناوبری

معايب	مزايا	سیستم ناوبری	
عدم کارایی در محیط نویزی	هزینه کم		
عدم تعیین وضعیت سیستم (زوایای اولر)	عدم رشد خطا با زمان	راديويى	
افزایش خطای ناوبری با گذشت زمان	عدم وابستگی به عامل بیرونی		
زیادبودن هزینه در دقتهای بالا	عدم تأثیرپذیری از اختلالات رادیویی	. 1	
	ايجادشده توسط دشمن	اینرسی	
	کارکرد تحت هر شرایط آب و هوایی		
عدم کارکرد در شرایط آب و هوایی نامناسب و	عدم رشد خطا با زمان		
نرخ کم	هزینه کمتر نسبت به ناوبری اینرسی	تصويرى	
نیاز به پردازنده با سرعت پردازش بالا			
محدودیتهایی در استفاده در طول روز و در	عدم رشد خطا با زمان	.l	
داخل اتمسفر و نرخ کم	هزینه کمتر نسبت به ناوبری اینرسی	سماوی	
خطای ناشی از میادین مغناطیسی موضعی	بسیار ساده، سبک، کمحجم و کمهزینه	مغناطيسي	
ثابتنبودن شمال و جنوب مغناطیسی	عدم رشد خطا با زمان	معناطیسی	

# ۲.۲ سیستمهای ناوبری ترکیبی

همانطور که در بخش ۶.۱.۲ بیان شد، هر یک از سیستم ناوبری مزایا و معایب خاص خود را دارند. بـرای برخورداری از مزایای هر سیستم ناوبری و رفع معایب آنها، می توان از ترکیب دو یا چند سیستم ناوبری به به صورت همزمان استفاده کرد. به طور مثال، سیستم های ناوبری اینرسی قادر به تأمین اطلاعات موقعیت

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

و وضعیت پرنده با نرخ بالا هستند، اما خطای این سیستمها با گذشت زمان رشد می کند. در مقابل، خطای سیستمهای ناوبری رادیویی مثل GPS ثابت است، اما اولاً نرخ تأمین اطلاعات توسط آنها کم است و ثانیاً قادر به ارائه اطلاعات در مورد وضعیت جسم نیستند. با استفاده همزمان از این دو سیستم و تلفیق اطلاعات آنها می توان موقعیت و وضعیت را به نرخ بالا و با خطای ثابت تأمین کرد. از جمله سیستمهای ناوبری ترکیبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ترکیب سیستمهای ناوبری اینرسی و رادیویی (بخش ۱.۲.۲)
- سیستمهای ناوبری اینرسی مبتنی بر عوارض زمین (بخش ۲.۲.۲)
  - ترکیب سیستمهای ناوبری اینرسی و تصویری (بخش ۳.۲.۲)
  - ترکیب سیستمهای ناوبری اینرسی و سماوی (بخش ۴.۲.۲)
  - ترکیب سیستمهای ناوبری اینرسی و مغناطیسی (بخش ۵.۲.۲)

در ادامه هریک از این سیستمهای ناوبری ترکیبی توضیح داده میشود.

## ۱.۲.۲ ترکیب سیستمهای ناوبری اینرسی و رادیویی

در سیستمهای ناوبری اینرسی برای تعیین سرعت، موقعیت و وضعیت پرنده، از خروجی ژیروسکوپها و شتابسنجها انتگرالگیری میشود. لذا، خطای ژیروسکوپها و شتابسنجهای سیستم ناوبری اینرسی باعث میشود که خطاهای تعیین سرعت، موقعیت و وضعیت بهطور مداوم با گذشت زمان زیاد شود. همچنان که در مقدمه بخش ۲.۲ گفته شد، با ترکیب سیستم ناوبری اینرسی و رادیویی میتوان سرعت، موقعیت و وضعیت را به نرخ بالا و با خطای ثابت تأمین کرد.

برای اصلاح خطای سیستم ناوبری اینرسی می توان از تلفیق اطلاعات سیستم ناوبری اینرسی با اطلاعات حاصل از یک ردگیر زمینی، که وسیله پرنده را ردگیری می کند، نیز استفاده کرد. از این روش در برخی از موشکهای زمین به زمین استفاده می شود.

# ۲.۲.۲ سیستمهای ناوبری اینرسی مبتنی بر عوارض زمین

یک راه کار برای جلوگیری از رشد خطای سیستم ناوبری اینرسی، ذخیره کردن نقشه عوارض جغرافیایی در حافظه پرنده و مقایسه مقادیر اندازه گیری شده ارتفاع پرنده از سطح زمین با مقادیری است که بر

اساس خروجی سیستم ناوبری اینرسی و نقشههای موجود در حافظه پرنده، پیشبینی میشود. مقایسه این مقادیر امکان تخمین مقدار لحظهای خطای سیستم ناوبری اینرسی و حذف این خطا را فراهم می کند. به هر روش ناوبری که از عوارض زمین بهعنوان یک وسیله کمکناوبری استفاده کند، TAIN۹ گفته میشود و بهطور مشخص، به سیستمهای ناوبری اینرسی مبتنی بر عوارض TAINS گفته میشود. سیستم از یک سیستم ناوبری اینرسی مبتنی بر عوارض است. در این سیستم از یک ارتفاع سنج راداری برای اندازه گیری فاصله از سطح زمین و از بارومتر برای اندازه گیری ارتفاع از سطح دریا در نقاط معینی از مسیر استفاده میشود. به این ترتیب ارتفاع نقطه موردنظر از سطح دریا بدست می آید و با محتوای نقشهها مطابقت داده میشود. به این ترتیب هر گونه انحراف از مسیر وابل تشخیص و تصحیح خواهد بود. در اوایل مسیر، بازبینیهای اصلاحی TERCOM ممکن است هر چند دقیقه یکبار انجام شود و با نزدیکشدن پرنده به هدف، بازبینیها بیشتر خواهند شد. شکل ۹.۲ پسیستم ناوبری ترکام را نشان میدهد.

در سیستمهای ناوبری مبتنی بر عوارض، لازم است فاصله (ارتفاع) از سطح عوارض اندازه گیری شود. این کار معمولاً توسط ارتفاع سنجهای راداری یا لیزری انجام می شود. از این ارتفاع سنجها در فرود و برخاست اتوماتیک وسایل پرنده نیز استفاده می شود. در شرایط جوی مساعد، برای اندازه گیری فاصلههای بسیار کم (در حد چند متر) می توان از سنسورهای التراسونیک نیز استفاده کرد. در این سنسور از اختلاف زمانی بین ارسال و دریافت امواج صوتی برای تعیین فاصله (مثلاً ارتفاع از سطح زمین) استفاده می شود. شکل ۲۰۰۲ یک فاصله سنج التراسونیک را نشان می دهد.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Terrain-aided Navigation

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Terrain-aided Inertial Navigation System

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Terrain Contour Matching

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.



شکل ۹.۲ سیستم ناوبری ترکام.



شکل ۱۰.۲ فرستنده و گیرنده یک فاصلهسنج التراسونیک.

ارتفاع سنجهای راداری از امواج الکترومغناطیسی استفاده می کنند. در این روش پالسی از امواج الکترومغناطیسی از یک فرستنده ساطع شده و پس از با برخورد با مانع (مثلاً سطح زمین)، منعکس می شود. موج منعکس شده توسط گیرنده دریافت و آشکار می شود. از آنجا که سرعت نور مشخص است، لذا فاصله سنسور تا مانع را می توان محاسبه کرد.

بههمین ترتیب فاصله سنجهای لیزری با ارسال یک پرتو باریک لیزری به سمت یک جسم و آشکار سازی بازتابش آن، قادرند تا فاصله از جسم را بدست آورند. از فاصله یابتهای لیزری می توان برای اندازه گیری فاصله هدف در سیستمهای پدافند هوایی، سیستمهای ضد زره و ... نیز استفاده کرد.

# ۳.۲.۲ ترکیب سیستمهای ناوبری اینرسی و تصویری

اگر وسیله پرنده تصاویر مناطق مختلف را در اختیار داشته باشد، با مقایسه خروجی لحظهای دوربین با تصاویر موجود در حافظه، میتواند خطای سیستم تعیین موقعیت اینرسی را تعیین و اصلاح کند. لذا از ناوبری تصویری میتوان به عنوان یک سیستم ناوبری کمکی برای سیستم ناوبری اینرسی نیز استفاده کرد.

یکی از معروفترین سیستمهای ناوبری که در آنها از ناوبری تصویری نیز استفاده می شود، سیستم ناوبری DSMAC مقایسه تصاویر محلهای ناوبری PSMAC مقایسه تصاویر محلهای مورد نظر با تصاویر ازقبل گرفته شده است. به این ترتیب، پرنده موقعیت واقعی خود را می فهمد و پس از محاسبه انحراف از مسیر، اقدام به اصلاح آن برای رسیدن به هدف می کند. استفاده از این روش به زمان، شرایط جوی و فصلی وابسته است. نکته مهم در این روش، توان مقایسه تعداد زیادی تصویر با تصاویر ازقبل گرفته شده است؛ شکل ۱۱.۲ بیانگر سیستم ناوبری DSMAC است. این سیستم ناوبری و نیز سیستم ناوبری و نیز سیستم ناوبری اینرسی با تصویری و نیز سیستم ناوبری می شود.

## ۴.۲.۲ ترکیب سیستمهای ناوبری اینرسی و سماوی

یک راه کار برای جلوگیری از رشد خطای سیستم ناوبری اینرسی، ترکیب آن با ناوبری سماوی است. توجه داشته باشیم که سیستمهای ناوبری سماوی به تنهایی قادر به تأمین اطلاعات موقعیت و وضعیت با نرخ بالا نیستند و این ضعف نیز از طریق ترکیب آنها با سیستم ناوبری اینرسی رفع می شود.

<sup>62</sup> Digital Scene Mapping Area Correlator



شكل ۱۱.۲ سيستم ناوبري DSMAC

## ۵.۲.۲ ترکیب سیستم ناوبری اینرسی و مغناطیسی

برای جلوگیری از رشد خطای سیستم ناوبری اینرسی، از ترکیب آن با ناوبری مغناطیسی نیز می توان استفاده کرد.

## ٣.٢ سيستمهاي هدايت

همانطور که در بخش ۱.۲.۱ توضیح داده شد، وظیفه سیستمهای هدایت محاسبه و اعمال فرامین هدایتی مناسب برای رسیدن به هدف است. سیستمهای هدایت به انواع زیر طبقهبندی می شوند:

- سیستم هدایت فرمانی<sup>۶۳</sup> (بخش ۱.۳.۲)
- سیستم هدایت پرتوسوار<sup>۶۴</sup> (بخش ۲.۳.۲۳.۳۲)
  - سیستم هدایت آشیانهیاب<sup>۶۵</sup> (بخش ۳.۳.۲)
    - سیستم هدایت اینرسی<sup>۶۶</sup> (بخش ۴.۳.۲)
      - سیستم هدایت ترکیبی (بخش ۵.۳.۲)

Deam K

65 Homing Guidance

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Command Guidance

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Beam Rider


<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Inertial Guidance System

■ سیستمهای هدایت مبتنی بر ناوبری ترکیبی (بخش ۶.۳.۲) در ادامه هریک از این سیستمهای هدایت معرفی خواهند شد.

#### ۱.۳.۲ سیستم هدایت فرمانی

در سیستم هدایت فرمانی، فرامین هدایت در خارج از وسیله هدایت و به دایت و نمینی اویه رول محاسبه و توسط امواج رادیویی یا سیم به وسیله منتقل می شود. به همین دلیل لازم است که زاویه رول در حین پرواز صفر نگه داشته شود تا مرجع خارجی هدایت کننده موشک از زاویه رول وسیله خبر داشته باشد و بر اساس آن بتواند فرامین کانالهای پیچ و یاو را به طور صحیح محاسبه کند. صفرنگه داشتن زاویه رول دینامیک پیچ و یاو وسیله را نیز دکوپله و کنترل آن را آسان می کند. شکل ۱۲.۲ نمونه ای از یک سیستم هدایت فرمانی عبارتند از:

- ساده و کم هزینهبودن وسیله هدایتشونده
- عدم قابلیت فراموش کردن وسیله پس از شلیک آن<sup>۶۷</sup>
- قابلشناسایی بودن ردگیر هدف، در صورتی که برای ردگیری هدف از ردگیر فعال استفاده شود.
  - امکان مختل کردن ارتباط رادیویی توسط دشمن<sup>۴۸</sup>
  - محدودیت برد هدایت (با افزایش فاصله هدف، خطای ردگیری زیاد میشود)



شکل ۱۲.۲ نمونهای از یک سیستم هدایت فرمانی.


<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Fire and Forget

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Jamming

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

## ۲.۳.۲ سیستم هدایت پرتوسوار


در سیستم هدایت پرتوسوار، وسیله هدایتشونده روی مرکز یک پرتو لیزری یا راداری نگه داشته می شود. بهبیان دیگر، در این سیستم ایستگاه کنترل زمینی یک پرتو لیزری یا راداری را به سوی هدف نشانه روی می کند. سنسوری روی وسیله قرار دارد که قادر است انحراف خود را از مرکز این پرتو تشخیص دهد. وسیله هدایتشونده، فرامین هدایتی لازم برای صفر کردن این فاصله را صادر و به این ترتیب خود را روی مرکز این پرتو نگه می دارد. لذا در سیستم هدایت پرتوسوار، ایستگاه کنترل زمینی دستوری را محاسبه و ارسال نمی کند. شکل ۱۳.۲ سیستم هدایت پرتوسوار را نشان می دهد.



شکل ۱۳.۲ نمونهای از یک سیستم هدایت پرتوسوار.

پهن ترشدن پرتو راداری باعث افزایش توان مصرفی رادار شده و همچنین بدلیل شناسایی محدوده بیشتری از فضا، ردگیر در معرض خطر آشکارشدن قرار می گیرد. در مقابل، با باریک شدن پرتو راداری (پس از دقت ردگیری هدف بیشتر می شود و در عین حال ریسک واردنشدن وسیله به داخل پرتو راداری (پس از پرتاب) یا خارج شدن وسیله از پرتو راداری در حین هدایت نیز زیاد می شود. اگر وسیله از پرتو راداری خارج شود، امکان هدایت خود را از دست خواهد داد. به منظور اصلاح معایب هر یک از دو حالت پرتو پهن و پرتو باریک، توصیه می شود که در اوایل پرواز از یک بیم پهن به منظور جلوگیری از خارج شدن وسیله از پرتو و در اواخر مسیر پرواز از یک پرتو باریک به منظور افزایش دقت هدایت استفاده شود. نحوه بکار گیری یک پرتو پاریک برای ردگیری هدف در شکل ۱۴.۲ نشان داده شده است. از مشخصات سیستم هدایت پرتوسوار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- عملکرد ضعیفتر نسبت به سیستم هدایت فرمان به خطدید
  - عدم قابلیت فراموش کردن وسیله پس از شلیک آن
- قابل شناسایی بودن ردگیر هدف، در صورتی که برای ردگیری هدف از ردگیـر فعـال (۲.۲.۵.۱) استفاده شود.
  - مقاومت بیشتر نسبت به سیستم هدایت فرمانی در هنگام بروز اختلال رادیویی توسط دشمن
- محدودیت برد هدایت (در هنگام دوربودن هدف، با دورشدن وسیله هدایتشونده، قـدرت پرتـو ردگیر هدف و دقت هدایت کم میشود)




شکل ۱۴.۲ بکارگیری یک پرتو پهن اولیه و یک پرتو باریک نهایی در سیستم هدایت پرتوسوار.


# ٣.٣.٢ سيستم هدايت آشيانهياب

در سیستم هدایت آشیانهیاب، وسیله هدایتشونده هدف را با استفاده از انرژی منتشرشده از آن می بیند و به سمت آن حرکت می کند. بر همین اساس، سیستمهای هدایت آشیانهیاب به سه دسته فعال، نیمه فعال و غیرفعال تقسیم می شوند که نحوه عملکرد آنها مشابه نحوه عملکرد ردگیرهای فعال نیمه فعال و غیرفعال است. در سیستم هدایت آشیانهیاب فعال (شکل ۱۵.۲) و نیمه فعال (شکل ۱۶.۲) منشأ انرژی منتشرشده از سوی جسم تعقیب شونده (هدف)، به ترتیب وسیله تعقیب کننده و منبع خارجی (روشن کننده هدف) است. در صور تیکه در سیستم هدایت آشیانه یاب غیرفعال (شکل ۱۷.۲)، هدف خود منبع انرژی است. به عبارت دیگر در سیستم هدایت آشیانه یاب غیرفعال وسیله هدایت شونده، قادر به دریافت امواج فرستاده شده از سمت هدف خواهد بود. مقایسه بین مزایا و معایب انواع سیستمهای


آشیانه یاب در جدول ۳.۲ ارائه شده است. سیستم هدایت آشیانه یاب برای رسیدن به هدف از مسیر برخورد (بخش ۱.۴.۱) استفاده می کند.



شكل ۱۵.۲ سيستم هدايت آشيانهياب فعال.



شكل ۱۶.۲ سيستم هدايت آشيانهياب نيمهفعال.



شكل ١٧.٢ سيستم هدايت آشيانهياب غيرفعال.

جدول ۳.۲ مزایا و معایب انواع سیستمهای آشیانه یاب

معایب	مزایا	نوع سيستم
قابلشناسايىبودن سيستم	قابليت شناسايى اجسام بدون تشعشع	
گران تر نسبت به غیرفعال و نیمهفعال	قابلیـت انـدازهگیـری فاصـله و سـرعت	
توان مصرفی بیشتر نسبت به غیرفعال و	نزدیکشوندگی هدف	
نيمەفعال	عدم وابستگی به هیچ منبع خارجی بـرای	فعال
محدودیت برد بـهعلـت محـدودبـودن انـدازه	شناسایی جسم	
جستجوگر	قابلیت فراموشی پس از شلیک آن	
در معرض شناسایی بودن روشن کننده هدف	برد بیشتر نسبت به فعال و غیرفعال	آشيانهياب
	عدم قابلیت فراموشی پس از شلیک	نيمەفعال
وابستهبودن به امواج بازتابیدهشده از هدف	کمبودن هزینـه، وزن و ابعـاد جسـتجوگر	آشيانهياب
	نسبت به سیستم فعال	اسيانهياب غيرفعال
	قابلیت فراموشی پس از شلیک	عیرت

#### ۴.٣.۲ سیستم هدایت اینرسی

در سیستم هدایت اینرسی برای تعیین موقعیت وسیله از سیستم ناوبری اینرسی استفاده می شود و تعریف موقعیت هدف و محاسبات هدایت نیز در دستگاه مختصات اینرسی انجام می شود. این سیستم هدایت وسیله پرنده را در مسیری از قبل تعیین شده نگه می دارد. در این سیستم محاسبات هدایت و ناوبری در خود وسیله انجام می شود. سیستم هدایت اینرسی در موشکهای زمین به زمین، موشکهای ناوبری در خود وسیله انجام می شود. سیستم هدایت اینرسی دارد. سیستمهای هدایت اینرسی جزو سیستمهای عدایت و سیستمهای هدایت خودگردان به سیستمهایی گفته می شود که قادرند بدون دخالت آنلاین ۲۰ اپراتور انسانی مأموریت خود را به طور کامل انجام دهند.

#### ۵.۳.۲ سیستم هدایت ترکیبی

در یک سیستم هدایت ترکیبی، از ترکیب دو یا چند سیستم هدایت به منظور برخورداری همزمان از مزایای همه آنها استفاده می شود. از جمله سیستمهای هدایت ترکیبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ترکیب سیستمهای هدایت اینرسی و آشیانهیاب (بخش ۱.۵.۳.۲)
- ترکیب سیستمهای هدایت فرمانی و آشیانهیاب (بخش ۲.۵.۳.۲)

در ادامه به توضیحاتی پیرامون هر یک از این سیستمها پرداخته میشود.

# ۱.۵.۳.۲ ترکیب سیستمهای هدایت اینرسی و آشیانهیاب

در برخی از موشکهای پدافند هوایی مدرن از ترکیب سیستمهای هدایت اینرسی و آشیانهیاب استفاده می شود. در این موشکها پس از پرتاب موشک و رسیدن سرعت موشک به حدی که قابل کنترل (و هدایت) باشد، ابتدا از سیستم هدایت اینرسی برای هدایت بهینه موشک تا نزدیکی هدف استفاده می شود. سپس جستجوگر موجود در سر موشک شروع به جستجو برای یافتن هدف می کند. پس از یافتن هدف و قفل شدن جستجوگر بر هدف، سیستم و روش هدایت از اینرسی به آشیانهیاب تغییر می کند و پس از آن سیستم هدایت آشیانهیاب برای برخورد دقیق به هدف استفاده می شود.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Autonomous

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Online

### ۲.۵.۳.۲ ترکیب سیستمهای هدایت فرمانی و آشیانهیاب

سیستم هدایت TVM نمونه ای از یک سیستم هدایت مبتنی بر ترکیب هدایت فرمانی و آشیانه یاب است. از این روش در برخی از موشکهای پدافند هوایی مدرن استفاده می شود. در این روش، ابت دا از سیستم هدایت فرمانی برای هدایت موشک تا نزدیکی هدف استفاده می شود. سپس جستجوگر موجود در سر موشک شروع به جستجو برای یافتن هدف می کند. پس از یافتن هدف و قفل شدن جستجوگر بر هدف، اطلاعات موقعیت، سرعت و وضعیت هدف نسبت به موشک توسط جستجوگر اندازه گیری و از طریق لینک رادیویی موجود برای سایت زمینی ارسال می شود. سایت زمینی این اطلاعات را با اطلاعات طریق لینک رادیویی موجود برای سایت زمینی ارسال می شود. سایت زمینی این اطلاعات را با اطلاعات موقعیت دقیق موشک و هم هدف را ردگیری می کند، تلفیق می کند و به این ترتیب موقعیت دقیق موشک و هدف را تخمین می زند و موشک را به صورت دقیق به سمت هدف هدایت می کند. انجام محاسبات هدایت در روی زمین امکان استفاده از پرداز شگرهای بسیار قدر تمند را فراهم می کند. اذا، در صورت بروز اختلالات عمدی توسط دشمن، امکان تشخیص و جبران این اختلالات وجود دارد.

## ۶.۳.۲ سیستمهای هدایت مبتنی بر ناوبری ترکیبی

به سیستمهای هدایتی که در آنها از یک سیستم ناوبری ترکیبی استفاده میشود، سیستمهای هدایت میشود. به طور مثال می توان به سیستمهای هدایت TERCOM و میتنی بر ناوبری ترکیبی گفته می شود. به طور مثال می توان به سیستمهای هدایت DSMAC اشاره کرد.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Track Via Missile

# ۳ قوانین هدایت سهنقطهای

همانطور که در بخش ۳.۲.۱ بیان شد، قوانین هدایت را می توان به دو دسته تاکتیکی و استراتژیک تقسیم بندی کرد. قوانین هدایت تاکتیکی به دو دسته قوانین هدایت دو نقطهای و سه نقطهای تقسیم می شوند. در قوانین هدایت سهنقطهای فرامین هدایت به موقعیت سه نقطه هدف، پرنده هدایت شونده و ردگیر خارجی وابسته است. در مقابل، در یک قانون هدایت دونقطهای فرامین هدایت تنها به موقعیت هدف و پرنده هدایت شونده بستگی دارد. این فصل به معرفی قوانین هدایت سهنقطهای می پردازد. شکل ۱.۳ نمونهای از یک سیستم هدایت تاکتیکی را نشان می دهد که قانون هدایت آن می تواند از نوع سهنقطهای باشد. از جمله روشهای هدایت سهنقطهای می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- هدایت خطدید (بخش ۱.۳)
- هدایت خطدید با زاویه تقدم<sup>۷۲</sup> (بخش ۲.۳)
- ترکیب هدایت خطدید و هدایت خطدید با زاویه تقدم (بخش ۳.۳)
  - هدایت خطدید بهینه ۳۳ (بخش ۴.۳)


در ادامه هریک از این روشهای هدایت معرفی خواهند شد.

-

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> LOS with Lead angle

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Optimal LOS Guidance

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.



شکل ۱.۳ استفاده از یک قانون هدایت سهنقطهای در یک سیستم هدایت تاکتیکی.

#### ۱.۳ هدایت خطدید


هدایت خطدید از متداول ترین روشهای هدایت سهنقطهای است. در این روش برای حرکت به سمت هدف از مسیر خطدید (بخش ۳.۴.۱) استفاده می شود. به عبارت دیگر، پرنده هدایت شونده باید در هر لعظه بین خط واصل ردگیر خارجی و هدف نگه داشته شود تا به هدف برسد. شکل ۲.۳ منطق هدایت خطدید را نشان می دهد. مسیر خطدید برای اهداف ثابت، یک خط مستقیم و برای اهداف متحرک، یک مسیر انحنادار است (شکل ۳.۳). از روش هدایت خطدید می توان در سیستم هدایت فرمانی (بخش ۱.۳.۲) استفاده کرد. در این قسمت، ابتدا روشهای هدایت خطدید شامل هدایت خطدید پایه  $^{4}$  و هدایت فرمان به خطدید (CLOS) به ترتیب در بخش های ۳.۱.۳ و شرفی می شوند. سپس، در بخش ۳.۱.۳ نحوه پیاده سازی روش هدایت خطدید به می میشوند.

-


<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Basic LOS Guidance

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Command to Line of Sight Guidance

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.




شکل ۲.۳ منطق هدایت خطدید. (موشک در هر لحظه روی خطدید هدف از دیدگاه ردگیر خارجی)



شکل ۳.۳ مسیر هدایت خطدید در مقابل اهداف ثابت، نزدیک شونده و دور شونده.

#### ۱.۱.۳ هدایت خطدید یایه

از این روش در سیستمهای هدایت پرتوسوار استفاده می شود و به همین دلیل به این روش، هدایت پرتوسوار، ردگیر پرتوسوار نیز گفته می شود. همانطور که در بخش ۲.۳.۲ بیان شد، در سیستم هدایت پرتوسوار، ردگیر خارجی یک پرتو لیزری یا راداری را به سوی هدف نشانه روی می کند. حسگری روی وسیله هدایت شونده قرار دارد که قادر است انحراف خود را از مرکز این پرتو تشخیص دهد. وسیله هدایت شونده فرمان هدایتی لازم به منظور صفر کردن این فاصله را برای سیستم کنترل صادر می کند و به این ترتیب وسیله را روی مرکز این پرتو نگه می دارد. به این روش، هدایت خطدید پایه یا هدایت پرتوسوار گویند. به عبارت دیگر، در این روش هدایت وسیله روی خطدید به صورت یک مساله تنظیم کننده ۲۶ به منظور صفر کردن انحراف وسیله از مرکز پرتو مدل و حل می شود. به منظور مدل سازی و تحلیل هدایت خطدید پایه، شکل ۱۴.۳ را در نظر بگیرید.



شکل ۴.۳ هندسه درگیری رهگیر و هدف در روش هدایت خطدید پایه.

با فرض کوچکبودن اختلاف زاویهای خطدید رهگیر و هدف، این انحراف در هر لحظه از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$d_{\varepsilon} = r_{\rm m}(\varepsilon_{\rm t} - \varepsilon_{\rm m}) \tag{1.7}$$

<sup>76</sup> Regulator

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

در رابطه فوق،  $r_{
m m}$  بیانگر فاصله موشک (ردگیر) از ردگیر هدف است. همچنین  $arepsilon_{
m m}$  بهترتیب بیانگر زاویه خطدید هدف و موشک نسبت به سطح افق هستند که در شبیهسازی از روابط زیر حاصل می شوند:


$$\varepsilon_{\rm m} = \tan^{-1}(\frac{r_{\rm m_2}}{r_{\rm m_1}}) \tag{7.7}$$

$$\varepsilon_{\rm t} = \tan^{-1}(\frac{r_{\rm t_2}}{r_{\rm t_1}}) \tag{\text{7.7}}$$

در روش هدایت خطدید پایه، فرمان هدایت از جنس شتاب جانبی است و می تواند در ساده ترین حالت به صورت زیر محاسبه و به وسیله هدایت شونده اعمال شود:

$$a_{c_{\mathcal{E}}} = k d_{\mathcal{E}} \tag{f.r}$$

در رابطه فوق، k بهره قانون هدایت است. با توجه به این رابطه، هرچه فاصله رهگیر از خطدید کمتر شود، برای برگرداندن وسیله به خطدید، باید شتاب کمتری به وسیله اعمال شود و برعکس درصورت زیادبودن این فاصله، شتاب بیشتری باید به آن اعمال شود. به این ترتیب می توان مساله هدایت خطدید پایه در پایه را به صورت یک مساله تنظیم کننده خطی مدل کرد. نمودار بلوکی قانون هدایت خطدید پایه در شکل ۳.۵ نشان داده شده است. همانطور که در این شکل دیده می شود، در حالت کلی به جای یک بهره ثابت k می توان از یک جبران کننده k و برای طراحی k می توان از تئوری کنترل خطی استفاده کرد.



شكل ۵.۳ نمودار بلوكي قانون هدايت خطديد يايه.


توجه کنید که در شکل ۵.۳ ، فاصله موشک از ردگیر ( $r_{\rm m}$ ) تاثیری در موقعیت قطبهای سیستم حلقه بسته و در نتیجه تاثیری در پایداری حلقه هدایت ندارد. اما اگر خطای زاویه ردگیری در  $r_{\rm m}$  ضرب نشود، در این صورت با حرکت موشک به سمت هدف، موقعیت قطبهای حلقه هدایت تغییر می کند. در واقع با افزایش فاصله موشک از ردگیر، حلقه هدایت کند می شود. بنابراین، برای جلوگیری از بروز ایس

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

مشکل یا باید خطای زاویه ردگیری در  $r_{
m m}$  ضرب شود و یا اینکه اگر مقدار لحظهای  $r_{
m m}$  موجود نیست، حداقل باید بهره کنترل کننده حلقه هدایت را با گذشت زمان زیاد کرد تا حلقه هدایت با گذشت زمان کند نشود.

## ۲.۱.۳ هدایت فرمان به خطدید

همانطور که در بخش ۱.۳.۲ بیان شد، در سیستم هدایت فرمانی، فرامین هدایت در خارج از وسیله هدایت شونده (مثلاً در سایت هدایت زمینی) محاسبه و توسط امواج رادیـویی و گاهی توسط سیم به وسیله منتقل میشود. در ادامه نشان داده میشود که اگر هدف متحرک (خطدیـد هدف در حال چرخش) باشد، اعمال دستور شتاب روش هدایت خطدید پایه یعنی رابطه (۴.۳) برای صفرشدن فاصله از خطدید کافی نیست و باید جملات دیگری نیز به رابطه دستور شتاب اضافه شود. به ایـن منظـور شـکل خطدید نظر بگیرید.



شکل ۶.۳ هندسه درگیری رهگیر و هدف در روش هدایت فرمان به خطدید.

اگر تصویر موقعیت رهگیر روی خطدید هدف با P نمایش داده شود، بردار شتاب این نقطه در دستگاه مختصات قطبی به صورت زیر بیان می شود:

$$\mathbf{a}_{P} = (\ddot{r}_{m} - r_{m}\dot{\varepsilon}_{t}^{2}) \mathbf{e}_{r} + (r_{m}\ddot{\varepsilon}_{t} + 2\dot{r}_{m}\dot{\varepsilon}_{t}) \mathbf{e}_{\varepsilon}$$
 (Δ.٣)


در رابطه فوق،  $\mathbf{e}_{\varepsilon}$  و  $\mathbf{e}_{r}$  عمود بر خطدید هستند.  $\mathbf{e}_{\varepsilon}$  و  $\mathbf{e}_{r}$  عمود بر خطدید هستند. همچنین  $\ddot{\varepsilon}_{t}$  و  $\dot{\varepsilon}_{t}$  به ترتیب نشان دهنده نرخ چرخش خطدید و شتاب زاویه ای خطدید نسبت به فضای اینرسی هستند. رابطه (۵.۳) نشان می دهد که حتی اگر رهگیر روی خطدید (روی نقطه  $r_{m}$ ) قرار گیرد، برای باقی ماندن روی خطدید باید شتابی به اندازه  $r_{m}\ddot{\varepsilon}_{t}+2\dot{r}_{m}\dot{\varepsilon}_{t}$  در راستای عمود بر خطدید به آن

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

اعمال شود. بههمین دلیل، در روش هدایت فرمان به خطدید، دستور شتاب از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$a_{c_{\varepsilon}} = k \, r_{\rm m} (\varepsilon_{\rm t} - \varepsilon_{\rm m}) + r_{\rm m} \ddot{\varepsilon}_{\rm t} + 2 \, \ddot{r}_{\rm m} \dot{\varepsilon}_{\rm t} \tag{9.7}$$

جمله اول در هدایت خطدید پایه نیز وجود داشت و وظیفه صفر کردن فاصله رهگیر از خطدید را به عهده دارند. علت اینکه به به عهده دارد و جملات دوم و سوم وظیفه نگه داشتن رهگیر روی خطدید را به عهده دارند. علت اینکه به این روش هدایت فرمان به خطدید گفته می شود، این است که از این روش در یک سیستم هدایت فرمانی می توان استفاده کرد. زیرا، در این روش نیاز به دانستن مشتقات نرخ چرخش خطدید هدف از دید ردگیر خارجی است و این اطلاعات در یک سیستم هدایت از نوع فرمانی قابل اندازه گیری یا محاسبه است. شکل ۷.۳ نمودار بلوکی قانون هدایت فرمان به خطدید را نشان می دهد. ملاحظه می شود که در اینجا نیز به جای یک بهره ثابت k می توان از یک جبران کننده k استفاده کرد.



شکل ۷.۳ نمودار بلوکی قانون هدایت فرمان به خطدید.

#### 1.۲.۱.۳ ملاحظات پیادهسازی قانون هدایت فرمان به خط دید

در پیاده سازی قانون هدایت فرمان به خطدید باید به نکاتی توجه شود. از جمله، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- اشباع فرامین شتاب
- $r_{
  m m}$  و  $r_{
  m m}$  اندازه گیری یا محاسبه
- مشتق گیری عددی از زاویه خطدید هدف


هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

■ نیاز به صفر نگهداشتن زاویه رول موشک

در ادامه هریک از این ملاحظات توضیح داده میشود.

اشباع فرامین شتاب: محدودیتهای سازهای و آیرودینامیکی از جمله عوامل محدود بودن فرمان شتاب قابل اعمال به یک وسیله هدایتشونده هستند. به عنوان نمونه، فرض کنید که در یک فشار دینامیکی بزرگ شتاب جانبی ناشی از بیشینه انحراف بالک معادل ۴۰g باشد؛ ولی سازه برای تحمل حداکثر ۲۰g شتاب جانبی طراحی شده باشد. در این صورت سازه قادر به تحمل این شتاب نیست. همچنین محدودیتهای آیرودینامیکی در مقادیر کم فشار دینامیکی خودنمایی میکنند.

به عنوان نمونه، فرض کنید که بیشینه زاویه چرخش بالکهای عقب یک موشک ۲۵ درجه باشد. بدیهی است که اگر فشار دینامیکی خیلی کم باشد، ممکن است شتاب جانبی قابل تامین با حداکثر مقدار چرخاندن بالکها کمتر از شتاب جانبی فرمان داده شده توسط قانون هدایت باشد. به علاوه، اعمال یک شتاب جانبی بزرگ در فشار دینامیکی کم مستلزم ایجاد یک زاویه حمله بزرگ است که خطر جدایش جریان و حداقل غیرخطی شدن رفتار دینامیکی موشک و نامعتبر شدن تحلیلهای خطی از جمله تحلیل پایداری را به همراه دارد. بنابراین، قانون هدایت نباید فرامین بزرگ را در فشار دینامیکی کم صادر کند. به همین دلیل باید در خروجی یک قانون هدایت اشباع فرمان شتاب در نظر گرفته شود (شکل کند.



شکل ۸.۳ نمودار بلوکی هدایت فرمان به خطدید با محدودیت فرامین شتاب.

اندازه گیری یا محاسبه  $r_{\rm m}$  و  $r_{\rm m}$  : همانطور که در بخش ۲.۵.۱ بیان شد، اگر ردگیر از نوع فعال باشد،  $\dot{r}_{\rm m}$  و  $\dot{r}_{\rm m}$  و  $\dot{r}_{\rm m}$  و  $\dot{r}_{\rm m}$  و  $\dot{r}_{\rm m}$  و اندازه گرفت.

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

همچنین در هنگام ایجاد اختلالات الکترونیکی، اندازه گیری این پارامترها میتواند مختل شود. در چنین وضعیتی، جملات  $r_{\rm m}$  و  $r_{\rm m}$  را میتوان با استفاده از شبیه سازی پرواز به صورت پیش فرض و تابعی از زمان (و دیگر پارامترها نظیر زاویه پرتاب اولیه) در نظر گرفت.

مشتق گیری عددی از زاویه خطدید: سیگنال زاویه خطدید، که توسط ردگیر اندازه گیری می شود، نویزی است. مشتق گیری عددی از یک سیگنال نویزی باعث تقویت شدید نویز می شود. برای رفع این نویزی است. مشتق گیری عددی از یک سیگنال نویزی باعث تقویت شدید نویز می شود. برای رفع این مشکل ممکن است از فیلتر پایین گذر اگر چه جلوی تقویت نویز را به شدت می گیرد، اما می تواند به کاهش حاشیه فاز حلقه هدایت و در نتیجه کاهش پایداری و افزایش خطای حلقه منجر شود. راه حل دیگر این است که نرخ چرخش خطدید توسط یک ژیروسکوپ نرخی که می تواند روی ردگیر نصب شود، دیرگر این است که نرخ چرخش خطدید توسط یک ژیروسکوپ نرخی که می تواند روی ردگیر نصب شود، اندازه گیری شود. در واقع برای داشتن  $\hat{s}$  نیازی به مشتق گیری نیست و می توان نشان داد که تقریب خوبی از این سیگنال در سیستم ردگیر موجود است. به این ترتیب، فقط برای داشتن  $\hat{s}$  نیاز به مشتق گیری خواهد بود.

نیاز به صفر نگهداشتن زاویه رول: همانطور که در بخش ۱.۳.۲ بیان شد، در سیستم هدایت فرمانی، لازم است که زاویه رول در حین پرواز صفر نگه داشته شود تا مرجع خارجی هدایت کننده موشک از زاویه رول وسیله خبر داشته باشد و بر اساس آن بتواند فرامین کانالهای پیچ و یاو را به طور صحیح محاسبه کند. به علاوه، اگر زاویه رول موشک کنترل نشود، دینامیک کانالهای پیچ و یاو موشک کوپل خواهد شد. در این صورت طراحی و پیاده سازی حلقه های کنترل شتاب جانبی سخت خواهد شد. بنابراین، موشک از لحظه پرتاب تا رسیدن به هدف باید از منطق گردش با لغزش (STT) استفاده کند.

#### ۲.۲.۱.۳ جبران شتاب جاذبه در هدایت فرمان به خطدید

علاوه بر شتابهایی که اتوپایلوت به کمک حرکت بالکها و ایجاد زاویه حمله، برای موشک ایجاد می کند، شتاب جاذبه نیز به پرنده اعمال می شود. شتاب سنجها تنها قادر به اندازه گیری شتابهای غیرجاذبهای (مثل شتابهای ناشی از آیرودینامیک و پیشرانش) هستند. از اینرو، تصویر قرینه بردار شتاب جاذبه در جهت عمود بر خطدید باید به فرامین هدایت اضافه شود تا اثر شتاب جاذبه که هست، اما اندازه گیری


<sup>77</sup> Low Pass Filter

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.


نمی شود، جبران شود. نحوه جبران شتاب جاذبه در هدایت فرمان به خطدید در شکل ۹.۳ نشان داده شده است. با توجه به این شکل، فرمان شتاب در روش هدایت فرمان به خطدید پس از جبران شتاب جاذبه به صورت زیر نوشته می شود:

$$a_{c_{\perp}} = k \, r_{\rm m} (\varepsilon_{\rm t} - \varepsilon_{\rm m}) + r_{\rm m} \ddot{\varepsilon}_{\rm t} + 2 \, \dot{r}_{\rm m} \dot{\varepsilon} + g \cos \varepsilon_{\rm t} \tag{Y.\ref{Y}}$$

توجه به این نکته لازم است که جبران شتاب جاذبه تنها در کانال فراز انجام می شود. نمودار بلوکی هدایت فرمان به خطدید با جبران شتاب جاذبه در شکل ۱۰.۳ نشان داده شدهاست.



شکل ۹.۳ نحوه جبران شتاب جاذبه در هدایت فرمان به خطدید.




شکل ۱۰.۳ نمودار بلوکی هدایت فرمان به خطدید در کانال فراز با جبران شتاب جاذبه.

#### ۳.۲.۱.۳ جبران شتاب محوری در هدایت فرمان به خطدید

شتاب محوری وسیله هدایت شونده ممکن است در جهت عمود بر خطدید هدف مولفه داشته باشد (شکل ۱۱.۳) که در این صورت روی عملکرد حلقه هدایت تاثیر گذار خواهد بود. لذا، در هدایت فرمان به خطدید می توان اثر شتاب محوری وسیله را در نظر گرفت و جبران کرد. به این منظور، وجود مولفه عمود بر خطدید شتاب محوری باید در محاسبه فرمان شتاب در نظر گرفته شود. در این صورت فرمان شتاب در صفحه قائم از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$a_{c_c} = K r_{\rm m}(\varepsilon_{\rm t} - \varepsilon_{\rm m}) + r_{\rm m} \ddot{\varepsilon}_{\rm t} + 2 \ddot{r}_{\rm m} \dot{\varepsilon}_{\rm t} - \dot{v}_{\rm m} \tan(\gamma_{\rm m} - \varepsilon_{\rm t}) \tag{A.7}$$

باید توجه داشت که برای جبران اثر شتاب محوری لازم است که  $\dot{v}_m$  و  $\dot{v}_m$  موجود باشد. توجه کنید که طبق رابطه (۸.۳)، اگر سرعت وسیله تقریباً ثابت باشد، می توان اثر شتاب محوری را در نظر نگرفت. اما، اگر سرعت متغیر باشد، مولفه عمود بر خطدید شتاب محوری باید به فرمان شتاب اضافه شود. از آنجا که، اکثر موشکهای تاکتیکی از نگهدارنده سرعت  $^{\text{VA}}$  استفاده می کنند؛ لذا سرعت پس از اتمام کار بوستر تقریباً ثابت است و می توان اثر شتاب محوری را در نظر نگرفت.



شکل ۱۱.۳ جبران شتاب محوری در هدایت فرمان به خطدید.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Sustainer

## ٣.١.٣ پیادهسازی روش هدایت خطدید بهصورت سهبعدی

هدایت خطدید را در حالت سهبعدی می توان براساس دستگاه مختصات کروی به صورت شکل ۱۲.۳ پیاده سازی کرد. سیگنال خطا در کانالهای فراز و سمت در ساده ترین حالت به صورت زیر بیان می شود:

$$\begin{bmatrix} \Delta \varepsilon \\ \Delta \sigma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{t} - \varepsilon_{m} \\ \sigma_{t} - \sigma_{m} \end{bmatrix}$$
(9.7)

در حالت سهبعدی، فاصله موشک از خطدید هدف در کانالهای فراز و سمت در دستگاه مختصات ردگیر بهصورت زیر بیان میشود:


$$\begin{bmatrix} d_{\varepsilon} \\ d_{\sigma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{\rm m}(\varepsilon_{\rm t} - \varepsilon_{\rm m}) \\ r_{\rm m}(\sigma_{\rm t} - \sigma_{\rm m})\cos\varepsilon_{\rm t} \end{bmatrix}$$
 (1.7)

با استفاده از سیستم مختصات کروی، مولفههای فرمان شتاب مورد نیاز بهمنظور باقیماندن وسیله روی خطدید، هنگامی که خطدید در فضای سهبعدی میچرخد، بهصورت زیر محاسبه میشود:

$$\begin{bmatrix} a_{\text{LOS},\varepsilon} \\ a_{\text{LOS},\sigma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{\text{m}} \ddot{\varepsilon}_{\text{t}} + 2 \dot{r}_{\text{m}} \dot{\varepsilon}_{\text{t}} + r_{\text{m}} \dot{\sigma}_{\text{t}}^2 \sin(\varepsilon_{\text{t}}) \cos(\varepsilon_{\text{t}}) \\ (r_{\text{m}} \ddot{\sigma}_{\text{t}} + 2 \dot{r}_{\text{m}} \dot{\sigma}_{\text{t}}) \cos(\varepsilon_{\text{t}}) - 2 r_{\text{m}} \dot{\varepsilon}_{\text{t}} \dot{\sigma}_{\text{t}} \sin(\varepsilon_{\text{t}}) \end{bmatrix}$$
(11.7)

همچنین جبران شتاب جاذبه بهصورت زیر اعمال میشود:

$$\begin{bmatrix} a_{g,\varepsilon} \\ a_{g,\sigma} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g\cos(\varepsilon_t) \\ 0 \end{bmatrix}$$
 (17.7)



شکل ۱۲.۳ هدایت خطدید در حالت سهبعدی.

# ۲.۳ هدایت خطدید با زاویه تقدم

در این روش پرنده هدایت شونده، نه در امتداد خطدید هدف، بلکه در امتداد خطدید نقط های جلوتر از هدف هدایت می شود. به عبارت دیگر، پرنده باید به جای خطدید هدف واقعی، روی خطدید نقطه برخورد پیش بینی شده باید به صورت مداوم پیش بینی شده باید به صورت مداوم محاسبه و به روز شود. در این روش، پرنده با یک زاویه تقدم  $^{\Lambda}$  نسبت به هدف واقعی شلیک و هدایت می شود. شکل ۱۳.۳ هندسه در گیری را در روش هدایت خطدید با زاویه تقدم نشان می دهد. با توجه به این شکل،  $\mathfrak{F}_{L}$  بیانگر زاویه تقدم در صفحه قائم است که با فرض ثابت بودن نرخ چرخش خطدید هدف ( $\dot{\varepsilon}_{t}$ ) از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\varepsilon_{\rm L} = \dot{\varepsilon}_{\rm t} \, t_{\rm go} \tag{1.7.7}$$

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Predicted Impact Point

<sup>80</sup> Lead Angle

در رابطه فوق،  $t_{
m go}$  بیانگر زمان باقیمانده تا رسیدن به هدف است که بهصورت زیر محاسبه میشود:

$$t_{\rm go} = -\frac{\Delta r}{\Delta \dot{r}} \tag{14.7}$$


که  $\Delta r$  بردار مکان هدف نسبت به موشک است. بـرای محاسـبه  $\Delta r$  و  $\Delta r$  از روابـط تقریبـی زیـر نیـز می توان استفاده کرد:

$$\Delta r \cong r_{\rm t} - r_{\rm m} \tag{10.7}$$

$$\Delta \dot{r} \cong \dot{r}_{\rm f} - \dot{r}_{\rm m} \tag{19.7}$$

با نزدیکشدن موشک به هدف زاویه تقدم کوچک می شود و بنابراین به تدریج دقت روابط تقریبی فوق بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد شد. اگر هدف دارای مانور باشد،  $\Delta \dot{r}$  و در نتیجه PIP دارای خطا خواهد بود و این خطا مستقیماً باعث خطای اصابت خواهد شد. به همین دلیل، از روش هدایت خط دید نمی توان به راحتی برای اهداف مانوری استفاده کرد. اما، وقتی سرعت هدف زیاد است، این روش به مراتب نسبت به روش هدایت فرمان به خط دید به فاصله از دست دهی (MD)  $^{(\Lambda)}$  کمتری منجر می شود.

باید توجه داشت که در روش زاویه تقدم به اندازه گیری فاصله و سرعت نزدیک شوندگی/دورشوندگی موشک و هدف نیاز است. بنابراین، اگر در اثر اختلالهای الکترونیکی، این کمیتها قابل اندازه گیری نباشد، از این روش هدایت نمی توان استفاده کرد.



شکل ۱۳.۳ هندسه درگیری در روش هدایت خطدید با زاویه تقدم.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Miss Distance

هادی نوبهاری و علیرضا شریفی، "مقدمهای بر هدایت وسایل پرنده"، ویرایش سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، پاییز ۱۳۹۴.

# ۳.۳ ترکیب هدایت خطدید و هدایت خطدید با زاویه تقدم

عملکرد هدایت خطدید درمقابل اهداف با سرعت بالا و نیـز اهـداف دور ضعیف است. در روش هـدایت خطدید با زاویه تقدم، دستور شتاب نسبت به روش هدایت خطدید کمتر است. در عـوض، در ایـن روش به اندازه گیری این پارامترها در شرایط جنگ به اندازه گیری این پارامترها در شرایط جنگ الکترونیک از جمله معایب این روش هدایت است و خطا در اندازه گیری این پارامترها مستقیماً به افزایش فاصله از دست دهی منجر می شود. به علاوه، روش زاویه تقدم نسبت به روش هدایت خطدید خالص بـه مانور هدف بسیار حساس تر است. به منظور بر خـورداری همزمـان از مزایـای هـر دو روش در مرجع [۳] پیشنهاد شده است که قوانین هدایت خطدید و خطدید با زاویه تقدم تر کیـب شـوند. در چنـین سیسـتم هدایتی، موشک در ابتدای مسیر از روش هدایت خطدید با زاویـه تقـدم و در انتهـای مسـیر بـه منظـور بر خورد دقیق به هدف از روش هدایت خطدید استفاده می کند. به این ترتـب، در فـاز اول کمینـه کـردن تلاش کنترلی و در فاز دوم کمینه کردن فاصله از دست دهی مدنظر قرار می گیرد.

#### ۴.۳ هدایت خطدید بهینه

فرمان هدایت در هر لحظه می تواند از تئوری کنترل بهینه بدست می آید. در مرجع [۴] حل مسئله هدایت خطدید بهینه با فرض اینکه هدف ثابت باشد و فرامین هدایت بدون دینامیک اجرا شود، ارائه شده است.

مراجع

# مراجع

P. Zarchan, "Tactical and Strategic Missile Guidance, 6th Edition, AIAA Education [1] Series", Vol. 239, 2012.

George M. Siouris, "Missile Guidance and Control Systems", Springer-Verlag New  $[\gamma]$  York, Inc., 2004.

H. Nobahari and S. H. Pourtakdoust, "An Optimal Fuzzy Two-Phase CLOS Guidance Law Design Using Ant Colony Optimization", The Aeronautical Journal, Vol. 111, No. 1124, pp. 621-636, 2007. [r]

[۴] سید حسین پورتاکدوست و هادی نوبهاری؛ بهینهسازی قانون هدایت خطدید در موشکهای زمین به هوا؛ اولین کنفرانس سازمان صنایع هوافضا، ۱۳۷۹.