



#### TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS





# DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB E GENERATIVE AI

Prof. André Tritiack de Farias profandre.farias@fiap.com.br





# DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB E GENERATIVE AI

#### **OBJETIVOS DE HOJE**

- Introdução aos Microcontroladores
  - Arduino UNO
- Pinos de Entrada e Saída (INPUT/OUTPUT I/O)
  - Apresentação do Arduino IDE

# O que é Arduino?

- → Plataforma de prototipagem de hardware livre
- → Possui microcontrolador AVR ATmega
- → Arquitetura Harvard (modificada) de 8 bits (intruções)
- → Versão UNO:
  - ◆ ATmega328p | 16 MHz | 1kB EEPROM | 2kB SRAM | 32 kB









Microcontrolador

Processa os dados e executa a programação










# Portas analógicas (0 até 1023)

#### **Aplicações**

Leitura de sensores analógicos









(0 ou 1)

PWM~ (0 a 255)

Serial (RX e TX)


#### **Aplicações**

- → Leitura de sensores digitais
- → Acionamento de atuadores
- → Comunicação














Serve como alimentação externa para a placa.








Utilizada para possibilitar a gravação do firmware no microcontrolador.

Também faz comunicação Serial (transferência de dados em série) e alimentação (5V).








Serve como alimentação externa para a placa.

Caso for conectada alguma fonte de energia (entrada jack ou USB) a Vin passará a fornecer a mesma tensão da fonte. Portanto, NUNCA conecte outra fonte de energia no Vin quando o Arduino estiver ligado.










Fornece a tensão de 5V (corrente contínua) para circuitos externos.

Ideal para alimentação de sensores e atuadores de baixa tensão.





Fornece a tensão de 3.3V (corrente contínua) para circuitos externos.

Ideal para alimentação de sensores e atuadores de baixa tensão.






Utilizado para mudar a escala de leitura analógica dos pinos (o padrão é de OV até 5V, mas é possível diminuir esses valores).

Não coloque tensões menores que OV ou maiores que 5V, caso contrário poderá danificar o microcontrolador.



#### **IOREF**


Fornece a tensão de operação que as portas de entrada e saída estão operando.







Possibilita comunicação através do protocolo SPI e também é uma alternativa para gravar firmwares no Arduino







Serve para reiniciar a placa



https://www.arduino.cc/reference/pt/



- → Configura uma porta como entrada ou saída de corrente elétrica
  - pin: número da porta
  - type: INPUT (entrada) ou OUTPUT (saída)
  - Exemplo: pinMode(13, OUTPUT);



https://www.arduino.cc/reference/pt/



- pin: número da porta que deseja alterar o estado
- action: HIGH ou 1 (ligado), LOW ou 0 (desligado)
- Exemplo: digitalWrite(13, HIGH);



https://www.arduino.cc/reference/pt/



