1 Формулировка задания

Регистры PORTA-PORTB выполняют роль новогодней гирлянды.

Есть следующие 3 режима работы:

- 1. на каждом регистре два состояния вывод чисел 0xFF и 0x00, смена состояний с частотой x;
- 2. на каждом регистре два состояния вывод чисел 0хAA и 0х55, смена состояний с частотой х;
- 3. на каждом регистре два состояния вывод чисел у и -у*, смена состояний с частотой х.

Регистры PD4-PD5 отображают номер режима работы (1-3), регистр PD6 отображают номер состояния в конкретном режиме (0/1), регистры PD0-PD1 отображают номер элемента х в множестве частот.

Ввод числа у должен выполняться на PORTC (одновременным нажатием на несколько кнопок) при нажатой кнопке PD7. Нажатие кнопки PD7 может (а вернее должно) приводить к остановке основного функционала (вывод информации на светодиоды) до момента отпускания всех кнопок на PORTC или отпускания PD7, после чего основной функционал возобновиться с того же режима и состояния, но с новым значением у.

Смена режима работы должна производиться циклически с помощью кнопки PD2 (прерывание INT0), при этом номер активного состояния должен сохраняться.

С помощью кнопки PD3 (прерывание INT1) циклически изменяется величина х в следующем множестве $\{0,25\ \Gamma \text{ц};\ 0,5\ \Gamma \text{ц};\ 1\ \Gamma \text{ц}\}$. Изменения должны отображаться на регистре PORTD и сохраняться во внутренний EEPROM МК в момент нажатия на кнопки PD2 и PD3. Исходное положение: первый режим и первое состояние (0xFF на регистрах PORTA-PORTC), величина х извлекается из EEPROM, место и формат хранения выбирается самостоятельно, y = 0x55.

2 Схема лабораторной установки

Схема лабораторной установки показана на Рисунок 1.




Рисунок 1 – Схема лабораторной установки

3 Блок-схема алгоритма работы программы

Блок-схема алгоритма работы программы показана на Рисунок 2. Блоксхемы подпрограмм, используемых в алгоритме, показаны на Рисунок 3-7.



Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма работы программы




Рисунок 3 – Блок-схема подпрограммы сhoice выбора режима работы




Рисунок 4 — Блок-схема подпрограммы read_у чтения числа у




Рисунок 5 – Блок-схема подпрограмм choice_X работы в режиме X




Рисунок 6 – Блок-схема подпрограммы INTO_HANDLER обработки прерывания intO (изменение пользователем режима)






Рисунок 7 — Блок-схема подпрограммы INT1_HANDLER обработки прерывания int1 (изменение пользователем времени ожидания)

4 Ход работы

4.1 Временная диаграмма цифровых сигналов на портах вводавывода (фрагмент)






5 Ответы на контрольные вопросы

1. Какими способами можно подключить внешние устройства (светодиод, кнопку) к микроконтроллеру?

Подключить светодиод можно двумя способами, как показано на Рисунок 8.

Зажигание логической единицы

Зажигание логического нуля






Рисунок 8 – Способы подключения светодиода

В первом случае для включения светодиода нужно сконфигурировать порт на вывод, и записать в него единицу. Во втором случае нужно сконфигурировать порт на ввод, и записать в него ноль.

Вариант подключения кнопки изображён на Рисунок 9.




Рисунок 9 – Вариант подключения кнопки

Для корректной работы кнопки регистр ввода-вывода должен быть сконфигурирован на ввод. Когда кнопка отпущена, с входа микроконтроллера будет считываться логическая единица, т. к. вход подтянут резистором к линии питания. Когда кнопка нажата, то линия питания соединяется с землёй через резистор, при этом из регистра PINх будет считан логический ноль.

2. Как реализуется подсистема прерываний в микроконтроллере AVR?

Все микроконтроллеры AVR имеют многоуровневую систему прерываний. Подсистема прерываний состоит из нескольких объектов: источники прерываний, векторы прерываний, таблица векторов прерываний, биты активации прерываний и глобальный бит активации прерываний.

Прерывания приостанавливают выполнение программы для обработки приоритетных задач. У каждого периферийного устройства есть как минимум один источник прерывания, которому соответствует вектор в таблице векторов прерываний. Чтобы использовать прерывание, необходимо установить его бит активации. Для начала обработки прерываний также необходимо разрешить

глобальные прерывания в регистре состояния SREG. Чтобы запретить прерывания, необходимо сбросить бит глобального разрешения прерываний.

3. Как программно разрешить или запретить выполнение конкретного прерывания?

Каждому прерыванию соответствует определённый «бит активации прерывания» (Interrupt Enable bit). Таким образом, чтобы использовать определённое прерывание, следует записать в его «бит активации прерывания» – логическую единицу. Далее, независимо от того активированы ли определённые прерывания, микроконтроллер не начнёт обработку этих прерываний, пока в «бит всеобщего разрешения прерываний» (Global Interrupt Enable bit в регистре состояния SREG) не будет записана логическая единица. Также, чтобы запретить все прерывания (на неопределённое время), в бит всеобщего разрешения прерываний следует записать – логический ноль.

- 4. Какие источники прерываний есть в микроконтроллерах AVR? Перечень источников прерываний для МК ATmega32:
 - RESET Сигнал сброса.
 - INT0 Внешний запрос на прерывание по входу INT0
 - INT1 Внешний запрос на прерывание по входу INT1
 - INT2 Внешний запрос на прерывание по входу INT2
 - TIMER2_COMP Совпадение с регистром сравнения таймера T/C2
 - TIMER2_OVF Переполнение счётчика T/C2
 - TIMER1_CAPT Захват по таймеру T/C1
 - ТІМЕR1_СОМРА Совпадение с регистром сравнения А таймера
 Т/С1
 - ТІМЕR1_СОМРВ Совпадение с регистром сравнения В таймера
 Т/С1
 - TIMER1_OVF Переполнение счётчика Т/С1
 - TIMER0_COMP Совпадение с регистром сравнения таймера T/C0

- ТІМЕR0 OVF Переполнение счётчика Т/С0
- SPI_STC Передача данных по интерфейсу SPI завершена
- UART_RXC Приём данных приёмопередатчиком UART завершён
- UART_UDRE Регистр данных UART пуст
- UART_TXC Передача данных приёмопередатчиком UART завершена
- TWI Прерывание от интерфейса I2C
- ADC Завершено преобразование АЦП
- EE_RDY EEPROM готов
- ANA_СОМР Прерывание от аналогового компаратора
- SPM_RDY Запись программной памяти (Flash) готова
- 5. Как настраиваются внешние прерывания?

За управление внешними прерываниями в ATmega32 отвечают четыре регистра:

- GICR (он же GIMSK) запрет/разрешение прерываний по сигналам на входах INT0, INT1;
 - MCUCR выбор условия срабатывания прерываний int0 и int1;
 - GIFR управление внешними прерываниями;

6 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены основы работы с цифровыми портами ввода-вывода микроконтроллера ATmega32 и получены практические навыки по обработке внешних прерываний и организации ввода-вывода с помощью механизма прерываний.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг программы на языке ассемблера

```
.def TMP = R20
.def N1R = R0
.def N11R = R1
.def N2R = R2
.def N22R = R5
.def N3R = R3
.def N33R = R4
.def SR REG = R12
equ NUM1 = 0xFF; pexum 1
.equ NUM11 = 0x00
equ NUM2 = 0xAA; pexum 2
.equ NUM22 = 0x55
; режим 3: у/-у 0х55 по умолчанию, прямой код
.equ ADDR MODE = 0 ; адрес ячейки EEPROM для хранения режима
.org $000
JMP reset; Указатель на начало программы
.org INTOaddr
JMP INTO_HANDLER ; Указатель на обработчик прерывания intO
.org INTladdr
JMP INT1 HANDLER; Указатель на обработчик прерывания int1
EEPROM read:
; Wait for completion of previous write
SBIC EECR, EEWE
RJMP EEPROM read
; Set up address (r18:r17) in address register
```

```
OUT EEARH, r18
OUT EEARL, r17
; Start eeprom read by writing EERE
SBI EECR, EERE
; Read data from data register
IN r16, EEDR
RET
EEPROM write:
; Wait for completion of previous write
SBIC EECR, EEWE
RJMP EEPROM write
; Set up address (r18:r17) in address register
OUT EEARH, r18
OUT EEARL, r17
; Write data (r16) to data register
OUT EEDR, r16
; Write logical one to EEMWE
SBI EECR, EEMWE
; Start eeprom write by setting EEWE
SBI EECR, EEWE
RET
delay:
     CPI R31, 0
     BREQ base delay
     CPI R31, 1 ; сравнение
     BREQ first time
     CPI R31, 2
     BREQ second time
     CPI R31, 3
     BREQ third time
     ret
base_delay:;2Гц начальная частота
   LDI R25, 10; y
```

```
LDI R28, 255; x
   LDI R29, 255
delay sub:
   DEC R29
   BRNE delay_sub
   DEC R28
   BRNE delay sub
   DEC R25
   BRNE delay sub
   NOP
   NOP
   RET
first_time:;0.25Гц
LDI R16, 1
LDI R18, 0
LDI R17, 1
call EEPROM write
LDI R21, 0b00000001
OR R21, R19; + смотрим состояние в R19
OUT PORTD, R21
LDI R25, 5
LDI R28, 223
LDI R29, 188
delay sub 250:
 DEC R29
NOP
 NOP
 NOP
 BRNE delay_sub_250
 DEC R28
 BRNE delay sub 250
 DEC R25
 BRNE delay_sub_250
 NOP
 NOP
```

RET

```
second time:;0.5Гц
LDI R16, 2
LDI R18, 0
LDI R17, 1
call EEPROM write
LDI R23, 0b00000010
OR R23, R19; + смотрим состояние в R19
OUT PORTD, R23
LDI R25, 10
LDI R28, 240
LDI R29, 188
delay_sub_500:
 DEC R29
NOP
 NOP
NOP
 BRNE delay_sub_500
 DEC R28
 BRNE delay_sub_500
 DEC R25
 BRNE delay sub 500
 NOP
 NOP
RET
third time:;1Гц
LDI R16, 3
LDI R18, 0
LDI R17, 1
call EEPROM_write
LDI R24, 0b00000011
OR R24, R19; + смотрим состояние в R19
OUT PORTD, R24
LDI R25, 20
```

```
LDI R28, 240
 LDI R29, 188
delay sub 1000:
 DEC R29
NOP
 NOP
 NOP
 BRNE delay sub 1000
 DEC R28
 BRNE delay sub 1000
 DEC R25
 BRNE delay sub 1000
 NOP
NOP
RET
; Начальная настройка
reset:
; Запись чисел для работы в регистры, оттуда их будет читать
программа в соответствующем режиме
LDI TMP, NUM1
MOV N1R, TMP
 LDI TMP, NUM2
MOV N2R, TMP
 LDI TMP, NUM22
MOV N22R, TMP
 CLR TMP
 LDI TMP, NUM22;
 MOV N3R, TMP; y
MOV N33R, TMP
 LDI TMP, 0b1000000
 ADD N33R, TMP
 CLR TMP
 ; настройка портов ввода-вывода
 LDI TMP, NUM11 ; 0x00
 MOV N11R, ТМР ; Вход
```

```
OUT DDRC, TMP
 CLR TMP;
 SER TMP ; 0xFF
 OUT DDRA, TMP ; Выход
 OUT DDRB, ТМР ; Выход
 CLR TMP;
 LDI TMP, 0b01110011
 OUT DDRD, TMP; Часть битов на вход, часть на выход (см. задание)
 ; Настройка указателя стека
 LDI R22, 0b00000000
LDI R22, HIGH(RAMEND); Старшие разряды адреса. HIGH(RAMEND) - адрес
вершины стека
OUT SPH, R22; SPH (Stack Pointer High) - старший регистр указателя
стека
LDI R22, LOW(RAMEND) ; Младшие разряды адреса
OUT SPL, R22 ;SPL (Stack Pointer Low) - младший регистр указателя
стека
; Настройка регистров для работы с прерываниями
LDI R16, 0x0A
OUT MCUCR, R16; int0 u int1 paforator ha nepenage 0/1
LDI R16, 0xC0
OUT GICR, R16; разрешить int0 и int1
LDI R16, 0x00
OUT GIFR, R16; Предотвращение срабатывания int0 и int1 при
включении прерываний
SEI ; Глобальное разрешение прерываний
LDI R18, 0
LDI R17, 0 ; (r18:r17) занесется в регистр адреса
call EEPROM read ; считали данные из EEPROM в R16, потом запишем их
в R30 - какой режим?
MOV R30, R16
LDI R18, 0
LDI R17, 1; (r18:r17) занесется в регистр адреса
```

```
call EEPROM read ; считали данные из EEPROM в R16, потом запишем их
в R31 - какая частота?
MOV R31, R16
LDI R18, 0
LDI R17, 2; (r18:r17) занесется в регистр адреса
call EEPROM read; считали данные из EEPROM в R16 - какое число у?
; тут восстанавливается у из памяти
CLR N3R
MOV N33R, R16
MOV N3R, R16
LDI TMP, 0b1000000
ADD N33R, TMP ; меняем знаковый бит числа - прямой код
CLR TMP
choice:
IN TMP, PIND ; Считывание PIND в ТМР
SBRC TMP, 7; Если 7 бит PIND очищен, то следующая команда
пропускается
CALL read y ;
CPI R30, 0
BREQ choice 0
CPI R30, 1
BREQ choice 1
CPI R30, 2
BREQ choice 2
read y:
   IN TMP, PIND; Считывание PIND в TMP
   SBRC TMP, 7 ; Если 7 бит PIND установлен, следующая команда
выполняется
  RJMP y in mode ; Переход если кнопка отпущена
  RET
y_in_mode:
```

```
; считали число
   IN N3R, PINC
   MOV N33R, N3R
   ; сохранили в EEPROM
   MOV R16, N3R
   LDI R18, 0
   LDI R17, 2
   call EEPROM write
   ; Вычислили -у (как было выше)
   LDI TMP, 0b1000000
   ADD N33R, TMP
   CLR TMP
   RJMP read_y
 choice_0: ; 0xFF/0x00
LDI R19, 0b00010000
OUT PORTD, R19
OUT PORTA, N1R
OUT PORTB, N11R
call delay
LDI R19, 0b01010000
OUT PORTD, R19
OUT PORTA, N11R
OUT PORTB, N1R
 call delay
 jmp choice
  choice 1: ; 0xAA/0x55
LDI R19, 0b00100000
OUT PORTD, R19
OUT PORTA, N2R
OUT PORTB, N22R
call delay
```

```
LDI R19, 0b01100000
OUT PORTD, R19
OUT PORTA, N22R
OUT PORTB, N2R
 call delay
 jmp choice
choice 2: ; y/-y
LDI R19, 0b00110000
OUT PORTD, R19
out PORTA, N3R
out PORTB, N33R
call delay
LDI R19, 0b01110000
OUT PORTD, R19
out PORTA, N33R
out PORTB, N3R
 call delay
jmp choice
ch mode 0:
ldi R30, 0
LDI R16, 0
LDI R18, 0
LDI R17, 0
call EEPROM write
     POP R15; Восстановление значения R16 из стека
     OUT SREG, R15; Восстановление значения SREG из стека
reti
ch mode 1:
ldi R30, 1
ldi R16, 1
LDI R18, 0
```

```
LDI R17, 0
call EEPROM write
     POP R15 ; Восстановление значения R16 из стека
     OUT SREG, R15; Восстановление значения SREG из стека
reti
ch mode 2:
ldi R30, 2
ldi R16, 2
LDI R18, 0
LDI R17, 0
call EEPROM write
     POP R15; Восстановление значения R16 из стека
     OUT SREG, R15; Восстановление значения SREG из стека
reti
INTO HANDLER:
     IN R15, SREG
     PUSH R15; Сохранение текущего значения SREG в стеке
    INC R30
    CPI R30, 0
    BREQ ch mode 0
     CPI R30, 1
     BREQ ch mode 1
     CPI R30, 2
     BREQ ch mode 2
     CPI R30, 3
     BREQ ch mode 0
;int0 new:
;; LDI R30, 0
     ; RETI
```

```
INT1 HANDLER:
    IN R15, SREG
    PUSH R15 ; Сохранение текущего значения SREG в стеке
    INC R31
                       ;Изменить время ожидания
    CPI R31, 4
                   ;Проверить, что время ожидания не вышло за
пределы {0.25, 0.5, 1.0}
    BREQ x of
    POP R15 ; Восстановление значения R16 из стека
    OUT SREG, R15; Восстановление значения SREG из стека
    RETI
                    ; Возврат из обработчика прерываний
x of:
    LDI R31, 1
    POP R15; Восстановление значения R16 из стека
    OUT SREG, R15; Восстановление значения SREG из стека
    RETI
                    ; Возврат из обработчика прерываний
```