


# 【正点原子】构建 Yocto 根文件系统 V1.3





原子哥在线教学:www.yuanzige.com



# ②正点原子广州市星翼电子科技有限公司

淘宝店铺 1: http://eboard.taobao.com

淘宝店铺 2: http://openedv.taobao.com

技术支持论坛 (开源电子网): www.openedv.com

原子哥在线教学: www.yuanzige.com

官方网站: www.alientek.com

最新资料下载链接: http://www.openedv.com/posts/list/13912.htm

**E-mail:** 1252699831@qq.com **QQ:** 1252699831

咨询电话: 020-38271790

传真号码: 020-36773971

团队: 正点原子团队

正点原子,做最全面、最优秀的嵌入式开发平台软硬件供应商。

# 友情提示

如果您想及时免费获取"正点原子"最新资料,敬请关注正点原子

微信公众平台,我们将及时给您发布最新消息和重要资料。

# 关注方法:

(1)微信"扫一扫",扫描右侧二维码,添加关注

(2)微信→添加朋友→公众号→输入"正点原子"→关注

(3)微信→添加朋友→输入 "alientek\_stm32" →关注





原子哥在线教学:www.yuanzige.com

论坛:www.openedv.com

# 文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿:	正点原 子 linux 团队	正点原 子 linux 团队	2019.10.26
V1.1	1.更改 2.1 小节的目录结构 2.添加需要注意的问题,已经用红色字体标注。	正点原 子 linux 团队	正点原 子 linux 团队	2019.12.30
V1.2	<ol> <li>更改前言部分内容</li> <li>添加 repo 下载的备用链接</li> <li>添加 yocto 项目下载的备用链接</li> <li>添加第 2.1 小节,若离线编译报错 tslib.h,处理方法。</li> </ol>	正点原 子 linux 团队	正点原 子 linux 团队	2020.3.7
V1.3	1. 删除离线构建,缩减文档文字。	正点原 子 linux 团队	正点原 子 linux 团队	2020.11.24



### 原子哥在线教学:www.yuanzige.com

# 目录

前言	5
第一章 构建 YOCTO 根文件系统	6
1.1 安装 Gir 与配置 Gir 用户信息	
1.2 获取 Yocto 项目	
<b>1.3</b> 开始构建 Yocto 文件系统	7
1.4 构建 SDK 工具	9
附录-A	9

原子哥在线教学:www.yuanzige.com



# 前言

由正点原子用户反馈或者建议得出的经验,初学者没必要再构建 Yocto 了,建议把精力放在其他方面上。我们可以直接使用正点原子编译出来的 Yocto 文件系统(出厂根文件系统),没必要再去编译了,很耗时间。Yocto 项目庞大复杂,并非一本小小的教程能说的清楚,所以我们只写如何构建(可以说只是体验构建过程)。除了构建文件系统,基本很少用。如果有足够的时间和精力,电脑性能够的话,不介意编译过程中可能会出错(没固定解决方法),就可以按下文开始体验 Yocto 项目的构建。如果想学习更多,请参考开发板光盘 A-基础资料->4、参考资料->i.MX\_Yocto\_Project\_User's\_Guide.pdf。如有错漏,请到正点原子论坛指正,或者联系本文档编写作者 QQ1252699831 指正错误。

本文档所使用的环境:

- ➡ Windows 7 64bits, 也适用于 Windows 8-10。不建议用 Windows 32 位来开发, Windows 32 位支持的内存大小有限,系统性能有限。
- → 用正点原子驱动指南教程里使用的 Ubuntu16.04, Ubuntu 建议使用 16.04。否则安装及编译环境不一样导致出错,请自行解决!
- ➡ 要求读者会使用 FileZilla、WinSCP 及 Windows Git 进行 Ubuntu 与 Windows 间互传文件的方法。
- ♣ 虚拟机磁盘至少分配 120G 空间。计算机内存分配给虚拟机至少 8GB 以上。核心数分配 建议 8 个或者 16 个。

②正点原子

原子哥在线教学:www.yuanzige.com

# 第一章 构建 Yocto 根文件系统

#### 1.1 安装 Git 与配置 Git 用户信息

Yocto 项目需要用到 Git (用 Git 作版本控制)。如果您已经有安装过 git 并且已经设置过本 地用户 git 信息就跳过此小节。

```
sudo apt-get install git
git config --global user.name "alientek" // 配置 Git 用户名,输入个人用户名
git config --global user.email <u>12345678@qq.com</u> // 输入 email 地址
git config --list // 查看个人配置的信息
```

#### 1.2 获取 Yocto 项目

repo 是一个构建在 Git 之上的工具,它可以更容易地管理包含多个存储库的项目,而这些存储库不需要位于同一台服务器上。repo 很好地补充了 yocto 项目的分层特性,使用户可以更容易地将自己的层添加到 BSP 中。简单来说,repo 用来管理多个 git 工程。

首先立工程项目文件夹,文件夹名称可随意。

```
mkdir fsl-release-bsp
cd fsl-release-bsp
```

拷贝开发板光盘 A-基础资料->1、例程源码->7、第三方库源码->repo.tar.bz2 到虚拟机,拷贝到上面我们创建的 fsl-release-bsp 目录下。

```
tar xf repo.tar.bz2
```

```
alientek@ubuntu:-/fsl-release-bsp$ tar xf repo.tar.bz2
alientek@ubuntu:-/fsl-release-bsp$ ls
repo repo.tar.bz2
alientek@ubuntu:-/fsl-release-bsp$
```

图 1.2 1 解压 repo

获取 Yocto 项目,克隆 imx-4.1-krogoth 分支(此分支就是 I.MX6U 4.1.15 Linux 分支)。https://source.codeaurora.org/external/imx/fsl-arm-yocto-bsp 为新的仓库地址,在 i.MX\_Yocto\_Project\_Us er's\_Guide.pdf 这本手册里,旧的地地址已经不能使用!

chmod u+x repo

./repo init -u https://source.codeaurora.org/external/imx/fsl-arm-yocto-bsp -b imx-4.1-krogoth

```
atientekaubuntu:~/fsl-release-bsp$ ./repo init -u https://source.codeaurora.org/external/imx/fsl-arm-yocto-bsp -b imx-4.1-krogoth
gpg: 销匙环'/hone/alientek/.repoconfig/gnupg/secring.gpg'已建立
gpg: 钥匙环'/hone/alientek/.repoconfig/gnupg/pubring.gpg'已建立
gpg: (hone/alientek/.repoconfig/gnupg/trustdb.gpg: 建立了信任度数据库
gpg: 密钥 $20F5C65: 公钥"Repo Maintainer <repo@android.kernel.org>"已导入
gpg: 合计被处理的数量: 1
gpg: □导入: 1
Getting repo ...
from git://codeaurora.org/tools/repo.git
remote: Enumerating objects: 174, done.
Gemote: Counting objects: 80% (140/174)
```

图 1.2 2 初始化 repo 仓库

如无法获取,请重新执行。在获取的过程中会要求确认第 1.1 小节里配置的 Git 信息。连续按下两次 Enter 后,再输入两次 y 即可!

获取完成后,如下图,可以看到目录下多了一个.repo 文件夹。

ls -a

```
alientek@ubuntu:-/fsl-release-bsp$ ls -a
... repo .repo repo.tar.bz2
alientek@ubuntu:-/fsl-release-bsp$_
```

图 1.2 3 获取的 repo 仓库



#### 原子哥在线教学:www.yuanzige.com

论坛:www.openedv.com

执行 repo sync,同步 NXP 官方 fsl-arm-yocto-bsp.git 项目的 imx-4.1-krogoth 分支。此过程可能十分漫长,建议在早上执行,作者测试过早上比较快。可能早上网络使用的不多吧,所下同步的时间比较快。同步过程中可能因为网络问题出错,解决办法只有重新执行!

```
Arteno sync
altentelguburts:-/fsl-release-bsp$ -/fepo sync
Intitalizing project fsl-remunity-bsp-base ...
remote: compressing objects: 1808 (6/6), done.
```

图 1.2 4 repo 同步仓库

同步完成后可以看到有如下文件。

```
alientek@ubuntu:~/fsl-release-bsp$ ls
fsl-setup-release.sh repo repo.tar.bz2 setup-environment sources
alientek@ubuntu:~/fsl-release-bsp$
```

图 1.2 5 同步完成

#### 1.3 开始构建 Yocto 文件系统

构建 Yocto 的文件系统镜像,freescale(NXP)提供了几种镜像供我们构建,文件系统镜像支持的功能越多,文件系统就越大,读者可自行选择一个来构建。

下面是发行版(DISTRO)的四种配置:

- fsl-imx-x11 只有 X11 图形
- fsl-imx-wayland Wayland weston graphics
- fsl-imx-xwayland Wayland graphics and X11。不支持使用 EGL 的 X11 应用程序
- fsl-imx-fb -帧缓冲图形-没有 X11 或 Wayland

支持的 machine 有很多种,以下是按官方文档列出的几种。

- imx6qpsabreauto
- imx6qpsabresd
- imx6ulevk
- imx6ull14x14evk
- imx6ull9x9evk
- imx6dlsabreauto
- imx6dlsabresd
- imx6qsabreauto
- imx6qsabresd
- imx6slevk
- imx6solosabreauto



#### 原子哥在线教学:www.yuanzige.com

- imx6solosabresd
- imx6sxsabresd
- imx6sxsabreauto
- imx7dsabresd
- 如下表格简单介绍了几种镜像

core-image-minimal	仅支持设备启动的小镜像		
core-image-base	目标设备硬件的只支持控制台的镜像		
core-image-sato	镜像支持 X11 与 Sato 主题和使用 Pimlico 应用		
	程序。它包含一个终端、一个编辑器和一个文		
	件管理器。		
fsl-image-machine-test	FSL 社区的核心镜像,支持控制台环境,没有		
	GUI 界面		
fsl-image-gui	一个支持 GUI 的镜像		
fsl-image-qt5	一个开源 Qt5 的镜像		

- 官方提供了 fsl-setup-release.sh 脚本来构建项目,脚本语法如下:
- DISTRO=<distro name> MACHINE=<machine name> source fsl-setup-release.sh -b <build d ir>
- 参数解释:
- DISTRO:发行版类型
- MACHINE: 机器类型
- -b:指定工程构建输出的目录
- 发行版我们选择 fsl-imx-x11,正点原子的发布的系统需要运行 Qt5 程序,所以选择 fsl-imag e-qt5 这个文件系统镜像来构建。我们开发板是 IMX6ULL 芯片,所以 MACHINE 选择是 imx6 ull14x14evk。fsl-setup-release.sh 这个脚本会解释用户配置的参数。

安装编译所必须的库。下面为一行指令,建议复两行复制。

sudo apt-get install gawk wget git-core diffstat unzip texinfo gcc-multilib build-essential chrpath socat libsdl1.2-dev curl

执行下面的指令开始配置,build 是构建的目录。

DISTRO=fsl-imx-x11 MACHINE=imx6ull14x14evk source fsl-setup-release.sh -b build 配置过程中请你阅读 EULA 内容,输入 q 退出阅读内容后再按 y 确认已经阅读,再继续下一步。

构建的时长的因素与以下几点有关: 计算机的性能(硬盘写入速度,CPU 的核心数),网络下载速度,还与您的 Ubuntu 虚拟机在安装时分配的核心数与分配的内存有关! 构建过程中可能会出错(报错的位置请根据提示的信息自行解决,没固定的解决方法),可按 Ctrl +c 终止,再次输入 bitbake fsl-image-qt5 构建。Yocto 支持从断点处重新构建。因为构建过程中已经生成缓存文件,重复构建时会跳过已经构建过的任务。注:编者 Ubuntu 分配 16GB 内存(用户虚拟机能尽量分大内存就分大内存,否则可能出现编译不通过的情况),16 个核心数,网速为 100M,大约构建了 9 个小时!

开始构建含 Qt 库的根文件系统

bitbake fsl-image-qt5

构建完成后进入 build/tmp/deploy/images/imx6ull14x14evk 这个目录下。



原子哥在线教学:www.yuanzige.com

```
论坛:www.openedv.com
```

```
alientek@ubuntu:~/fsl-release-bsp/build/tmp/deploy/images/imx6ull14x14evk$ ls
fsl-image-qt5-imx6ull14x14evk-20190904030729.rootfs.ext4 u-boot-sd-2016.6
fsl-image-qt5-imx6ull14x14evk-20190904030729.rootfs.manifest zImage
fsl-image-qt5-imx6ull14x14evk-20190904030729.rootfs.sdcard zImage--4.1.15-r
                                                                                                                                    u-boot-sd-2016.03-r0.imx
zImage
                                                                                                                                     zImage--4.1.15-r0-imx6ull-14x14-evk-20190904030729.dtb
zImage--4.1.15-r0-imx6ull-14x14-evk-btwifi-20190904030729.dtb
zImage--4.1.15-r0-imx6ull-14x14-evk-emmc-20190904030729.dtb
  fsl-image-qt5-imx6ull14x14evk.ext4
fsl-image-qt5-imx6ull14x14evk.manifest
  fsl-image-qt5-imx6ull14x14evk.sdcard
fsl-image-qt5-imx6ull14x14evk.tar.bz2
                                                                                                                                     zImage--4.1.15-r0-imx6ull-14x14-evk-gpmi-weim-20190904030729.dtb
zImage--4.1.15-r0-imx6ull-14x14-evk-usb-certi-20190904030729.dtb
                                                                                                                                     zImage-imx6ull14x14evk.bin
zImage-imx6ull-14x14-evk-btwifi.dtb
zImage-imx6ull-14x14-evk.dtb
 modules-imx6ull14x14evk.tgz
README_-_DO_NOT_DELETE_FILES_IN_THIS_DIRECTORY.txt
u-boot.imx
                                                                                                                                     zImage-imx6ull-14x14-evk-emmc.dtb
zImage-imx6ull-14x14-evk-gpmi-weim.dtb
  -boot-imx6ull14x14evk.imx
-boot-imx6ull14x14evk.imx-sd
-boot.imx-sd
                                                                                                                                     zImage-imx6ull-14x14-evk-usb-certi.dtb
alientek@ubuntu:~/fsl-release-bsp/build/tmp/deploy/images/imx6ull14x14evk$
```

图 1.3 1 查看编译的产物

生成的文件中,其中蓝色文字内容的是链接文件,这里就不列出了。

文件名	用途	
*.rootfs.manifest	文件系统内的软件列表	
*.rootfs.ext4	ext4 格式的文件系统压缩包	
*.rootfs.sdcard	可直接写入 SD 卡,从 SD 卡启动的镜像	
*.rootfs.tar.bz2	tar.bz2 格式的文件系统压缩包	
modules*.tgz	ttgz 格式的内核模块压缩包	
u-boot*.imx	官方多版本类型 u-boot 镜像	
zImgae*/zImage*.bin	内核设备树与 bin 文件	

我们需要的文件系统镜像压缩包是 fsl-image-qt5-imx6ull14x14evk-20190904030729.rootfs.tar.bz2, 文件系统比较大,读者按需裁剪,或者按需修改 yocto 项目源文件再构建。

#### 1.4 构建 SDK 工具

构建完成我们含 Qt5 的文件系统后,还需要构建 SDK 工具。SDK 工具里面含交叉编译 Qt 工具链。

同样地在 build 目录下接着执行,即可构建。

#### bitbake meta-toolchain-qt5

构建成功后,进入 build/tmp/deploy/sdk 目录,查看生成的文件。其中 fsl-imx-x11-glibc-x86\_64meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh 是我们需要的文件。可参考【正点原 子】I.MX6U用户快速体验 V1.6.pdf 体验第四章使用此工具。

# 附录-A