برنامه ریزي و کنترل پروژه

جزوه شماره ۱- برنامه ریزي پروژه

منابع

Advanced Project Management

Harrison- 1982- Gower Press Aldershot

System Analysis & Project Management

Cieland & king-1983- Mc Graw Hill

مدیریت و کنترل پروژه

علي حاج شير محمدي – جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان

برنامه ریزي و کنترل پروژه

محمود نادري پور- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

• برنامه ریزی و کنترل پروژه مجتبی گلشنی – نشر زمان

• كُنترل پروژه

مجید سبزه پرور – انتشارات ترمه

تعریف پروژه

- مجموعه تلاش هاي موقتي براي تحقق يک تعهد در ايجاد
 يک محصول يا ارائه خدمات منحصر به فرد ميباشد.
 - مجموعه اي از فعاليتها براي دستيابي به منظور خاص يا هدف خاص انجام ميگيرد.
- مجموعه اقدامات و عملیات خاص که داراي روابط منطقي با یکدیگر است بوده و براي نیل به هدف یا اهداف معیني انجام میشود.

انواع پروژه

۱- پروژه های عمرانی:

همانند احداث پالایشگاه، احداث سد ، احداث ساختمان و ...

۲-پروژه های فرهنگی: مثل ساخت یک فیلم سینمایی، رگزاری یک کنفرانس

۳- پروژه های فناوری اطلاعات: مثل کارت هوشمند سوخت، ایجاد مرکز داده

٢- پروژه مطالعاتي و تحقيقاتي:

همانند مطالعه توجيه اقتصادي يک پروژه، مطالعات اجتماعي و فردي يک منطقه يا شهر و ...


٣- پروژه خدماتي :

همانند زیبا سازی شهر، بهبود ترافیک ، دفع زباله و ...

ويژگي هاي پروژه

- موقتي بودن
- داراي هدف يا اهداف تعيين شده مي باشد.
- همواره محدوديتهايي به پروژه اعمال مي شوند.
 - داراي چرخه حيات مي باشد.
 - هر پروژه پدیده اي یکتا است.
 - همواره با عدم قطعیت همراه است.

محدودیتهاي پروژه




کارکرد مدیریت پروژه در چیست ؟

- همانگونه که در گامهای پیشین بیان کردیم ، مدیریت پروژه مجموعه ابزارهایی برای برنامه ریزی و هدایت پروژه به سوی اهداف موردنظر است ؛ این اهداف بر پایه رضایت مندی مشتری و توجه به سه عامل زمان ، کیفیت و هزینه استوارند
 - در نگاه اول ممکن است ابزارها و روشهاي مورد استفاده در مديريت پروژه زايد ، زمانبر و هزينه زا باشند ، اما بايد توجه داشت که مديريت پروژه تنها راهي است که ميتواند شما را از انجام بهموقع پروژه مطمئن سازد . مديريت پروژه راهيست براي استفاده مناسب از انسان ، ماشين و پول در راستاي اجراي درست و بههنگام يك كار نو ، كاري كه بايد در همان اولين اجرا درست انجام شود .
- مديريت پروژه يا مديريت بر مبناي پروژه ، روش كارايي در مديريت ، براي برخورد با كارهاي نو و ايجاد توازن در توجه به محدوده پروژه ، هزينه و كيفيت در قالب زمان و در محيطي مملوء از ريسك است . هدف از آموزش مديران پروژه توانمندسازي آنان در برابر مشكلات پروژه و آمادهسازي آنها براي ورود به فضاي جديد و ناشناخته پروژه است


کارکرد مدیریت پروژه در چیست ؟-ادامه

- فنون مدیریت پروژه سوالات زیر را پاسخ می گویند: چگونه می توان کارهای لازم برای اتمام موفقیت آمیز پروژه را تعریف کرد ؟
- مدت زمان اجراي پروژه چقدر خواهد بود و چه هزينهاي در بر خواهد داشت
- چگونه مي توان گروه مناسب كاري براي اجراي پروژه ايجاد نمود ؟ چه مقدار كار و وظايف را بر عهده يك نفر مي توان گذاشت و چگونه مي توان از اجراي آن اطمينان يافت ؟
 - چگونه مي توان انگيزه کاري را در بين افراد يك گروه زنده نگه داشت ؟
 - چگونه باید با افزایش هزینهها برخورد کرد ؟
 - آیا بودجه و هزینه تحت کنترل است ؟
 - در چه مواقعی و کجا ، پروژه در معرض شکست قرار می گیرد ؟
 - براي اطمينان از انجام بهموقع كارها چه بايد نمود ؟
 - آيا ميتوان تشخيص داد كه پروژه واقعا بر روي برنامه حركت مي كند يا خير ؟


فرآيندهاي مديريت پروژه



چرخه حیات پروژه در استاندارد PMBOK-V6




چرخه حیات پروژه



وظایف مدیر پروژه


ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیتها برای کاربرد مناسب منابع و امکانات، به منظور رسیدن به هدف نهایی پروژه ، وظیفه اصلی مدیر پروژه است.



قبل از اجرا

ضمن اجرا

فرایند برنامه ریزی و کنترل پروژه




برنامه ریزی پروژه – کنترل پروژه

- برنامه ریزی، بر روی تعیین اهداف و جهت ها متمرکز است و کنترل، کارها را به سمت آن هدف و جهت ها هدایت میکند.
- برنامه ریزی، منابع را به فعالیتها تخصیص میدهد و کنترل، برای استفاده مؤثر و مناسب از منابع کوشش میکند.
- برنامه ریزی، عواملی مثل نوع فعالیت، حجم و اندازه فعالیت، مدت زمان اجرا، منابع مصرفی و... را برای فعالیتها پیش بینی میکند و کنترل پروژه در عمل آنها را تدقیق میکند.
- برنامه ریزی، انگیزه لازم را به منظور دستیایی به اهداف تعیین شده در کارکنان ایجاد میکند و کنترل، در صورت نیل به اههاف، برای تشویق آنها مورد استفاده قرار میگیرد.


گام هاي برنامه ريزي و کنترل پروژه

- ۱- تعریف پروژه و تعیین مشخصات آن
 - ۲- طراحي ساختار اجزاي WBS
 - ۳- تعیین پارامتر های برنامه ریزی یروژه
 - ۴- تهیه اطلاعات فعالیتها و شبکه پروژه
 - ۵- تهیه برنامه زمان بندي اولیه پروژه
 - ۶- قابل قبول بودن برنامه
 - ٧- قابل اصلاح بودن برنامه
 - ۸- تخصیص منابع
 - ۹- تصمیم گیري مدیر پروژه
 - ۱۰ اقدام براي ايجاد اصلاحات
 - ۱۱- تعیین دوره کنترل
 - ۱۲- تعیین درصد پیشرفت پروژه

- ۱۳ بودجه ریزي پروژه
- ۱۴- جمع آوري اطلاعات واقعي
 - ۱۵- مرحله زماني انجام پروژه
 - ۱۶- تهیه گزارش نهایی
 - ۱۷- تطابق با برنامه
 - ۱۸ تهیه گزارش دوره اي
 - ١٩- تعيين علل مغايرتها
 - ۲۰ وجود یا نبود اشکال در برنامه
- ۲۱- اقدام جهت ایجاد اصلاحات
 - ۲۲- تهیه گزارش دوره اي
 - ۲۳- تصمیم گیري مدیر پروژه




فرآیند برنامهریزی در یك نگاه



نمایش محدوده پروژه



ولى ...























محدوده پروژه



۱ - دلایل اجراي پروژه

۲- شرح محصول یا مقصد (Goal)

مشخصههاي (كمي وكيفي) محصولات يا خدماتي كه پروژه در ايجاد آنها متعهد گرديده است .

در ابتداي پروژه به اختصار تهيه شده، اما بمرور و متناسب با پيشرفت پروژه به تفصيل بيشتر تكميل و مدون مي شود.

محدوده پروژه

۱ - دلایل اجراي پروژه

۲- شرح محصول یا مقصد (Goal)

۳- اقلام تحویلي پروژه(Deliverables)

عنوان و مشخصات اصلي اقلام قابل نحويل پروژه، كه حصول كامل به آنها، نشانه اختتام پروژه ميباشد، ميبايستي طي ليست كوتاه و مختصري تهيه گردد.

مثلا یك پروژه نرمافزاري داراي اقلام تحویلي بشرح زیر است: كدهاي برنامهنویسي، راهنماي كاربران و آموزش نرمافزار

۱ - دلایل اجراي پروژه

۲- شرح محصول یا مقصد (Goal)

۳- اقلام تحویلي پروژه(Deliverables)

۴- اهداف (Objectives) پروژه

معيارهاي قابل سنجشي است كه ميبايستي موفقيت در اجراي پروژه را در حصول به آنها دانست.

برخي از اين معيارها از ابعاد هزينه، زماني و كيفيتي ميباشند. لازم است كه ارزش مقداري معيارها تعيين شده باشد.

عدهاي به غلط محصولات پروژه را همان اهداف پروژه ميدانند، در حاليكه اهداف پروژه شامل فاكتورهاي مهم تعيين ميزان موفقيت در اجراي پروژه ميباشد.

بسياري از پروژهها به بهرهبرداري ميرسند، اما بسياري از اهداف خود از ابعاد اقتصادي و يا اجتماعي و يا بسياري از ابعاد ديگر نايل نميشوند.

محدوده پروژه

۱ - دلایل اجراي پروژه

۲- شرح محصول یا مقصد (Goal)

۳- اقلام تحویلی پروژه(Deliverables)

۴- اهداف (Objectives) پروژه

۵- موارد تکمیلي


فرضیات، ریسكها و موانع

◄ آناليزهاي اقتصادي پروژه

محدوديتهاي كاري و محيطي و...

Scope of Project

محدوده پروژه



ذينفعان پروژه:

- كارفرما
- مهندسین مشاور
 - پیمانکاران
 - بهره برداران
- سرمایه گذاران، شرکا و سهامداران
 - شرکت های بیمه
- شرکت های تامین کننده ماشین آلات

تعاریف فعالیت و منابع

- فعالیت: کوچکترین جزء عملیاتی تشکیل دهنده یک پروژه را گویند.مثلاً جوش کاری،اجرای آسفالت، اجرای فونداسیون ، ... در یک پروژه سازه
- مدت فعالیت: مدت زمان انجام یک فعالیت در پروژه را مدت فعالیت گویند. این زمان میتواند کم یا زیاد باشد اما صفر یا بی نهایت ممکن نیست.
- منابع: به کلیه امکانات و وسایلی گفته میشود که برای انجام آن فعالیت مورد نیاز است. که به سه دسته عمده تقسیم میشوند:
 - ۱- منابع انساني ۲- ماشين آلات و تجهيزات ۳- مواد و مصالح

برخي از دلایل نیاز به تجزیه و تفکیك پروژه به اجزاي آن بشرح زیر است:

۱- اینامر راهکار اصولی برنامهریزی، اجرا و کنترل یك پروژه در جهت نیل به اهداف آن است.

۲- دقت بالاتري در برآوردهاي زمان، هزينه و منابع را بوجود مي آورند.

٣- باعث تسهيل در واگذاري اختيارات و اعطاي مسنوليتها ميشود.

۴- مبناي مناسبي براي كنترل و ارزيابي عملكرد مي گردد.


۵- شناسایی فعالیتهایی که اقلام تحویلی پروژه را تضمین می کنند.

• ابزار مورد استفاده در برنامهريزي پروژه، جهت شناسايي فعاليتها "ساختار شكست كار" نام دارد.


Work Breakdown Structure (WBS)

ساختار شکست کار

• WBS يك توصيف سلسله مراتبي از كارهايي است كه ميبايست انجام شوند تا اقلام قابل تحويل پروژه حاصل شده و پروژه به اتمام برسد.



مراحل توسعه ساختار شکست کار



تعیین عناصر عمده پروژه

- تجزیه پروژه به چند عنصر یا گروه (تعیین سطح اول WBS)
- Phase Orientation Approach

- ميتواند براساس مراحل چرخه حيات پروژه باشد.
- Organization Orientation Approach
- ميتواند برمبناي چارت سازماني پروژه باشد.

Geographical Approach


- ميتواند برمبناي جغرافيا و مكان اجراي پروژه باشد.
- Product Orientation Approach

• ميتواند برمبناي محصول و اجزاي آن باشد.

Project Orientation Approach

• ميتواند برمبناي زير پروژهها باشد.


مراحل توسعه ساختار شکست کار



آیا تجزیه و شکست کار کافی است؟

- كل نگري باعث مي شود كه به فوايد تجزيه كار بدرستي دست نيافت.
 - تجزیه عناصر به جزییات نیز در ابتدای پروژه شاید مقدور نباشد.
 - آیا سطح شکست کار، برنامهریزی دقیقی را ایجاد می کند؟
 - آیا امکان کنترل مناسب بر روی اجرای پروژه وجود خواهد داشت؟
- جزييات بيش از حد، باعث بالا رفتن هزينههاي برنامهريزي و كنترل پروژه ميشود.
- بطورکلي سطح شکست کار به عواملي چون اندازه پروژه و هدف برآورد و کنترل بستگي دارد.
 - به فعالیتهای پایینترین سطح، اصطلاحا " بسته کاری Work Package" اطلاق می شود.

مراحل توسعه ساختار شکست کار



تجزیه عناصر پایینترین سطح به یك سطح دیگر

- تجزیه فعالیتهای آخرین سطح(سطح n) به فعالیتهای ریزتر (تعیین سطح n+1)
- Function Orientation Approach

• ميتواند براساس موضوعات و كارها باشد.

- Organization Orientation Approach
- ميتواند برمبناي چارت سازماني پروژه باشد.

Geographical Approach


- ميتواند برمبناي جغرافيا و مكان اجراي پروژه باشد.
- Product Orientation Approach

• ميتواند برمبناي محصول و اجزاي آن باشد.

Project Orientation Approach

• ميتواند برمبناي زير پروژهها باشد.

مراحل توسعه ساختار شکست کار



آیا WBSدر آزمونها موفق است؟


- آيا فعاليتهاي ريزتر، فعاليت سطح بالاتر را پوشش كامل مي دهند؟ (جمع پذيري)
 - •آيا هريك از بستههاي كاري ميتوانند زمانبندي و بودجهبندي شوند؟
 - آيا بستههاي کاري قابل واگذاري به واحد سازماني مشخص هستند؟
 - •آيا خروجي بستههاي كاري، اقلام تحويلي پروژه را پوشش ميدهند؟
 - آيا قادر به تعريف توالي و منطق بين فعاليتها هستيم؟

آیا WBSدر آزمونها موفق است؟

- آیا وضعیت / تکمیل بستههای کاری قابل اندازه گیری است؟
- آیا شروع و پایان بستههای کاری بطور واضح قابل تعریف باشد؟
- بستههاي كاري بايد داراي خروجي باشند؟ (دستورالعمل، نقشه، نرمافزار، محصول و...)
 - نباید هیچ آیتمی در wbsتکرار شود!
 - مدت زمان اجراي فعاليتها دريك محدوده قابل قبول باشد؟


شناسايي فعاليتهاي پروژه


کد گذاري WBS





جمع بندي شناسايي فعاليتها


- ليست فعاليتهاي پروژه
- الگوسازي WBS در سازمانهايي كه پروژه هاي يكسان دارند.
 - دیکشنري WBS


















ایجاد شبکه پروژه

مراحل ایجاد شبکه پروژه

تعيين توالي فعاليتها (بستههاي كاري)



ترسیم شبکه پروژه

توضيح:

در مباحث برنامهریزی و کنترل پروژه، منظور از شبکه پروژه عبارتست از نموداری شبکهای شکل که در آن ضمن بیان فعالیتهای پروژه، تقدم وتاخر آنها نسبت به یکدیگر نشان داده شده است.

تعيين توالي فعاليتها (بستههاي كاري)

تعيين توالي فعاليتها، فرآيند شناسايي و تدوين ارتباط و وابستگي فعاليتها از لحاظ تقدم و تاخر با يكديگر ميباشد.

١- وابستگيهاي الزامي (وابستگي سخت يا منطقي)

برخي از فعاليتها با يكديگر داراي روابط ذاتي و فيزيكي هستند لذا انجام آنها منوط به رعايت اين وابستگي است.

۲- وابستگيهاي ترجيحي(وابستگي نرم)

برخي از وابستگيهاي بين فعاليتها توسط گروه اجرايي ايجاد ميشوند (ميبايست بدقت و با مستندات كافي تبين شود)

٣- وابستگيهاي خارجي

وابستگیهای بین فعالیتهای اجرایی و محیط خارج از پروژه موردنظر است.


انواع وابستگي

و ارتباط

بين فعاليتها

تعيين توالي فعاليتها (بستههاي كاري)

تعریف: به فعالیت Yپیشنیاز (Predecessor) فعالیت X گفته می شود اگر انجام فعالیت X به انجام فعالیت Y وابسته باشد.



• در این صورت به فعالیت X نیز پی آمد (Successor)فعالیت Y اطلاق می شود.

چند مثال





مستندسازي توالي فعاليتها

جدول تعيين پيشنيازفعاليتها						
پیشنیازها			عنوان فعالیت	کد فعالیت		
خارجي	ترجي <i>حي</i>	الزامي				
				0 5		

ترسیم شبکه پروژه

انواع شبکه پروژه


شبکه گرهی(AON) Activity On Node

شبکه برداري (AOA) شبکه برداري

Conduct the Project Network


شبکه برداري

پیشنیاز	كد فعاليت
-	А
Α	В
-	С
С	D
D	E
B;C	F



شبکه گرهي

پیشنیاز	کد فعالیت
-	А
Α	В
-	С
С	D
D	Е
B;C	F



شرح نمادها:

شبکه گرهي(AON) شبکه گرهي

ما ابتدا شبكههاي گرهاي را مورد توجه قرار مي دهيم.

مثال: پروژه ي ساختماني

پیش نیاز ها	نام فعالیت	ردیف
	طراحی سازہ	١
١	ساخت سازه	۲
١	طراحی ساختمان	٣
۲و۳	اجرای فاز ۱ ساختمان	٤
٤	اجرای فاز ۲ ساختمان	٥
٣	طراحی تاسیسات مکانیکی	٦
٦	خريد تجهيزات مكانيكي	٧
٥و٧	نصب و اجرای تجهیزات مکانیکی	٨
٣	طراحی تاسیسات برقی	٩
٩	خرید تجهیزات برقی	١.
٥و١٠	نصب و اجرای تجهیزات برقی	١١
٦و٩	طراحی معماری داخلی	١٢
١٢	خرید اقلام مورد نیاز معماری داخلی	١٣
۳۱و۱۱و۸	نصب و اجرای معماری داخلی	١٤

چند نکته در ترسیم شبکه گره اي

١) فعاليتها توسط گرهها و روابط پيشنيازي توسط بر دار ها نمايش پيدا ميكنند.


۲) شبکه گرهاي حتما" با گره شروع آغاز مي شود و سپس تمام فعاليت هاي بدون پيش نياز به گره شروع متصل مي شود.

٣) شبكه گره اي حتما" با گره پايان به اتمام مي رسد لذا فعاليت هايي كه پس نياز ندارند به گره پايان متصل مي شوند.

۴) در ترسیم شبکه حلقه(Loop) نداریم اگر چنین باشد در تعریف منطق فعالیت ها دچار اشتباه شده ایم.


۵) براي هر فعاليت فقط و فقط يك گره در شبكه وجود دارد.

مثال: پروژه ي ساختماني



مثال شبکه پیش نیازی با فعالیت های زیر را رسم کنید





برآورد مدت زمان فعاليتها

برآورد مدتزمان فعاليت، فرآيند تخمين تعداد دوره زماني لازم براي تكميل آن و جهت استفاده در زمانبندي پروژه ميباشد.

نکات مهم

- ۱- مدت زمان فعالیت به روش اجرا و منابع در اختیار آن وابسته است.
- ٢- واحد زماني فعاليتها بصورت يكسان و استاندارد باشد. بطورمثال: روز
- ۳- در تخمین مدت زمان فعالیتها، روزهای کاری(Working Days) موردنظر هستند و نه ایام تقویمی.
 لازم است که تقویم کاری(روزهای کاری و تعطیل) هر فعالیت مشخص شود.
 - ۴- مدت زمان فعالیتها بطور مستقل از یکدیگر برآورد شوند.
- ۵- در برآورد مدت زمان فعاليتها شرايط معمول درنظر گرفته ميشوند و اتفاقات غير مترقبه مانند سيل و زلزله درصورتيكه غيرقابل پيشبيني هستند لحاظ نمي گردند.

١- از طريق حجم كاري فعاليت

۲- نظرات کارشناسي


۳- آراي گروهي و روش دلفي

۴- استفاده از سوابق اطلاعاتي

۵- از طریق تخمین سهزمانه


۶- شکستن فعالیت به اجزاي کوچکتر


روشهاي تخمين مدت زمان فعاليت



در این روش ابتدا حجم کاري فعالیت اندازه گیري شده و براساس منابع در دسترس و توانایي کاري منابع، مدت زمان فعالیت برآورد مي شود.


مثال:







در این روش به یك فرد متخصص و باتجربه در زمینه آن فعالیت رجوع ميشود.

مثال:











در صورتي كه تاريخچه پروژههاي قبلي مستند و تاريخ شروع و پايان فعاليتهاي همانند ثبت شده باشد، ميتوان از سوابق آنها در تخمين مدت فعاليت استفاده نمود.








براي هر فعاليت، سه برآورد مدت زمان (خوشبينانه، محتمل و بدبينانه) ارائه شده و براساس آنها مدت زمان فعاليت پيشبيني مي شود.

O: Optimistic خوشبینانه

P: Pessimistic بدبینانه

M: Most likely محتمل

Duration=(O+4M+P)/6




مي توان فعاليت را به اجزاي كوچكتر تقسيم نمود و سپس با يكي از روشهاي ذكر شده مدت هريك را تخمين و با سرجمع كردن آنها مدت زمان فعاليت اصلي را برآورد نمود.


بیشترین کاربرد این روش در مواقعی است که WBS در سطوح بالا متوقف شده و بصورت کلان به برنامهریزی نگاه می شود.


زمانبندي پروژه

تهیه زمانبندي پروژه، فرآیند تعیین زمانهاي شروع و پایان فعالیتهاي پروژه است.


اهداف زماني پروژه ساختار شکست کار WBS روابط پیشنیازي وروديهاي لازم جهت زمانبندي پروژه م شبکه پروژه برآورد مدت زمان فعاليتها تقویم کاري پروژه








 $\mathbf{ES} = \mathbf{0}$ براي فعاليت شروعي داريم :




$$EF = ES + D$$




ES= max{EF} for all Predecessor

براي فعاليتهاي غير شروعي داريم:




 $\mathbf{EF}_{(\mathrm{Finish})} =$ زودترین زمان اتمام پروژه




LF= EF(Finish)

براي فعاليت پاياني داريم:





LS = LF - D



LF= min{LS} for all Succeessor

براي فعاليتهاي غير پاياني داريم:





ديرترين زمان پايان	دیرترین زمان شروع	زودترین زمان پایان	زودترین زمان شروع	كد فعاليت
0	0	0	0	Start
3	2	1	0	2
5	3	3	1	3
9	5	9	5	4
5	0	5	0	5
7	6	6	5	6
9	7	8	6	7
9	9	9	9	Finish

محاسبات زمانبندي پروژه

محاسبات رفت

$$i$$
 زودترین زمان شروع فعالیت = ESi (Earliest Start)
 i زودترین زمان پایان فعالیت = EFi (Earliest Finish)
 i مدت زمان فعالیت = Di (Duration)

قواعد محاسبات رفت:

- A) ES (start) = 0
- B) $ESi = Max\{EFj\}$ $j=\{$ j=
- C) EFi =ESi+Di

حداقل زماني است که پروژه انجام مي شود. EF(finish)

محاسبات زمانبندي پروژه

محاسبات برگشت

$$i$$
 دیرترین زمان شروع فعالیت = LSi (Latest Start) د دیرترین زمان شروع فعالیت = LFi (Latest Finish) د ا نامان فعالیت = Di (Duration)

قواعد محاسبات برگشت:

- A) LF (finish) = EF(finish)
- B) LFi = $Min\{LS_k\}$ $k=\{i \text{ juitable solution}\}$
- C) LSi =LFi-Di

(LFFinish) مي تواند عددي غير از (Finish) باشد (طبيعتا" بايد عددي بزرگتر از (LFFinish) باشد) در اين صورت ما براي اتمام پروژه مهلتي پيش از حداقل زمان پروژه تعيين کرده.

چند تعریف

: Total Float (Total slaok) شناوري کل فعالیت

$$TF = LSi - ESi$$

<u>OR</u>

$$TF = LFi - EFi$$


: (Free Float)(FF)شناوري آزاد

مدت زماني است که يك فعاليت مي تواند نسبت به زودترين زمانبندي اش ديرتر تمام شود.بدون آنکه بر زمانبندي فعاليت هاي بعدي تأثير بگذارد.

$$FF = Min\{ESj\} - EFi$$


$$j=\{i$$
مجموعه فعالیت هاي پس نیاز $j=\{i\}$

شناوري کل در شبکه گرهي




TF=LS-ES or TF=LF-EF

شناوري کل در شبکه گرهي




شناوري آزاد در شبکه گرهي




مثال : طراحي وايجاد يك كارخانه را در نظر بگيريد

مقرر شده است که کارخانهاي جهت توليد قطعات خودرو ايجاد شود. مطابق بررسي ها انجام شده ابتدا لازم است که طراحي کارخانه (که ۶۰ روز زمان مي برد) انجام شود. پس از اتمام طراحي، دو فعاليت مي ۱۸۰ روز) و فعاليت خريد ماشين آلات (طي ۳۰ روز). پس از اتمام فعاليتهاي ساخت کارخانه و همچنين خريد ماشين آلات، نصب و راه اندازي ماشين آلات در کارخانه طي ۳۰ روز انجام مي شود.

زمانبندي و همچنين شناوري كل و شناوري آزاد فعاليتها را بدست آوريد.






چند تعریف

• مسير Path: دنبالهاي از فعاليتها كه از گره شروعي آغاز و به گره پاياني منتهي شوند.

• مسير بحراني Critical Path: طولاني ترين مسير شبكه (در غالب موارد مسيري كه فعاليتهاي با شناوري كل صفر را شامل مي شود.)

• ممكن است در يك شبكه چند مسير بحراني داشته باشيم.

• درصورتیکه در حرکت بازگشتی از زمانی بیش از زودترین زمان اتمام پروژه استفاده کنیم فعالیتهایی که دارای شناور کل برابر اختلاف دو عدد فوق هستند تشکیل دهنده مسیر بحرانی خواهند بود.




روش زمانبندي كه در اسلايدهاي قبل اشاره شد به روش مسير بحراني مشهور است.

CPM

(Critical Path Method)


نمودار گانت GANTT CHART




نمودار میله ای زمانبندی پروژه – گانت چارت GANTT CHART



پروژه با شبکه ي زير را درنظر بگيريد




نمودارگانت GANTT CHART




دیرترین زمان زمان زودترین زمان

نمودار گانت با تعيين فعاليتهاي بحراني



فعاليتهاي بحراني فعاليتهاي غيربحراني

يك نمونه نمودار گانت



تنظیم برنامه مبناي پروژه یا (Baseline):

در اکثر پروژه ها در پایان مرحله برنامه ریزي یك زمانبندي پروژه تحت عنوان برنامه اولیه یا Baseline ارائه مي شود که مبناي کنترل اجراي پروژه مي شود بر برنامه Baseline مي تواند زمانبندي بر اساس زودترین زمانها یا زمانبندي بر اساس دیرترین زمانها و یا حدي ما بین ایندو باشد. که با توجه به شرایط حاکم بر پروژه مي بایست انتخاب شود.

شبکه برداري

شبكه هاي برداري

ترسیم شبکه برداری دارای قواعد زیر است:

- 1) هر فعالیت بر روي یك بردار و ما بین دو گره ترسیم مي شود.
 - 2) بین هر دو گره فقط یك فعالیت وجود دارد.
 - 3) شبكه فقط داراي يك گره پاياني و يك گره آغازين مي باشد .
 - 4) در شبکه حلقه یا LOOP نداریم.
- 5) براي تعريف برخي از وابستگي هاي بين فعاليت ها مي توانيم از فعاليت موهوميDummy Actirity استفاده كنيم. فعاليت موهومي وجود خارجي ندارد، مدت زمان صفر بوده و فقط براي ترسيم شبكه كشيده مي شود. در شبكه مي بايست حاقل فعاليت موهومي را داشته باشيم.
 - 6) گره ها مي بايست شماره گذاري شود، شماره ها نبايد تكراري بوده و شماره گره پاياني هر فعاليت بيش از شماره گره شروعي باشد.


تعاریف مرتبط با شبکه

• فعالیتهای مجازی یا موهوم (Dummy Activity):

فعالیتهایی هستند که ضمن اجرای پروژه وجود نداشته و به منابعی مثل زمان یا سایر منابع احتیاج ندارند و تنها به منظور نشان دادن وابستگی های بین عملیات پروژه، به شبکه اضافه میشوند وبه وسیله بردار خط چین نشان داده میشوند.

مثال

فعاليت	پیش نیاز
A	
В	
С	A,B
D	В
E	D,C



تعاریف مرتبط با شبکه- ادامه

• رویداد یا گره(Event/Node): نقاط آغاز یا پایان یک فعالیت، یا دسته ای از فعالیت ها را رویداد گویند.

رویداد ها عبارت از مقطع زمانی می باشد و لذا در برگیرنده زمان نبوده بلکه نشان دهنده تاریخ ها میباشد. رویداد ها را بوسیله دایره ای که داخل آن شماره نوشته شده است،

نشان میدهند.

<u>~~~</u>

تعاریف مرتبط با شبکه- ادامه

• گره / رویداد پایه (Tail Event/Node): رویداد پایه (Tail Event/Node): گره ای که در نقطه آغازین بردار مربوط به آن فعالیت قرار گرفته .

• گره / رویداد پایان (Head Event/ Node):

گره اي که در پايان فعاليت واقع شده است

• گره / رویداد پوششي(Merge Event/Node):

گره / رویدادي است که نقطه پایان چند فعالیت باشد.

• گره / رویداد جوششي (Burst Event/Node): 👉

گره / رویدادي است که نقطه آغازین چند فعالیت باشد.

تعاریف مرتبط با شبکه- ادامه

• فعالیت پیش نیاز (Precedent Activity):


فعالیت A را در صورتیکه پیش نیاز فعالیت B میگویند که بلافاصله بعد از تكميل A فعاليت B قابل شروع شدن باشد.

• فعالیت وابسته/ یی آمد (Succeeding Activity):

فعالیت B را در صورتي وابسته به فعالیت A میگویند که فعالیت B بلافاصلة بعد از تكمیل A قابل شروع شدن باشد.

• گره / رویداد مرکب (Complex Node):


گره اي است که بيش از يک بردار به آن وارد و بيش از يک بردار از آن خارج شده باشد.



تعاریف مرتبط با شبکه- ادامه

• شبکه:

مجموعه اي است كه نشان دهنده فعاليت هاي لازم از آغاز تا پايان يك پروژه و وابستگي هاي بين آنها است مثلاً شبكه



قوانين رسم شبكه هاي برداري

- ۱ پیش از رسم بردار مربوط به هر فعالیت، باید بردار مربوطه به كليه فعاليتها ي ماقبل كه پيش نياز فعاليت مربوطه هستند، رسم شده باشد.
- ٢- يک بردار فقط و فقط نشان دهنده وضعيت تقدم وتأخر انجام فعاليتي است كه با آن بردار معرفي ميشود. به عبارت دیگر، شکل ظاهری بردار (طول،پهنا،زاویه و...) ارزش ومعنی خاصی ندارد.
 - ۳- به منظور شناسایی گره ها، آنها را کد گذاری می کنند، که هیچ دو یا چند گره ای نباید شماره یکسان داشته باشد.

قوانين رسم شبكه هاي برداري

۴- هر دو گره را فقط یک بردار میتواند به هم وصل نماید نادرست




 Δ - شبکه فقط میتواند یک گره شروع و یک گره پایان داشته داشد.

الدرست درست درست المرست المرس

اشتباهات عمومي در ترسيم شبكه

• ایجاد حلقه(Loop):


در صورت عدم رعایت منطق شبکه، احتمال به وجود آمدن حلقه در جریان ترسیم وجود دارد. مشهود است که چنین امری در طبیعت غیر ممکن است.



• وابستگي هاي غير ضروري

در شرايطي كه چند فعاليت در يک شبکه احتياج به يک گره مشترک دارند، وابستگي غير ضروري بروز ميکند که اين مسئله با فعاليت هاي موهوم برطرف ميشود . البته اين مسئله باعث طولاني تر شدن زمان پروژه و محدوديت در نحوه کاربرد منابع ميگردد.

اشتباهات عمومي در ترسيم شبكه- ادامه




فعالیت موهومی ۵-۳ نشان میدهد که ۷-۵ به ۳-۱ وابسته است. اگر ۵-۳ از شبکه حذف شود، این وابستگی نیز از بین میرود پس وجود فعالیت ۵-۳ ضروری است. ولی برای آغاز ۷-۵ لازم است 1-1 انجام شده باشد. که اگر ۵-۲ را حذف کنیم، باز این وابستگی از طریق 1-1 و 3-1 و 3-1 حفظ شده است، پس فعالیت 3-1 غیر طروری است.

مثال رسم شبکه

پروژه اي با عنوان "ايجاد پل عابر پياده در يكي از خيابانهاي شهر"
 مطرح است. براي اجراي اين پروژه، فعاليتهايي كه تعريف شده به همراه
 مدت زمان اجرا و روابط منطقي بين آنها در جدول زير آورده شده است
 و از فعاليتهاي جزئي تر آن چشم پوشي شده است، شبكه برداري اين

فعالیت پیش	مدت اجرا	ارسم نمایید. شرح فعالیت	وژيحدر	•
نیاز	(هفته)			ڡ
_	۲	برسی شرایط منطقه مطالعه اولیه	Α	\
A	, ۳	بررسی شرایط و تعیین امکانات مورد نیاز	В	Υ
A	١	تامين منابع مالي	С	٣
С	۱۵	ساخت قطعات فلزي و تجهيزات	D	۴
B,C	٨	مهیا سازي فونداسیون نصب	Е	۵
D,E	٣	تحويل و نصب پل	١Ę	۶
F	١	ا آزمایش وکنترل پل قبل از بهره برداري)G	٧

جواب رسم شبکه



تعریف مرتبط با CPM

```
برآورد مدت زمان اجرا فعالیت (i-j)
D_{ij} (Duration):
                                       زودترین زمان وقوع واقعه i
E_i (Earliest Event time):
                                        ديرترين زمان وقوع واقعه i
L_i (Latest Event time):
                                  زودترین زمان شروع فعالیت (i-j)
ES ii (Earliest Start time):
                                  زودترین زمان پایان فعالیت (i-j)
EF_{ij} (Earliest Finished time):
                                  ديرترين زمان شروع فعاليت (i-j)
LS_{ij} (Latest Start time):
LF_{ij} (Latest Start time):
                                   دیرترین زمان پایان فعالیت (i-j)
```

محاسبات زمانبندي پروژه در شبکههاي برداري


مدت زمان (روز)	فعاليت	پیش نیاز
5	A	
6	В	
10	С	A,B
3	D	A,B
5	E	D,C




محاسبات زمانبندي پروژه در شبکههاي برداري

مدت زمان (روز)	فعاليت	پیش نیاز
5	A	
6	В	
10	С	A,B
3	D	A,B
5	E	D,C

مثال





فعاليت	ES	EF	LS	LF	TF
A	0	0+5=5	6-5=1	6	1
В	0	0+6=6	6-6=0	6	0
С	6	6+10=16	16-10=6	16	0
D	6	6+3=9	16-3=13	16	7
E	16	16+5=21	21-5=16	21	0

محاسبات زمانبندي در شبکه برداري

محاسبات رفت

رودترین زمان وقوع گره شروعی $\mathbf{0}=\mathbf{0}$ وقوع گره شروعی \mathbf{E}_{i} \mathbf{i} وقوع گره \mathbf{E}_{i} $\mathbf{E$

محاسبات برگشت

زودترین زمان وقوع گره پایانی = دیرترین زمان وقوع گره پایانی = (Li) i نیاز i نیاز i دیرترین زمان وقوع گره i دیرترین زمان وقوع گره i

پس از محاسبه زودترین زمان و دیرترین زمان وقوع گره ها نوبت به محاسبه زودترین و دیرترین زمان شروع و پایان فعالیت ها می رسد.

محاسبات زمانبندي در شبکه برداري




 $\mathbf{i} - \mathbf{j}$ زودترین زمان وقوع گره $\mathbf{ES} = \mathbf{i}$ زودترین زمان شروع فعالیت

i - j زودترین زمان پایان فعالیت $\mathbf{E}\mathbf{F} = \mathbf{E}\mathbf{S} + \mathbf{D}$

 $\mathbf{i} - \mathbf{j}$ ديرترين زمان پايان فعاليت $\mathbf{L}\mathbf{F} = \mathbf{j}$ ديرترين زمان

i - j دیرترین زمان شروع فعالیت LS = LF-D





فعاليت	ES	EF	LS	LF	TF
1-2	0	0+4=4	8-4=4	8	4
1-3	0	0+3=3	3-3=0	3	0
1-4	0	0+5=5	10-5=5	10	5
2-4	4	4+2=6	10-2=8	10	4
3-4	3	3+7=10	10-7=3	10	0
2-5	4	4+5=9	20-5=15	20	11
3-6	3	3+8=11	22-8=14	22	11
4-5	10	10+10=20	20-10=10	20	0
4-6	10	10+5=15	22-5=17	22	7
4-7	10	10+2=12	32-2=30	32	20
5-7	20	20+12=32	32-12=20	32	0
6-7	15	15+10=25	32-10=22	32	7

١٢٤

مثال

تعریف مرتبط با CPM-ادامه

```
S_{ij} (Total Slack or Total Float): (i-j) فرجه یا شناوري کل براي فعالیت (i-j) فعالیت FS_{ij} (Free Slack or Free Float): (i-j) فرجه یا شناوري آزاد براي فعالیت (Time Specified for project completion): نمان ختم پروژه IS_{ij} (Independent slack or Independent Float): فرجه یا شناوري مستقل RS_{ij} (Interfering Slack or Interfering Float): فرجه یا شناوري تداخلي
```

محاسبات روش مسير بحراني

• حرکت رفت (Forward Pass) •


محاسباتی است که از گره شروع پروژه آغاز می شود و گره به گره و فعالیت به فعالیت به سمت گره پایان پروژه پیش میرود و در آن گره خاتمه می پذیرد. که دارای ۳ قانون است:

قانون ۱- زودترین زمان وقوع گره شروع را برابر صفر بگیرید $^{E_1=0}$ مشروط بر آنکه شماره ۱ به گره شروع تخصیص یافته باشد. البته این ضابطه برای سهولت کار است و در چگونگی انجام محاسبات تاثیری ندارد.

ادامه محاسبه حرکت رفت:

قانون ۲- زودترین زمان وقوع گره (i) یا شروع فعالیت (i-j) به طوري که گره j بعد از گره i باشد، برابر حداکثر مقدار مربوط به زودترین زمان پایان کلیه فعالیتهاي پیش نیاز آن است، یعني:






ادامه محاسبه حرکت رفت:

قانون ۳- زودترین زمان ختم فعالیت (i-j) برابر است با زودترین زمان شروع فعالیت، بعلاوه زمان انجام آن فعالیت.

$$EF_{ij} = ES_{ij} + D_{ij}$$

مثال



زمان هر فعالیت روي کمان مربوطه نوشته شده است. واحد زمان در این شکل "روز" است. براي شروع محاسبه یک تاریخ براي رویداد آغازین شبکه تعیین مي شود.

حل مثال

اگر تاریخ وقوع رویداد آغازین شبکه صفر باشد، زودترین تاریخ وقوع رویداد ۱ ، برابر با ۴ خواهد بود .

همین طور ، زودترین تاریخ وقوع رویداد ۲، برابر با ۳ میباشد. برای رسیدن به رویداد ۳، سه راه وجود دارد این سه راه عبارتند از:

الف) $\frac{\pi}{}$ (از رویداد صفر به رویداد π)

ب) Υ^{-} (از رویداد صفر به رویداد Υ و از Υ به رویداد Υ)

ج) $\Upsilon \leftarrow \Gamma \leftarrow \cdot$ (از رویداد صفر به رویداد ۱ و از ۱ به رویداد Υ)

زمانهاي لازم براي عبور از اين سه راه:

پس براي اینکه رویداد ۳ محقق شود، زودترین تاریخ وقتی است که هر سه فعالیت که به این رویداد میرسند ، انجام شده باشند. که این زودترین تاریخ برابر با عدد ۱۰ خواهد بود پس داریم: $E_3 = 10$

حل مثال-ادامه

رویداد ۴ از دو راه قابل دسترسي است:

$$E_1 + D_{1-4} = 4 + 5 = 9$$
 از ۱ به ۴ - زمان لازم عبارتست از: $(4 + 1)^2 + (4 + 1)^2 + (4 + 1)^2$

$$E_3 + D_{3-4} = 10 + 10 = 20$$
: از ۳ به ۴ – زمان لازم عبارتست از (پ

 $E_4 = 2$ زودترین تاریخ رویداد ۴، برابر با بزرگترین عدد بدست آمده است، یع

به همین ترتیب زودترین تاریخ برای وقوع رویداد ۵، عبارتست از:

$$E_2 + D_{2-5} = 3 + 8 = 11$$

$$E_3 + D_{3-5} = 10 + 5 = 15$$

$$E_5 = 15$$

$$E_5 + D_{5-6} = 15 + 10 = 25$$

$$E_4 + D_{4-6} = 20 + 12 = 32$$
زودترین تاریخ تکمیل پروژه) عبارتست از

$$E_3 + D_{3-6} = 10 + 2 = 12$$

$$E_6 = 32$$

نتایج محاسبات حرکت رفت

EF	ES	D	فعاليتها	ردیف
4	0	4	0-1	1
3	0	3	0-2	2
5	0	5	0-3	3
6	4	2	1-3	4
9	4	5	1-4	5
10	3	7	2-3	6
11	3	8	2-5	7
20	10	10	3-4	8
15	10	5	3-5	9
12	10	2	3-6	10
32	20	12	4-6	11
25	15	10	5-6	12

• محاسبه حرکت برگشت:


محاسبات حرکت برگشت ، به منظور تعیین دیرترین زمان وقوع هر گره و دیرترین زمانهای شروع و پایان هر یک از فعالیتهای شبکه انجام میشود و دارای سه قانون میباشد:

قانون۱ - دیرترین زمان مجاز برای وقوع گره پایانی را برابر با مقدار مورد نظر از پیش تعیین شده) یا برابر زودترین زمان وقوع آن گره در نظر بگیرید. $L_n = T_s \ or \ E_n$

یعنی در مرحله تعیین پارامترهای برنامه ریزی پروژه اگر تاریخ پایان پروژه معلوم باشد، در محاسبات حرکت برگشت،دیرترین زمان تحقق گره پایانی پروژه ، معادل با آن قرار داده میشود در غیر اینصورت دیرترین زمان تحقق گره پایان پروژه، برابر با زودترین زمان وقوع ان در نظر گرفته میشود.

ادامه محاسبه حرکت برگشت:

قانون ۲- دیرترین زمان وقوع گره j یا ختم فعالیت (i-j) را برابر با کوچکترین مقدار دیرترین زمانهای شروع فعالیتهای بعد از فعالیت(i-j) بگیرید، یعنی:



$$L_j, LF_{ij} = Min(LS_{jk} \quad \forall k)$$

طبق این قانون، دیرترین زمان پایان کلیه فعالیتهایی که به یک گره وارد میشوند، برابر با دیرترین زمان وقوع آن گره است. همچنین چنانچه فقط یک فعالیت از یک گره خارج شود، دیرترین زمان تحقق آن گره ، برابر با دیرترین زمان شروع فعالیت مزبور خواهد بود.

ادامه محاسبه حرکت برگشت:

قانون ٣- ديرترين زمان شروع فعاليت (i-j) برابر با ديرترين زمان ختم فعاليت منهاي مدت زمان اجراي آن است، يعني:

$$LS_{ij} = LF_{ij} - D_{ij}$$

حل مثال

محاسبات حركت برگشت را براي شبكه مثال قبل انجام ميدهيم:

چون زمان خاصي براي مطرح نشده است، دير ترين زمان وقوع گره پاياني، برابر با زودترين زمان وقوع آن قرار ميگيرد.

$$T_6 = E_6 = L_6 = 32$$

حال به دیر ترین تاریخ هاي ممكن براي سایر رویدادهاي شبكه توجه میكنیم.

براي رویداد ۴ دیرترین تاریخ ممکن عبارت است از دیرترین تاریخ رویداد ۶ منهاي زمان فعالیت ۶-۴ میباشد.

به عبارت دیگر در صورتیکه لازم باشد رویداد ۶ حداکثر تا تاریخ ۳۲ به وقوع بپیوندد، الزاماً باید رویداد ۴ حداکثر تا تاریخ ۲۰-۱۲-۳۲ اتفاق افتاده باشد، در غیر اینصورت تاریخ وقوع رویداد ۶ از ۳۲ تجاوز خواهد نمود.

$$L_4 = L_6 - D_{4-6} = 32 - 12 = 20$$
 به همین ترتیب:

$$L_5 = L_6 - D_{5-6} = 32 - 10 = 22$$

ادامه حل مثال

در حرکت بازگشتی از رویداد پایانی به سوی رویداد آغازین و برای رسیدن به رویداد ۳ ، سه راه وجود دارد:

الف) از ۶ به ۳

$$L_6 - D_{3-6} = 32 - 2 = 30$$

 $L_4 - D_{3-4} = 20 - 10 = 10$
 $L_5 - D_{3-5} = 22 - 5 = 17$
 T به ۳
 T به ۳
 T به ۳

دیرترین تاریخ ممکن برای وقوع رویداد ۳ عبارت از کوچکترین عددی که بدین طریق محاسبه شده، یعنی عدد ۱۰ خواهد بود. (زیرا در صورتیکه رویداد ۳ در هر تاریخی دیرتر از ۱۰ به وقوع بپیوندد فعالیت ۴-۳ دیرتر از تاریخ ۲۰ تکمیل شده و در نتیجه تاریخ وقوع رویداد ۴ از عدد L که قبلاً محاسبه شده تجاوز خواهد کرد) پس داریم :

 $L_3 = 10$

ادامه حل مثال

به همین ترتیب برای هر رویداد کوچکترین عدد بدست آمده بعنوان دیرترین $L_4 - D_{1-4} = 20 - 5 = 15$

$$L_3 - D_{1-3} = 10 - 2 = 8$$

 $L_1 = 8$

$$L_3 - D_{2-3} = 10 - 7 = 3$$

 $L_5 - D_{2-5} = 22 - 8 = 14$
 $L_2 = 3$

براي رويداد ٢:

براي رويداد ١:

 $L_1 - D_{0-1} = 8 - 4 = 4$

 $L_3 - D_{0-3} = 10 - 5 = 5$

 $L_2 - D_{0-2} = 3 - 3 = 0$

$$L_0 = 0$$

و براي رويداد صفر:


۱۳۸

نتایج محاسبات حرکت برگشت


LF	LS	D	فعاليتها	ردیف
8	4	4	0-1	1
3	0	3	0-2	2
10	5	5	0-3	3
10	8	2	1-3	4
20	15	5	1-4	5
10	3	7	2-3	6
22	14	8	2-5	7
20	10	10	3-4	8
22	17	5	3-5	9
32	30	2	3-6	10
32	20	12	4-6	11
32	22	10	5-6	12

ادامه محاسبات رفت و برگشت

• براي سهولت در انجام محاسبات رفت و برگشت، در روي شبکه ميتوان در کنار هر رويداد(گره) مستطيلي که از دو مربع تشکيل شده قرار داده و به ترتيب که اعداد تا E و ل براي گره ها محاسبه مي شوند، آنها را در داخل اين مربع ها قرار داد و به اين ترتيب شبکه زودترين و ديرترين تاريخ هاي وقوع دونيا ميدهد



شبکه با دیرترین و زودترین تاریخ وقوع



شناوري در تاريخ هاي وقوع رويدادها

• با مراجعه به شکل قبل مشاهده میشود که به عنوان مثال گره ۱ میتواند در هر تاریخی بین روزهای ۴ تا ۸ اتفاق بیفتد. در اینجا گفته میشود که رویداد (گره) ۱ دارای شناوری است و مقدار این شناوری عبارتست از:

تعریف: مقدار شناوري رویداد عبارتست از تفاضل بین زودترین تاریخ و $F_i = L_i - E_i$ دیرترین تاریخ وقوع:

شناوري در تاريخ هاي وقوع رويدادها-ادامه

• براي مثال قبل ميتوان جهت نشان دادن مقدار شناوريهاي رويداد جدول زير را تشكيل داد:

شناوري	ديرترين تاريخ وقوع	زودترین تاریخ وقوع	رويداد
	L	E	
0	0	0	0
4	8	4	1
0	3	3	2
0	10	10	3
0	20	20	4
7	22	15	5
0	32	32	6

ادامه تعاريف مسير بحراني

- رویداد بحرانی: در یک شبکه رویداد هائی هستند که دارای شناوری صفر (0) می باشند. زودترین و دیرترین تاریخ های وقوع این رویدادها همواره مساوی بوده و هر تغییری در این تاریخ ها باعث خواهد شد که زمان لازم برای تکمیل پروژه را تغییر دهد.
- راههاي (مسیرهاي) شبکه: یک سري از فعالیتها که از رویداد آغازین شبکه شروع، و به رویداد پایاني شبکه ختم میشوند را راه یا مسیر مینامند.(Network Paths)
 - مقدار شناوري یک راه: عبارت از اختلاف بین کل زمان لازم براي تکمیل پروژه ،و جمع زمانهاي فعالیتهاي تشکیل دهنده آن راه میباشد. پس براي یک راه که شامل فعالیتهاي 1,2,...m باشد داریم:

وري راه $E_c - E_s - (D_1 + D_2 + ... + D_m)$

ادامه تعاريف مسير بحراني

• که در آن E_c, E_s به ترتیب زودترین تاریخ وقوع رویداد آغازین شبکه و تاریخ وقوع رویداد پایانی بوده و D عبارت است از زمان لازم برای اجرای فعالیت i.

لذا در مثال مربوط به شبکه، شناوري راه ۶-۴-۱-۰ داريم:

$$E_6 - E_0 - (D_{0-1} + D_{1-4} + D_{4-6}) = 32 - 0 - (4 + 5 + 12) = 11$$

• مسير (راه) بحراني(Critical path):

در هر شبكه حداقل يك راه وجود دارد كه شامل طولاني ترين زمان ميباشد. اين راه را مسير بحراني مي نامند.

مقدار شناوري مسير بحراني همواره برابر صفر است. مسير بحراني از رويداد آغازين تا پاياني ، همواره از رويدادهاي بحراني عبور مي نمايد.

ادامه تعاريف مسير بحراني

• فعاليتهاي بحراني: فعاليتهاي تشكيل دهنده يک مسير بحراني، فعاليتهاي بحراني ناميده ميشوند. در روي مسير که بحراني باشد، همه فعاليتها بحراني خواهند بود و رويدادهاي پايه و پايان فعاليتهاي بحراني ، همواره بحراني خواهند هستند (ولي اين شرط براي بحراني بودن فعاليتها کافي نمي باشد)

قبل از توضیح در مورد تشخیص فعالیتهای بحرانی و در نتیجه مسیر بحرانی، لازم است تاریخ ها و شناوری های فعالیت ها مورد بحث قرار گیرند.

ادامه تعاريف مسير بحراني

- تاریخ های فعالیت: علاوه بر تاریخ رویدادها، لازم است زودترین و دیرترین تاریخ های ممکن برای شروع و پایان فعالیتها نیز برای مدیران و دست اندرکاران اجرا پروژه معلوم باشد.
 - بطور مثال در شکل بعد ، زودترین و دیرترین تاریخ های وقوع رویدادهای پایه و پایان فعالیت i-j ، همراه با زمان این فعالیت نشان داده شده و این تاریخ ها و زمانها بر روی یک محور زمان نیز به نمایش درآمده اند.

رویداد ا زودترین تاریخ شروع فعالیت(i-j) ازودترین تاریخ وقوع رویداد ا $ES_{ij} = E_i$

ادامه تعاریف مسیر بحراني


(i-j) زودترین تاریخ پایان (i-j) = زودترین تاریخ شروع(i-j) + زمان (۲) زودترین تاریخ پایان (
$$EF_y = ES_y + D_y \Rightarrow EF_y = E_i + D_y$$

۳) دیرترین تاریخی که فعالیت(i-j) میتواند کامل شود، باید تاریخی باشد که باعث به تاخیر افتادن تاریخ وقوع رویداد j نشده و در نتیجه زمان تکمیل پروژه را به تاخیر نیندازد،پس :

$$\mathbf{j}$$
 دیرترین تاریخ پایان (i-j) = دیرترین تاریخ وقوع زویداد $LF_{ij} = L_j$

ا برای اینکه(i-j) بتواند حداکثر تا تاریک کامل شود، دیرترین تاریخ شروع آن عبارت خواهد بود از:

(i-j) ديرترين تاريخ شروع (i-j) ديرترين تاريخ پايان (i-j)-زمان فعاليت ديرترين تاريخ
$$LS_{ij} = LF_{ij} - D_{ij} \implies LS_{ij} = L_j - D_{ij}$$



شناوري فعاليت ها

- با مراجعه به شكل قبل ميتوان نتيجه گرفت كه فعاليت زا ميتوان در تاريخ ٣ شروع كرد، ولي حتي اگر شروع اين فعاليت تا تاريخ ١٥ نيز به تعويق بيفتد، به شرط آنكه بتوان فعاليت را در زمان معمولي خود يعني يك روزه انجام داد، فعاليت در تاريخ ١٤ كه ديرترين تاريخ ممكن براي وقوع فعاليت در تاريخ ١٤ كه ديرترين تاريخ ممكن براي وقوع رويداد زاست تكميل شده و بنابراين در زمان تكميل پروژه اثري نخواهد گذاشت.
- در یک شبکه ممکن است تعداد زیادی از فعالیت ها از همین خاصیت انعطاف پذیری در تاریخ های شروع یا پایان برخوردار باشند. در اصطلاح برنامه ریزی، فعالیتهایی را که دارای چنین خاصیتی هستند، فعالیتهای دارای شناوری یا فرجه میگویند

انواع شناوري

ما سه نوع شناوري داريم:

۱- شناوري کل: مقدار زماني که یک فعالیت میتواند به تعویق بیفتد، یا به زمان اجراي آن افزوده شود، بدون آنکه در کل زمان اجراي پروژه تاثیري بگذارد، شناوري جمعي (Total Slack (Float آن فعالیت نامیده مي شود.

براي يک فعاليت \mathbf{i} - \mathbf{j} داريم: $LF_{ij}-ES_{ij}=L_{j}-E_{i}$ = " \mathbf{i} - \mathbf{j} " فعاليت براي فعاليت وغالي دسترس براي فعاليت مان قابل دسترس براي فعاليت "

حداكثر زمان قابل دسترس براي فعاليت "i-j"= بنابراين مقدار شناوري جمعي اين فعاليت عبارتست از:

$$TF_{ij} = L_j - E_i - D_{ij}$$

انواع شناوري كل

$$L_{j}=LF_{ij}$$
 جولي داريم: $TF_{ij}=LF_{ij}-EF_{ij}$ $E_{ij}=LF_{ij}-EF_{ij}$ $E_{i}=ES_{ij}$ $E_{i}=LS_{ij}$ $E_{i}=ES_{ij}$ $E_{i}=ES_{ij}$ $E_{i}=ES_{ij}$ $E_{i}=ES_{ij}$ $E_{i}=ES_{ij}$ $E_{i}=ES_{ij}$ $E_{i}=ES_{ij}$ $E_{i}=ES_{ij}$ $E_{i}=ES_{ij}$

(۳-۴) مثال زیر را که بخشی از یک شبکه است، مقدار شناوری کل فعالیت $TF_{3-4} = L_4 - E_3 - D_{3-4} = 16 - 3 - 1 = 12$ عبارتست از:

انواع شناوري كل

- فعالیت (۴-۳) را میتوان حداکثر به مقدار شناوری جمعی آن (۱۲ واحد زمان) به تأخیر انداخت و به جای تاریخ ۳ آن را در تاریخ ۱۵ شروع نمود.
- همینطور این فعالیت میتواند در تاریخ ۳ شروع شده،ولی به جای آنکه یک روزه اجرا شود،حداکثر به مقدار ۱۲ روز به زمان اجرای آن افزوده شده و ۱۳ روزه تکمیل گردد. در هر یک از این شرایط، تاریخ رویداد ۴ از ۱۶ تجاوز ننموده و در نتیجه تأثیری بر زمان تکمیل پروژه نخواهد داشت.

انواع شناوري- شناوري آزاد

- در شكل مثال قبل، اگر فعاليت (۴-٣) از كل زمان شناوري خود استفاده نمايد، الزاماً رويداد ٣و۴ به ترتيب در زودترين و ديرترين تاريخهاي ممكن به وقوع مي پيوندند. چنين حالتي باعث خواهد شد كه مثلاً فعاليت (٨-٣) نتواند در زودترين تاريخ ممكن، يعني در تاريخ ٧، شروع شود چون هنوز فعاليت(۴-٣) كامل نشده و بنابراين رويداد ۴ به وقوع نپيوسته است.
- مقدار زماني که یک فعالیت میتواند به تعویق بیفتد،یا به زمان اجراي آن افزوده شود، بدون آنکه برمقدار شناوري فعالیتهاي بعد خود تأثیري بگذارد، شناوري آزاد (Free Float) آن فعالیت نامیده میشود. یعني:

$$FF_{ij} = E_j - E_i - D_{ij}$$

انواع شناوري آزاد-ادامه

• ولي :

$$E_i + D_{ij} = EF_{ij}$$

$$FF_{ij} = E_j - EF_{ij}$$
 : پس داریم

$$FF_{3-4} = E_4 - E_3 - D_{3-4} = 7 - 3 - 1 = 3$$
 در مثال شکل قبل داریم:

انواع شناوري مستقل

- در شکل قبل، در صورتی که فعالیت (۴-۳) از زمان شناوري آزاد خود استفاده نماید ، گو اینکه بر فعالیت بعدي خود اثري نمیگذارد ولی رویداد پایه این فعالیت یعنی رویداد ۳ باید الزاماً در زودترین تاریخ ممکن اتفاق بیافتد. چنین امري ایجاب میکند که فعالیتهایی که به رویداد ۳ ختم میشوند نتوانند از حداکثر زمان شناوري خود استفاده نمايند. در شرايطي که لازم باشد آن مقدار شناوري براي يک فعاليت مورد استفاده قرار ميگيرد که علاوه بر عدم تاثير بر فعالیتهای بعد از خود بر فعالیتهای پیش از خود(پیش نیاز های خود) نیز اثري نداشته باشد، مناسب است مقدار شناوري مستقل(Independent Float) فعالیت محاسبه گردد، بنا به تعریف:
 - مقدار زماني که یک فعالیت میتواند به تعویق بیفتد، یا به زمان اجراي آن افزوده شود بدون آنکه بر شناوري فعالیتهاي قبل و بعد از خود تاثیري بگذارد، شناوري مستقل آن فعالیت نامیده میشود

انواع شناوري مستقل-ادامه

$$IF_{ij} = E_j - L_i - D_{ij}$$
 : پس مقدار شناوري مستقل فعاليت (i-j) عبارتست از

در مثال قبل ، مقدار شناوري مستقل فعالیت (۴-۳) عبارتست از:

$$IF_{3-4} = E_4 - L_3 - D_{3-4} = 7 - 5 - 1 = 1$$

لازم به یادآوري است که مقدار شناوري مستقل فعالیتها میتواند کوچکتر از صفر (منفي) باشد. چنین شرایطي در یک فعالیت این معني را میرساند که فعالیت مربوطه داراي شناوري مستقل نبوده و حتي در شرایطي که این فعالیت در زمان معمولي خود اجرا میشود، بر شناوري فعالیتهاي پیش نیاز و پي آمد خود تأثیر خواهد گذاشت. در شرایطي که مقدار شناوري یک فعالیت منفي باشد، در محاسبات برنامه ریزي، شناوري آن را برابر با صفر (٠) منظور می نمایند.

انواع شناوري-به صورت شماتیک

