سیستمهای نهفته و بیدرنگ



تمرین سوم


امروزه سیستمهای نهفته ی توان پایین در زمینههای مختلف استفاده می شود. برای مثال می توان به پهپادها، خودروهای خودران، رباتهای زنده یاب و ... اشاره کرد. برای رفع شرط توان پایین بودن سامانه، اغلب ما با محدودیت استفاده از پردازندههایی با هستههای زیاد مواجه هستیم. از جهت دیگر، کارهای حیاتی سامانه، مانند دریافت مقادیر حسگرها و تصمیم گیری بر اساس آنها باید بی درنگ انجام شود و کارهای حیاتی باید اولویت بالاتری داشته باشند. از دیگر شرایط سامانههای بی درنگ می توان به شرطهای زمانی ثابت اشاره کرده و در صورت عدم رعایت این شروط، کار سیستم با مشکل مواجه می شود. به همین جهت برای زمان بندی و تعیین اولویت به ساختاری مانند یک سیستم عامل بسیار سبک با مصرف حداقل منابع نیاز داریم. برای رفع این نیازها سیستم عاملهای بی درنگ برای بسترهای مختلف سخت افزاری به وجود آمدند. از این سیستم عاملها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

- ROS برای بستر ROS
- FreeRTOS برای بسترهای مبتنی بر IA-32 ،MicroBlaze ،AVR ،ARM و ...
 - ARM برای بسترهای MSP430، AVR و ARM

برای موارد بیشتر می توانید به [۱] مراجعه کنید.

در این تمرین و در ادامه ما با سیستم عامل متن باز FreeRTOS روی بستر Arduino بیشتر آشنا خواهیم شد. به طور کلی، FreeRTOS مجموعه ای از کتاب خانه های C و یک زمان بند است. در هر تیک (که در ۱۵ Arduino میلی ثانیه است) زمان بند وقفه ای تولید می کند و کارهای آماده برای اجرا را در نظر می گیرد. ابتدا کارهای با اولویت بالا را انجام می دهد و اگر دو کار اولویت برابر داشتند از زمان بندی نوبت گردشی برای انتخاب کار استفاده می کند. در FreeRTOS امکان بلوکه کردن کارها وجود دارد که کار از لیست کارهای آماده خارج می شود. همچنین امکان معلق کردن کار و غیرقابل زمان بندی کردن آن تا زمان مشخص وجود دارد.

به طور خلاصه می توان روند اجرا و چگونگی تغییر وضعیت کارها را به صورت زیر نشان داد:



شکل (۱): نمودار وضعیت کارها در FreeRTOS

حالتهای گفتهشده را می توان به صورت زیر شرح داد:

- ۱. در حال اجرا:
- کار در حال اجرا است.
 - ۲. آماده:
- کار آماده اجرا است ولی کاری با اولویت برابر یا بالاتر در حال اجرا است.
 - ٣. بلوكه:
 - کار منتظر یک رخداد است.
- زمان: اگر کار تابع ()vTaskDelay را فراخوانی کند، آنگاه تا پایان مدتزمان تأخیر بلوکه می شود
 - منابع: کاری که منتظر صف و وقایع سمافور است بلوکه میشود

۴. معلق

- مانند بلوکه است ولی کار منتظر رخداد نیست.
- کار فقط با استفاده از فراخوانی واسطهای برنامهنویسی کاربردی () xTaskResume فراج و وارد این خارج و وارد این حالت می شود.

توجه داشته باشید که بدنه تابع loop در برنامهی Arduino باید خالی باشد و زمان بند سیستم عامل در پایان تابع setup کار خود را شروع می کند.

برای اضافه کردن کتابخانهی FreeRTOS در Arduino، فایل همراه این سند را از حالت فشرده درآورده و در مسیر زیر کپی کنید.

<Your Drive>:\Users\<Username>\Documents\Arduino\libraries

سپس خط زیر را به برنامهی خود اضافه کنید.

#include <Arduino FreeRTOS.h>

برخی از توابع مورداستفاده در این تمرین از کتابخانه FreeRTOS عبارتاند از:

 BaseType_t xTaskCreate(TaskFunction_t pvTaskCode, const char * const pcName, configSTACK_DEPTH_TYPE usStackDepth, void *pvParameters, UBaseType_t uxPriority, TaskHandle_t *pxCreatedTask)

از این تابع برای تولید کار استفاده می شود. آرگومانهای آن به ترتیب به شرح زیر است:

- اشاره گر به تابع ورودی (نام تابع موردنظر را بنویسید). در حالت کلی کارها به صورت حلقه های بی نهایت پیاده سازی می شوند.
 - نام کار. عمدتاً برای عیبیابی استفاده می شود؛ اما از آن برای به دست آوردن Task handle نیز می توان استفاده کرد.
- تعداد کلمات (بایت نه!) پشتهی کار را تعیین می کند. برای مثال اگر عرض پشته ۱۶ بیت باشد و usStackDepth برابر ۱۰۰ باشد، ۲۰۰ بایت تخصیص داده می شود. تخصیص داده می شود. تخصیص داده می شود. توجه داشته باشید مقدار تابع به عوامل بسیاری بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارتاند از:
 - عمق فراخوانی تودرتو توابع
 - تعداد و اندازهی متغیرهای تعریفشده در محدودهی تابع
 - تعداد آرگومانهای تابع
 - معماری پردازنده
 - 0 كاميايلر
 - سطح بهینهسازی کامپایلر
 - پارامترهای موردنیاز که به کار پاس داده میشود. این اُرگومان اجباری نیست و در صورت عدم استفاده از NULL استفاده شود.

- اولویت کار برای اجرا
- برای پاس دادن یک handle به کار تولیدشده استفاده می شود. این آرگومان اجباری نیست و در صورت عدم استفاده از NULL استفاده شود.
 - void vTaskDelay(const TickType_t xTicksToDelay)

از این تابع برای بلوکه کردن کار برای مدتزمان مشخص است. ارگمان ورودی این تابع، مدتزمان بلوکه کردن کار به تیک است. در Arduino هر تیک برابر ۱۵ میلی ثانیه است.

در این تمرین شما با استفاده از FreeRTOS یک پورت مبدل آنالوگ به دیجیتال را بین دو حس گر به اشتراک می گذارید و با تعیین تأخیرهای مناسب، مقادیر خوانده شده از حس گرها را روی یک صفحه ی LCD 16x2 به کاربر نشان دهد.

قطعات موردنیاز عبارتاند از:


- یک Arduino Mega2560
 - یک حس گر دما (LM35)
 - یک حس گر نور (LDR)
 - یک LCD 16x2
 - دو ترانزیستور PN2222A
 - دو مقاومت ۱۲۰۰ اهمی
 - ۱ مقاومت ۱۵۰ اهمی

برای کارکرد LCD 16x2 کتابخانه LiquidCrystal.h را به کد خود اضافه کنید و برای ساخت شیء از این کتابخانه و معرفی پینهای مورداستفاده از خط زیر استفاده کنید.

LiquidCrystal <InstanceName>(RS,RW,E,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8)

برای مشخص کردن محل نوشتن روی صفحه از متد setCursor(x,y) و برای چاپ متن موردنظر از متد (print استفاده کنید.

از VIRTUAL TERMINAL می توانید برای چاپ مقادیر نوشته شده روی پورت سریال و برای عیبیابی استفاده کنید. محل این قطعه در شکل زیر نشان داده شده است.



شكل (٢): محل VIRTUAL DISPLAY

برای استفاده، پورت RXD قطعه را به TXD و TXD قطعه را به RXD موجود روی Arduino متصل کنید.

ترانزیستورها نقش کلیدهای کنترل شونده با ولتاژ را دارند. پایهی بیس را به یکی از پورتهای دیجیتال Arduino وصل کنید و برای محدودسازی جریان عبوری از مقاومتهای ۱۲۰۰ اهمی استفاده کنید. برای وصل شدن کلید، پایهی بیس را برابر ۱ منطقی قرار دهید. برای تعیین مقدار خروجی دیجیتال، از تابع (digitalWrite(pin,value) استفاده کنید.

از مقاومت ۱۵۰ اهمی برای اندازه گیری مقدار حسگر نور استفاده کنید.

برای خواندن مقدار مبدل آنالوگ به دیجیتال از تابع analogRead(pin) استفاده کنید.

توجه داشته باشید جهت کارکرد درست مبدل آنالوگ به دیجیتال پایهی VCC را به Power و GND را به GROUND متصل کنید.

لینکهای زیر نیز می تواند شما را در انجام کارهای گفته شده کمک کند:

https://www.freertos.org/a00106.html

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HelloWorld

https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalConstructor

https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/

https://teachmetomake.wordpress.com/how-to-use-a-transistor-as-a-switch/

پن: لطفاً فایل پروژه Proteus ، پروژه Arduino و فایل hex بهدستآمده را در قالب یک فایل zip با ساختار نام گذاری StudentID.zip در سامانه بارگذاری کنید.

با آرزوی موفقیت

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_real-time_operating_systems[\]