

İSTANBUL HAVALİMANI 503, 504 ve 505 NUMARALI UÇAK PARK YERLERİ KULLANIM TALİMATI

OZAN KARAKIŞ HAVA TARAFI OPERASYON DİREKTÖRÜ

DOKÜMAN NO	REV	TARİH	HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN	KALİTE SİSTEMLERİ
IGA.ASOP.OPR01.T09	00	08.07.2021	Ümit Yaşar ÇETİN	Mahmut ŞAHBAZ	İnanç YAPAR



İSTANBUL HAVALİMANI 503, 504 ve 505 NUMARALI UÇAK PARK YERLERİ KULLANIM TALİMATI

REVİZYON KAYITLARI

Rev No	Tarih	Revizyon Açıklaması	Revize Edilen Bölüm
00	08.07.2021	İlk Yayın	

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ	1
2. KAPSAM	1
3. SORUMLULUKLAR	1
4. TANIMLAR VE KISALTMALAR	1
4.1. Tanımlar	1
4.2. Kısaltmalar	1
5. REFERANSLAR LİSTESİ	1
6. UYGULAMA	2



İSTANBUL HAVALİMANI 503, 504 ve 505 NUMARALI UÇAK PARK YERLERİ KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, İstanbul Havalimanı'nı kullanan hava araçlarının, 503, 504 ve 505 numaralı park yerlerinin kullanım esasların belirlenmesidir.

2. KAPSAM

İstanbul Havalimanı'nda 503, 504 ve 505 numaralı park yerlerinin kullanımına yönelik planlama ve koordinasyon faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın yürütülmesinden, Hava Tarafı Operasyon Nöbetçi Müdürlüğü, Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi Nöbetçi Müdürlüğü ve Ramp Kontrol Birimi sorumludur.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

4.1. Tanımlar

Uçak Park Yeri: Uçakların, konumlandırıldığı yerdir.

Hava Aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü hava aracıdır.

Düşük Görüş Operasyonu - LVO (Low Visibility Operation): Hava araçlarının düşük görüşte kalkış, kategori II, Kategori IIIA/IIIB operasyonları gerçekleştirmek için almaları gereken bir özel yetkidir.

Gün Batımı: Güneş'in ufukta batıya yöneldiği zamandır.

Gün Doğumu: Sabah Güneş'in üst kenarının ufukta göründüğü andır.

4.2. Kısaltmalar

LVO Low Visibility Operation / Düşük Görüş Operasyonu

Diğer kısaltmalar "IGA.QS.QA02.L01 Yönetim Sistemleri Kısaltmalar Listesi'nde bulunmaktadır.

5. REFERANSLAR LİSTESİ

Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı (SHT-HES)

ICAO Doc 9157 Aerodrome Design Manual Part 4 — Visual Aids

Rev. Tarihi: 08.07.2021



İSTANBUL HAVALİMANI 503, 504 ve 505 NUMARALI UÇAK PARK YERLERİ KULLANIM TALİMATI

6. UYGULAMA

503, 504 ve 505 numaralı uçak park yerleri kullanım şartları:

- **a.** 503, 504 ve 505 numaralı uçak park yerleri, Gün Batımı ve Gün Doğumu arasında ve düşük görüş operasyonları esnasında kullanılamaz.
- **b.** 503, 504 ve 505 numaralı uçak park yerleri yolculu operasyon için kullanılamaz.
- **c.** 503, 504 ve 505 numaralı uçak park yerleri sadece Code C (max wing span 36 metre) uçakları tarafından kullanılabilir.
- **d.** Kullanım saatleri, ilgili park yerlerinde sadece Gün Doğumu'ndan itibaren 30 dakika sonra uçak parklandırması yapılacak ve Gün Batımı'ndan 30 dakika önce park halindeki uçaklar çekilerek SHT-HES tüm şartlarını karşılayan uçak bakım hangarına veya uçak park yerlerine towing yapılarak götürülecektir.
- **e.** 503, 504 ve 505 numaralı uçak park yerlerinin kullanımı için talep, kullanım istenen saat, gün doğumu ve gün batımı arasında olacak şekilde İGA AOCC RAMP kontrol birimine yapılır.
- **f.** AOCC RAMP Kontrol birimi; DHMİ Hava Trafik Kontrol birimi ve İGA Hava Tarafı Operasyon birimi ile gerekli koordinasyonu yapacak ve kullanım talebine gerekli cevabı verecektir.
- **g.** Meteoroloji Genel Müdürüğü'ne ait kurumsal web sitesinde yer alan İstanbul İstanbul Havalimanı için Detaylı Hava Durumu sayfasında yer alan Gün Doğumu ve Gün Batımı saatleri dikkate alınacaktır.

https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?il=%C4%B0stanbul&ilce=%C4%B0stanbul%20Havaliman%C4%B1

- **h.** Hangar-2'ye araç ve personel girişleri, 503 numaralı park yerine (doğuya) bakan kapıdan yapılmalıdır.
- i. 503, 504 ve 505 numaralı uçak park yerlerinin kullanımı ile ilgili tespit edilen yer emniyetini etkileyen veya etkilemesi muhtemel diğer olayları, Sivil Havacılık Emniyet Olaylarının Raporlanmasına Dair Talimat (SHT-OLAY) kapsamında Hava Tarafı Emniyet ve Uyumluluk Müdürlüğü tarafından SHGM'ye raporlanır.