۱. به سوالات مفهومي زير پاسخ دهيد:


الف) تفاوت بین SRAM و DRAM در حافظه ها در چیست؟ چرا در سامانه های نهفته از SPM به جای Cache استفاده می شود؟ SPM ااز چه نوعی است؟(۲ نمره)

ب) منشا اصلی اشکال ها و خطاها در سامانههای نهفته را در نظر بگیرید.Soft Errorها از چه نوعی هستند؟ کاهش فرکانس پردازندههای نهفته بعد از مدتی از چه نوعی است؟ (۱ نمره)

ج) تفاوت بین قابلیت اطمینان و دسترس پذیری در سامانه های نهفته چیست؟ در سامانه های نهفته که به صورت reactive هستند کدام یک مهم تر است؟ در سامانه های نهفته از نوع Safety-Critical چطور؟ (۲ نمره)

د) تفاوت بین پارادایم های مختلف با چه سوالاتی مشخص می شود؟ برای پارادایم automata-based programming این سوالات را پاسخ دهید؟ (۲ نمره)

شکل زیر توصیف یک سیستم نهفته با یک پردازنده را نشان می دهد. با این فرض که در هر State مانند S لازم باشد که روتین R_s توسط
پردازنده به اجرا در بیاید، با استفاده از روش Automata-Based Programming برنامه ی مربوط به پردازنده نهفته را بنویسید. (۴ نمره)



٣. فرض كنيد قابليت اطمينان وظايف يك سيستم نهفته بر حسب روابط زير بدست مي آيد:

$$\lambda(V_i) = \lambda_0 \times 10^{\frac{V_{\text{max}} - V_i}{d}} \tag{1}$$

$$R(T_i) = e^{-\lambda(V_i) \times wc_i}$$
 (2)

که رابطه (۱) نرخ اشکال و رابطه (۲) قابلیت اطمینان هر وظیفه است. اگر نرخ اشکال اولیه در ولتاژ و فرکانس حداکثر (1V and 2GHz) برابر $\lambda_0=10^{-6}$ برای وظایف زیر قابلیت اطمینان را محاسبه کنید:

	بدترين زمان اجرا	
	(wc)	
T ₁	200ms	
T ₂	300ms	

اگر از پردازنده ای با سه سطح ولتاژ و فرکانس زیر استفاده کنیم؛ در هر کدام از این سطوح، قابلیت اطمینان این وظایف به چه صورتی خواهد شد؟

1	۲	٣
V _{max} and f _{max} :	V_2 and f_2 :	V ₃ and f ₃ :
(1V and 2GHz)	(0.8V and 1.6GHz)	(0.6V and 1.2GHz)

نتیجه گیری شما از این محاسبات چیست؟ نقش کاهش ولتاژ و فرکانس را بر روی قابلیت اطمینان بیان کنید. (۴ نمره)

۴. فرض کنید میخواهیم سه وظیفه مبتنی بر فریم زیر را برای یک دوره زمانی ۱۰۰ ثانیه ای (D=100s) بر روی تک پردازنده اجرا کنیم به گونه ای که انرژی مصرفی سامانه حداقل شود. شما می توانید از هر دو تکنیک DVFS و DPM استفاده نمایید (ترکیبی یا تکی). توجه داشته باشید توان ایستای این پردازنده برابر ۸۰۰ میلی وات در هر واحد زمانی است. سیاست اعمال تکنیک DVFS به گونه ای است که زمان لختی با توجه به نسبت زمان اجرای وظایف تخصیص داده می شود (به نسبت زمان اجرای وظیفه به آن زمان لختی می دهیم). (۵ نمره) راهنمایی: هر سه روش اعمال DVFS و DPM را محاسبه کنید و سپس نتیجه گیری کنید.

	بدترين زمان اجرا	توان متوسط پويا
T ₁	15s	۱۲۰۰ میلیوات
T ₂	30s	۹۰۰ میلیوات
T ₃	25s	۱۵۰۰ میلیوات

موفق و موید باشید

انصارى