بسمه تعالى





آزمایشگاه کنترل خطی

مدلسازی و شبیه سازی موتورهای الکتریکی DC در محیط MATLAB

یکی از متداول ترین محرکهای موجود در سیستمهای کنترل موقعیت و سرعت، موتور الکتریکی میباشد. در میان انواع موتورهای الکتریکی، موتورهای الکتریکی DC به علت داشتن قابلیت کنترل بالا و سادگی روشهای کنترلی مورد نیاز، از کاربرد گستردهای در سیستمهای کنترل موقعیت و سرعت برخوردار هستند. در سیستم کنترل موقعیت یک موتور DC، هدف طراحی کنترلی است که محور موتور را به اندازه زاویه مشخص شده توسط ورودی مرجع بچرخاند. به همین ترتیب، در سیستم کنترل سرعت یک موتور DC، هدف طراحی کنترلی است که محور موتور با سرعت مشخص شده توسط ورودی مرجع چرخانده شود. هدف از این آزمایش مدل کردن و شبیه سازی موتور DC در محیط MATLAB است. با مدل کردن موتور در محیط BATLAB می توان پارامترهای کنترل کننده را قبل از اعمال آن به سیستم اصلی تنظیم و پس از اطمینان از عملکرد کنترل کننده آن را به سیستم اصلی اعمال کرد.

بخش اول: مباحث نظری مربوط به آزمایش

همان طور که می دانیم، هرگاه یک هادی حامل جریان الکتریکی در یک میدان مغناطیسی قرار گیرد، نیرویی از طرف میدان مغناطیسی بر آن هادی وارد می شود. حال چنانچه این هادی با فاصلهای نسبت به یک محور چنان قرار گرفته باشد که بتواند حول آن محور چرخش کند، گشتاور وارد شده بر هادی از طرف میدان مغناطیسی موجب چرخش آن می شود. به طور کلی، در موتورهای DC ، مقدار گشتاور وارد شده بر هادی از طرف میدان مغناطیسی، با جریان عبوری از هادی و شار میدان مغناطیسی متناسب خواهد بود. به این ترتیب جهت کنترل گشتاور موتور، می توان به دو روش کنترل جریان آرمیچر و کنترل شار میدان مغناطیسی عمل کرد. در این آزمایش قصد داریم موتور کا به تنظیم جریان آرمیچر تنظیم می کنیم.

مدار معادل موتور DC مغناطیس دائم در شکل (۱) نشان داده شده است که در آن:

نیروی ضدمحرکه القایی در آرمیچر $e_{\scriptscriptstyle b}$

ولتاژ اعمالی به آرمیچر V_a

سرعت چرخش محور موتور ω

جریان سیمپیچ آرمیچر $i_{\scriptscriptstyle a}$

موقعیت (زاویه) محور موتور heta


مقاومت مدار آرمیچر R_a

مجموعه ممان اینرسی روی محور موتور J

اندوکتانس سیمپیچ آرمیچ L_a

ضریب اصطکاک چسبندگی موتور b

گشتاور تولیدی در محور موتور T



شكل (۱): مدار معادل موتور DC مغناطيس دائم

در سیستم کنترل سرعت (موقعیت) موتور، فرض می کنیم ورودی سیستم، ولتاژ آرمیچر و خروجی سیستم، سرعت (موقعیت) روتور DC باشد. گشتاور موتور متناسب با جریان آرمیچر می باشد که می توان این تناسب را به کمک ضریب گشتاور موتور به صورت زیر بیان کرد:

 $T = K_t i_a$

نیروی ضدمحر که القایی در آرمیچر نیز از طریق ثابت K_b با سرعت زاویهای شفت متناسب میباشد:

 $e_b = K_e \omega$

چنانچه تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی را در موتور بدون اتلاف فرض کنیم، ثابتهای گشتاور و ولتاژ القایی آرمیچر با هم برابر میباشد، $K = K_t = K_e$

بخش دوم: محاسبه مدل ریاضی موتور و شبیهسازی در محیط MATLAB

در این قسمت، جهت استخراج مدل ریاضی موتور از قوانین اویلر بر روی روتور و قانون KVL بر روی مدار آرمیچر استفاده می کنیم تا روابط زیر حاصل شود:


$$\begin{cases} \frac{di_a}{dt} = \frac{1}{L_a} \left(-R_a i_a + V_a - K \frac{d\theta}{dt} \right) \\ \frac{d^2 \theta}{dt^2} = \frac{1}{J} \left(K i_a - b \frac{d\theta}{dt} \right) \end{cases}$$
(1)

۱-۲- شبیه سازی معادلات دیفرانسیل در محیط MATLAB/Simulink

ابتدا محیط Simulink را با اجرا کردن دستور Simulink در MATLAB باز می کنیم. برای ساخت مدل جدید در Simulink از منو گزینه File \rightarrow New \rightarrow Model را انتخاب کنید.

برای ساخت روابط (۱) ابتدا انتگرالهای شتاب زاویهای روتور و نرخ تغییرات جریان آرمیچر را مدل می کنیم. برای این کار مراحل زیر را انجام می دهیم:


- بلوک انتگرال گیر را از قسمت Simulink/continuous به مدل اضافه کنید.
- ترمینالهای ورودی و خروجی بلوک را امتداد دهید و مطابق شکل(۲) ورودی آن را " (d2/dt2(theta)" و خروجی آن را " (d/dt(theta)" نامگذاری کنید. برای نامگذاری بر روی فضای خالی بالای خطوط دوبار کلیک کنید و نامگذاری را انجام دهید.
- بلوک انتگرال گیر دیگری را به مدل اضافه کنید و ورودی آن را به خروجی بلوک قبل وصل کنید و خروجی آن را امتداد دهید و آن را "theta" نام گذاری کنید.
- بلوک انتگرالگیر سومی را به مدل اضافه کنید و ورودی آن را " (d/dt(i)" و خروجی آن را "i" نامگذاری کنید.



شکل (۲): مدل کردن انتگرالهای شتاب زاویهای و نرخ تغییرات جریان آرمیچر

با توجه به روابط بالا، شتاب زاویهای برابر با حاصلضرب 1/I در مجموع دو ترم (یکی مثبت و یکی منفی) میباشد. بنابراین بطور مشابه، مشتق جریان برابر با حاصلضرب 1/L در مجموع سه ترم (یکی مثبت و دو تا منفی) میباشد. بنابراین در ادامه برای مدل کردن روابط بالا مراحل زیر را ادامه میدهیم:

- دو بلوک بهره را از Simulink/Math به مدل اضافه کنید و آنها را مطابق شکل (۳) به انتهای سمت چپ انتگرالگیرها اضافه کنید.
- دو بار بر روی بلوک بهره متناظر با شتاب زاویهای کلیک کنید و مقدار آن را به $\frac{1}{J}$ تغییر دهید و آن را Inertia
 - به طور مشابه مقدار بلوک بهره دوم را 1/L گذاشته و نام آن را به Inductance تغییر دهید.
- دو بلوک جمع کننده از قسمت Simulink/Math به مدل اضافه کنید و آنها را با خط به بلوکهای جمع کننده متصل کنید.
- علامت بلوک جمع کننده متناظر با معادله KVL (جمع کننده ولتاژ) را به "- + -" تغییر دهید چون در معادله KVL یک ترم مثبت و دو ترم منفی است.
- علامت بلوک جمع کننده متناظر با معادلات اویلر (جمع کننده گشتاور) را به "+" تغییر دهید زیرا در معادله مربوط به قانون نیوتن یک ترم مثبت و یک ترم منفی میباشد.




شکل (۳): اضافه کردن بهره و جمع کننده به مدل

در ادامه گشتاورها (گشتاور میراکننده و گشتاور آرمیچر) را به مدل اضافه میکنیم. در ابتدا گشتاور میرا کننده را به مدل اضافه میکنیم:

- بلوک بهره جدیدی را به مدل اضافه کنید و آن را زیر بلوک بهره Inertia قرار دهید. مقدار بهره را b کنید. سپس بلوک بهره را با نگه داشتن damping نام گذاری کنید. سپس بلوک بهره را با نگه داشتن Ctrl-R چرخانده و مطابق شکل (۴) آن را در مدل قرار دهید. از "d/dt(theta)" به ورودی بهره میراکننده، خطی را رسم کنید.
 - خروجی بهره میراکننده را به قسمت منفی جمع کننده گشتاور متصل کنید.

در ادامه گشتاور ناشی از آرمیچر را به مدل اضافه میکنیم:

- بلوک بهره جدیدی را به سیستم اضافه کنید. ورودی آن را به خروجی انتگرال گیر جریان و خروجی آن را به جمع کننده گشتاور متصل کنید.
- مقدار بهره بلوک را K و آن را K_t نام گذاری کنید که نشان دهنده ثابت گشتاور تولیدی آرمیچر میباشد.




شکل (۴): اضافه کردن گشتاور میرا کننده و گشتاور آرمیچر

در ادامه ولتاژهای ظاهر شده در معادله KVL را به مدل اضافه می کنیم. ابتدا افت ولتاژ ناشی از مقامت آرمیچر را طی مراحل زیر به مدل اضافه می کنیم:

- بلوک بهره جدیدی را به سیستم اضافه کنید و آن را بالای بلوک بهره اندوکتانس قرار داده و جهت آن را عوض کنید.
 - مقدار آن را R گذاشته و آن را Resistance نام گذاری کنید.
 - خروجی انتگرالگیر جریان را به وروی بلوک بهره مقاومت متصل کنید.
 - خروجی بلوک بهره مقاومت را به قسمت منفی جمع کننده ولتاژ متصل کنید.


در ادامه نیروی ضد محرکه القایی آرمیچر را به مدل اضافه می کنیم:

- بلوک بهره جدیدی را به مدار اضافه کنید. مقدار آن را K (ثابت emf) گذاشته و آن را K_e نام گذاری کنید.
- خروجی بلوک بهره emf را به قسمت منفی جمع کننده ولتاژ متصل کنید. ورودی آن را با خط به "d/dt(theta)" متصل کنید.




شكل (۵): اضافه كردن ولتاژ هاى حلقه KVL به مدل

اکنون مدل ساخته شده و کافی است ولتاژ آرمیچر را به عنوان ورودی و جریان آرمیچر، موقعیت و سرعت موتور را به عنوان خروجیها به مدل اضافه کنیم. برای این کار پورت In1 و سه پورت Out1 را از قسمت Simulink/Sources و قسمت Simulink/Sinks به مدل اضافه کنید. ورودی In1 را voltage و پورتهای out1 را به موقعیت، سرعت روتور و جریان آرمیچر متصل و آنها را مطابق شکل (۶) نام گذاری کنید.



شكل (۶): مدل موتور DC در محيط MATLAB/Simulink

در آخر برای نشان دادن مدل کامل شده موتور به عنوان یک زیر سیستم، تمام مدل را انتخاب کرده و با کلیک راست گزینه Create Subsystem From Selection، زیر سیستم مدل را بسازید و آن را DC_Motor نامگذاری کنید.



شکل (۷): زیرسیستم موتور DC

پارامترهای مدل ساخته شده را با استفاده از جدول (۱) در MATLAB/Workspace وارد کنید، سپس ولتاژ ورودی آرمیچر، سرعت موتور و آرمیچر را یک ولت انتخاب کنید و مدل ساخته شده را اجرا کنید. شکل موجهای جریان آرمیچر، سرعت موتور و موقعیت آن را در محیط MATLAB/Workspace ترسیم و ذخیره کنید.

جدول ۱: پارامترهای فیزیکی موتور DC

J	مجموعه ممان اینرسی روی محور موتور	3.2284e-5 Kg.m^2
b	ضريب اصطكاك ويسكوزيته موتور	3.5077e-6 N.m/(rad/s)
K_e	ثابت ولتاژ القايي آرميچر	0.0274 V/(rad/s)
K_t	ثابت گشتاور	0.0274 N.m/A
R_a	مقاومت مدار آرميچر	4 Ω
L_a	اندوكتانس سيم ييچ أرميچر	2.75e-6 H