### Programação de Sistemas Embarcados Baseados em Microcontroladores PIC

2º dia - Programação de Módulos e Periféricos do microcontrolador PIC


#### **Blink Tradicional**

Como fazer multitasking dessa forma?


```
void main(void) {
11
12
          TRISB0=0;
          while(1){
13
14
          RB0=0;
             delay ms(200);
15
16
          RB0=1;
             delay_ms(200);
17
18
19
           return;
20
```

### Interrupções: O distúrbio da ordem

Um Alerta a CPU de que um evento significativamente importante ocorreu




## Fluxograma de uma interrupção



#### **Timers**

- Nosso modelo de PIC (PIC16F877A) possui três Timers: Timer 0, Timer 1, Timer2
- Contador e temporizador
  - o Temporização do Sistema
  - Utilização no módulo de captura e comparação de sinais (Timer1)
  - Utilização no módulo PWM (Timer2)



## Registradores associados ao Timer O

Address	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Value POR,	e on: BOR	Value on all other Resets	
01h,101h	TMR0	Timer0 Module Register									xxxx	uuuu	uuuu
0Bh,8Bh, 10Bh,18Bh	INTCON	GIE	PEIE	TMR0IE	INTE	RBIE	TMR0IF	INTF	RBIF	0000	000x	0000	000u
81h,181h	OPTION_REG	RBPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0	1111	1111	1111	1111

#### timerOlib.h

```
8
    □ #ifndef TIMEROLIB_H
       #define TIMEROLIB H
11
12
13
14
15
16
17
       #define PRESCALER2
                                 оьооооооо
       #define PRESCALER4
                                 0b00000001
       #define PRESCALER8
                                 0Ь00000010
       #define PRESCALER16
                                 0Ь00000011
       #define PRESCALER32
                                 0Ь00000100
       #define PRESCALER64
                                 0Ь00000101
18
       #define PRESCALER128
                                 0Ь00000110
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       #define PRESCALER256
                                 0Ь00000111
       void configTimerO(unsigned char prescalerValue);
       void setTimer0Value(unsigned char value);
       unsigned char getTimerOValue(void);
       void resetTimerO(void);
29
       void isrTimerO(void);
30
31
32
33
      extern "C" {
34
35
36
       #endif
```



# Implementação dos source files

- timerOlib.c
  - configTimer0()
  - setTimer0Value()
  - getTimerOValue()



- main.c
  - Desenvolver um BLINK (simular no Proteus) utilizando interrupção do Timer 0
  - Na frequência de 1 Hz

#### **Desafio**


A partir da biblioteca desenvolvida, implementar um projeto de blink com dois leds em frequências diferentes


Utilize a interrupção do Timer0



# Conversor Analógico Digital (ADC)

Conversão de sinais analógicos para binários de 10 bits





### Que taxa de conversão escolher?

AD Clo	AD Clock Source (TAD)				
Operation	ADCS2:ADCS1:ADCS0	Maximum Device Frequency			
2 Tosc	000	1.25 MHz			
4 Tosc	100	2.5 MHz			
8 Tosc	001	5 MHz			
16 Tosc	101	10 MHz			
32 Tosc	010	20 MHz			
64 Tosc	110	20 MHz			
RC <sup>(1, 2, 3)</sup>	x11	(Note 1)			

# Registradores associados ao ADC

Address	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Value on POR, BOR	Value on MCLR, WDT
0Bh,8Bh, 10Bh,18Bh	INTCON	GIE	PEIE	TMR0IE	INTE	RBIE	TMR0IF	INTF	RBIF	0000 000x	0000 000u
0Ch	PIR1	PSPIF <sup>(1)</sup>	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	0000 0000	0000 0000
8Ch	PIE1	PSPIE <sup>(1)</sup>	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	0000 0000	0000 0000
1Eh	ADRESH	A/D Result Register High Byte								xxxx xxxx	uuuu uuuu
9Eh	ADRESL	A/D Result Register Low Byte									uuuu uuuu
1Fh	ADCON0	ADCS1	ADCS0	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE		ADON	0000 00-0	0000 00-0
9Fh	ADCON1	ADFM	ADCS2	_	_	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0	00 0000	00 0000
85h	TRISA	_	_	PORTA D	ata Direction	11 1111	11 1111				
05h	PORTA	_	_	PORTA D	ata Latch wh	0x 0000	0u 0000				
89h <sup>(1)</sup>	TRISE	IBF	OBF	IBOV	PSPMODE	-	PORTE Dat	ta Direction	n bits	0000 -111	0000 -111
09h <sup>(1)</sup>	PORTE	_	_	-	: <del></del> -	-	RE2	RE1	RE0	xxx	uuu

### adclib.h

```
10
11
      #define ADC_CLOCK_2
                               0Ь00000000
12
      #define ADC CLOCK 8
                               0Ь00100000
13
      #define ADC_CLOCK_32
                               0Ь01000000
14
      #define ADC CLOCK RC
                               0Ь01100000
15
      #define ADC_CLOCK_4
                               0Ь10000000
16
      #define ADC CLOCK 16
                               0b10100000
17
      #define ADC CLOCK 64
                               0b11000000
18
19
      #define ADC_CONFIG_0
                                0Ь00000000
20
      #define ADC CONFIG 1
                                0Ь00000001
21
      #define ADC_CONFIG_2
                                0b00000010
      #define ADC CONFIG 3
                                0Ь00000011
23
      #define ADC CONFIG 4
                                0Ь00000100
24
      #define ADC_CONFIG_5
                                0b00000101
      #define ADC CONFIG 6
                                0Ь00000110
26
      #define ADC CONFIG 7
                                0b00001000
27
      #define ADC CONFIG 8
                                0b00001001
28
      #define ADC CONFIG 9
                                0Ь00001010
29
      #define ADC_CONFIG_10
                                0Ь00001011
30
      #define ADC CONFIG 11
                                0Ь00001100
31
      #define ADC CONFIG 12
                                0b00001101
32
      #define ADC CONFIG 13
                                0b00001110
33
      #define ADC CONFIG 14
                                0Ь00001111
34
35
36
      #define RIGHT_JUST
                               0b10000000
      #define LEFT JUST
                               0Ь00000000
37
38
       void adcConfig(unsigned char conversionRate,unsigned char portConfig);
39
      unsigned int adcRead(unsigned char channel, unsigned char resultFormat);
```



Implementação dos Source Files

- adclib.c
  - adcConfig();
  - o adcRead();
- main.c
  - Desenvolver uma aplicação que leia um sinal analógico (a partir de um potenciômetro) e refletir seu valor digitais em LEDS ligados ao PORTB e ao PORTC (RCO,RC1)
  - Simular no Proteus



### Desafio

- Implementar um Blink de alarme quando o valor lido pelo ADC ultrapassar um valor limite
  - Usar o timer 0 para o blink

