در تمرین کامپیوتری دوم به طراحی و مدلسازی پردازنده تک سیکل با زبان VHDL خواهیم پرداخت. نام این پردازنده می AUT-MIPS می باشد. در این پردازنده بانک ثبات شامل Λ ثبات ۱۶ بیتی می باشد. AUT-MIPS می باشد. ISA این پردازنده شبیه به ISA پردازنده MIPS می باشد ولی تفاوتهایی نسبت به آن دارد. طول دستورات در این پردازنده باشد. ISA بیت می باشد. یعنی ISA به جای اینکه با ISA جمع شود باید با ISA بیت می باشد. در این پردازنده سه نوع ماشین کد وجود دارد که عبارتند از: ISA به ISA به توضیح داده می شود.

۱- R-Type دستورات R-Type مانند دستورات R-Type در MIPS می باشد. دو ثبات source و یک ثبات مقصد دارند. ماشین کد دستورات R-Type به شکل زیر می باشد. چهار بیت اول (بیتهای ۱۲ الی ۱۵ الی ۱۵ مشخص می کند P-Type مفر می باشد ("0000"). سه بیت بعد (بیتهای ۹ الی ۱۱) شماره ثبات مبدأ اول را مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۴ الی ۵) شماره ثبات مبدأ دوم را مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۳ الی ۵) شماره ثبات مقصد را مشخص می کند و ۳ بیت آخر (بیتهای صفر الی ۲) نوع عملیات را مشخص می کند. مقادیر الی ۵) شماره ثبات مقصد را مشخص می کند و ۳ بیت آخر (بیتهای صفر الی ۲) نوع عملیات را مشخص می کند. مقادیر ثبات و popcode و function برای دستورات at مله هماه هماه به الی ۱۱ شماره ثبات را مشخص می کند و به محتوای آن ثبات به عنوان پارامتر ورودی می گیرد (بیتهای ۹ الی ۱۱ شماره ثبات را مشخص می کنند) و به محتوای آن ثبات پرش می کند (یعنی محتوای آن ثبات در PC ریخته می شود). در این دستور از بیتهای صفر الی ۸ استفاده نمی شود.

1512	119	86	53	20
4-bits	3-bit	3-bit	3-bit	3-bit
opcode	source 1	source 2	destination	function

شكل ١- قالب دستورات R-Type

opcode	function	operation
0000	000	add
0000	001	sub
0000	010	and
0000	011	or
0000	100	xor
0000	101	Mul
0000	110	slt
0000	111	jr

R-Type برای دستورات $^{\circ}$ و opcode و مقادیر

۲- Type مانند دستورات I-Type مانند دستورات I-Type در MIPS می باشد با این تفاوت که مقدار I-Type و ایستی I-Type می باشد. ماشین کد دستورات I-Type در شکل ۲ آورده شده است. چهار بیت اول (بیتهای ۱۲ الی ۱۵) opcode را مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۹ الی ۱۱) شماره ثبات را مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۶ الی ۵) مقدار immediate را مشخص می کند.

¹ Instruction Set Architecture

² Program Counter

برای دستورات ori ،addi و ori میل بیت اول (بیتهای ۱۲ الی ۱۵) opcode را مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۹ الی ۱۱) شماره ثبات مقصد را مشخص می کند. 9 بیت الی ۱۱) شماره ثبات مقصد را مشخص می کند. 9 بیت بعد (بیتهای ۶ الی ۸) شماره ثبات مقصد را مشخص می کند. 9 بیت immediate می شود به یک مقدار ۱۶ آخر (بیتهای صفر الی ۵) مقدار عملیات انجام می شود. مقادیر opcode برای دستورات andi ،addi و ori، در جدول ۲ آمده است.

1512	119	86	50
4-bits	3-bit	3-bit	6-bit
opcode	register1	register2	Immediate

شكل ٢- قالب دستورات I-Type

opcode	Operation
0001	addi
0010	andi
0011	ori

جدول ۲- مقادیر opcode برای دستورات andi ،addi و ori

برای این پردازنده دستورات شیفت جزء قالب I-Type حساب می شوند. برای دستورات (shift left logical) برای این پردازنده دستورات شیفت جزء قالب sra (shift right arithmetic) و srl (shift right logical) و srl (بیتهای ۱۲ الی ۱۵) مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۶ الی ۱۸) شماره ثبات مبدأ را مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۶ الی ۱۸) شماره ثبات مقصد را مشخص می کند. مقدار شیفت یک مقدار بدون علامت می مشخص می کند. مقدار شیفت یک مقدار بدون علامت می اشد. و srl (بیتهای و srl (بیتهای عدار بدون علامت می کند. مقدار شیفت یک مقدار بدون علامت می کند. مقدار شیفت یک مقدار بدون علامت می کند. مقدار شیفت یک مقدار بدون علامت می در جدول ۳ آمده است.

Opcode	Operation
0100	sll
0101	srl
0110	sra

جدول ۳- مقادیر opcode برای دستورات srl ، sll و sra

برای این پردازنده دستورات (load (lhw) و store (shw) جزء قالب I-Type حساب می شوند. دستورات will و shw از MIPS ترتیب یک داده ۱۶ بیتی را از حافظه می خواند و یک داده ۱۶ بیتی را در حافظه می نویسد. در این پردازنده مانند MIPS آدرس دهی displacement (محتوای ثبات + offset) برای محاسبه آدرس استفاده می شود. برای دستورات will چهار بیت اول (بیتهای ۱۲ الی ۱۲ الی ۱۵) مصره (۱۵ مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۱۹ الی ۱۱) شماره ثبات پایه را مشخص می کند. سه بیت آخر (بیتهای صفر الی ۵) مقدار offste را مشخص می کند بعد (بیتهای ۶ الی ۱۸ شماره ثبات پایه و بعد با ثبات پایه جمع شود و آدرس را تولید کند. برای دستورات shw چهار بیت اول (بیتهای ۲۲ الی ۱۵ می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۱۹ الی ۱۸ شماره ثبات پایه را مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۱۹ الی ۱۸ شماره ثبات پایه را مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۶ الی ۱۸ شماره ثبات پایه را مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۶ الی ۸) مقدار offste را مشخص می کند که باید

³ unsigned

sign extend شود و بعد با ثبات پایه جمع شود و آدرس را تولید کند. مقدار offset یک مقدار علامت دار 7 می باشد. مقادیر opcode برای دستورات lhw و shw ، در جدول 7 آمده است.

opcode	Operation
0111	lhw
1000	shw

جدول ۴- مقادیر opcode برای دستورات lhw و shw

برای این پردازنده دستورات پرش (branch) جزء قالب I-Type حساب می شوند. دستورات پرش محتوای دو ثبات را با یکدیگر مقایسه می کنند و بر اساس نوع مقایسه، اگر نتیجه درست باشد پرش انجام می شود و در غیر اینصورت انجام نمی شود. آدرس پرش به اینصورت محاسبه می شود که مقدار ۶ بیتی immediate به مقدار ۱۶ بیتی sign extend می شود سپس در دو ضرب می گردد و بعد با PC+4 جمع می شود. نتیجه این جمع آدرس محل پرش را مشخص می کند: PC+4+(sign extend (imm)*2))

جدول ۵ انواع دستورات پرش و opcode آنها را نشان می دهد.

opcode	instruction	Operation
1001	beq	Branch if equal
1010	bne	Branch if not equal
1011	blt	Branch if less than
1100	bgt	Branch if greater than
1101	ble	Branch if less than or equal
1110	bge	Branch if greater than or equal

جدول ۵- مقادیر opcode برای دستورات پرش

۳- Type از نوع J-Type می باشد. ماشین کد دستورات J-Type در شکل ۳ آورده شده است. در این J-Type دستور ۱۲ بیت پایین دستور (بیتهای صفر الی ۱۱) در ۲ ضرب می شود (تبدیل به یک مقدار ۱۳ بیتی می شود) و سپس سه بیت بالای PC به ابتدای آن اضافه می شود تا یک مقدار ۱۶ بیتی ایجاد گردد و سپس در PC نوشته می شود.
Opcode دستور pm برابر "1111" می باشد.

PC ← PC[15..13] && (instr[11..0]) && "0"

(11111)

شكل ٣- قالب دستورات J-Type

⁴ signed