Kablosuz lletisim Nedir!

Alicinin ve vericinin birbirlerine herhangi bir yolla fiziksel olarak temas halinde olmadıkları illetişimdir. (Elektromanyetik dalgaların boşlukta Yayılması (free space)

BRNEK: hadar, RF, Microwave, 1h ---

SIMPLEX Half-duplex Full-duplex - Simultane olmayan ikiyonli - tek yanılı iletişim - Iki yönlü iletisim. · radio Hetisim. · cep telefonu. $\cdot TV$ · baskonus radtolar - Frequency division dip. - Time division duplex

Neden Kablosuz Iletisim!

1- Mobil ___ Her yerden - Metisimi Saglar.

2- Dusuk maliyet ve kolaylık -> Pahalı yatırımlara ihtiyac, duymat. Kolay kurulur.

3-Sadere iletisim halindeyten kaynak kullanır.

Kablosuz lletişimin Farkları!

> Gürültülü iletim ortamı

· Yüksek bit hata oranı

· Gevresel sartlar iletimi etkiler.

> Paylasımlı ortam

· Interference - karısım, girisim

· Hetim tanalı paylasılmalı.

-> Sinirli bant genisligi

· STUK, FCC

· ISM Band-lisans geneletimet.

→ Jinirli bant genisligini kullanabilmek lain etkin sinyal isleme ve iletisim sistembri gerektirin.

Tarihsel Gelisim

· Hablosuz telgraf; Alfanumerik Larakterlerin analog sinyal laine kodlanması, Telgraf sinyallerinin Atlantik Okyanisi Uzerinden gönderilmesi (Marconi-1896)

· Hetism uyduları 1960 larda utaya firlahlmaya baslandı.

· Kablosuz teknobjick gelismekr (hadyo, teknizyon, mobil telefon, iletisim uyolulori)

. Yorkin 20monda (uydu iletistmi, kablosuz odlar hücrerel iletistm)

mbps

obil iletisim GSM	36	-> 4G
	· GSM yeterli Olmadiği isin	· 3 G yeterli Olmadiği tam
	ortage eikh:	ortaya cikti.
	· Tamamen yen bir teknoloji	
	·	mbps Statik Willanicitan 196ps
	· GSM île vyumin degil.	· Tamamen paket anahtarlama
Hieli Gelisimin	Nedenleri?	
-> Kuguk am		
-> Duz, hafif	, tasmos, kolay, hafif ve dusuk en	erji tüketmli etranlar
-> Yurser ban		
	kablosuz og yapısı .; wireless LA	Ns, wireless WANs, GSM, 3G, 4G vb.
<i>y</i>		
Teknolojiler		
	ureser -> Digital Integrated cir	cuits 29
2- Frekans Un	eticileri, ho generation devices	The same of the sa
	Mama Source Koding	Lang S
	Modulation	
	n paylasimiMultiple - access	techniques (kg)
- hanal kodla	may -> Channel coding	•
	J	
TOPLIP Pro	otokal Yiana	,
1-ADD	licentron -> Source coding	
2-Train	rsport Packet re-ora	lering (TCP)
3- Nex	work Routing (IP)	J
4 - Data	Link _ Error correction	encryption (MAC)
	sical > Modulation, pour	
	annel ->	J
Veri lletisimi		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,

Veri iletisiminin et kinligi asagidaki 4 temel parametreye duyanın.
1 Doğru hedef : Verinin Sadece doğru hedefe ulaşmasıdır.

2 Dogruluk : Verinin koynagindan Gikhaji sekliyle iletilmesidir.

& Laman : Verining 20, maninday healthe wasmosidir.

4 Gecilime dégisimi : Palettern hedele maising suresinder dégisim.

Veri İletişimi

Verl iletişim sistemi 5 elemandan oluşur.

- 1. Mesaj (message): iletilen bilgi (ses, gdruntu, metin, sqy, resim)
- 2. Gönderici (sender): Veriyi ileten cihat (pc, workstation, video, camera)
- 3. Alice (receiver): Very alan chaz (pc, workstation, belevision)
- 4. Iletim ortami (transmission medium): fizitsel yol (fiber optik kablo, bodsiyal.)
- 5. Protokol (protocol): Verl iletisimini baslatir, yonetir, sonlandirir.

Günümüzdeki lletim ortamları Fiber optik kablolar ve kablosuz iletim ortamı.

Jource Source + Wortstation

System Transmitter + Modern

Transmission System D

Destination Receiver

System Destination | Server

The stransmission of the stransmission of the system of the system of the stransmission of the stransmission of the stransmission of the system of the stransmission of the

lletisimok islemler:

Transmission system utilization -> Addressing
Interfacing -> houting
Signal generation -> hecovery
Syncronization -> Message Formating
Exchange management -> Security
Error detection and correction -> Network management
Flow control

2-ILETIM TEMELLEHI

(1)

Elektromanyetik isoret

Lamana baglı bir fontsiyondur. Ayrıca fretansa bağlı olarak da ifack edilebilir. İşaret, faktı fretanslı bilesenlerden oluşur.

2 aman bölgesi kavramları

- > Analog Isaret: İsaret yoğunluğu zaman içerisinde düzgün ve yavas bir değişim gösterir. Kırılmalar ve ani değişimler olmat.
- > Sayısal İsaret: İsaret yoğunluğu belirli bir sülrede kaldıtılan sonra basta bir seviyede gealse yapar.
- \Rightarrow Periyodik I, sairet: Analog veya Sayısal I, sairet 20 man leprisinde kendi Brüntikulnu tekrarlar. S(t+T)=S(t) $-\infty < t < \infty$ Buradoi T, I, sairetin peryodudur.

Perlyodik olmayon analog veya sayısal isanet zaman laprisinde kendi Brüntisu'nii tekrarlamak.

- > Tepe Genligi (A): Isanetin en blylle degen veya 20mon reprisinde attigi que, genetale.
- > Fretans (f): Saniyeoteki genrim pranichir. Hertz (Hz) isaretin schniyedeki teknas lama sayısıdı
- > Periyot (T): Socretin bir televari yapması lain gereken zaman. T=1/f
- > Fat (p): Isaretin bir periyodundaki göreceti bir noktaya göre tayma miktari.
- > Dalga boyu (2): /saretin bir ceuriminin yer kapladiği mesafe veya iki ardısık ceurimin aynı fat değişimlerini oßsterdiği iki nokta arası mesafe.


Sinus Dalga Parametreleri:

Genel sinbs dalgasi; S(+) = A. Sin (211ft + p)

NOT: 217 randyon = 360°

1 periyot

- (a) A=1, f=1 Hz, Ø= 0; (T=1sn)
- (b) Azalhlmus tepe genligi A=0.5
- (c) Arbalmis frekas; f=2 (T=1/2 sa)
- (d) Faz kayması; \$=T(14 radyan (45 dereu)



2 aman - Uzablik Kaurami

Setildeki yatay eksen zaman alınırsa, grafik zamanın bir fonksiyonu olarak, işaretin uzayda bir noktadaki değerini göstərir. Uzayda yatay eksen ile qrafik uzaklığın bir fonksiyonu olarak verilen bir zamanda işaretin değerini göstenir. Zamanın bir anında işaretin yoğunluğu, kaynak uzaklığının bir fonksiyonu olarak değişir.

Frekans Bölgesi Koniamlari

Temel Frekans: Bir isavetin blituin frekansları, bir frekansın tamsayı ile Carpiminatin elde edilebiliyorsa, bu temel frekansı gösterir.

Spektrum: Bir isaretin butun frekanslar,

Mutlak Bount Genishai': Bir isonetin spektrumunun genisligidir.

Ethin Bant Genisligi (veya sadece Bant Genisligi): Ischen energishin bulunduğu frekanskrin

- · Herhangi bir elektromanyetik İşaret farklı genlik, fretons ve fatada periyodik analog İşaretlerin (sintis dalgalarının) bir toleksiyonu olarak gösterikbilir.
 - · Toplam Isasetin periyodu temel fretansın periyoduna eşittir.

Veri Oranı ve Bant Genişliği Arasındaki İlişki

- · Daha büyük bant genişliği daha fatla bilgi barındırır. (Tasıma kapasıtes)
- · Herhangi bir sayisal dalqa bicimi sonlu bant genişliqine sahip olaraktır.
- · Hetim sistemi, iletim bant genisligini sinirloyacoktir.
- . Verilen herhangi bir ortam 1970, dana genis ilatim bandı daha fatla maliyet demoldir.
- · Bununla beraber, sınırlı bant genişliği , bozulma oluşturur.

Veri Haberleşmesi Terimleri

Veri Anlam ve bilgi iletenler

Isaret Verinin elektritisel veya elektromanyetik sunumu

1/etim /saretlerin /slenmes? ve yayılması ile veri haberleşmesî,

Analog ve Soyisal Veri Örnekleri

Analog

·VIdeo

· Ses

Sayisal

· Mesin


· Tamsayilair.

Analog isarether

- Fretansina göre geşitli ortamlarda yayılabikn süretli değişen bir elektromanyetik dalgadır.
- Ortan Brnekleri:
 - · Bakir kablo ortami (Bükümü kablo afti veya koaksiyei kablo)
 - · Fiber optik kablo
 - · Atmosfer veya LHay Yayılımı.
- Analog is anether, analog veya sayisal veri

Soyisal Isorether

- Bakır ortamda yayılabılın voltaj darbelennin bir dizisidir.
- Genellikk andog isaretten dang ueuzdur.
- Gürültü girişimine daha az dupılıdı
- Layiflamacian daha oz muzdariphir.
- Sayısal isaretler cinalog vega sayısal Veri yayabilirler.



Veri ve işaret kombinasyonu seeimi icin Nedenier?

- Sayisal Verl - Sayisal Isaret

hodiamou isin exipmon, soyisal-analog exipmoninally dona ucuzaur.

- Analog Veri - Sayısal isanet Gevrim modern sayısal iletin

Gevrim modern sayısal illetim ve anahtarlama ekipmonlarının kullanımına 1211n verir.

- Sayisal Veri - Analog Isaiet

Boxi iletim ortamları saidece analog işaretlerin yayılımına izin verir. Öhl Optik hablolar veya

- Analog Veri- Analog Isaret

Analog veri kolayca analog Ischete ceurilebilir.

Analog İletim

- Andlog isaretler, igerige bakılmaksızın iletilir.
- 2041 Mama, iletim hattının uzunluqunu sınırlar.
- Kaskad Yükselticiler işaretin enerjistnin Jaha uzak mesafeleri icin artırırken
- >02vlmaya neden olur. - Analog veri bozulmayı tolere edebilir.
- Sayisail Iscirettercle holtalara neder olur.

Soyisai lletim

- İsaretin Kariği ile ilgilenir.
- -LayiMama ver butunliqunu tehlikeye atar.
- -Soyisal Asoret
 - . Tetrarlayıcılar dana uzak mesafelere erişebili'r.
 - . Tekrarlayıcılar işareti kurtarıp yeniden iletir.
- -Sayisal isaret tagyan analay isareter
 - · Yenkden illetim citozları Soyısal Veriyi analog
 - render alkaria
 - . Yent ve temiz ornalog tsoret Gretic.

Kanal Kapasitesi

Gürültü: erişilebilecek Sınırlı veri gibi kusurlardır. Sayısal veri için, sınırlı veri oranı kusurunu gildemek için ne yopılabilir?

Kanal Kapasitesi: Verilen bir haberlesme yolunda veya kanalinda, verilen saitlar altında en yüksek iletim oranıdır.

Kanal Kapasitesi ik İlintili Kavıamlar

Veri orani Haberlesmede kullanılan veri oranı (bps) Datarate

Boint genișigi iletici ve iletim ortami tarafından kısıtlanan iletilen işoiretin bant genisii. (Heitz)

Gürültü Haberlesme yolu üzerindeki ordalama gürültü sevlyesi. Noise

Hata orani Hata olysma orani, Errorrate

Hata = Hetilen 1 ve alman 0; iletilen 0 ve alman 1.

Nyquist Bant Genisligi:

Ikili Isaretler isin (iki gerilim seviyesi) C=2B

Got seviyeli isaret isin C=28.log M M=Ayrık isaret sayısı veya voltaji

saret Gürültü oranı

- İsaret gülcünün iletimce belirli bir noktadoki gürültü gülcüne oranıdır.
- Tipik olarak allıcıda Blaylığı.
- Signal to noise rortio (SNh or SIN) $(SNh)_{db} = 10. \log_{10} \frac{\text{signal power}}{\text{noise power}}$
- Yüksek SNA 'nin anlamı yüksek kalite, düşük değer ara tetrarlayıcı gerektiğini ifade eder.
- SNA erisikebilerek veri oranının sınırını belirler.

Shannon Kapasite Formülű

- C = B. log_ (1+SNA) Teorik olarak erişilebilede en büyük değeri belirhir. Pratikte, sadece Gok daha düşük oranlar elde edilir.

- Formul, beyot gürültü olduğunu kabul eder (termal gürültü)

- Darbe gürültüsü hesaba kahlmaz.
- Layiflama bozulması veya gecikme bozulması hesaba kahlmaz.

BENER-2 B= 3400 Hz ve SNR=10000 bir telefon kondi Icin Shanon kond kapasitesi?

C=B.1-38, (1+5NR)

C=3400 losz (1+10000) = 45200 bbs.

SNE 310 000

SNR18 = 10 10318 = 10.1510000 = 40 dB.

SNAIR VAL. Kanaller goar spectrusporch soul com

SNA = 251Shannon formulu bullanimi île;

 $C = 10^6$. $\log_2(1+251) \approx 10^6.8 = 8$ Mbps.

hac farethme soviyesi gerekudir?

C = 2B./ogM $8.10^{6} = 2.10^{6}./ogM <math>\Rightarrow M = 16$

Metin Ortamborium Siniflandirilmasi:

Metim ortamı; Gönderici ve allıcı arasındaki fiziksel yoldur.

audumi (Yönlendirilmis) Ortam

- Dalgalar saglam bir ortam boyunca

güdümlenir /yönlendirilir.

- Örnegin bakır bükülü cift, bakır looksiyel

kablo, optik fiberler.

Güdümsüz (Yönlendirilmemis) Ortam

- Iletim aracı sağlar fakat ektiromon-

yetik dalgayı yönlendirmez.

- Ornegin atmosfer veya dis uzay.

- İletim ve alim bir anten île elde edilir.

- Kablosuz haberleşme konfligiliraspoları

· Cok yonlis

Gerel Frekans Araliği Mikrodalga frekans aralığı ; 1 GHz - 40 GHz

Yould Isima mumbun

Bir noktodon diger bir noktoya iletim ich uygun

Llyav haberlesmesi i'ain kullonılır.

hadyo frekans araligi; 30 MHz-1 GHz.

Gok ydnld uygulamalar kin uygun.

Kizilstesi fretons araligi; (Kabaca) 3×10" Hz - 2×10"4 Hz hapalı alanlarda yerel noktodon noktoya çoklu vygulamalar. da faydali.

Karasal Mikrodalga


- Ortale Mikradalga anten tanımı;
 - · Parabolik "Canak", Gapi 3m.
 - Vatı bir sabitleme ve dar ışımaya
 odaklanır.
 - v Görds acık iletim ile alıcı antere erişlir.
 - v Yerden Bremli derecede yüksege yerleştirilir.
- Llygulamalar;
 - V Uzun mesafeli haberleşme hizmehi
 - v Binalar arasında kisa, noktadan noktaya bağlantılar.

Uydu Mikrodalga

- Llydu halberlesme tanımı;
 - · Mitrodalga rble istasyonu.
 - Vericilaliciyi bağlamak için kullanılır.
 - r Bir frekons bandından yayınlar alır, güçlendirir veya işareti tekrarlar ve bir başka, frekonstan iletir.
- Uygulamalar ;
 - r Televizyon yayın doğitimi
 - r Uzak mesafe telefon haberlesmesi.
 - r Özel is agları.

Goqullama

Metim Ortaminin kapasitesi genellikke, bir işaret için gerekli kapasiteye ulaşır. Çoğullama, bir Ortamcıa birden çok işaretin taşınmasıdır. Böylece Metim ortamı dana etkin




1 link, 1 Channels

M n output:


Gogullamanın Yaygın Kullonim Nedenleri:

- Veri oraninati artis ile libps basina iletim tesisi mallyeti albser.
- Artan veri orani ile iletim ve alim ekipmanlarının maliyeti diliser.
- Gogv bagimsit veri haberkome othozi , goreceli olarak militevazi veri orani deskoji gerektirir.

Goğullama Teknikleri
Frekans bölmeli Goğullama(FDM)
Ortamın bant genişliğinin verikn
İşovet için gerekli bant genişliğine
Ulaşma geræğinden Daydalanır.



2aman Bölmeli Goğullama (TDM)
Ortamın erişilebilir bir oranının verilen
Sayısal İşaretin gerekli veri oranına erişebileceği
gerçeğinden fayolalanır.



Giris

- Anten bir elektriksel ilethen veya elektriksel ilethenlerin bir sistemidir.
 - İletim : Elektromanyetik enerjiyi utaya yayar.
 - : Alim : Vzaydan elektromanyetik enerjiyi toplar.
- Iki yönlü iletişimde, oynı antan hem iletim hem de alim için kullanılabilir.
- Yoyılım Örüntüleri
- Yayılım örüntüsü; bir ointenin yayılım özelliğinin grafiksel sunumudur. İki boyutlu bir tesit Olarak resmedilir.
- İşima genişliği (veya yarım güç işima genişliği) antenin yönlenme ölçüsüdür.
- Yayıma örüntüsü, alıcı antenin ışıma örüntüsüne eşdeğer olmasıdır.

Anten Tipleri

- 1- Yonden bagimsiz (isotropic) anten ideal gücü eşit olarak her yönz yayar.
- 2- Gift kutuplu anten
 - 2. Yarım dalga gift kutuplu anten (veya Hestz anten)
 - b. Courer dalog dikey anten (veya Marconi onten)
- 3- Parabolic Yansitici anten

Anten Katanci

- Gilic cikisi belirli bir yönce mükemmel yönsüz (isotropic) antenin herhangi bir yöncleki yayımı ile karşılaştırıldığında anten kazancından bahsedilebilir.
- BANEGIN; Eger bir antenin kazancı 3 dB ise o anten, isotropic antenin etkisini belirli bir yonde 3 dB arthryordur.

Etkin Alan

Antenin fiziksel boyu ve sekli ile ilişkilidir.

Antenna	Power Gain	Effective Area
Sotropic	1	22/471
Small Dipole or Loop	1.5	1.522/47
Half-Wave Dipole	1.64	1.64 22 / 4T
Horn mounth own A	104/22	WALLOW O. SI A
Parabola, face area A	74/22	0.56 A
Turnstile	1.15	1.15 22/47

Anten totanci ve etkin alan arasındaki ilişki;

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi f^2 A_e}{c^2}$$

G: Anten tozanu Ae; ettin alan f: toisiyici fretonsi c: isik hizi (3x108m/s) A: tosiyici dalga bayu.

ORNER: Fretans 12 GHz ve gapi 2 m olan Parabolik ontonin etan alanı ve anten kazancı nedir?

$$A_e = 0.56A = 0.56\pi$$

 $A = c/f = 3.10^8/12.10^9 = 0.025 \text{ m}$
 $G = 7A/A^2 = 7\pi/(0.025)^2$
 $G = 35/86 \implies G_{dB} = 10.109_{10}^G$
 $G_{dB} = 46.46 dB$

c = 3.108 m/s f = 12 GHz = 12×109 Hz

Yayılım Modları

1) — Yer dalgaları yayılımı

2 - Gölyüzü dalga yayılımı

3 - Gdrus holtti ybyllimi.

1 Yer Dalgası Yayılımı

- Yeryüzü kontürünü takıp eder.

- Elektromanyetik dalgalar yerkabuğu Üzerinde olkum olusturur, isairet yavaşlar ve bükülür.

- Onemli uzakliklara yoyılabilir.

-Frekons 2 MHz le lador alkabilir.

- ORNER : AM hadio.

& Gökyüzü Yayılımı

- İşaret olimosferin iyoniz olmuş katmanı tarafından yere doğru yansıtılır.

- Isaret iyonosfer île yeryüzü arasında ileri geri ziplamalar yaparak seyahat eolebilir.


- Yoursima isin kirilmasi ile Olur.


- BRNEK: Amother rowdyo (telsiz iletisimi)

CB (Citizien Bound) hodio,

BBC International, Volve of

America





3 Görüş Hattı Yayılımı


- Gönderici ve odici antenler mutlaka igibribs hatti

Vizerinde almoulour.

x Llydu holberlesmes? - I, saret 30 MHz Wherlade olmalldır. (iyonosfer tarafından yansıtılmamalı)

* Yer haberlesmesi - Antenier kinima olmamasi l'ain eten gords alzgisi l'zerinde olmalidir.

- Kirilma: Atmosfer tarafında mikrodalganın bükülmestdir.



1 Elektromanyetik dalganın hiti, ortamın yağınlığunun bir fankstypnudur.

V Ortam değiştiğinde hiz değişir.

V Dalga, ortam sinirlari arasında kirilir.

Kirilma

- Kirilma, dalgaların atmosfer tarafından egilmesidir.

- Elektromonyetik dalgaların hitları, ortam yağınluğuna göre değişir. Ortam değistiğinde hit da degisir.

- Dalga ortam deĝisiminin olduĝu yerde yogun olan ortama dogru egilir.

Gords Hath Denkemleri

Optile gords harth - d= 3.57 VA Etkin veya radyo, gorilis cizgisi > d= 3.57 /K.h. dianter ve ufuk gizgisi arası Uzaklik. (km) h: anten yüksekliği (m) hi kirilma faktoril,

gonel kural h=4/3

Gords horth ign iki anten arasi en bûydk uzaklik: 3.57 (NKh, +NK.h) hi: 1. antenin yüksekliği hz! 2. antenin yüksekliği

Line-of-Sight (LOS = Going Hath) Kablosuz iletim kusurları

- Zayıflama ve Zayıflama bozulması

- Serbest vzay kaybı

- GUNGHU

- Atmosferik emillin

- Goklu yol

1511

- Kirilma

- Isil Gürültü

2 ayıflama

İşavetin gücü, iletim ortamı üzerinde uzaklığa bağlı olarak düşer. Yönlerdirilmemis ortamlar icin zayıflama faktörleri:

1. Alman isoret, odledaki devreterin isoreti digru yorumlayabilmesi rain yelerli tüvvetelgele sahip olmalıdır.

2. I, saiet, hatasit alinabilmesi i'cin gürültü sevlyesinden daha yükek bir sevlyede tutulmallalır.

3. Zayıflama yüksek frekanslarda daha fortladır, bozulmaya sebep olur.

Serbest Uzay Kaybi

Serbest uzay kaybi uzakiga bağlıdır. Ideal Isotropic anten icin

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi a)^2}{\lambda^2} = \frac{(4\pi a)^2}{c^2}$$

Pt : gonderici anteninoleri isaret gücü

Pr; alia antended isant gual

7 ! tassylca dalga boyu

d: antenier avosi yayılım uzaklığı (Ornek: metre)

Corner metre

C: ISIK hiti (3.108 m/s)

Serbest vzay kaybi den bemleri sisyle deglistirilebilir;

$$= 20.\log\left(\frac{4\pi d}{2}\right) = 20.\log(2) + 20\log(d) + 21.98 dB$$

Diger antenkrin katancimi dikkate alan serbest uzay kaybi;

$$\frac{p_{t}}{p_{r}} = \frac{(4\pi)^{2}(d)^{2}}{G_{r}G_{t}A^{2}} = \frac{(2d)^{2}}{A_{r}A_{t}} = \frac{(cd)^{2}}{\int_{1}^{2} A_{r}A_{t}}$$

Gt: Gönderler anten loraner

Gr: Alici anten kazana

At: Gönderia antenin ettin alba

Ar: Alice andering ettern olane

Diger antenierin katancını dikkate alan serbest utay katancı yenden söyle yatılabilir.

$$L_{dB} = 20 \log(A) + 20 \log(A) - 10 \log(A_t A_t)$$

$$= -20 \log(f) + 20 \log(A) - 10 \log(A_t A_t) + 169.54 dB$$

ÖRNEK Dünyadan 35863 km vzakluklaki bir vyalu (Isotropic ve 4 GHz ile salisiyar) tain sebest utay kaybi nedir?

V Eger anten kozancion 44dB ve 48dB Olsaydu?

Deventi V LdB = 195,6-44-48 = 103,6 dB

BANEE Eger yerden 250 W ile sinyal gönderiliyor ise, uyduda alınan sinyalin

guico ne our?

250W -> 10.109 250W -> 24 dBW 24-103.6 = 79.6 dBW

Gürültü Kategrileri

- Isıl gürültü
- Inter modulosyon gürültüsü
- Crosstalle (Caprot ethilesim)
- Darbe günüHusü.

1sil Günültü: Elektron brin Galkalanma hareketinden meyakna gelin Bütün ekktronik cihortlanda ve iletim ortamlarında bulunur. Yok kabul edilemen Sicaklığın bir fontsı-Yonvolvr, Chellikle vydu haberlesmesinde Gnemlidir.

Herhangi bir citat veya iletken madde igensinck 1 Hz lik bant genkliginck bulunan Isil garsita millan: No= ET (W/H4)

No! 1 Ht bont genistri basma düsen watt cinsinden gürültü güd yağınlığı

k; Bottzmann Sabiti 1.3803 × 10-23 J/K

T: Sicarur (kenin) (Muster sicarur)

Gürültü frekonston begimsit kabul edilir. B. Hz'lik bont genistigindeki isil günültü

N= ETB (watt olarate)

Veya

BINEK 294K sicaktignda ve 10 MH4 bant genislignde olan bir alicidativ termal geniste neder?

$$\frac{G520M}{=133.9} N = -228.6 + 10.\log(294) + 10.\log(10^{7})$$

Gürültü terminolojisi

- Intermodulasyon gürültüsü - Farklı frekenslı işaretler, oynı ortamı paylasırlarsa oluşur. Orijinal frekanslı isaretlerin toplamı veya farkları frekenslarında oluşan isarefin neden olduğu girişim.

- Crosstalk - Isaret yolları arasında istenmeyen yökleme.

- Darbe Gürültüsü - Düzensiz darbeer vaga gürültü zıplamaları

- Kisa strew ve gorecew ythou gonine

· Nederi, harici elektromanyetik bozucular veya haberlesme sistembandekil hata ve lusurlandir.

Eb/No ifadesi

1 Bit is in issuet energy evanion 1 Hz is a guirultu guir yantaydur. You'r, $\frac{Eb}{N_0} = \frac{SIR}{N_0} = \frac{S}{kTh}$

- Soyisal veri ich bir hata orani Eb/No 'in bir fonksiyonudur.
- Isteren hata oranina erişmek kin; Eb/No kin verlen bir değer, bu firmüllin Parametrekin seçilmelidir.
- Bir orani A artintaliginda, Eb/No oranini kovinak ian gönderilen isaret gilest Eb artirilmahdir.

ORNER Bir sinyal kskyrcinin 104 lik bir hata oranı ilk calısabilmesi icin tb=8.4dk oranına ihtiyacı var. Ezer ocla sicaklığı 290k ve veri ilehm husı 2006ps ise sinyali Asleyicinin almosi gereken sinyalin gücü ne olmakdır?

GSZUM:

$$\left(\frac{\mathcal{E}_b}{N_o}\right)dB = S_{dBW} - 10.logh - 10.logk - 10logT$$

= $8.4 = S_{dBW} - 10.log2400 + 218.6 dbW - 10.log290$

S=161.8 LBW

Diger Kusurlar

- Atmosfert emilin - subuhan ve okstjenin zayıf bitmaya katkısı.

- Goll 401 - engeller Resolver Yonsittiginolon, degisen gerkmehre Goll lopydar almabilir.

- Kirilma - Atmosferde yayıblukça radyo dalgabi gallirler/ büllürler.

Gold Yol Yayılmı

he flection yoursima sinyal, dalga boyung oranda got data blylle bir cisme garparsa olysur.

diffraction kirilarde doğulma, sinyal dalga boyuna oranla cok daha büyük bir cismin kösesinde oluşur.

Scattering Sacilma, Sinyal dalga boyuya orantu ya da daha likelle bir Osme garparsa oluşur.

Gok Yollu Yayılma'nın Elkileri

- 1-) Isaretin Gollu kopyaları farklı fatlarda erkebilir. İsaret seviyesinin tespihni zorlaştırır.
- 2-) Bir veya daha fatla gecikmis kopya darbe, fakip eden osil darbe ik oyni anda vararak onun yerini alabilir.

Hata Düzeltme Mekanizmolar,:

Meri Harta Düzeltmesi Vyarlamalı Eşitleme Çeşitleme teknikleri DIS Ortom Yayılım Modelleri

- Longlay-Price Modeli
- Durkin's Model
- Okumuna Modeli.
- Hata Modew.
- PCS Extension Hoda Modeli
- Walfrisch ve Bertoni Modeli.
- Wrolebond PCS Microcell Modell.

Okumura Modeli Sehir alantari Pain en yaygın kultanılan modellerden birridir. Bu madel suntar rain uppender.

Frekons analy, ; 100 MHZ -> 1920 MHZ Uzakuk ; 1 km -> 100 km

Baz Istesyonu anter yelksekligi: 30 m -, 1000 m

L50 (db) = L++ Am (f, d) - G(he) - G(hre) - GAREA

 $t_{1} = 100 \text{ m}$ Okumura modeline gore ortanyok bybini bulunt. f = 900 MH4

Ihodlama Teknikari Secimi Nedenleri

- Sayısal Veri, Sayısal işaret
 - V Etipmanlar sayisatanalog modulasyon etipmanlarından dana at tarmasık Ve vcvtdur.
- Analog veri, sayısal İşaret
 - Modern Sayısal haberlesmeye ve anantarlama ekipman kırının kullanımına 17tin verir.

Modulasyon

- Modillasyon veriyi iletime uygun hale getirmek igin yapılan kodlama işlemidir. Genelok "baseband" bir sinyali , çok daha yüksek frekonstaki bir "bandpass" sinyale gevirme işlemidir.


Baseband: modulating signal. Bandpass: modulated signal.

Neder Modulasyon?

- Geneloe îletikeek olan "baseband" şaret olangı gibî îletilemet. Taşıyıcı sinyalin bellikleri, baseband sinyal kullanılarak değiştirilir.
- Modulasyon gerekçeleri
 - 1. Küçük anten boyutları
 - r Atten boyutu, yayılarak firekons ile ters oranhlıdır. (I ile doğru oranhlı)
 - VIMHZ onter yourseligi birkan you merre
 - 1 1 GHz anter yüksekliği birkac sontim.
 - 2. Frekans bölme Gogullamosi yaparak aynı anda bircde işaretin taşınması Sağlanabilir.
 - 3. Gönderlen isaretter arosi girisim (interference) azalır.
 - 4. Ortam Özellikleri (Denizaltı Uzun dalga boyu)

Modulasyon Nasil Yapılır?

- Modulasyon yüksek frekansı taşıyıcının amplitude, phase ve frekansının gönderilerek baseband sinyak göre değiştirilmesi ile yapılır.
- Genel olarak iki gesit modillasyon islemi vardır.
 - V Frekans gevrimi : Temel bant isaretini, bir bütün olarak yüksek bir frekonsa tasıma olayı.
 - Sayisalla, stirma : Ternel bont I, savetini Brinchleyerek say isal hour getirme olay i.



Joyisal Modulas		
Sayisal isairet	- modulasyonu Shift Keying Olan	ak oxdlandirilir.
ASK	FSK	PSK
Basit	Yülsek bantgenfilgi	Harmank
Duşük bant genişliği		Gregome larsi Lyonikli
Girisimolen etkilenin		(interference)
(interference)		
,		
	1 1 1 1	1 ,
	0 0 0	0 0 0
ASK		
	VUU	
BFSK		
	O O O O O O O O O	
BPSK	MIMMIMMIM	
B1.3€		
ASK		
- Binary digitlera	en bired, taşıyıcı sinyalin varlığı ik	e iface edilir. Diger binary oligitise
tossylce sinyoulin	yokligi de ifade earis.	
- fosygica sinya	en biris), taşıyıcı sinyalin varlığı ile yokluğu ile ilfock eoliir. 1 = carrier signal = A.cos(211)	(t) almok obere;
	$(t) = \begin{cases} A \cdot \cos(2\pi f_c t), & bina \\ 0, & bina \end{cases}$	y 1
5	$(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } t > 0 \end{cases}$	
	$\int 0$, bno	y O
_		
		0 0
	0	\cap
Ask.	-MM-M-	
The state of the s		\cup

ASK;

V Sinyaller ollası istenmeyen girişimden fatlasıyla etezlenir. Hatalar olusur.

V holay and verimina bir modulasyon tekniqidir.

V Ses hatlarında 1200 bps data rate le kadar kullanılır.

V Saysal very, optil fiber l'arinde iletmellicin kullandabilir.

V Binary digither, tasiya frekonsina yakın iki değişik frekons obrak iface edilirler.

$$S(t) = \begin{cases} A.\cos(2\pi f_2 t) & binary 1\\ A.\cos(2\pi f_1 t) & binary 0 \end{cases}$$

V f, ve le ters your le tassyru frekonsinda offset degerlerdir.

Binary FSK (b-FSK)

V ASK I dan daha at hata ow, sur.

V Ses hattorinda 1200 bps data rate le kodor kullonilabilis.

Yourse freezensti (3-, 30 MHA) radio Hensimi I'cin kullandabilar.

V Coaxial hable hullanian LAN'larda daha yliksek frekanslarda hullaniabilir.

Multiple FSK (M-FSK)

V Iki frekonstan dana fattasi kullanilir.

V Boint genisligi obrak daha ryi ama hata olusturmaya glaha musaittir.

1 < 1 < M

Mi Ayrik sinyal elementering Soyusi.

$$f_i = f_c + (2i - 1 - M) f_d$$

fo I topyici frekons

fi fack frekonsi

M ! Ayrik sinyal elemanlarının sayısı = 2L

L! Sinyaldeki Snikki bit sayısı

V Giris bit also braning saglamak rain, her bir alle hearet elemany so some kodar belietist

 $T_s = LT$ seconds brada T, but perpodudur. (Datarate = 1/T) Yani but isaret eleman L adeat bit koollar.


MFSK ?

V Toplam bant genisligi: 2Mfd

V Minimum frekons organi; 2 fs = 1/Ts

V Bu nederile, modulator su bant genislique intrya duyar:

V FSK 16.70 gerekli Olan bandwith, fasiyni frekonsbri arasındaki utaklığa bağlıdır.




PSK

Binary digitler iface exmercian its farth for bullander.

$$S(t) = \begin{cases} A.\cos(2\pi f_c t) & binary 1 \\ A.\cos(2\pi f_c t + \pi t) & binary 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A.\cos(2\pi f_c t) & binary 1 \\ A.\cos(2\pi f_c t) & binary 1 \end{cases}$$


$$= \begin{cases} A. Gs(2\pi f_c t) & binary 1 \\ -A. Gs(2\pi f_c t) & binary 0 \end{cases}$$



BASE

▲ Differential (DPSK) PSK

- Fat kayalırması bir önceki bike göre yapılır.
- 2 comanicima metanismasing this yes digonas.
- Binary O isaret, bir Enceki isaret ile aynı fazlı oranga arkar.
- Binary 1 Isaret, bir bnieki fazin tersi fazda aciga cikar.




A QPSK (Quadrator) V DBrt Seveyell PSK. Burada her bir eleman, iki bit i fade eder.

$$S(4) = \begin{cases} A. \cos(2\pi f_c t + \pi/4) & 11 \\ A. \cos(2\pi f_c t + 3\pi/4) & 01 \\ A. \cos(2\pi f_c t - 3\pi/4) & 00 \\ A. \cos(2\pi f_c t - \pi/4) & 10 \end{cases}$$

12 bit bir sembol olarak kodlonir.

- r 90° (11/2) kaydırır.
- r BPSK lya göre daha ort bant gentsligine intiyae, duyar.
- I Daha karmasiktir



Gobbu Seviyeli 3k - Her foz ikiden Gok bit ifade edebilir. Dahasi her foz igin birden Gok genlik degent kullanılabilir.

- 9600 bps modem

- 12 forth fat

- 4 taneso I'm forku genlik kullanıyor

- Toplam 16 degisik Sinyal Gesido.

$$\Delta = \frac{R}{L} = \frac{R}{\log M}$$

1: Modulasyon orani (boud)

h; Veri orani (bps)

M', Forku iscret eleman (21)
L', isoret eleman basına bit sayisi.

Performans

- Machlasyon Yapılmış sinyalin Bandwidthi; = Br olmak lizere;

hi bit rate

DLIZI

$$\Delta F = f_2 - f_c = f_c - f_1$$

- MPSK 1990
$$B_T = \left(\frac{1+\Gamma}{L}\right) \mathcal{R} = \left(\frac{1+\Gamma}{\log M}\right) \mathcal{R}$$

Li Isaret elemani hasing koollannys bit sayis, M! Farky somet eleman, sayis,

(8)

Quadrature Amplitude Modulation (Q'AM)

- ASK ve PSK nin bir tombinasyonudur.
- İki farklı işaret, aynı taşıyıcı frekansı üzerine es zamanlı olarak görderilir.
- Sciretter 90° kaydırılmıştır.

- 2" farku seviye vardır. N=2 alınırsa QPSK olur.

GANEE:

16-QAM (4 bits = 1 sembol)
0011 ve 0001 aynı fat faket faket genlik
0000 ve 1000 farklı fat faket aynı opnik.

0	0010	0001
0	0011	0000
L	4 4	
٥	0	· 1000 -I

Analog Verl Analog isaret

Sayisal Sinyallerin Madulasyonu Sadele analog iletim hattırı kullanılabilir Ildiğunda, sayisal Veriyi analoga Çevirmek gerekir. (kablosint iletişim)

Analog Sinyallerin Modubsyonu.

v Verimli bir iletişim için daha yülsek
frekanslara ihtiyaç olabilir.

v Moduasyon FDM için gereklerir.

Genlik Modulasyonu

 $S(t) = [1 + n_a x(t)] \cos 2\pi f_c t$

Cos 21cf_ct | tassycu x(t) | g(r)s (saret) Na | modulosyon indeksi

Herila Güa

$$P_t = P_c \cdot \left(1 + \frac{n_q^2}{2}\right)$$

Pt: 5(1) Igersinde toplam Metilen gua Pc: tassycida Metilen gua Amaa: Na'yi olabilalipinee buyuk yapmak ORNER: Sifir ortalamali bir sinus mesaj isareti 10 kw gulcunde AM isaret yayan bir taşıyıcıya uygulanıyor. Modulasyon indeksi O.b ise tousurce gibeuni hesoplayinet. Tousurceaux toplam gue oranine gustonez.

$$\frac{CO2UM}{Pc} : P_{c} = \frac{P_{c}}{P_{c}} / \frac{(1 + \frac{n_{o}^{2}}{2})}{10} = \frac{10}{10} / \frac{(1 + \frac{0.6^{2}}{2})}{10} = \frac{8.47 \text{ kW}}{2}.$$

$$\frac{P_{c}}{P_{c}} = \frac{8.47}{10} = \frac{84.7}{10} = \frac{9084.7}{9084.7} + \frac{10}{10} / \frac{10}{10} + \frac{10}{10} / \frac{10}{10} = \frac{10}{10} / \frac{10}{10} + \frac{10}{10} / \frac{10}{10} = \frac{10}{10} / \frac{10}{10} + \frac{10}{10} / \frac{10}{10} = \frac{10}{10} / \frac{10}{10} + \frac{10}{10} / \frac{10}{10} = \frac{10}{10} / \frac{10}{10} + \frac{10}{10} / \frac{10}{10} = \frac{10}{10} / \frac{10}{10} + \frac{10}{10} / \frac{10}{10} = \frac{10}{10} / \frac{10}{10} + \frac{10}{10} / \frac{10}{10} = \frac{10}{10} / \frac{10}{10} + \frac{10}{10} / \frac{10}{10} + \frac{10}{10} / \frac{10}{10} + \frac{10}{10} / \frac{10}{10} = \frac{10}{10} / \frac{10}{10} + \frac{10}{10} / \frac{10}{10$$

Single Sideband (SSB)

- AM I nin bir versiyonudur.

- Sorckee bir yan band gönderilir. Diger yn band ve tasiyici ihmal edilir.

- Avantajlari;

· Sadere yarım band genişliği genektirir.

I Daha at gue gerektirin

Dezavontaji;

Baskilonmis tasiyici, senkronizosyon amaeli kullanılamot.

AGI M Wosyonu

- A Gisal modulasyon; $S(H) = A_c \cdot \cos \left[2\pi f_c + \phi(H) \right]$

- Faz modulosyonu; $\phi(t) = n_p.m(t)$

np; fat modulasyon indeksi.

Angle Modulasyonu

- FM ve PM der sonra elok ediler sinyaldir.

* AM gibi la merkazlicir. Ancak frekonstati değişiklik Qok fazladır.

- Bu yilladen FM ve PM modulasyon, AM modulasyonundan cak dang fatta bant genistique Thriyas duyar.

- AM modulosyon rem Br = 28 dir.

burada $\beta = \begin{cases} n_p A_m & \text{for } PM \\ \frac{\Delta r}{B} = \frac{n_f A_m}{2\pi B} & \text{for } FM \end{cases}$ AGISAL Modulasyon - Carson kuralı $B_{+}=2(\beta+1).B$

- FM Ican formul , sayle our;

B1=2AF+2B

Analog Veri Sayısal İşaret

- Temel bodlama teknikleri
- Analog veri Sayısal İşaret
 - · Pulse code modulation (PCM)
 - · Delta modulation (DM).

Pulse code modulation; (PCM) En yaygin kullonilan analog sinyal - say isal data L'alisturme yontemidir.

Analog Sayisal Genrini

Analog Sayisal Germin ila asomasi Vardur:

- 1. Omerume (Sampling)
- 1. Sayisallowhma (Quantitation)
- 3. Orifinal Smyali telerar obstrana,

1. Örnekleme


- Her Ts availigned analog sinyal directions.

 Us farkli Grackleme yapılır. (Ideal Sampling, Natural Sampling, Floot-top sampling
- Floot top youghn kullonder.
- Nyquist kriterine obre briekene frekonsi, en yillset frekonsin (en en Ni koti, Olmalider.

2. Sayısal kodlama - Kvantalama

- Orneklenen degener omalogour. Minimum ve maximum degenerin arası L seviyeye bölünür. Iki seviye arasındaki faik; $\Delta = (V_{max} - V_{min})/L_{obsorbollem}$ Vmaxa 20 7 D= 40 = 5/1 L = 8


3- Asil İşareti Yeniden Olystumak



Della Madulas

- Delta modulasyonu, PCM den daha basittir.

- Ornewson deger, bir oncekinden blydiese artis, küçükse onalış gerçeklestirilir.



binary data.

Gretilen

- Analog giris merdiren basamak fonksiyonu gibidir.

- Her bir brnekene araliginda kantalama sculyesi yukon akar vap axagi iner.

- Bir okusı analog isaretin bir türevidir.

- Fontsiyon yütseliyorsa 1 Gretilir.

- Diger Jurumlarda O Cireniir.

Say Tekniklerin Gelismesinin Nedenberi:

1. Yükselticibrin yerine tekraslayıcıların kulbnılması (Gürültü ilavesi yok)

S. FDM yorne TDM kullanım nedenleri (Dahili modulasyon gelirliltlisi yok)

Sayisal isoret couring, daha etali sayisal anahtarlama tekniklening kullanımına

analog ver gonderinn lan souson tekniklein popule ligini artumistr.

to Marious Providence a covice in Son Tein in Walter .

5-SPREAD SPECTRUM

Same of the same o - Mociviasyon teknikleri bantgenişliği kullanımını etkin hale getirmeyi amaçlar.
- Spread spectrum teknikleri ise gerekenden çok daha fatla bantgenişliği Eullania od 100 100

Tek kullania için gereksiz bantgenişliği israfi olur ancak Goklu kullanımda kullanıcılar aynı boint genişliğini girişim olmadan kullanabilir.

V Dolayısıyla Goliv kullanımda spread spectrum bantgenişliği acısından etun bir yontemolir.

Spread spectrum iletikeek verl icin gerekki olan bantgenişliğinin yayılmasını

Bringin COMA spread spectrum teknigine dayonan bir gokh erişim modelidir. COMB +da ortak bir kanalı kullanam her bir kullanıcıya aynı frekans bandını kaplayan bir sinyal (code) verilir.

Aynı band Üzerinde birçok kullanıcı eş zamanlı olarak bulunabilir.

Lullanicilorg ayrılan data rate değişlen yük koşullarına göre ayarlanabilir.

Veriyi genis bant genisligine yaymak jamming ve interception i zorlastici.


Dar bant girişimi ;

FAM Gogullama Vain 6 kanal gerekir.

trelians planlamasi gerelur.

Kanal Kallitest frekensa baglider. Kanal Kalitest, o frekanstati girişimin bir blatsdair.

kanal kalitesi



namowband guard signal Space

and the second

The state of the s

- Dar bard girişim yüzünden 3. ve 4. kanallardati sinyal kalitesi got dilisite olduqudan allici tarafında dağrı allınamaz

- G32cm;


V Dar bant I, sareti biel bir kod kullanarak genis bant isoreti olarak yayılır.

* Pseudo-noise (PN) sequence, pseudo-noise coole x hasgele gibi görünen ikili dızısı.

V_Spread spectrum narrowhand interference'e karsı dayanıklılığı artını.

V Frekans planlaması gerektirmet.

Butun narrowbound Sinyaller owni (genis) frekans avaliganda broadbond Sinyal olarak yayılırlar.



- Sinyal, kanal decoclerdan opechilerek orijinal veri eble edilir.

Input Channel > Mochilotor > Channel > Demodulator | Channel |

data eneocler | Spreading Coole |

Pseudo-noise Coole |

generator | Generator |

generator |

Generator |

Pseudo-noise |

generator |

Pseudo-noise |

generator |

Pseudo-noise |

generator |

Pseudo-noise |

generator |

Pseudo-noise |

generator |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise |

Pseudo-noise

- Alici tarafında, oynı bit dreisi spread spectrim sinyali democlulate edmek rein kullanlır.

```
Giris - Analog veya Sayisal Veri
 Gikis ligaret > Analog vagaret
 Spectrumy youlman iki serilar olabilir.
             Frequency hopping
          Direct Sequence
Spret School (FHSS)

1. 1. Sourcet, rastger radyo frekons Serist Uzerinden gönderilir.
            FH Singali Ican bonallar ayrılır.
          Her kanalın genişliği giriş isaretinin bant genişliğine eşittir.
Isaret, belirli zamon arallklarında frekonsdan frekonsa ziplar.
          Gonoverica 1 anota 1 kanal ister.
         Bitter bort kodloma teknikleri ile gönderlir.
          Her bor basarili aralleta, yeni tasiyici frekasi secilir.
2 21 plana yapılacak kanal dizisi spiending cock tara, findon bolirlenir.
Gonderia île sentronize bir setilde fretanslar arasında ziployon alıcı,
genderiles mesaji alir.
 Avantajlan;
         Kötücül kişiler sadece anlaşılmaz bipler duyar.
         Frekons Jam edillise sadae birkaq bit etkilenir
  MFSK Isareti, FHSS tasyici isaret ile module edilerek, MFSK isareti her
 To saniyede yeni bir isarete cevrilin
     h veri oran igin
         Bir stress: T=1/h soniye
           Isoret elemen sures? ; T_s = LT sonlye
```

To > Ts Slow prequency hop spread spectrum

TC < Is fast frequency hop spread spectrum

Slow Frequency Hop' MFSK 1977 M=4 WL = M. f


MFSIL VE FHSS birlibte

kullandirsa;

k=2 (PN dizisinon her iki) bitinole bir, frekons arakgi degisiyor)

Her biri Wy genisliginde 2k = 2,2 = 4 farkli kanal FHSS bant gentsligi $W_s = 2.4.W_d$

 $T_{c}=2.T_{s}=4T$



Kottaca tolog sales 1 -27-

Fielders , rolling 1-2T-

1 00 1 15002/ 60xxx 1 10 3/103001 1

Fast: her br bit icin (iki bit ich dai)) Ts>Ta ve 7577 Sanger you soick yours

FHSS Performons incelemes?

- Got sayida frekons kullanılır.

- Vamming's aldukia doyonkh br sistemalir

· Jammer buten frenoslande bosma yapındı.

r Epo Jammer in giscinin sbot obys labor edilise, freles basine disen fammer

girch duser ve word barun

1) of Born gersly, Kand boosts needs (

b) Nyquist - SNR=300

- legge cel 1611 Hetramien SMH2-GMH2 and bullenteerk

some see cal

- 2) Mod-byga needer.
- a) North bottom.
- s) Ellutromanyentis yayılım marken!
- c) 200 MHz ram 20 T=1

3) ASK, PSK, MESK, ESK acrela

4) FHSS node? AU DESAV. 9

(410001101) A,P,M GTA

N Var con m

LOW FORMS SURS

6- HÜCRESEL AGLAR

Hücresel Aglar

> Ilk mobil og sistemlerinde amag tek bir yüksek güçlü anten 7/2 oblukga genis bir alanı kapsamaktı (mox of 12 calls in New York city in 1990)

-> Hucresel and konseptinde, yüksek güçlü gönderici yerine düşük güçlü göndericiler kullanılır.

> Her bir bat istasyonu bütün kanallardan bir kısmını alır.

> Prensip: talep airtieca bot istasyonu sayisini airtir ve iletim gücünü düşür. Böyleve belli sayıda kanal tekrar tekrar kullanılarak (chanel revse) göreceli olarak çok sayıdaki kullanıcıya hizmet eder.

Bir sistem lainde bütün hücresel bat istasyonlar, iain lanal gruplarını seame ve yer ayırma tasarım süreci fiekansın yeniden kullanımı reya frekansı planlaması olarak bilinir.

-> Space division multiplex kullonilir. Yani bir bot istosyonu belli bir bölgeyi kopsar. (cell, hücre)

> Mobil istosyonlar sodere bot istosyonu ile iletişim kurarlar.

> Hücre yapısının avantajları:

* Yüksek kapasite, yüksek kullanıcı sayısı anlamına gelir.

* Düsük iletim gücü gerektirir.

* Daha gürenilir ve bağımsız yönetim sözkonusudur.

* Box istasyonu yerel olarak girlişim ve iletim ortamından faydabınır.

> Problemler :

* Button bot istosyonlarını bağlamak kormasık bir yapı gereltirir.

* Devir testim gerekir (Bir hücreden digerine gecis)

* Diger sogismalar The girlfim.

> Hicre boyutlari senirlerde 100 m, kirsal kesimlerde 35 km (GSM) dir.

Hücresel gösterimi:

> Footprint: Bir hücrenin gerçek radyo kaplama alanı (Boşluklar ve örtüsen bölgekr kare, eşkenar üçgen)

* Altigen geometri, bir coğrafik olanı kapsamak ikin daha oz sayıda hücre kullanılmasını sağlar.

hanal tanimi:

> Bir kanal söyle karakterize edilir.

x FDM'de fretans bands (Frequency division multiplexing)

x TAM'de 20mm yourse (Time division multiplexing)

x CDM'de dik modulasyon todu. (Cook division multiplexing)

x Veya bundarin Lombinosyonu.


Kanal Tetrar Kullonimi

-> Ana göndericiden alinan enerjinin, ikinci göndericiden baskin olabilmesi için, eğer konali kullanan ikinci gönderici ana göndericiden yeterince uzakta ise konal yeniden kullanılır.




Frekans Planlamasi


-> 3 hucre demeti



>7 hours demeti



-> 3 settis anteni ile 3 hücre demeti



Kapasite ve Demet

N: Grup i cerisin deli hocre soyisi (Demet boyutu)


k: Bir grubun her höcresindek Lond sayisi

S: Grupta Kullan Mabilecek alft yonis kanal sayisi (demet)

N höcreleri demet olarak isimlendirilir.

M: demet sayisi ve C: kapasite

Cluster size = 3, 4,7,12



1 C kapositesini en blylle yapmak icin en klalle N deger kullanılır. (Girşam)

Bir hücresel sistemin frekonsı (veya konalı) yeniden kullonim faktörü 1/N île verilir.


$$N = i^2 + 1.j + j^2$$

OANER: Tam cift yould sest saglamak ve kontrol etmek icin îki odet 25 kHz tek yön kanal kullanan özel FDD hücresel telefon sistemine toplam 33 MHz bant genisliği ayrılmış ise N=4,7 ve 12 ise hücre başına düşen karal sayısı ve k ne olur 2 33000/(25x2) = 660 toplam karal sayisi
660/4 = 165 tanal / house
610/4 = 94 tanal / house
610/12 = 55 tanal / house

dente ink dustrick seyleden bir tonesi; bat Istosypnianini sabit olarak Dlanlama

() has some broom of grade) onceder by fit i brille calismas, yop. Orton-trafit yegintelarni belek

istosymbi oro gare kommander.



Kanal Dağıtım Stratejileri

-> Sabit land atomay:

- * Belirli frekonslar, belini hücrelene ortanır.
- * Problem: farklı hücrelerde farklı trafik yükünün olması
- * Bloklama: Eger bir hücredeki billin kanallar du ise, yeni bir agiri
- > Düzgün olmayan yük dağılımının etzisini alt etmez icin stratejiler: * Düzgün olmayan konal ayırma: Her bir hücraye atanan kanal sayısı, beklenen yüke buğlıdır.
- -> Sabit Lanal atama:

> Konal ődűng alma semaları: girişim kisitları yerine getirilmesi halinde, tomşu bir hücreden bir kanal ödüng; aramalar tamamlandıklan sonra ödüng kanalları döndülülür. > Kanal kilitleme: Bir konal Ödüne alındığı zaman, diğer bazı hücrelerin onu kullanmalari yosakhir

- > Dinamik kanal atama : (DCA)
 - * harollar traffige gove atoms.
 - * Mobil anahtarlama merketi komsu hücreler tarafından eaten kullanılan frekonslara gare ranslar secer. YMSC fretanglar secer.
 - * Hucrerick daha footo toposte bullanimi, daha footo trafik demektir.
 - * MSC kand mesguliyeti, trafik doğılımı gibi bilgileri gerçek somon verisi olarak taplar.
- > DCA Stratejikri
 - x Merkezi DCA: Merkozi controller veya merkezi havuz
 - × Ague SCA;

> Hibrit Kanal Atama. (HCA)

* Toplam kanal kumesi iki alt kumeye agrilir:

- 1. The Land Kumesi FCA tarafından hücrelere atonic.
- 2. Kinci alt kume merkezi havuzda tutulur, ve istekte hücrelere dinamik atanır.

Devir Teslim

-> Kullanici hareket ettiginde devam eden bir Cagri bir hicreden digerine aktarılır.
Buna devir teslim denir.

-> Kati ve Yumuşak Devir Teslim :

- -> Koti Teslim: Mobil ((ep) bir sonraki kanalı seçmeden bir konolı birokir (TDMA sistembrinde
- -> Yumuşak Teslim; Mobil istasyon, bir veya daha fatla ba Istasyonundan Isaret alır,

bundon, lassiastrum ve en ly isoreti segor (CDMA sistemicriade)

→ (Sevir) Teslim Unceligi

- * Devan even gazillara torsi yeni cazillar (QoS)
- * Gari engelleme orani
- * Gagri birakmo orani
- * Oncelle testimi
- * Koruma kanalı kavramı
- * Teslin Gtek Luyingu

Hücresel Asjorda Girişim

- -> Girişim, kablasuz hüciesel sistemlerde bremli sınırlayıcı faktbirdür.
- > Girişim, kapasite artiriminoldis en Bremli obrbagos olup car dusmeine selap dur.
- > E, kanal girişimi ve bitişik kanal girişimi olmak üzere iki şekikledir.
- > Es konal hücresi: Aynı fiekons kümesini kullanan hücrekidir. Bu hücreker arasındaki girişim eş konal girişimi olarak adlandır.lır. Eşkonal hücreki mutlaka minimum mesefe ile ayrılmalıdırlar.

Yeniden Konal Kullanımı

Yeniden kullonim mesafes?;

D! En your estanol hoborelevinin merketleri avas, walle

hi Gembern yariqapi

Konal Yeriden kullonim orani:

- > Q run kuçuk degerleri N kuçuk olduğunden deho fatla kapasıte sağlar.
- > 0 m blylle dégerlers des 191 Qos demektiv.

SIA VE SNA

SIA : Signal to Interference hotio

SNA : Signal to Noise Pratio.

S: Ortalama Isaret gücü

I i Ortalama girisim güeü (veya qurultü)

Konal Yeniden Kullonim Oroni :

 $Q = \Delta/A = (3N)^{1/2}$ → Eskonal yeriden kullanım oranı:

kuchk olmoisi dana jyi QoS anlamino galar. → Q atalisa C artar ve Q nun

 $\frac{S}{I} = \frac{S}{\frac{1}{2}I},$

Silsteren (soret gücü I; ! - girişimet kanal hücrest, box Istosynunun reder olduğu girişim giril.

Trunking, GoS, Cell Sectors

> Trunking, kullanıcılara kanal havuzunu paylaşmasına lein venr.

> Trunting tearisi, bir ağılati destektenen kullanıcı sayısını belirle : Eğer kongl

clas, degle Engelle ve kyruga at

Trafik Yogunlugu

= (Gağrıların geliş oranı) x (Ortolama Qağrı süresi)

Earlung

> 1 Earlong, tamomen mesqui olan bir konal tarafından tasınan trafik yağınluğu miktori (Soot basına 1 cağı-soot veya dakika basına 1 tüm-dik)

> Ornegin; bir sot suresince 30 dk ich mesgul olan bir radyo karalı 0.5 Earlang

trafil topic

Servis Dereves: (Grade of Service Gos)

> GoS, en yogun soot boyunea bir kullanıcının trunk sistemine ulaşım yeteneğinin bir Blausualura

- Verilen Gos icin, kablosuz tasarımcılarının işi en fozla gerekli kapasteyi belirlemek ve

uygun konol sayısını gyumaktır.

> Gos genellike engelleren vera geelehriten eggrinn obsiligi olarak verilin.

Toplam Trafik Yagunlugu

Her bir kullanıcı Au Farlang trofik yoğunluğu üretir.

2: Ortolama cago, surest

H; Bilim tomanda ortalama agri istegi

A = U.A. Ui bûten kullonicilorin sayisi.

> Konal başına trafik yağunlığı ;

- > Tosonm en yogen sootte sodere % 2 engelleme ik collecte getilde yopilir.
 Trunked Sistemler
- + Iki top trunked sistem vardir.

* Engellermis cogrilor silinir (Kyruk bos ise Erlang & formülüne göre)

> Engellermis aggirlar geetheritic (Erlang & Formula)

> Erlang B engelleren aggri olasligini belirkir

$$P_r[blocking] = \frac{A^c}{C!} = GoS$$

$$\int_{k=0}^{\infty} A^k$$

Handover
Fostprint
Delta modulosyonu
Gallama - bonal bolm
Hucresel og 31671i

FINAL


> Erlang C, bir kanala anında erişemeyen coğr. olasılığını belirtir.

$$A^{c} + C! \left(\frac{A}{c} \right) \cdot \frac{C^{-1}}{L^{2}} \cdot \frac{A^{c}}{L!}$$

Sektörleme



2) 120° set+3 rlene



b) 60° settőrleme.

Fre hanslarin belli bir ac. ik gitmesi olayıdır. Bölgelendirme ilk kademede girişim opanların sayısını otalttiğinden girişim ozalır. Bu nedenle bölgelendirme, sistemdebi er bir kullanıcı i'çin SII'yı iyileştirir.

FORMULLER

1-) Nyquist Bant Genişliği :

ikili işaretler için C=28

Got seviyeli' isaret icin C=28.log."

M: Ayrık işaret sayısı veya voltaj seviyesi-

2-) İşaret Gürültü Oranı: SNA/SIN

(SNA) de = 10. log Signal power

 $C = B. \log_{2}(1+SNR)$

4-) Antenna Power Gain Effective Isotropic -> 1 -> 22/4T

Small dipole

or loop -> 1.5 -> 1.522/47

Half-Wave

dipole -> 1.64 -> 1.6472/477

Horn month

Area A > 10A/22 -> 0.81A

Parabola

fore area A > 7A/22 -> 0.66A

Turnstile -> 1.15 -> 1.1522/4TT

7-) Serbest uzay kaybı:
$$\frac{P_{t}}{P_{r}} = \frac{(4\pi d)^{2}}{3^{2}} = \frac{(4\pi f d)^{2}}{c^{2}}$$

$$P_r = 3^2$$
 c^2

Pt: gbnderici antenindeli isorret quel

Pr: alice antendeki isorret gucu

A: tasiyici dalga boyu | Joyni birim

d: arrienter avasi yayılım waktığı) olmalı

c: Isik hite (3.108 m/sn)

=-20.log(A)+20.log(d)+21.98 dB

= 20 log(f)+20 log(d)-147.56 dB

5-) Anten kazancı ve etkin alan arasındaki

Miski:

G= 4TL Ae = 4TLf2Ae

G: Atten katanci

Ae: ettin alan

f: torsiy ia fretons

C: 3.108m/sn

7: tasyici dalgaboyu.

6-) Görüs hattı denklemleri

operus citorisi

Tel anten avasi +> 3.57 (VKh, +VKh2) MOIX 4296lik

Optile 98ils hoith -> d= 3.57Vh Ettin veya raclio - d= 3.57 Kh di anten ve ufuk cizgisi arası uzaklık (lm)

hi onten yulksekligi (m)

hi t. antenin yüksekliği (m)

h2: 2.

K: Kirilma fallidri = 4/3

7-) ∆evam...

Diger anten kazanuni dikkate alan

Serbest very keyb:
$$\frac{P_{t}}{P_{r}} = \frac{14\pi)^{2}(d)^{2}}{G_{r}.G_{t}\lambda^{2}} = \frac{(\lambda d)^{2}}{A_{r}.A_{t}} = \frac{(cd)^{2}}{\int_{-1}^{2} A_{r}.A_{t}}$$

Gr: Alies anten taxones

At: Gönderici antenin etkin alanı

Ar: Alici antenin etun alanı

$$\begin{aligned} L_{AB} &= 20.\log(A) + 20.\log(d) - 10.\log(A_{\xi}.A_{r}) \\ &= -20.\log(f) + 20.\log(d) - 10.\log(A_{\xi}.A_{r}) + 169.54 dB \end{aligned}$$

Gt: Gönderici anten latencu

8-) Isil Gürültü

No = k.T (W/H2)

No: 1Hz başına düşen gürültü gücü yağınluğu.

k: Boltzmann sabiti 1.3803×10-23 JIK

T; Slaklik (Kelvin) mutlak sicaklik.

N= k.T.B (watt)

Nj= 10.10gk + 10.10gT + 1010gB =-228.6+10.10gT+10.10gB

B; Bont genişliği (H2)

9-) Eb /No 1 bit isaset, 1 Hz. $\frac{E_b}{N_o} = \frac{S/h}{N_o} = \frac{S}{kJh}$

 $\left(\frac{E_b}{N_o}\right) = \frac{S_{dBW} - 10.log R_7 - 10.log k - 10.log T}{-228.6}$

10-) MuHiple FSK

S; (+) = A. (>(2TTf;+) $f_i = f_c + (2i-1-M) \cdot f_d$ 1 $\leq i \leq M$

fc: tasiqua fretans

fd: fork frekonsi

M: Ayrık sinyal elemonlarının sayısı=2

L: Sinyalaler shider bit says.

Ts; Gillis elemonining bekieve SUres?

 $T_{s} = L.T$

Datarate = 1/T

Toplam band genisliai; 2Mfd minimum frekons ayrımı; 2.f. = 1/Ts bont gensligi; W1=2 /LT = M/Ts

11-) Gollu seviyeli PSK

 $\Delta = \frac{\mathcal{R}}{L}$); modulosyon orani (baud) B: Verrorani (bps) = 2 M: faith savet elemen logM $Scyisi = 2^{L}$

L'ilsoret elemon bossing bit sayisi.

12.) Performans

ASK WE PSK -> BT = (1+1). Pr

FSK -> BT = 2 DF + (1+1) P

 $MPSE \rightarrow Br = \left(\frac{1+r}{L}\right) P_1 = \left(\frac{1+r}{\log_2^M}\right) P_1$

MESK -> By= ((141).M). Py

Pri bit rate

02 121

DF 1 f2-fc = fc-f1

L: Isaret eleman bassino, toollorms bit sayisi

M: Farkh issored eleman sayur.

4-) Genlik Modulosyonu

$$S(t) = [I + n_{\alpha}.x(t)]. (a)(2\pi)f_{c}(t)$$

$$P_{t} = P_{c} \cdot \left(1 + \frac{n_{a}^{2}}{2} \right)$$

Faz ;
$$\phi(t) = n_p.m(t)$$

17-) Acisal modulosyon

$$B = \begin{cases} n_p.A_m, PM \\ \frac{\Delta F}{B} = \frac{n_f.A_m}{2\pi B}, FM \end{cases}$$

18-) Kuantaloma (Iki seviye arosindoki

9-) Slow Frequency Hop

ੱ_{ਚ ਕਰ} ਕਿ ਜਾਂ ਤੋਂ ਭ

da gilis is elemannin belilene slitesi Nyquis* ikili işareterliğin C=28 Gok sevigell is 1970 C = 28 logM Marsh s; (+) = A. cos(2Tf,+) fi=f+(21-1-M).fd M: orgal is sayis / voltaj seviyes (SNB) JB = 10. log10 (Signal / noise) ->> > 1/T Hoplam bant gensligh: 2Mf min frekons eyrimi : 2 fy = 1/Ts C = B. log2 (1+SNA) Thrape duyulan bant genisligi : Wa = 2 /LT = M /Ts 2º/4T 150tropic MPSK $\rightarrow b = \frac{R}{L} = \frac{R}{\log^{M}}$ 1.5 1.522/412 D: modulesgan arani Small Lipole or loop 2 : datorate Half wave 1,64 1.6472/61 dipole. Isk isin performans: $B_{r} = (1+r).h$ 10A/22 0.81 A (A=T) Hain month performans: $B_T = 2\Delta F + (HI) \cdot h$ $\Delta F = \int_2 - \int_c = \int_c - \int_1$ hi bitrate grea A 0.56 A (A=T) 71/22 01521 · Parabole face area A Z isin performans: $B_T = \left(\frac{1+r}{L}\right) \cdot R = \left(\frac{1+r}{\log M}\right) \cdot R$ 1.1522/47 1.15 Turnstik fitasigicalle $G = \frac{4\pi Ae}{g^2} = \frac{4\pi f^2 Ae}{c^2}$ c; isikhiti $\frac{1}{3}$ (3.10° m/s 2 isin performans: Br; bandwidth Br = ((Hr) M) . A (3.10° m/s) 2 = c/f A yerne The getic. (sit) = [I+no.xit)] cas 27 fet Ma: madulasyon include d= 3.57 VA. J=3.59/Kh -> Toplam Gue Ame water gua dem, him. K= kir fot = 4/3. 13 Pt = Pc. (1+ not) /2 3.57 (VKh, + VKh) QAM=291 nodulasyonu: $\frac{P_{+}}{P_{-}} = \frac{(4\pi d)^{2}}{3^{2}} = \frac{(4\pi d)^{2}}{c^{2}}$ (slt) = Ac. cos[2Tfet+Olt)] madulasyanu: LdB = 10 log (Pe/Pr) = 20 log (4Ted/2) Ap; lat modulasyon inclused Q(t) = np. m(t) =20 log(2) +20 log(d)+2198 dB AM Modulosyonu icin By = 28. =20.10g (4/2fd/c) = 20 log (f) +20 log (d) -147.56 dB Acisal Modulosyon: Carson kurali -> B, = 2(++1) B Diger anteniarin katancini dikkate alan: Pt = $(4\pi)^2 d^2 = (2d)^2 = (cd)^2$ Gilatona B= { np. Am for PM B = nt. Am for FM 2TB Pr Gray 2 ArAL f2 ArAL LJB = 20 kg(2) + 20.10g (d) - 10.10g (A+Ar) >> FM icin formul style olur: B_= 2DF+2B =-20 log(f) + 20.log(d)-10 log(A,A,)+16954dB SK Kullanon FHSS bot surest; T=11R L: 1.3803 x 10-13 J/K 2 verioran lan No = E.T (W/Hz) Soret eleman suresi; Ts = L.T frequency hop W_ = M.f. - MESK bout genished N = L.T.B (Watt Olovat) Ws = 24.Wy - FHSS bont gening; N = 10 log E + 10/09 T + 10/09 B = -228.6 NBW+10 lgT+10/09B (NBWOTE) Hucresel Aglar - Kapasite & Demet S=EN, C=MEN=MS $\frac{\mathcal{E}_b}{N_a} = \frac{S/R}{N_0} = \frac{S}{kT.R}$ River Nothin histo M: demet sayis) k: her hocreden kond sayisi S: sinyal girl. S: ally wonth know saysi (Eb No) de = Subw-10 logh-10 logk-10 logT Ni hoere sayisi

Yeniden kullanım faktörü 1/N $N = 1^2 + 1.1 + 1^2$ kyllonimi

1.
$$Q = \frac{D}{A} = \sqrt{3N} \quad Dividelik$$
 $B: yaricop$

2.
$$\frac{S}{I} = \frac{S}{\int_{-1}^{1} I_{1}}$$
 Silsoret good I_{1} Silsoret good I_{2} Silsoret good I_{3}

Trafik yoğunlığı

Gagrilain gelisorani x Ortalama Cagrissiesi.

Toplam trafik yaqualuque Au = 2 H 2:0

Kunal başına trafik yağınlığı

Erlang C

$$A^{c}+C!\left(1-\frac{A}{c}\right)$$
 $\sum_{k=0}^{c-1}\frac{A^{k}}{k!}$

Evantalama : 1 - (Vmax - Vmin)/Lowenburn Cayisi

```
B = 3400 MZ, SIVE = 10000
    C = B. 1-32(1-15NE)
     = 3400.192(H10000) = 3400.1320001 = 45178.712 bps.
   SNR = 10.000
   SNRJB = 10.19,000 = 40 dB.
                                                      HALKHALNHALGHA.
BR 3MHZ - 4MHZ arasi kind spektrum;
      SNR JB = 24 JB Ise SNR = ? B= ? Sharron The C = ?
  B= 4MH - 3MH = 1MH = 106 HA -> B= 1MHA = 106 H2
     SNRJE = 10.109 SNR
      24 = 10.19, SNR =) 2, 4 = 10,5 NR = 102,4 =) (SNR = 251.18)
  C= B. log2+SNR =) C=106. log2+751) =) C=106. log252 = 7.99 × 106 bps => 7.97 Hbps
# Kac isasetteme servyess generally?
                                                                   ≈ 8 mbps
   1611 15 = C-28 > C + 28 => 8.106 + 2.106 old coll is formit 6.11.
    C = 26.19 = 8.10 = 2.10 by 3 = 16
ER frokens 12 GHE We copi la Dorabolik artem etch olom ata kasaw -?
                          Ae = 0.56 A = 0.56 Th = Etw. about
Ethnober. 0.56A
                          Ant bases = 7A = c/4 = 3.108/12/08 = 0.75.10-1
1=126H7=12×109H4
R= 2m.
                                                                  = 0.075 m.
                           (0.015)2 - 35.185,6 × 35186.
                          Gy = 10.109 G = 10.10935186 = 45.4636 dB.
DIL Donyada 35863 km Haktaki bor ogsh (Isotropic (LGHA)) Se. VA. Keyli-?
Ant. Kotacis 1.
                                        -> Ant kome, likely we had object-?
Ether along = 22/4TL
                                          195,5716-44-48 = 103.5716 ds
f = 46HZ = 4.109 HZ
7 = c/f = 3,100/4.109
                                       > Yerola 180 Wile smyst garolespose
      = 3/4 · 10-1 m
J= 35 863 km = 35 663.10 m.
-1B= -20 kg/3/6.10-1)+20 log (35863.103)+2198 Js
  =-20.10g(0.015)+10.10g(35863000)+21,98 ds
  = 22,4987 + 151.0929 + 21,98 db
                                                250 25 = 10.100 = 72,97 24 JK
                10.108/2/Pr)= 40= 195,5716.
 Pt = bolohum.
                 (B) = 3.6071x1019
                 24 1985 105,57
                    Pr= 6.93×10-18 W 0,73.
```

NoETB T= 296 C N=1.3803.10-23296.10.106 W. B=10 MH4=10.10644 ternol grote? N= -228.6 + 10 log 294+10 log 107 -278.6 + 24.68 + 70 32 10th 106 hoto oran, The compabilities I am Es = 8.4 dB olmal. =-133.92 N-194-10W-7= 290 k, ver 76 km has 240 bps /se Singleson = 9 (5=?) Eb = S/2 = S = 8.4 dB 10.198.4 = = 9,24 - 9,24 <u>5</u> 1_1803×10⁻²⁷, 290-2400. S=8.8A6×10-17 S18=10.198876×10-14 =-160.517 JBW. AM - 10 kW gan tosiyie Pt na=0.6. > Pe=? tosylcobb top. gre some? Pt = Pc. (H no2) = 106W = Pc. (H 0.62) = Pc=8.47 kW. Pc = 8.47 = 0,847 10 2/084,7