Comunicação sem Fio WLAN (802.11)

WLAN: Parte II Controle de Acesso ao Meio e Segurança

Padrões WLAN: WiFi

 Define duas formas de organizar redes WLAN:

- Ad-hoc:


 Apenas computadores computadores isolados que formam uma rede Workgroup.

- Infra-estrutura:

 Computadores e um Access Point que permite a integração desses computadores com uma rede fixa.

Ad-Hoc

AD-HOC




Rede wireless isolada

Ad-hoc:

- Sem estrutura pré-definida.
- Cada computador é capaz de se comunicar com qualquer outro.
- Pode ser implementado através de técnicas de broadcast ou mestre escravo.
- Também chamado de IBSS:
 Independent Basic Service
 Set.

Infra-estrutura

INFRA-ESTRUTURA




Infra-estrutura:

- Os computadores se conectam a um elemento de rede central denominado access point.
- Uma WLAN pode ter vários access points conectados entre si através de uma rede física.
- Funciona de maneira similar as redes celulares.

Rede wireless integrada a uma rede física

Rede WLAN com Access Point

- ESS: (Extended Service Set)
 - Conjunto de BSS com áreas de cobertura sobrepostas.
 - Toda comunicação é feita através do Acces Point
 - A função do access point é formar uma ponte entre a rede wireless e a rede física.
 - Esta comunicação de WLAN é chamada de infra-estrutura.



Camada MAC e CSMA/CA

- Para permitir a construção de redes WLAN com muitos computadores e apenas três canais disponíveis, uma protocolo de controle de acesso ao meio foi definido pelo IEEE 802.11.
- Este protocolo é implementado pela camada MAC, sendo responsável por evitar colisões entre os computadores que utilizam o mesmo canal.

Algoritmo MAC


- O algoritmo MAC utiliza duas técnicas combinadas:
 - CSMA/CA:
 - Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance.
 - DCF:
 - Distributed Coordination Function.

CSMA/CA

- O CSMA/CA pode ser resumido como segue:
 - A) O computador escuta o meio antes de transmitir.
 - B) Se o meio estiver ocupado ele seta um contador de espera com um número randômico.
 - C) A cada intervalo que ele verifica que o meio está livre ele decrementa o contador. Se o meio não estiver livre ele não decrementa.
 - D) Quando o contador atinge zero ele transmite o pacote.

Distributed Coordination Function: DCF


 O IEEE 802.11 é incapaz de determinar se ocorreram colisões. Por isso cada pacote recebido corretamente é verificado pelo receptor.



Problema do Nó Escondido


 A troca de RTS e CTS é feita para evitar colisões entre nós que estão em regiões de cobertura deferente.

A quer falar com B, mas este está ocupado falando com C.



Prioridade das Mensagens ACK

- SIFS: Short Inter Frame Space.
- DIFS: DCF Inter Frame Space.
 - ACK: maior prioridade.
 - Outros frames: devem esperar o DIFS.




Tipos de Frames

- Os principais tipos de frames são:
 - Data Frames:
 - Frames para transmissão de dados;
 - Control Frames:
 - São frames utilizados para controle de acesso ao meio, entre eles estão RTS, CTS e ACK;
 - Management Frames:
 - São frames transmitidos da mesma forma que os frames de dados, porém com informações de gerenciamento. Estes frames não são repassados para as camadas superiores da pilha de protocolo;

Formato dos Frames

- O formato do frame consiste de um conjunto de campos em uma ordem específica em todos os frames.
- Alguns campos só estão presentes em alguns tipos de frames, dentre eles estão: Address 2, Address 3, Sequence Control, Address 4 e Frame Body.



Endereços MAC

- **Endereços 1,2,3,4:** Indica endereços IEEE MAC da origem e destino, finais e intermediários. Seu significado depende da combinação ToDS/FromDS do frame, mas de forma geral:
 - Addr1 = destino físico (salto), Addr2 = origem física (salto)
 - Addr3 = destino ou origem final,
- O Addr 4 é usado geralmente no modo ESS (Extended Service Set),
 - Esse modo permite interligar vários pontos de acesso e oferecer um serviço de roaming para usuários similares as redes celulares.

Endereços MAC



SA

ToDS	FromDS	Addr1	Addr2	Addr3	Addr4
0	0	DA	SA	BSSID	

DA

DA: Destination Address

SA: Source Addres

BSS ID: Basic Service Set ID: Identifica a rede como um endereço MAC










DA

ı		
ı		
ı		
ı		

ToDS	FromDS	Addr1	Addr2	Addr3	Addr4
1	0	BSSID	SA	DA	

Endereços MAC



BSSID


DA

RA

TA: Transmitter Address **RA: Receiver Address**

1

1



TA

DA

SA

Quadros de Controle: Beacon Frame

- Para simplificar o gerenciamento de redes WiFi, computadores e pontos de acesso enviam periodicamente quadros de controle denominados Beacon Frames.
- Esses quadros trazem as seguintes informações:
 - 1. Service Set Identifier (SSID).
 - 2. Canal utilizado na rede
 - 3. Taxas Suportadas
 - 4. Modulações Suportadas
 - 5. Métodos de Segurança Suportados
- Os Beacon Frames são enviados várias vezes por segundo (em média 10 vezes), e permitem que as estações de trabalho se autoconfigurem, escolhendo um SSID e um canal que pertença a rede desejada.

Exemplo: BroadCast de SSID

```
⊕ Frame 9 (110 bytes on wire, 110 bytes captured)

□ IEEE 802.11 Beacon frame, Flags: ......
   Type/Subtype: Beacon frame (0x08)
 Duration: 0
   Destination address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff)
   Source address: Siemens_41:bd:6e (00:01:e3:41:bd:6e)
   BSS Id: Siemens_41:bd:6e (00:01:e3:41:bd:6e)
   Fragment number: 0
   Sequence number: 3849
□ IEEE 802.11 wireless LAN management frame

    ⊕ Fixed parameters (12 bytes)

 □ Tagged parameters (74 bytes)

■ SSID parameter set: "martinet3"

■ Supported Rates: 1,0(B) 2,0(B) 5,5(B) 11,0(B) 18,0 24,0 36,0 54,0

   ⊕ DS Parameter set: Current Channel: 11
   ■ Traffic Indication Map (TIM): DTIM 0 of 1 bitmap empty
   ⊞ ERP Information: no Non-ERP STAs, do not use protection, long preambles

■ ERP Information: no Non-ERP STAs, do not use protection, long preambles

■ Extended Supported Rates: 6,0 9,0 12,0 48,0
```

Exemplo: Quadro enviado para o AP

```
■ Frame 1 (181 bytes on wire, 181 bytes captured)
☐ IEEE 802.11 QoS Data, Flags: .....TC
   Type/Subtype: QoS Data (0x28)
 ☐ Frame Control: 0x0188 (Normal)
     Version: 0
     Type: Data frame (2)
     Subtype: 8
   □ Flags: 0x1
      DS status: Frame from STA to DS via an AP (To DS: 1 From DS: 0) (0x01)
      .... .0.. = More Fragments: This is the last fragment
      .... 0... = Retry: Frame is not being retransmitted
      ...0 .... = PWR MGT: STA will stay up
      ..... = More Data: No data buffered
      .O.. .... = Protected flag: Data is not protected
      0... = Order flag: Not strictly ordered
   Duration: 44
   BSS Id: GemtekTe_cd:74:7b (00:14:a5:cd:74:7b)
   Source address: GemtekTe_cb:6e:1a (00:14:a5:cb:6e:1a)
   Destination address: 3com_27:f9:b2 (00:01:02:27:f9:b2)
   Fragment number: 0
   Sequence number: 3802

■ Frame check sequence: 0x78805937 [correct]

    ⊕ QoS Control

■ Internet Protocol, Src: 192.168.1.132 (192.168.1.132), Dst: 192.168.1.1 (192.168.1.1)

⊞ User Datagram Protocol, Src Port: iad2 (1031), Dst Port: domain (53)
```

Exemplo: Quadro recebido do AP

```
☐ IEEE 802.11 QoS Data, Flags: .....F.C
   Type/Subtype: QoS Data (0x28)
 ☐ Frame Control: 0x0288 (Normal)
    Version: 0
     Type: Data frame (2)
     Subtype: 8
   □ Flags: 0x2
      DS status: Frame from DS to a STA via AP(To DS: 0 From DS: 1) (0x02)
      .... .O.. = More Fragments: This is the last fragment
      .... 0... = Retry: Frame is not being retransmitted
      ...0 .... = PWR MGT: STA will stay up
      ..O. .... = More Data: No data buffered
      .O.. .... = Protected flag: Data is not protected
      0... = Order flag: Not strictly ordered
   Duration: 162
   Destination address: GemtekTe_cb:6e:1a (00:14:a5:cb:6e:1a)
   BSS Id: GemtekTe_cd:74:7b (00:14:a5:cd:74:7b)
   Source address: 3com_27:f9:b2 (00:01:02:27:f9:b2)
   Fragment number: 0
   Sequence number: 3302

■ Frame check sequence: 0x561ce258 [correct]

 ⊕ OoS Control

■ Internet Protocol, Src: 192.168.1.1 (192.168.1.1), Dst: 192.168.1.132 (192.168.1.132)

⊞ User Datagram Protocol, Src Port: domain (53), Dst Port: iad2 (1031)

    ⊕ Domain Name System (response)
```

Riscos de Segurança das Redes <u>Wireless</u>

- Redes Wireless são mais inseguras do que as redes físicas:
 - As informações podem ser copiadas por dispositivos receptores colocados sem permissão.
 - Serviços de rede podem ser retirados (deny of service) por estações que entram na rede sem permissão.
- Ao contrário das redes físicas, os ataques podem ser feitos por indivíduos sem acesso a uma porta de Hub ou Switch.

Métodos de Segurança usados em WiFi

WEP - Wired Equivalent Privacy

- Método original de autenticação e criptografia definido pelo IEEE 802.11
- Usa chaves de 40 a 128 bits (opcional).
- Possui um vetor de inicialização de 24 bits que é transmitido sem criptografia. Utiliza o algoritmo RC4 para cifrar os dados.
- AS chaves são configuradas manualmente nos pontos de acesso e seus clientes, não existe uma gerência de chaves.

TKIP - Temporal Key Integrity Protocol

- Usa chave de 128 bits, o vetor de inicialização é 48 bits e algoritmo RC4 para cifrar os dados.
- Utiliza uma chave por pacote (per-packet key mixing).
 Cada estação combina a sua chave com seu endereço
 MAC para criar uma chave de criptografia que é única.
- A chave compartilhada entre o ponto de acesso e os clientes wireless são trocadas periodicamente.

Métodos de Segurança usados em WiFi

WPA - Wi-Fi Protected Access:

- Baseado numa versão preliminar do IEEE 802.11i, definido pela Wi-Fi Alliance
- Utiliza o TKIP para criptografia dos dados e padrão 802.1x(EAP) para autenticação.
- Permite usar também o WPA-PSK, que elimina a necessidade de um servidor RADIUS. Similar ao WEP, a autenticação ocorre com uma chave compartilhada. Depois que acontece a autenticação deriva-se outra chave para a criptografia dos quadros.


WPA2 ou IEEE 802.11i

- Estado da arte em segurança para redes Wireless.
- Agregou vários itens do WPA, como o uso do IEEE 802.1x/EAP e adicionou novidades, como a utilização do algoritmo forte de criptografia, o AES (Advanced Encryption Standard).

WEP: Wireless Equivalent Privacy

- O IEEE tem duas versões de WEP definidas:
 - WEP 1: 64 bits
 - Chaves de 40 e 24 bits.
 - WEP2: 128 bits
 - Chaves de 104 e 24 bits.
- O WEP especifica dois recursos de segurança:
 - Autenticação e Criptografia
- A criptografia é baseada numa técnica de chave secreta.
 - A mesma chave é utilizada para criptografar e decriptografar dados.
- Dois processos são aplicados sobre os dados a serem transmitidos:
 - Um para criptografar os dados.
 - Outro para evitar que os dados sejam modificados durante a transmissão (algoritmo de integridade).


Transmissão: Criptografia



Transmissão

- 1) O WEP computa o cheksum da mensagem:
 - c(M) que n\u00e3o depende da chave secreta "K",
- 2) Usa um "IV" (Initialization Vector) "v" e utilizando RC4 gera um keystream: RC4(v,k).
 - "IV" é um número que deve ser gerado pelo emissor, o WEP implementa o "IV" como sendo seqüencial, iniciando do valor 0 sempre que o cartão de rede for reiniciado.
- 3) Computar o XOR de c(M) com o keystream RC4(v,k) para determinar o ciphertext (texto encriptado).
- 4) Transmitir o ciphertext pelo link de rádio.

Recepção: Descriptografia




Recepção

- 1) O WEP gera o keystream utilizando o valor de "v", retirado do pacote recebido, e a chave secreta "k": RC4(v,k).
- 2) Computa o XOR do ciphertext com o keystream RC4(v,k).
- 3) Checar se c'=c(M') e caso seja aceitar que M' como a mensagem transmitida.

Overhead no WEP


- Os dados realmente transmitidos é composto por três campos:
 - Dados (criptografado).
 - Valor de Integridade (criptografado).
 - Vetor de Inicialização (em aberto).



Autenticação

- A autenticação pode ser de dois tipos:
 - Open System
 - Sistema Aberto, isto é, sem autenticação.
 - A estação fala com qualquer outra estação da qual receba sinal.
 - Chave Compartilhada (Shared Key)
 - As estações precisam provar sua identidade para rede antes de transmitir qualquer informação para outras estações.
- No modo infra-estrutura a autenticação é implementada pelo Access Point.


Autenticação



- 1. A estação solicitante envia um frame de autenticação para o Access Point ("AP").
- 2. O AP responde para estação com uma mensagem de 128 bytes denominada challenge text ("CT").
- 3. A estação solicitante criptografa o CT com a chave compartilhada e envia para o AP.
- 4. O AP decriptografa e CT e compara com o que enviou. Se for igual a autenticação é aceita, caso contrário, rejeitada.

RADIUS e EAP(OL)

- RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) é definido em RFCs do IETF.
 - O uso do RADIUS tem por objetivo retirar do dispositivo de rede a responsabilidade de armazenar informações de verificação de senha.
- Os dispositivos de rede se comunicam com o RADIUS através de um protocolo denominado EAP:
 - Extensible Authentication Protocol
 - EAP suporta vários tipos de autenticação: Kerberos, Challenge-Response, TLS, etc.
- Em redes de meio compartilhado, como LANs e WiFi, utilizase uma variante do EAP denominada EAPOL.
 - EAPOL: EAP encapsulation over LANS
- O EAPOL é definido pelo padrão IEEE 802.1x



Autenticação com RADIUS

- 1) Cliente tenta acessar a rede;
- 2) O AP (autenticador) pergunta pela identificação do cliente;
- 3) Cliente responde a identificação ao Access Point;
- 4) O AP encaminha a requisição ao servidor RADIUS com a identificação do usuário;
- 5) Radius envia uma Challenge para o AP indicando o tipo de autenticação EAP requisitado pelo servidor;
- 6) O AP envia a Challenge ao cliente;
- 7) O cliente envia a autenticação ao AP (ou solicita outro método).
- 8) O AP repassa a autenticação ao RADIUS, que valida a autenticação e informa o resultado ao AP;
- 10) Se a autenticação for bem sucedida, o AP conecta o cliente a rede.

Exemplo de negociação EAPOL

```
86 5.648961
                                     Cisco-Li_82:b2:55 (RA IEEE 802 Clear-to-send, Flags=......
    87 5.649953
                 Cisco-Li 82:b2:55
                                     AppleCom 82:36:3a
                                                        EAPOL KeV
                                     Cisco-Li_82:b2:55 (RA IEEE 802 Acknowledgement, Flags=.....C
    88 5.649964
                 AppleCom_82:36:3a
    89 5.650959
                                     Cisco-Li_82:b2:55
                                                         EAPOL
                                                                  Kev
    90 5.650970
                                     AppleCom_82:36:3a (RA IEEE 802 Acknowledgement, Flags=.....
                                     Cisco-Li_82:b2:55 (RA IEEE 802 Clear-to-send, Flags=......
    91 5.654947
    92 5.655957
                 Cisco-Li_82:b2:55
                                     AppleCom 82:36:3a
                                                         EAPOL
                                                                  Key
                                     Cisco-Li_82:b2:55 (RA IEEE 802 Acknowledgement, Flags=.....
    93 5.655968
                 AppleCom_82:36:3a
    94 5.655973
                                     Cisco-Li_82:b2:55
                                                         EAPOL
                                                                  Kev
    95 5.656951
                                     AppleCom_82:36:3a (RA IEEE 802 Acknowledgement, Flags=.....
                 Cisco-Li 82:h2:55
                                                         TEFE 802 Beacon frame. SN=4045. EN=0. Flags=....
    96 5.734961
                                     Broadcast
Frame 87 (181 bytes on wire, 181 bytes captured)

    □ IEEE 802.11 Data, Flags: .....F.C.

Logical-Link Control
    DSAP: SNAP (0xaa)
    IG Bit: Individual
    SSAP: SNAP (0xaa)
    CR Bit: Command
 F Control field: U, func=UI (0x03)
    Organization Code: Encapsulated Ethernet (0x000000)
    Type: 802.1X Authentication (0x888e)
802.1× Authentication
    Version: 2
    Type: Key (3)
    Length: 117
    Descriptor Type: EAPOL RSN key (2)
 Key Length: 16
    Replay Counter: 0
    Nonce: 3E8E967DACD960324CAC5B6AA721235BF57B949771C86798...
    WPA Key RSC: 00000000000000000
    WPA Key ID: 00000000000000000
    WPA Key Length: 22
   WPA Key: DD14000FAC04592DA88096C461DA246C69001E877F3D
```

Problemas do WEP

- WEP usa o algoritmo de encriptação RC4, que é conhecido como stream cipher.
 - Um stream cipher opera gerando um número pseudorandômico com a chave e o vetor de inicialização do dispositivo.
- Umas das regras para a utilização de keystreams, no caso do RC4 é nunca reutilizar um keystream.
- Suponha um keystream "K" e dois cypertexts P1 e P2 no protocolo WEP temos:
 - C1 = P1 XOR K
 - C2 = P2 XOR K
 - C1 XOR C2 = P1 XOR K XOR P2 XOR K = P1 XOR P2
- Nesse modo de operação faz com que o keystream fique vulnerável para ataques.

Problemas com WEP

- O keystream utilizado pelo WEP é RC4(v,k), Ele depende de "v" e "K".
 - O valor de "K" é fixo, então o keystream passa a depender somente do valor de "v".
- O WEP implementa "v" como um valor de 24 bits no header dos pacotes, assim "v" pode ter 2^24 valores ou aproximadamente 16 milhões de possibilidades.
- Depois de 16 milhões de pacotes "v" será reutilizado.
 - É possível para um observador armazernar as mensagens criptografadas em sequência, criando assim uma base para decriptografia.
- Existe ainda um outro problema: visto que os adaptadores de rede zeram o valor de "v" sempre que são reinicializados.

Pontes Wireless (Bridges)

 O bridge tem como função interligadar redes fisicamente distantes, podendo ter um alcance de até 28 Km, tendo somente como restrição uma linha de visada entre as antenas. A interligação das redes pode ser ponto a ponto ou ponto para multiponto.




Figura 19 – Bridge em redes ponto a ponto

Bridge Ponto-Multiponto

 Nos casos onde a comunicação é ponto a ponto, preferencialmente deve-se utilizar antenas unidirecionais para alcançar maiores distâncias. Nos casos de ponto a multiponto o uso de antenas ominidirecionais (Multidirecionais) diminui seu alcance.




Figura 20 – Bridge em redes ponto para multiponto