Gerenciamento de energia, multitarefa e conectividade

Sistemas embarcados Prof. Allan Rodrigo Leite

Reduzindo o *clock* do processador

- É possível reduzir o *clock* do processador do Arduino
 - O clock original do Arduino UNO e maioria é de 16Mhz
 - Para isto, recomenda-se o uso de bibliotecas como o Prescaler
 - http://playground.arduino.cc/Code/Prescaler
- Além de reduzir o clock, a biblioteca fornece funções adicionais
 - Por exemplo, funções equivalentes à millis() e delay()
 - Estas funções originais sofrem retardos quando o clock é alterado

Reduzindo o *clock* do processador

Constante	Frequência equivalente	Corrente aproximada (com LED da placa desligado)
CLOCK_PRESCALER_1	16 MHz	7,8 mA
CLOCK_PRESCALER_2	8 MHz	5,4 mA
CLOCK_PRESCALER_4	4 MHz	4,0 mA
CLOCK_PRESCALER_8	2 MHz	3,2 mA
CLOCK_PRESCALER_16	1 MHz	2,6 mA
CLOCK_PRESCALER_32	500 kHz	2,3 mA
CLOCK_PRESCALER_64	250 kHz	2,2 mA
CLOCK_PRESCALER_128	125 kHz	2,1 mA
CLOCK_PRESCALER_256	62,5 kHz	2,1 mA

Reduzindo o *clock* do processador

Exemplo reduzindo o clock do processador

```
#include <Prescaler.h>
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  setClockPrescaler(CLOCK_PRESCALER_256);
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  trueDelay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  trueDelay(5000);
```

Desabilitando recursos

- É comum desabilitar recursos não utilizados para poupar energia
 - Sobretudo em sistemas embarcados alimentados por baterias
 - Exemplos de recursos
 - Portas SPI
 - Portas I2C
 - Temporizadores
 - Porta serial
 - Entradas analógicas
- Com este gerenciamento é possível poupar energia ao:
 - Ativar um recurso antes do seu uso eventual
 - Utilizar o recurso
 - Depois desativá-lo novamente

Desabilitando recursos

- Para desabilitar recursos é utilizada a biblioteca Power
 - Dispõe de um conjunto de funções para desativar os principais recursos

Função	Descrição	
<pre>power_adc_disable()</pre>	Desabilita as entradas analógicas	
<pre>power_spi_disable()</pre>	Desabilita a interface SPI	
<pre>power_twi_disable()</pre>	Desabilita TWI (I2C)	
<pre>power_usart0_disable()</pre>	Desabilita a UART serial (comunicação serial USB)	
<pre>power_timer0_disable()</pre>	Desabilita o temporizador 0 (usado pelas funções millis e delay)	
<pre>power_timer1_disable()</pre>	Desabilita o temporizador 1	
<pre>power_timer_2_disable()</pre>	Desabilita o temporizador 2	
<pre>power_all_disable()</pre>	Desabilita todos os módulos acima.	

Desabilitando recursos

Exemplo de uso da biblioteca Power

```
#include <avr/power.h>
void setup() {
  power_adc_disable();
  power_spi_disable();
  power_twi_disable();
  power_usart0_disable();
  power_timer0_disable();
  power_timer1_disable();
  power_timer2_disable();
  //power_all_disable();
void loop() {
```

Modo de suspensão

- O Arduino também possui um modo de espera ou suspensão
 - Assim como em computadores
- Para usar esta função recomenda-se a biblioteca Narcoleptic
 - https://code.google.com/p/narcoleptic
 - A biblioteca fornece uma função alternativa delay
 - Esta função coloca o Arduino em modo adormecido por um período de tempo
 - É possível adormecer o microcontrolador por um tempo entre as verificações

Modo de suspensão

Exemplo de uso do modo de suspensão

```
#include <Narcoleptic.h>
void setup() {
    pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
    digitalWrite(13, HIGH);
    Narcoleptic.delay(1000);
    digitalWrite(13, LOW);
    Narcoleptic.delay(10000);
```

- Também é possível manter o microcontrolador adormecido e acordá-lo apenas quando ocorrer alguma interrupção externa
 - Isto permite economizar energia e ativar alguma função apenas quando um sensor detectar alguma alteração
- Esta função é realizada pela biblioteca Sleep

Exemplo despertando com interrupções externas

```
#include <avr/sleep.h>
int pinoLed = 13;
int pinoBotao = 2;
volatile boolean ativo;
void setup() {
    pinMode(pinoLed, OUTPUT);
    pinMode(pinoBotao, INPUT_PULLUP);
    adormecer();
```

Exemplo despertando com interrupções externas (cont.)

```
void loop() {
    if (ativo) {
        ativaLed();
        ativo = false;
        adormecer();
    }
}
void despertar() {
    ativo = true;
}
```

Exemplo despertando com interrupções externas (cont.)

```
void adormecer() {
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
    sleep_enable();
    attachInterrupt(0, despertar, LOW); //pino D2

    //entra no modo de espera até ser interrompido (LOW)
    sleep_mode();


    //continuará a partir daqui depois de executar a ISR
    sleep_disable();
    detachInterrupt(0);
}
```

Exemplo despertando com interrupções externas (cont.)

```
void ativaLed() {
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
        digitalWrite(pinoLed, HIGH);
        delay(200);

        digitalWrite(pinoLed, LOW);
        delay(200);
    }
}</pre>
```

Fluxo para gerenciamento de energia




Exercícios

- Efetue medições do consumo de energia do Arduino nas condições abaixo. O Arduino deve ser alimentado com a fonte externa na porta VIN (com 7V) e GND. A medição deve ser realizada a partir da ligação de um multímetro em série com o Arduino no modo de medição de corrente (ampere).
 - Normal com loop vazio;
 - Frequência de 1Mhz (CLOCK_PRESCALER_16);
 - Menor frequência possível (CLOCK_PRESCALER_256);
 - o Todos os componentes de hardware desligados; e
 - o Adormecido.

- O delay() é uma função blocante
 - Isto significa que o Arduino ficará travado durante a execução da função
 - Por isto, recomenda-se evitar o uso desta função na função loop()
 - A exceção do uso do delay() é na função setup()
 - Geralmente o delay() é usado para configuração de alguma biblioteca
- Maneiras para evitar o uso do delay()
 - A interrupção é uma das formas de evitar o uso desta função
 - Outra forma é utilizar a função millis()

- Exemplo de multitarefas
 - Crie um sketch no Arduino para controlar três LEDs
 - O primeiro deve piscar a cada segundo
 - Os demais LEDs devem ser acionados por push buttons




Exemplo de multitarefas (cont.)

```
int pinoBotaoAmarelo = 12;
int pinoBotaoAzul = 11;
int pinoLedVerde = 7;
int pinoLedAmarelo = 6;
int pinoLedAzul = 5;
void setup() {
    pinMode(pinoLedVerde, OUTPUT);
    pinMode(pinoLedAmarelo, OUTPUT);
    pinMode(pinoLedAzul, OUTPUT);
    pinMode(pinoBotaoAmarelo, INPUT_PULLUP);
    pinMode(pinoBotaoAzul, INPUT_PULLUP);
```

Exemplo de multitarefas (cont.)

```
void loop() {
    digitalWrite(pinoLedVerde, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(pinoLedVerde, LOW);
    delay(1000);
    int amarelo = digitalRead(pinoBotaoAmarelo);
    digitalWrite(pinoLedAmarelo, amarelo == LOW ? HIGH : LOW);
    int azul = digitalRead(pinoBotaoAzul);
    digitalWrite(pinoLedAzul, azul == LOW ? HIGH : LOW);
```

- Exemplo de multitarefas utilizando a função millis()
 - Crie um sketch no Arduino para controlar três LEDs
 - O primeiro deve piscar a cada segundo
 - Os demais LEDs devem ser acionados por push buttons



Exemplo de multitarefas utilizando a função millis() (cont.)

```
int pinoBotaoAmarelo = 12:
int pinoBotaoAzul = 11;
int pinoLedVerde = 7;
int pinoLedAmarelo = 6;
int pinoLedAzul = 5;
void setup() {
    pinMode(pinoLedVerde, OUTPUT);
    pinMode(pinoLedAmarelo, OUTPUT);
    pinMode(pinoLedAzul, OUTPUT);
    pinMode(pinoBotaoAmarelo, INPUT_PULLUP);
    pinMode(pinoBotaoAzul, INPUT_PULLUP);
```

• Exemplo de multitarefas (cont.)

```
void loop() {
    static unsigned long tempo;
    digitalWrite(pinoLedVerde, millis() - tempo < 1000 ? HIGH : LOW);</pre>
    if (millis() - tempo >= 2000)
        tempo = millis();
    int amarelo = digitalRead(pinoBotaoAmarelo);
    digitalWrite(pinoLedAmarelo, amarelo == LOW ? HIGH : LOW);
    int azul = digitalRead(pinoBotaoAzul);
    digitalWrite(pinoLedAzul, azul == LOW ? HIGH : LOW);
```

Exercícios

2. Crie um sketch no Arduino para controlar cinco LEDs. Os três primeiros deve acender a cada um, dois e três segundos, respectivamente. Contudo, os três LEDs devem ser apagados simultaneamente. Os demais LEDs devem ser acionados imediatamente por push buttons. Por fim, deve existir um push button adicional para iniciar a sequência de acionamento dos três primeiros LEDs a qualquer momento.

- O ESP8266 é um microcontrolador com um módulo WiFi integrado
 - O módulo, também chamado de NodeMCU suporta o protocolo TCP/IP
 - Permite que o microcontrolador acesse redes wifi para
 - Prover aplicações baseadas no protocolo TCP/IP
 - Consumir recursos de uma rede wifi
 - Para projetos Arduino é necessário o uso de shield WiFi






Arduino + shield wifi

- Características do ESP8266
 - Microcontrolador com wifi embutido padrão IEEE 802.11 B/G/N
 - Alcance aproximado de 90 metros
 - Tensão de operação de 3,3 V (DC)
 - CPU com 80 Mhz e pode operar com até 160 Mhz
 - Arquitetura RISC de 32 bits
 - 32 KB de RAM para instruções e 96 KB de RAM para dados
 - o 64 KB de ROM para boot
 - Modos de operação
 - Cliente
 - Access point
 - Cliente + access point

• Tipos de ESP8266




- Usos do ESP8266
 - ESP8266 como ponte serial WiFi para um Arduino
 - Usa as portas RX/TX para operar como placa de comunicação
 - ESP8266 standalone
 - O ESP8266 é um microcontrolador, portanto, a aplicação pode executar nele
- Linguagens de programação suportadas
 - Luascript (disponível por padrão no firmware do NodeMCU)
 - C/C++
 - Permite reusar bibliotecas do Arduino na maioria dos casos
 - Pode ser utilizado a mesma IDE do Arduino com plugin para NodeMCU
 - MicroPython
 - Javascript

Configurando o ESP8266 na IDE do Arduino

- Para configurar a biblioteca do ESP8266 é necessário
 - Preferências > URLS adicionais para gerenciadores de placas
 - http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
 - Ferramentas > Placa > Gerenciador de placas
 - Informe ESP8266 e instale o pacote "ESP8266 by ESP8266 Community"
 - Ferramentas > Placa
 - Selecione o ESP8266 Module

Primeira aplicação em ESP8266

• Acionar o LED built-in a partir de um push button



Primeira aplicação em ESP8266

Acionar o LED bult-in a partir de um push button (cont.)


```
int pinoBotao = D1;

void setup() {
    pinMode(pinoBotao, INPUT);

    //LED_BUILTIN é uma constante para o LED embarcado do ESP8266
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, digitalRead(pinoBotao) == HIGH ? LOW : HIGH;
}
```

- É possível prover um HTTP server com biblioteca ESP8266WiFi.h
 - Esta biblioteca possui funções para
 - Configuração do SSID (identificador da rede) e senha (senha da rede)
 - Criação do HTTP server em uma porta predeterminada
 - Identificação de novas requisições HTTP (cliente)
 - Recebimento e envio dos dados (requisição e resposta)



- Principais funções da biblioteca ESP8266WiFi.h
 - o WiFi.begin(<ssid>, <senha>)
 - Conecta em uma rede WiFi usando o identificador e senha informados.
 - WiFi.localIP()
 - Retorna o IP local (cliente)
 - o WiFi.status()
 - Retorna a situação da tentativa de conexão na rede WiFi configurada
 - WL_CONNECTED: conexão realizada com sucesso
 - WL_CONNECT_FAILED: falha na conexão
 - WL_NO_SSID_AVAIL: SSID não está disponível
 - WL_CONNECTION_LOST: conexão perdida
 - WL_DISCONNECTED: desconexão da rede

- Principais funções da biblioteca ESP8266WiFi.h (cont.)
 - WiFiServer server(<porta>)
 - Cria uma instância de um HTTP server na porta definida
 - WiFiServer.begin()
 - Inicia o HTTP server
 - WiFiServer.available()
 - Verifica se algum cliente se conectou ao server
 - A função retornará um WiFiClient (representação do cliente)

- Principais funções da biblioteca ESP8266WiFi.h (cont.)
 - WiFiClient.available()
 - Verifica o cliente está conectado
 - WifiClient.flush()
 - Descarta todos os dados não lidos que foram enviados do cliente
 - WifiClient.println(<texto>)
 - Envia dados ao cliente

Exemplo de conexão em rede WiFi e HTTP server

```
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "nome da rede WiFi";
const char* senha = "senha da rede WiFi";
WiFiServer server(80); //cria uma instância de servidor na porta 80
```

Exemplo de conexão em rede WiFi e HTTP server (cont.)

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.print("Conectando a ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, senha); //tenta conectar na rede WiFi informada
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500); //aguarda até conectar
    Serial.println("Conectado!");
    server.begin(); //inicia o HTTP server na porta especificada
    Serial.print("Servidor iniciado no endereço http://");
    Serial.println(WiFi.localIP());
```

Exemplo de conexão em rede WiFi e HTTP server (cont.)

```
void loop() {
    WiFiClient client = server.available(); //verifica cliente conectado
    if (!client) return; //se não houver, encerra a execução do loop
    Serial.println("Novo cliente conectado!");
    while (!client.available()) delay(10); //aguarda até estar disponível
    String request = client.readStringUntil('\r'); //lê a primeira linha
    Serial.println(request);
    client.flush(); //descarta os demais bytes não lidos
    client.println("HTTP/1.1 200 OK");
    client.println("Content-Type: text/html");
    client.println("<!DOCTYPE HTML><html><h1>01a mundo!</h1></html>");
```

Exemplo de conexão em rede WiFi e HTTP server (cont.)



- Consumo de serviços com a biblioteca ESP8266HTTPClient.h
 - Esta biblioteca permite realizar requisições HTTP a partir do ESP8266
 - Neste caso, o ESP8266 será o cliente da requisição
 - Já o serviço a ser consumido deve estar acessível a partir da rede WiFi
- Esta biblioteca fornece uma abstração de requisição HTTP
 - Esta abstração é representada pela classe HTTPClient

- Principais métodos da classe HTTPClient
 - o HTTPClient.begin(<URL>)
 - Especifica o endereço (URL) da requisição a ser realizada
 - HTTPClient.GET()
 - Realiza a requisição HTTP utilizando o verbo GET
 - O retorno deste método é um HTTP status code
 - 200: OK
 - 201: criado
 - 202: aceito
 - 400: requisição inválida
 - 401: não autorizado
 - 500: erro interno

- Principais métodos da classe HTTPClient
 - o HTTPClient.POST(<payload>)
 - Realiza a requisição HTTP utilizando o verbo POST
 - Possibilita informar dados (payload) na requisição
 - o HTTPClient.addHeader(<chave>, <valor>)
 - Permite configurar parâmetros no cabeçalho da requisição HTTP
 - HTTPClient.addHeader("Content-Type","text/plain")
 - HTTPClient.getString()
 - Retorna os dados (payload) da requisição, ou seja, a resposta da requisição
 - HTTPClient.end()
 - Finaliza a conexão HTTP estabelecida

Exemplo de requisição HTTP

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>

const char* ssid = "nome da rede WiFi";
const char* senha = "senha da rede WiFi";
```

Exemplo de requisição HTTP (cont.)

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.print("Conectando a ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, senha); //tenta conectar na rede WiFi informada
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { //aguarda até conectar
        delay(500);
    Serial.println("Conectado!");
```

Exemplo de requisição HTTP (cont.)

```
void loop() {
    HTTPClient http:
    http.begin("https://regres.in/api/users/2"); //informa a URL
    int codigo = http.GET(); //Realiza a requisição HTTP
    if (codigo == 200) { //resposta OK
        Serial.println("Resposta da requisição");
        Serial.println(http.getString());
    http.end(); //encerra a conexão
    delay(5000);
```

Exercícios

- 3. Crie um sketch no ESP8266 para realizar a leitura em um sensor de temperatura e umidade. Os dados da leitura devem ser disponibilizados em uma página HTML. Para isto, o ESP8266 deve utilizar uma rede WiFi já existente para conexão, bem como disponibilizar um HTTP server para ser realizada a visualização dos dados da leitura.
- 4. Crie um sketch no ESP8266 para consumir os dados de um serviço web e disponibilizá-los em uma página HTML. Para tal, o ESP8266 deve utilizar uma rede WiFi já existente para conexão, consumir um serviço web disponível e disponibilizar um HTTP server para ser realizada a visualização dos dados retornados do serviço web.
 - O Utilize o endereço https://regres.in/api/users/2 para os testes.
- 5. Refatore o código do exercício 4 para utilizar a biblioteca ArduinoJson.h para facilitar a manipulação dos dados no formato JSON.
- 6. Refatore o código do exercício 3 para gravar as leituras do sensor de temperatura e umidade em um serviço web. O serviço web deve fornecer um *end-point* para receber os dados e armazená-los em um banco de dados, bem como o horário da leitura.

Exercícios

7. Crie um sketch no ESP8266 para realizar criar detectar antenas WiFi próximas. O ESP8266 deve atuar como um sniffer, a fim de detectar os dispositivos WiFi próximos e exibir na saída serial os respectivos endereços MAC dos dispositivos, bem como a intensidade do sinal. Para isto, utilize o modo promíscuo a partir das funções abaixo disponíveis na biblioteca ESP8266WiFi.h.

```
    wifi_set_opmode(STATION_MODE);
    wifi_set_channel(<canal WiFi>);
    wifi_promiscuous_enable(WIFI_P_DISABLE | WIFI_P_ENABLE);
    wifi_set_promiscuous_rx_cb(<callback>);
```

8. Crie um sketch no ESP8266 para prover um *access point* configurável para gerenciar conexões WiFi. O ESP8266 deve iniciar um portal de configuração WiFi e salvar os dados em memória. Em seguida, o ESP8266 deve conectar-se em modo estação na rede WiFi selecionada a partir das configurações realizadas. Para tal, utilize a classe WiFiManager disponível na biblioteca WiFi.h.

Gerenciamento de energia, multitarefa e conectividade

Sistemas embarcados Prof. Allan Rodrigo Leite