
Способы изменения частоты сэмплирования:

- 1. Вставка нулей + фильтр низких частот: между отсчетами вставляется необходимое число нулей, затем это пропускается через фильтр, который восстанавливает недостающие значения.
- 2. Полиномиальная интерполяция: строится один полином через все точки системы и используется для нахождения промежуточных значений.
- 3. **Изменение через БПФ:** сигнал переводится в частотную область с помощью БПФ, затем к нему добавляются нули, вставляя новые частотные компоненты. После этого с помощью ОБПФ сигнал переводится в исходное состояние.

Оптимальным будет вариант 3, так как необходимо будет просто произвести БПФ, добавить в конец 2N нулевых точек, произвести ОБПФ.



Код в matlab:

fs_original = 1000; t = 0:1/fs original:1-1/fs original;

```
f signal = 50; % Частота сигнала (50 Гц)
signal = sin(2*pi*f signal*t);
X = fft(signal);
N = length(X);
X_resampled = zeros(3 * N, 1);
X_{resampled(1:N)} = X;
signal_resampled = ifft(X_resampled);
fs resampled = 3 * fs original;
t_resampled = 0:1/fs_resampled:1-1/fs_resampled;
subplot(2,1,1);
plot(t, signal);
title('Original Signal');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
subplot(2,1,2);
plot(t resampled, real(signal resampled));
title('Resampled Signal (3x Up-sampling)');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
```