

Fotorezistor qorongʻi yoki fotorezistorga yorugʻlik tushmasa, shunday holatda boʻladi. Agar ushbu holatda yorugʻlik tushirsak, bizga uzatayotgan qiymati oʻzgaradi.




6.7-rasm.

Demak ,biz yorugʻlik tushirganimizda qiymat **344** uzatmoqda. Biz agar kech tushganda chiroqlarni yoqib, kun chiqqanida oʻchirishimiz kerak boʻlsa, birinchi navbat led chiroqchamizni arduinoga ulab olishimiz kerak, Yuqorida keltirilgan sxemaga led chiroq ulaymiz. Led chiroqni istalgan raqamli oyoqchalardan biriga ulashimiz mumkin.



6.8-rasm.

Sxemani tayyorlab olganimizdan soʻng navbat dastur tuzishga keladi. Quyidagi algoritmga moslab dasturlashimiz kerak hisoblanadi. Agar fotorezistordan kelayotgan qiymat 900 dan katta boʻlsa, chiroqni yoq aks holda chiroqni oʻchir. Ushbu algoritm bloklarda quyidagi koʻrinishda boʻladi.



6.9-rasm.