

18.2 chizma. Djoystik platasini va Pan/TitleBracket ni Arduinoga ulanish sxemasi.

Ulanish tartibi:

- 1. 18.2 chizmadagi sxema boʻyicha Arduino platasiga djoystik ulanadi.
- 2. Arduino platasiga 18.1 listing sketchi yuklanadi.
- 3. Monitorda Arduino IDE ning ketma-ket portini koʻramiz X va Y oʻqlar boʻyicha ogʻish qiymatini va tugma holatini (Z oʻq) chiqarish.

Djoystikni ishlatilishiga ancha tushunarli misol loyihalashtiramiz - ikkita servoyuritgichli Pan/Titl Bracket kronshteyn holatini boshqarish uchun, unga masalan kamerani joylashtirish mumkin va kamera holatini chapga/oʻngga hamda pastga/tepaga djoystik yordamida oʻzgartirish mumkin. Bu amaliy ish uchun ulanish sxemasi 18.2 chizmada koʻrsatilgan.

X oʻqi boʻyicha djoystikni harakatlantirib pastdagi servoyuritgichni (chapga/oʻngga) burilishi boshqariladi, djoystikni Y oʻqi boʻyicha harakatlantirish orqali esa yuqoridagi servoyuritgichni (yuqoriga/pastga) burilishi boshqariladi. Har bir oʻq boʻyicha (analog qiymatda 512) djoystikni oʻrtadagi neytral holati servoyuritmaning burilish burchagi 90° mos keladi. 18.2 listingda sketch koʻrsatilgan.

18.2 listing

finclude<Servo.h> // Servo kutubxonasining ulanishi Servoservo1, servo2;

constintpinServol=8; // 1 servoyuritmani ulash uchun pin constintpinServo2=9; // 2 servoyuritmani ulash uchun pin