
Biz 13 pinga ulangan led chiroqchalarini yoqish buyrugʻini berdik. Agar ushbu buyruqni toʻgʻridan togʻri Arduinoga yuklasak led chiroqcha faqat yonib turadi. Agar led chiroqchani oʻchirib- yoqmoqchi boʻlsak, biz ma'lum bir vaqt oraligʻini tanlashimiz kerak boʻladi. Bunda bizga **Control** boʻlimidagi **wait 1 seconds** bloki zarur. Ushbu blok belgilangan vaqtgacha oxirgi buyruq asosida kutish vazifasini bildiradi. Ushbu blokni oxirgi qoʻygan blokimiz ostiga birlashtirishimiz kerak. Birlashtirganda 4.14-rasmdagi koʻrinishda bloklarimiz hosil boʻladi.



4.14-rasm.

Agarda biz chiroqchani 1 sekundan ortiq yoqib turmoqchi boʻlsak, bizga **wait 1 seconds** blogdagi 1 raqamini istalgan vaqtga oʻzgartirish imkoniyati mavjud. Agar bizga 5 sekund yonib, 2 sekund oʻchiq turishi kerak boʻlsa, quyidagicha belgilashimiz kerak.



4.15-rasm.

Biz endi 13 pinga ulangan led chiroqchamizni oʻchirishimiz kerak. Biz buning uchun yuqoridagi keltirib oʻtilgan amallarni takrorlashimiz lozim. Pin boʻlimida set digital pin 9 output as high blogidan foydalanamiz. Bunda oxirgi birlashtirilgan blogimiz ostiga birlashtiramiz. Soʻngra pinni 13 raqamiga va highni low buyrugʻiga oʻzgartiramiz. Hamma amallarni bajarib boʻlganimizdan soʻng quyidagicha 4.16-rasmdagi bloglar hosil boʻladi.