```
dir=dir*(-l); // harakat yoʻnalishini oʻrganish
}
```

Ulanish tartibi:

- 1. HC-SR04 masofa datchigini servoyuritmaga mahkamlash.
- 2. HC-SR04 datchikni, pezozummerni va servoyuritmani Arduino platasiga 23.1 chizmadagi sxema boʻyicha ulanadi.
 - 3. Arduino platasiga 23.1 listing sketchi yuklanadi.
- 4.Servoyuritmaning davriy harakatlanishini kuzatiladi, obyekt HC-SR04 datchikni koʻrish maydoniga tushganda pezozummer signal beradi, servoyuritma toʻxtaydi, obyektni koʻrish maydonidan yoʻq boʻlgach servoyuritma datchigi haraktlanishni tiklaydi.

Mavzu doirasidan qo'shimcha savollar.

- 1. HC-SR04 ishlash prinsipi qanday?
- 2. Labirintdan yoʻl topib chiquvchi smart car loyihasi.
- 3. Masofani o'lchovchi qurilma LCD yordamida.

