- 3. 2.1 listingdagi sketch Arduino ning platasiga yuklanadi.
- 4. Tugma bosilganda yorugʻlik diodi yonishi kerak, tugmani qoʻyib yuborilganda esa oʻchishi kerak.

Masalani murakkablashtiramiz – tugmaning har bir bosilishida yorugʻlik diodining holatini oʻzgartiramiz (yoqilgan/oʻchirilgan). 2.2 listingdagi sketchni Arduino ning platasiga yuklaymiz.

```
Listing 2.2
constintLED=10; // Ulanish nuqta 10 yorugʻlik diodini ulash uchun
constintButton=2; // Ulanish nuqta 2 tugmani ulash uchun
inttekButton = LOW; // Tugmaning hozirdagi holatini saqlash uchun
o'zgaruvchi
intprevButton = LOW; // Tugmaning oldingi holatini saqlash uchun
o'zgaruvchi
// knopki
booleanledOn = false; // yorugʻlik diodining hozirdagi holati (yoqilgan/
o'chirilgan)
voidsetup()
// Yorugʻlik diodining ulanish nuqtasi chiqish kabi oʻzgartirilsin
pinMode (LED, OUTPUT);
// Tugmaning ulanish nuqtasini kirish kabi oʻzgartirilsin
pinMode (Button, INPUT);
void loop()
tekButton=digitalRead(Button);
if (tekButton == HIGH && prevButton == LOW)
// tugmani bosilishi - yorugʻlik diodining holatini oʻzgartirish
ledOn=!ledOn;
digitalWrite(LED, ledOn);
prevButton=tekButton;
```

Tugma bosilganda yorugʻlik diodi oʻzining holatini oʻzgartiradi. Lekin bu har doim boʻlavermaydi. Buning sababi tugmada hosil boʻluvchi titrashlardir.

Tugma konstruktiv jihatdan mexanik qurilma boʻlib, u prujinasimon ulanish nuqtali tizimni tashkil etadi. Tugmani pastga bosilganda signal nafaqat past qiymatdan yuqori qiymatgacha oʻzgaradi, unda ulanish nuqtalari bir-biri bilan zich holatga kelib toʻliq ulanish hosil boʻlguncha bir