```
voidsetup()
display.begin();
// ekran fonini tiniqligini oʻrnatish
// juda muhim ko'rsatkich!
display.setContrast(60);
display.clearDisplay(); // ekranni tozalash
delay(2000);
void loop ()
val1 = analogRead(LIGHT); // Fotoqarshilik koʻrsatkichlarini oʻqish
drawText(val1,1); // matnni chiqarish
// potensiometr qiymatini 0-75 ga masshtablashtirish
val2= map(val1, MIN LIGHT, MAX LIGHT, 0, 75);
// qora toʻgʻri toʻrtburchakni chiqarish % da
display.fillRect(5, 25, val2, 10, 1);
// to'g'ri to'rtburchakning oq qismini chiqarish
display.fillRect(5+val2,25, 75-val2, 10, 0);
display.display();
delay(1000); // yangi oʻlchash oldidan skut
drawText(vall,2); // matnni o'chirish
// matnni chiqarish amali
void drawText(unsigned long num,int color)
display.setTextSize(2);// shrift o'lchami
display.setCursor(20,5);// kursor holati
if(color==1)
display.setTextColor(BLACK);// qiymatlarni chiqarish
else
display.setTextColor(WHITE); // o'chirish
display.print(num);
```

Ulanish tartibi:

- 1. Nokia 5110 displey datchigini va fotoqarshilikni 16.2 chizmada koʻrsatilgan sxema boʻyicha ulash.
 - 2. Arduino platasiga 16.1 listingdagi sketchni yuklash.
- 3. Yorugʻlik oqimini qoʻl bilan berkitib, displey ekranida yorugʻlik darajasining oʻzgarishi kuzatiladi.

Mavzu doirasidan qo'shimcha savollar.

- 1. Nokia 5110 displey qanday ishlaydi.
- 2. Nokia 5110 displey potinsiometr orqali boshqarish
- 3. Nokia 5110 displey button orgali boshqarish