
```
{
    if(bitRead(numbers[num],7-i)==HIGH) // segmentni yoqish
    digitalWrite(pins[i],HIGH);
    else // potushit segment
    digitalWrite(pins[i],LOW);
}

if(dig==l) // ikkinchi razryad uchun oʻnlik nuqta
    digitalWrite(pins[7],HIGH);
}

// Titrashni yoʻq qilish funksiyasi. Tugmani oldingi holatini argument sifatida
    qabul qiladi
// va haqiqiysini beradi,
    boolean debounce(boolean last)
{
    boolean current = digitalRead(BUTTON);// Tugma holatini sanash,
    if (last != current)// agarda oʻzgarsa...
{
     delay(5);// jdem 5 ms
     current = digitalRead(BUTTON);// tugma holati oʻqiladi
     returncurrent; // tugma holati qaytariladi
}
}
```

Ulanish tartibi:

- 1. 7.3 chizmada koʻrsatilganidek yetti segmentli indikator ulanadi.
- 2. 7.2 listingdagi sketchni Arduino platasiga yuklanadi.



Ris. 7.3 chizma. Soniya hisoblagichi uchun ulanish sxemasi.

3. Tugma bosilishi bilan soniya hisoblagichi ishga tushiriladi yoki toʻxtatiladi.

Mavzu doirasidan qoʻshimcha savollar.

- 1. 7 segment yordamida soat loyihasini qiling.
- 2. 7 segment button orqali boshqaring.
- 3. 7 segment potinsiometr orqali sozlash.