Bunda **read digital pin 9** buyruqlar bloki bilan tanishishimiz mumkin. Ushbu buyruq **Arduino**ni oyoqchalaridan raqamli signallarni oʻqib olish imkoniyatiga ega hisoblanadi. **9** raqamining oʻrniga biz Arduino oyoqchalari raqamlarini birini kiritish imkoniyatiga egamiz. Bu yerda Anolog oyoqchalaridan ham foydalanish imkoniyati mavjud. Bunda agar Arduino Uno modeli misolida oladigan boʻlsak, raqamli oyoqchalari tartibi 13-sidan boshlab tugaydi. Analog oyoqchalaridan foydalanish uchun esa **A0**ni **14** chi oyoqcha deb tanishtirib ketish kifoya qiladi.

A0=14

A1=15

A2 = 16

A3 = 17

A4 = 18

A5=19

Yuqorida keltirilgan tartibda foydalanish imkoniyatiga ega. Raqamli signallar faqat 0 va 1 dan yoki TRUE va FALSE dan tashkil topgan boʻladi.

Ushbu blokni birlashtirish uchun **Operators** va **Control** boʻlimidagi bloklardan foydalanishimiz mumkin. Bunda shart operatorlari va amallarni bajarayotganda, keyingi darslarimizda, batafsil foydalanish davrida oʻrganish imkoniyati mavjud.



## 3.13-rasm.

Keyingi blok **read analog pin (A) 0** hisoblanadi. Ushbu buyruq blokni ishlatishimiz analog signallarni Arduino oyoqchalaridan oʻqib olish imkoniyatini beradi. **0** raqamining oʻrniga Arduino analog oyoqchalari va PWM oyoqchalaridan foydalanish imkoniyatiga ega hisoblanadi. Analog signallar odatda ikki xil turda foydalaniladi.Birinchisi 0-255 gacha va 0-1023 gacha bunda biz kelayotgan signalni necha turga boʻlib ishlatishimizga qarab hisoblab chiqib, keyin foydalansak boʻladi.

Deyarli barcha bloklar **Puzzle** oʻyiniga oʻxshash bir-biriga mos tushgan taqdirda ishlatilish kerak hisoblanadi.

