

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco Departamento de Eletroeletrônica


Alunos: Állef Robson, Felipe Ferreira, Jackson Nascimento, Paulo César e Rafael Benvindo Técnico em Eletroeletrônica - Subsequente – 3° Período - Noite

Dispositivos Programáveis

Professor MsC. Robson Dias Ramalho

## Lista de Exercícios - Aula 09

**QUESTÃO 01.** Através dos pinos de PWM, module o brilho do led, sem o uso do potenciômetro, com o duty-cycle de 0, 25, 50, 75, e 100%. Utilize a porta de saída 9 para o Led. (Sugestão: calcular o valor correspondente a cada percentual. Lembre-se que analogWrite retorna de 0 a 255).



Mostre abaixo o código utilizado:

```
void setup()
{
    pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop()
{
    analogWrite(9, 0); // ascende em 0%
    delay(500);


analogWrite(9, 63.75); // ascende em 25%
    delay(500);

analogWrite(9, 127.5); // ascende em 50%
    delay(500);

analogWrite(9, 191.25); // ascende em 75%
    delay(500);
```

```
analogWrite(9, 255); // ascende em 100%
  delay(500);
}
```

**QUESTÃO 02.** Atraves dos pinos de PWM, module o brilho do led, sem o uso do potenciômetro, com o duty-cycle de 0 a 100% e de 100% a 0, em ambas as situações a variação deve ser a cada 10 unidades. Utilize a porta de saída 9 para o Led. (Sugestão: utilize a função for).




Mostre abaixo o código utilizado:

**QUESTÃO 03.** Faça um programa em que o giro do potenciômetro acenda 3 leds para diferentes níveis de tensão aplicadas no pino AO do arduino.

- ✓ Led 1 (>0) Pino 7 do Arduino
- ✓ Led 2 (>255) Pino 8 do Arduino
- ✓ Led 3 (>512) Pino 9 do Arduino
- ✓ Potenciômetro Pino AO

(Sugestão: Lembre-se que a função analogRead() retorna valores de 0 a 255).



Mostre abaixo o código utilizado:


```
//Define os pinos 7, 8 e 9 como LED1, LED2 e LED3
#define LED1 7
#define LED2 8
#define LED3 9
void setup()
{
//Define os pinos como saída
pinMode(LED1, OUTPUT);
 pinMode(LED2, OUTPUT);
 pinMode(LED3, OUTPUT);
}
void loop()
//cria uma variavel leitor para guardar o valor analogico que vai ser lido no pino A0
int leitor = analogRead(A0);
//condição para ascender o LED1 ou apaga-lo
if(leitor > 0){
  digitalWrite(LED1, HIGH);
}else{
  digitalWrite(LED1, LOW);
 }
```

```
//condição para ascender o LED2 ou apaga-lo, também deixa aceso o LED1, já que o valor de 255 satisfaz a condição anterior if(leitor > 255){
    digitalWrite(LED2, HIGH);
}else{
    digitalWrite(LED2, LOW);
}

//condição para ascender o LED3 ou apaga-lo, também deixa aceso o LED1 e o LED2, já que o valor de 512 satisfaz as condições anteriores if(leitor > 512){
    digitalWrite(LED3, HIGH);
}else{
    digitalWrite(LED3, LOW);
}
```

**QUESTÃO 04.** Faça um programa para controle de dois caixas de supermercado. O sistema deve atender:

- ✓ Pressionado o botão 1 deve mostrar no display de 7 segmentos o numero 1.
- ✓ Pressionado o botão 2 deve mostrar no display de 7 segmentos o numero 2.
- ✓ Caso nenhum botão seja pressionado o display deve ficar em um modo de interação a sua escolha.



Mostre abaixo o circuito e código utilizado:

// Define nomes para representar cada pino

#define B1 13

#define B2 12

#define AGUARDA 100

#define SA 5

#define SB 6

#define SC 7

#define DD 8

#define SE 9

#define SF 10

#define SG 11

```
//sub-rotina com a condição para mostrar o numero 1 quando apertar B1
void num1() {
 if(digitalRead(B1) == LOW) {
  //LEDS com as definições para aparecer o numero 1 no display de 7 segmentos
  digitalWrite(SA, LOW);
  digitalWrite(SB, HIGH);
  digitalWrite(SC, HIGH);
  digitalWrite(DD, LOW);
  digitalWrite(SE, LOW);
  digitalWrite(SF, LOW);
  digitalWrite(SG, LOW);
  delay(2000);
 }
}
void num2() {
 //sub-rotina com a condição para mostrar o numero 2 quando apertar B2
 if(digitalRead(B2) == LOW){
  //LEDS com as definições para aparecer o numero 2 no display de 7 segmentos
  digitalWrite(SA, HIGH);
  digitalWrite(SB, HIGH);
  digitalWrite(SC, LOW);
  digitalWrite(DD, HIGH);
  digitalWrite(SE, HIGH);
  digitalWrite(SF, LOW);
  digitalWrite(SG, HIGH);
  delay(2000);
 }
}
```

```
//Sub-rotina com a interação que vai ficar sendo exibida enquanto nenhum dos dois botões são
pressioados
void interacao() {
//LEDS com as definições para aparecer a interação no display de 7 segmentos
 digitalWrite(SA, HIGH);
 delay(AGUARDA);
 digitalWrite(SB, HIGH);
 delay(AGUARDA);
 digitalWrite(SC, HIGH);
 delay(AGUARDA);
 digitalWrite(DD, HIGH);
 delay(AGUARDA);
 digitalWrite(SE, HIGH);
 delay(AGUARDA);
 digitalWrite(SF, HIGH);
 delay(AGUARDA);
 digitalWrite(SG, LOW);
 delay(AGUARDA);
 digitalWrite(SA, LOW);
 delay(AGUARDA);
 digitalWrite(SB, LOW);
 delay(AGUARDA);
 digitalWrite(SC, LOW);
 delay(AGUARDA);
 digitalWrite(DD, LOW);
 delay(AGUARDA);
 digitalWrite(SE, LOW);
 delay(AGUARDA);
 digitalWrite(SF, LOW);
 delay(AGUARDA);
 digitalWrite(SG, LOW);
 delay(AGUARDA);
```

```
void setup() {
 //Definições dos pinos B1 e B2 como entrada
 pinMode(B1, INPUT);
 pinMode(B2, INPUT);
 //escreve nos pinos B1 e B2 como ligado
 digitalWrite(B1, HIGH);
 digitalWrite(B2, HIGH);
 //Definições dos pinos do display para formar os numeros como saída
 pinMode(SA, OUTPUT);
 pinMode(SB, OUTPUT);
 pinMode(SC, OUTPUT);
 pinMode(DD, OUTPUT);
 pinMode(SE, OUTPUT);
 pinMode(SF, OUTPUT);
 pinMode(SG, OUTPUT);
 //Escreve nos pinos do display para formar os numeros como desligados
 digitalWrite(SA, LOW);
 digitalWrite(SB, LOW);
 digitalWrite(SC, LOW);
 digitalWrite(DD, LOW);
 digitalWrite(SE, LOW);
 digitalWrite(SF, LOW);
 digitalWrite(SG, LOW);
}
void loop() {
 interacao(); //chama a sub-rotina interação
 num1(); //chama a sub-rotina num1
```

num2(); //chama a sub-rotina num2

}