LẬP TRÌNH HỆ THỐNG NHÚNG

BÙI QUỐC BẢO

Delay sử dụng vòng lặp lệnh

For(i=1000;i>0;i--);


Đơn giản


Không đòi hỏi timer

Không biết chính xác được khoảng delay là bao nhiều Được sử dụng khi cần tạo ra các thời gian delay không đòi hỏi sự chính xác lớn.

BM Kỹ Thuật Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP.HCM

2





8051 Timer

Bång 3	.17 Tóm	tắt thanh	ghi TMOD.
--------	---------	-----------	-----------

Bit	Tên	Timer	Mô tả	
7	GATE	1	Bit mở cổng. Khi bit này 1, timer chỉ chạy trong khi $\overline{\text{INT1}}$ ở	
			mức cao.	
6	C/\overline{T}	1	Bit chọn counter (bộ đếm) hay timer	
			1 = bộ đếm sự kiện	
			0 = timer khoảng thời gian	
5	M1	1	Bit 1 của chọn chế độ (xem bảng 3.)	
4	M0	1	Bit 0 của chọn chế độ (xem bảng 3.)	
3	GATE	0	Bit mở cổng cho timer 0.	
2	C/\overline{T}	0	Bit chọn counter (bộ đếm) hay timer của timer 0	
1	M1	0	Bit 1 của chọn chế độ của timer 0	
0	M0	0	Bit 0 của chọn chế độ của timer 0	

BM Kỹ Thuật Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP.HCM

5

8051 Timer

Bảng 3.19 Tóm tắt thanh ghi TCON.

Bit	Ký hiệu	Địa chi bit	Mô tá
TCON.7	TF1	8FH	Cờ báo tràn timer 1. Đặt lên 1 bởi phần cứng khi tràn;
			được xóa về 0 bởi phần mềm hoặc phần cứng khi bộ xử
			lý chỉ đến chương trình phục vụ ngất.
TCON.6	TR1	$_{\rm SEH}$	Bit điều khiển Timer 1 chạy. Đặt/xóa bằng phần mềm để
			cho timer chạy/ngưng.
TCON.5	TF0	8DH	Cờ báo tràn Timer 0.
TCON.4	TR0	8CH	Bit điều khiến Timer 0 chạy.
TCON.3	IE1	8BH	Cờ cạnh ngất 1 bên ngoài. Đặt bởi phần cứng khi phát
			hiện có canh xuống ở INT1; xóa bằng phần mềm hoặc
			bằng phần cứng khi CPU chỉ đến chương trình phục vụ
			ngất
TCON.2	IT1	8AH	Cờ kiểu ngất 1 bên ngoài. Đặt/xóa bằng phần mềm để
			ngắt ngoài tích cực cạnh xuống/mức thấp.
TCON.1	IE0	89H	Cờ cạnh ngất 0 bên ngoài.
TCON.0	IT0	88H	Cờ kiểu ngất 0 bên ngoài.

Delay using timer

```
void delay50ms(void)
{
    TMOD &= 0xF0;
    TMOD |= 0x01;
    ET = 0;
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0xB0;
    TR0 = 1;
    While (!TF0);
    TR0 = 0;
    TF0 = 0;
}
```

BM Kỹ Thuật Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP.HCM


7

Delay.h

```
#ifndef _DELAY_H
#define .....
#define OSC_FREQ
                     12
#define OSC_PER_INST 12
#define TIME_1ms
                     1000
#define PRELOAD_1ms 65536 - (TIME_1ms)/(OSC_FREQ/OSC_PER_INST)
#define PRELOAD 1ms H
                             (PRELOAD 1ms / 256)
#define PRELOAD_1ms_L
                             (PRELOAD_1ms % 256)
#define TIME_50ms
#define PRELOAD_50ms .....
       delay1ms(void);
void
       delay50ms(void);
void
       delayMs(unsigned int n);
void
#endif
                 BM Kỹ Thuật Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP.HCM
                                                              8
```


```
#include <reg51.h>
#include "delay.h"

void delay1ms(void)
{
}
void delay50ms(void)
{
}
void delayMs(unsigned int n)
{
}
```





Multi tasking


```
Cấu trúc superloop:
                               Nhược điểm:
 int main(void)
                               Không dùng cho những ứng
                               dụng đòi hỏi chính xác về mặt
     while (1) {
                               timing.
        Task_1();
                               Không có khả năng dừng 1 task
        Task_2();
                               đang thực thi để thực hiện task
                               còn lại
 }
                               (pre-emption)
                                                                11
                  BM Kỹ Thuật Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP.HCM
```





Cấu trúc superloop với delay void Delay(uint32_t milliseconds) // Setup a hardware timer for // the given time // Loop until the delay has //been reached. Expected timing int main(void) Time, 1 period = 14 ms Delay(5); Task_2(); Delay(5); Real timing Nhược điểm: Cấu trúc này chỉ chạy đúng trong trường hợp các task rất ngắn BM Kỹ Thuật Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP.HCM 13











8051 interrupt vector table

Interrupt Number	Interrupt Vector Address	Description
0	0003h	EXTERNAL 0
1	000Bh	TIMER/COUNTER 0
2	0013h	EXTERNAL 1
3	001Bh	TIMER/COUNTER 1
4	0023h	SERIAL PORT

Ban đầu, họ 8051 chỉ có 5 nguồn ngắt

BM Kỹ Thuật Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP.HCM

19

Interrupt function

Các nhà sản xuất sau này thêm vào nhiều ngắt cho 8051. Keil C hỗ trợ 32 vector ngắt.


Định nghĩa ngắt:

void ISR_name(void) interrupt interrupt_number using bank_number

BM Kỹ Thuật Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP.HCM

20

Case study



Viết chương trình điều khiển đèn giao thông:

- a) Dùng phương pháp sandwich delay
- b) Dùng ngắt

Các đèn xanh-vàng-đỏ được điều khiển bởi P1.0, P1.1, P1.2. Đưa chân port lên 1 làm đèn sáng.

BM Kỹ Thuật Điện Tử - ĐH Bách Khoa TP.HCM

21