

第七章 ARM 汇编基础

我们在学习 STM32 的时候几乎没有用到过汇编,可能在学习 UCOS、FreeRTOS 等 RTOS 类操作系统移植的时候可能会接触到一点汇编。但是我们在进行嵌入式 Linux 开发的时候是绝对要掌握基本的 ARM 汇编,因为 Cortex-A 芯片一上电 SP 指针还没初始化,C 环境还没准备好,所以肯定不能运行 C 代码,必须先用汇编语言设置好 C 环境,比如初始化 DDR、设置 SP 指针等等,当汇编把 C 环境设置好了以后才可以运行 C 代码。所以 Cortex-A 一开始肯定是汇编代码,其实 STM32 也一样的,一开始也是汇编,以 STM32F103 为例,启动文件 startup_stm32f10x_hd.s 就是汇编文件,只是这个文件 ST 已经写好了,我们根本不用去修改,所以大部分学习者都没有深入的去研究。汇编的知识很庞大,本章我们只讲解最常用的一些指令,满足我们后续学习即可。



论坛:www.openedv.com

I.MX6U-ALPHA 使用的是 NXP 的 I.MX6UL 芯片,这是一款 Cortex-A7 内核的芯片,所以我们主要讲的是 Cortex-A 的汇编指令。为此我们需要参考两份跟 Cortex-A 内核有关的文档:《ARM ArchitectureReference Manual ARMv7-A and ARMv7-R edition.pdf》和《ARM Cortex-A(armV7)编程手册 V4.0.pdf》,第一份文档主要讲解 ARMv7-A 和 ARMv7-R 指令集的开发,Cortex-A7 使用的是 ARMv7-A 指令集,第二份文档主要讲解 Cortex-A(armV7)编程的,这两份文档是学习 Cortex-A 不可或缺的文档。在《ARM ArchitectureReference Manual ARMv7-A and ARMv7-R edition.pdf》的 A4 章详细的讲解了 Cortex-A 的汇编指令,要想系统的学习 Cortex-A 的指令就要认真的阅读 A4 章节。

对于 Cortex-A 芯片来讲,大部分芯片在上电以后 C 语言环境还没准备好,所以第一行程序肯定是汇编的,至于要写多少汇编程序,那就看你能在哪一步把 C 语言环境准备好。所谓的 C 语言环境就是保证 C 语言能够正常运行。C 语言中的函数调用涉及到出栈入栈,出栈入栈就要对堆栈进行操作,所谓的堆栈其实就是一段内存,这段内存比较特殊,由 SP 指针访问,SP 指针指向栈顶。芯片一上电 SP 指针还没有初始化,所以 C 语言没法运行,对于有些芯片还需要初始化 DDR,因为芯片本身没有 RAM,或者内部 RAM 不开放给用户使用,用户代码需要在DDR 中运行,因此一开始要用汇编来初始化 DDR 控制器。后面学习 Uboot 和 Linux 内核的时候汇编是必须要会的,是不是觉得好难啊?还要会汇编!前面都说了只是在芯片上电以后用汇编来初始化一些外设,不会涉及到复杂的代码,而且使用到的指令都是很简单的,用到的就那么十几个指令。所以,不要看到汇编就觉得复杂,打击学习信心。

7.1 GNU 汇编语法

如果大家使用过 STM32 的话就会知道 MDK 和 IAR 下的启动文件 startup_stm32f10x_hd.s 其中的汇编语法是有所不同的,将 MDK 下的汇编文件直接复制到 IAR 下去编译就会出错,因为 MDK 和 IAR 的编译器不同,因此对于汇编的语法就有一些小区别。我们要编写的是 ARM 汇编,编译使用的 GCC 交叉编译器,所以我们的汇编代码要符合 GNU 语法。

GNU 汇编语法适用于所有的架构,并不是 ARM 独享的, GNU 汇编由一系列的语句组成,每行一条语句,每条语句有三个可选部分,如下:

label: instruction @ comment

label 即标号,表示地址位置,有些指令前面可能会有标号,这样就可以通过这个标号得到指令的地址,标号也可以用来表示数据地址。注意 label 后面的":",任何以":"结尾的标识符都会被识别为一个标号。

instruction 即指令,也就是汇编指令或伪指令。

@符号,表示后面的是注释,就跟 C 语言里面的 "/*" 和 "*/"一样,其实在 GNU 汇编文件中我们也可以使用 "/*" 和 "*/"来注释。

comment 就是注释内容。

比如如下代码:

add:

MOVS R0, #0X12 @设置 R0=0X12

上面代码中 "add:"就是标号,"MOVS R0,#0X12"就是指令,最后的"@设置 R0=0X12"就是注释。

注意! ARM 中的指令、伪指令、伪操作、寄存器名等可以全部使用大写,也可以全部使用小写,但是不能大小写混用。

用户可以使用.section 伪操作来定义一个段,汇编系统预定义了一些段名:

.text 表示代码段。



.data 初始化的数据段。

.bss 未初始化的数据段。

.rodata 只读数据段。

我们当然可以自己使用.section来定义一个段,每个段以段名开始,以下一段名或者文件结尾结束,比如:

.section .testsection @定义一个 testsetcion 段

汇编程序的默认入口标号是_start,不过我们也可以在链接脚本中使用 ENTRY 来指明其它的入口点,下面的代码就是使用 start 作为入口标号:

.global start

start:

1dr r0, =0x12 @r0=0x12

上面代码中.global 是伪操作,表示_start 是一个全局标号,类似 C 语言里面的全局变量一样,常见的伪操作有:

.byte 定义单字节数据,比如.byte 0x12。

.short 定义双字节数据,比如.short 0x1234。

.long 定义一个 4 字节数据,比如.long 0x12345678。

.equ 赋值语句,格式为: .equ 变量名,表达式,比如.equ num, 0x12,表示 num=0x12。

.align 数据字节对齐,比如: .align 4表示 4字节对齐。

.end 表示源文件结束。

.global 定义一个全局符号,格式为: .global symbol, 比如: .global start。

GNU 汇编还有其它的伪操作,但是最常见的就是上面这些,如果想详细的了解全部的伪操作,可以参考《ARM Cortex-A(armV7)编程手册 V4.0.pdf》的 57 页。

GNU 汇编同样也支持函数,函数格式如下:

函数名:

函数体

返回语句

GNU 汇编函数返回语句不是必须的,如下代码就是用汇编写的 Cortex-A7 中断服务函数:

示例代码 7.1.1.1 汇编函数定义

/* 未定义中断 */

Undefined Handler:

ldr r0, =Undefined_Handler

bx r0

/* SVC 中断 */

SVC Handler:

ldr r0, =SVC_Handler

bx r0

/* 预取终止中断 */

PrefAbort_Handler:

ldr r0, =PrefAbort Handler

bx r0



论坛:www.openedv.com

上述代码中定义了三个汇编函数: Undefined_Handler、SVC_Handler 和 PrefAbort_Handler。以函数 Undefined_Handler 为例我们来看一下汇编函数组成,"Undefined_Handler"就是函数名,"ldr r0, =Undefined_Handler"是函数体,"bx r0"是函数 返回语句,"bx"指令是返回指令,函数返回语句不是必须的。

7.2 Cortex-A7 常用汇编指令

本节我们将介绍一些常用的 Cortex-A7 汇编指令,如果想系统的了解 Cortex-A7 的所有汇编指令请参考《ARM ArchitectureReference Manual ARMv7-A and ARMv7-R edition.pdf》的 A4 章节。

7.2.1 处理器内部数据传输指令

使用处理器做的最多事情就是在处理器内部来回的传递数据,常见的操作有:

- ①、将数据从一个寄存器传递到另外一个寄存器。
- ②、将数据从一个寄存器传递到特殊寄存器,如 CPSR 和 SPSR 寄存器。
- ③、将立即数传递到寄存器。

数据传输常用的指令有三个: MOV、MRS 和 MSR, 这三个指令的用法如表 7.2.1.1 所示:

指令	目的	源	措述
MOV	R0	R1	将 R1 里面的数据复制到 R0 中。
MRS	R0	CPSR	将特殊寄存器 CPSR 里面的数据复制到 R0 中。
MSR	CPSR	R1	将 R1 里面的数据复制到特殊寄存器 CPSR 里中。

表 7.2.1.1 常用数据传输指令

分别来详细的介绍一下如何使用这三个指令:

1、MOV 指令

MOV 指令用于将数据从一个寄存器拷贝到另外一个寄存器,或者将一个立即数传递到寄存器里面,使用示例如下:

2、MRS 指令

MRS 指令用于将特殊寄存器(如 CPSR 和 SPSR)中的数据传递给通用寄存器,要读取特殊寄存器的数据只能使用 MRS 指令!使用示例如下:

MRS R0, CPSR @将特殊寄存器 CPSR 里面的数据传递给 R0,即 R0=CPSR

3、MSR 指令

MSR 指令和 MRS 刚好相反, MSR 指令用来将普通寄存器的数据传递给特殊寄存器, 也就是写特殊寄存器, 写特殊寄存器只能使用 MSR, 使用示例如下:

MSR CPSR, R0 @将 R0 中的数据复制到 CPSR 中,即 CPSR=R0

7.2.2 存储器访问指令

ARM 不能直接访问存储器,比如 RAM 中的数据,I.MX6UL 中的寄存器就是 RAM 类型的,我们用汇编来配置 I.MX6UL 寄存器的时候需要借助存储器访问指令,一般先将要配置的值写入到 Rx(x=0~12)寄存器中,然后借助存储器访问指令将 Rx 中的数据写入到 I.MX6UL 寄存器



论坛:www.openedv.com

中。读取 I.MX6UL 寄存器也是一样的,只是过程相反。常用的存储器访问指令有两种: LDR 和 STR,用法如表 7.2.1.2 所示:

指令	描述	
LDR Rd, [Rn, #offset]	从存储器 Rn+offset 的位置读取数据存放到 Rd 中。	
STR Rd, [Rn, #offset]	将 Rd 中的数据写入到存储器中的 Rn+offset 位置。	

表 7.2.1.2 存储器访问指令

分别来详细的介绍一下如何使用这两个指令:

1、LDR 指令

LDR 主要用于从存储加载数据到寄存器 Rx 中,LDR 也可以将一个立即数加载到寄存器 Rx 中,LDR 加载立即数的时候要使用 "=",而不是 "#"。在嵌入式开发中,LDR 最常用的就是读取 CPU 的寄存器值,比如 I.MX6UL 有个寄存器 GPIO1_GDIR,其地址为 0X0209C004,我们现在要读取这个寄存器中的数据,示例代码如下:

示例代码 7.2.2.1 LDR 指令使用

- 1 LDR RO, =0X0209C004 @将寄存器地址 0X0209C004 加载到 RO 中, 即 RO=0X0209C004
- 2 LDR R1, [R0] @读取地址 0X0209C004 中的数据到 R1 寄存器中

上述代码就是读取寄存器 GPIO1_GDIR 中的值,读取到的寄存器值保存在 R1 寄存器中,上面代码中 offset 是 0,也就是没有用到 offset。

2、STR 指令

LDR 是从存储器读取数据,STR 就是将数据写入到存储器中,同样以 I.MX6UL 寄存器 GPIO1 GDIR 为例,现在我们要配置寄存器 GPIO1 GDIR 的值为 0X20000002,示例代码如下:

_		<u> </u>
		示例代码 7.2.2.2 STR 指令使用
	1 LDR R0, =0X0209C004	@将寄存器地址 0X0209C004 加载到 R0 中,即 R0=0X0209C004
	2 LDR R1, =0X20000002	@R1 保存要写入到寄存器的值,即 R1=0X20000002
	3 STR R1, [R0]	@将 R1 中的值写入到 R0 中所保存的地址中

LDR 和 STR 都是按照字进行读取和写入的,也就是操作的 32 位数据,如果要按照字节、半字进行操作的话可以在指令 "LDR"后面加上 B 或 H,比如按字节操作的指令就是 LDRB 和 STRB,按半字操作的指令就是 LDRH 和 STRH。

7.2.3 压栈和出栈指令

我们通常会在 A 函数中调用 B 函数,当 B 函数执行完以后再回到 A 函数继续执行。要想再跳回 A 函数以后代码能够接着正常运行,那就必须在跳到 B 函数之前将当前处理器状态保存起来(就是保存 R0~R15 这些寄存器值),当 B 函数执行完成以后再用前面保存的寄存器值恢复 R0~R15 即可。保存 R0~R15 寄存器的操作就叫做现场保护,恢复 R0~R15 寄存器的操作就叫做恢复现场。在进行现场保护的时候需要进行压栈(入栈)操作,恢复现场就要进行出栈操作。压栈的指令为 PUSH,出栈的指令为 POP,PUSH 和 POP 是一种多存储和多加载指令,即可以一次操作多个寄存器数据,他们利用当前的栈指针 SP 来生成地址,PUSH 和 POP 的用法如表 7.2.3.1 所示:

指令	描述
PUSH <reg list=""></reg>	将寄存器列表存入栈中。
POP <reg list=""></reg>	从栈中恢复寄存器列表。

表 7.2.3.1 压栈和出栈指令

假如我们现在要将 R0~R3 和 R12 这 5 个寄存器压栈, 当前的 SP 指针指向 0X80000000,



处理器的堆栈是向下增长的,使用的汇编代码如下:

压栈完成以后的堆栈如图 7.2.3.1 所示:




图 7.2.3.1 压栈以后的堆栈

图 7.2.3.1 就是对 R0~R3,R12 进行压栈以后的堆栈示意图,此时的 SP 指向了 0X7FFFFFEC,假如我们现在要再将 LR 进行压栈,汇编代码如下:

PUSH {LR} @将 LR 进行压栈

对 LR 进行压栈完成以后的堆栈模型如图 7.2.3.2 所示:




图 7.2.3.2 LR 压栈以后的堆栈

图 7.2.3.2 就是分两步对 R0~R3,R12 和 LR 进行压栈以后的堆栈模型,如果我们要出栈的话就是使用如下代码:

POP {LR} @先恢复 LR

POP {R0~R3,R12} @在恢复 R0~R3,R12

出栈的就是从栈顶,也就是 SP 当前执行的位置开始,地址依次减小来提取堆栈中的数据到要恢复的寄存器列表中。PUSH 和 POP 的另外一种写法是"STMFD SP!"和"LDMFD SP!",



因此上面的汇编代码可以改为:

示例代码 7.2.3.1 STMFD 和 LDMFD 指令

1 STMFD SP!,{R0~R3, R12} @R0~R3,R12入栈

2 STMFD SP!,{LR} @LR入栈

3

4 LDMFD SP!, {LR} @先恢复LR

5 LDMFD SP!, {R0~R3, R12} @再恢复R0~R3, R12

STMFD 可以分为两部分: STM 和 FD,同理,LDMFD 也可以分为 LDM 和 FD。看到 STM 和 LDM 有没有觉得似曾相识(不是 STM32 啊啊啊啊),前面我们讲了 LDR 和 STR,这两个是数据加载和存储指令,但是每次只能读写存储器中的一个数据。STM 和 LDM 就是多存储和多加载,可以连续的读写存储器中的多个连续数据。

FD 是 Full Descending 的缩写,即满递减的意思。根据 ATPCS 规则,ARM 使用的 FD 类型的堆栈,SP 指向最后一个入栈的数值,堆栈是由高地址向下增长的,也就是前面说的向下增长的堆栈,因此最常用的指令就是 STMFD 和 LDMFD。STM 和 LDM 的指令寄存器列表中编号小的对应低地址,编号高的对应高地址。

7.2.4 跳转指令

有多种跳转操作,比如:

- ①、直接使用跳转指令B、BL、BX等。
- ②、直接向 PC 寄存器里面写入数据。

上述两种方法都可以完成跳转操作,但是一般常用的还是 B、BL 或 BX,用法如表 7.2.4.1:

指令	描述	
	跳转到 label,如果跳转范围超过了+/-2KB,可以指定 B.W	
B <label></label>	<label>使用 32 位版本的跳转指令, 这样可以得到较大范围的</label>	
	跳转	
BX <rm></rm>	间接跳转,跳转到存放于 Rm 中的地址处,并且切换指令集	
BL <label></label>	跳转到标号地址,并将返回地址保存在 LR 中。	
DI V ZDS	结合 BX 和 BL 的特点, 跳转到 Rm 指定的地址, 并将返回地	
BLX <rm></rm>	址保存在 LR 中,切换指令集。	

表 7.2.4.1 跳转指令

我们重点来看一下 B 和 BL 指令,因为这两个是我们用的最多的,如果要在汇编中进行函数调用使用的就是 B 和 BL 指令:

1、B 指令

1 start:

这是最简单的跳转指令, B 指令会将 PC 寄存器的值设置为跳转目标地址, 一旦执行 B 指令, ARM 处理器就会立即跳转到指定的目标地址。如果要调用的函数不会再返回到原来的执行处, 那就可以用 B 指令, 如下示例:

示例代码 7.2.4.1 B 指令示例

3 ldr sp,=0X80200000 @设置栈指针 4 b main @跳转到 main 函数

上述代码就是典型的在汇编中初始化C运行环境,然后跳转到C文件的 main 函数中运行,



论坛:www.openedv.com

上述代码只是初始化了 SP 指针,有些处理器还需要做其他的初始化,比如初始化 DDR 等等。因为跳转到 C 文件以后再也不会回到汇编了,所以在第 4 行使用了 B 指令来完成跳转。

2、BL 指令

BL 指令相比 B 指令,在跳转之前会在寄存器 LR(R14)中保存当前 PC 寄存器值,所以可以通过将 LR 寄存器中的值重新加载到 PC 中来继续从跳转之前的代码处运行,这是子程序调用一个基本但常用的手段。比如 Cortex-A 处理器的 irq 中断服务函数都是汇编写的,主要用汇编来实现现场的保护和恢复、获取中断号等。但是具体的中断处理过程都是 C 函数,所以就会存在汇编中调用 C 函数的问题。而且当 C 语言版本的中断处理函数执行完成以后是需要返回到irq 汇编中断服务函数,因为还要处理其他的工作,一般是恢复现场。这个时候就不能直接使用 B 指令了,因为 B 指令一旦跳转就再也不会回来了,这个时候要使用 BL 指令,示例代码如下:

上述代码中第 5 行就是执行 C 语言版的中断处理函数,当处理完成以后是需要返回来继续执行下面的程序,所以使用了 BL 指令。

7.2.5 算术运算指令

汇编中也可以进行算术运算, 比如加减乘除,常用的运算指令用法如表 7.2.5.1 所示:

指令	计算公式	各连	
ADD Rd, Rn, Rm	Rd = Rn + Rm	加法运算,指令为 ADD	
ADD Rd, Rn, #immed	Rd = Rn + #immed	加公应异,指マハADD	
ADC Rd, Rn, Rm	Rd=Rn+Rm+ 进位	## # # # # A A A A A A A A A A A A A A	
ADC Rd, Rn, #immed	Rd = Rn + #immed +进位	带进位的加法运算,指令为 ADC	
SUB Rd, Rn, Rm	Rd = Rn - Rm		
SUB Rd, #immed	Rd = Rd - #immed	减法	
SUB Rd, Rn, #immed	Rd = Rn - #immed		
SBC Rd, Rn, #immed	Rd = Rn - #immed - 借位	类供应的形计	
SBC Rd, Rn ,Rm	Rd=Rn-Rm- 借位	带借位的减法	
MUL Rd, Rn, Rm	Rd = Rn * Rm	乘法(32位)	
UDIV Rd, Rn, Rm	Rd = Rn / Rm	无符号除法	
SDIV Rd, Rn, Rm	Rd = Rn / Rm	有符号除法	

表 7.2.5.1 常用运算指令

在嵌入式开发中最常会用的就是加减指令,乘除基本用不到。

7.2.6 逻辑运算指令

我们用 C 语言进行 CPU 寄存器配置的时候常常需要用到逻辑运算符号,比如 "&"、"!"等



论坛:www.openedv.com

逻辑运算符。使用汇编语言的时候也可以使用逻辑运算指令,常用的运算指令用法如表 7.2.6.1 所示:

指令	计算公式	各注
AND Rd, Rn	Rd = Rd & Rn	按位与
AND Rd, Rn, #immed	Rd = Rn &#immed</td></tr><tr><td>AND Rd, Rn, Rm</td><td>Rd = Rn & Rm</td></tr><tr><td>ORR Rd, Rn</td><td>$Rd = Rd \mid Rn$</td><td></td></tr><tr><td>ORR Rd, Rn, #immed</td><td>Rd = Rn #immed</td><td>按位或</td></tr><tr><td>ORR Rd, Rn, Rm</td><td>$Rd = Rn \mid Rm$</td><td colspan=2></td></tr><tr><td>BIC Rd, Rn</td><td>$Rd = Rd \& (\sim Rn)$</td><td></td></tr><tr><td>BIC Rd, Rn, #immed</td><td>$Rd = Rn \& (\sim \#immed)$</td><td>位清除</td></tr><tr><td>BIC Rd, Rn, Rm</td><td>$Rd = Rn \& (\sim Rm)$</td><td></td></tr><tr><td>ORN Rd, Rn, #immed</td><td>$Rd = Rn \mid (\#immed)$</td><td rowspan=2>按位或非</td></tr><tr><td>ORN Rd, Rn, Rm</td><td>$Rd = Rn \mid (Rm)$</td></tr><tr><td>EOR Rd, Rn</td><td>$Rd = Rd \wedge Rn$</td><td></td></tr><tr><td>EOR Rd, Rn, #immed</td><td>Rd = Rn ^ #immed</td><td>按位异或</td></tr><tr><td>EOR Rd, Rn, Rm</td><td>$Rd = Rn \wedge Rm$</td><td colspan=2></td></tr></tbody></table>	

表 7.2.6.1 逻辑运算指令

逻辑运算指令都很好理解,后面时候汇编配置 I.MX6UL 的外设寄存器的时候可能会用到,ARM 汇编就讲解到这里,本节主要讲解了一些最常用的指令,还有很多不常用的指令没有讲解,但是够我们后续学习用了。要想详细的学习 ARM 的所有指令请参考《ARM ArchitectureReference Manual ARMv7-A and ARMv7-R edition.pdf》和《ARM Cortex-A(armV7)编程手册 V4.0.pdf》这两份文档。