
Geumgang ERP System 테블릿 PC 사용자 메뉴얼

ERP tablet PC user manual




로그인



로그인

- 1 사원번호, 아이디, 비밀번호 입력
- 2 로그인




메인화면



메인화면

- 1 구매 입고 관리 메뉴
- 2 제품 출고 관리 메뉴
- 3 작업 관리 메뉴
- 4 마이페이지 메뉴




마이페이지



마이페이지

- 1 변경할 비밀번호 입력
- 2 저장하기



CHAPTER.1


1. 구매 입고 관리



1.구매 입고 관리 구매 입고 관리

구매 입고 관리


- 1 품목명, 입고일 등 검색 가능
- 2 발주 선택



1.구매 입고 관리 구매 입고 관리

구매 입고 관리 > 발주선택


- 1 거래처명, 발주일로 검색
- 2 발주 리스트 선택



1.구매 입고 관리 구매입고 관리

구매 입고 관리

- 1 입고 항목 입력 후 등록
- 2 입고 리스트 선택 후 상세정보 확인 및 수정,삭제



CHAPTER.2


2. 제품 출고 관리



2. <mark>제품 출고 관리</mark> 제품 출고 관리


제품 출고 관리

- 1 제품명, 출고일 검색가능
- 2 주문 선택



제품 출고 관리 > 주문선택


- 1 거래처명, 주문일로 검색 가능
- 2 수주 리스트



2. <mark>제품 출고 관리</mark> 제품 출고 관리

제품 출고 관리

- 1 출고 정보 입력 후 등록
- 2 출고 리스트 선택 후 상세정보 확인 및 수정,삭제



CHAPTER.3


3. 작업 관리



3. 작업 관리


작업관리

- 1 작업장, 담당자 선택
- 2 작업 조회 버튼
- 3 작업 리스트




작업관리 > 작업 시작

- 1 리스트 클릭
- 2 작업시작 버튼 선택




작업관리 > 비가동

- 1 리스트 선택
- 2 비가동 버튼 선택




작업관리 > 비가동

1 중단 사유 선택 후 확인




작업관리 > 재가동


- 1 리스트 선택
- 2 가동 버튼 선택




- 1 리스트 선택
- 2 자재투입 버튼 선택




- 1 자재 투입 리스트
- 2 자재 현황 보기 버튼



1 자재투입 버튼 선택




1 자재투입 수량 입력 후 확인



작업관리 > 생산 입고

- 1 리스트 선택
- 2 생산입고 버튼 선택




3. <mark>작업 관리</mark> 생산 입고

작업관리 > 생산 입고

- 1 입고 항목 입력
- 2 등록하기
- 3 입력 항목 리셋 버튼


* **주황색의 '*' 표시는 필수입력 항목입니다.** 빠짐없이 입력 후 등록이 가능합니다.



3. <mark>작업 관리</mark> 생산 입고


작업관리 > 생산 입고

- 1 리스트 선택
- 2 등록 취소, 상세정보 확인 가능




작업관리 > 실적 등록

- 1 선택항목 상세 내용 확인
- 2 실적 수량 입력
- 3 리스트에서 등록된 실적 확인 및 등록취소



작업관리 > 작업 상세


- 1 리스트 선택
- 2 작업 상세 버튼 선택



3. **작업 관리**


작업관리 > 작업 상세

1 공장 지시 사항, 비고 확인



작업관리 > 작업 완료

- 1 리스트 선택
- 2 작업 완료 버튼 선택



작업관리 > 실적 등록

- 1 리스트 선택
- 2 실적 등록 버튼 선택

