# Классификация электроизмерительных приборов

# КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ:



(для измерения силы тока)

### Вольтметры

(для измерения напряжения)

### Омметры

(для измерения электрического сопротивления)

### Ваттметры и варметры

(для измерения мощности электрического тока)

# Электрические

счётчики

(для измерения потреблённой электроэнергии)

### Мультиметры

(комбинированные приборы)

- Аналоговые измерительные приборы
- (АИП)— **это** такие **приборы**, показания которых – являются непрерывной функцией изменения входной измеряемой величины (могущей принимать бесконечное множество значений в определенном диапазоне). Группу АИП можно представить двумя подгруппами: приборы для статических измерений (вольтметры, амперметры, омметры и др.) и приборы для динамических измерений.

# Щитовые аналоговые приборы











**Цифровыми** называются электроизмерительные приборы, преобразующие определяемую аналоговую величину в кодированный сигнал и представляющий результаты измерения в виде цифрового значения на отсчетном устройстве. В соответствии с определением цифровые измерительные приборы (ЦИП) состоят из аналого-цифровых преобразователей (АЦП) и цифровых отсчетных устройств (ЦОУ).





# Щитовые цифровые приборы





Измеряемые величины не могут быть определены абсолютно достоверно. Измерительные инструменты и системы всегда имеют некоторое допустимое отклонение и помехи, которые выражаются степенью неточности. К тому же, необходимо учитывать и особенности конкретных приборов.

В отношении неточности измерений часто используются следующие термины:

- •Погрешность ошибка между истинным и измеренным значением
- •Точность случайный разброс измеренных значений вокруг их среднего
- •**Разрешение** наименьшая различаемая величина измеренного значения

Часто эти термины путаются.

## Неточность измерения

Неточности измерения могут быть разделены на систематические и случайные измерительные ошибки. Систематические ошибки вызваны отклонениями при усилении и настройкой «нуля» измерительного оборудования. Случайные ошибки вызваны шумом и индуцированными напряжениями и/или токами.

## Погрешность и точность

Часто понятия погрешность и точность рассматриваются как синонимы. Однако, эти термины имеют совершенно различные значения. Погрешность показывает, насколько близко измеренное значение к его реальной величине, то есть отклонение между измеренным и фактическим значением. Точность относится к случайному разбросу измеряемых величин.

# Вольтметр лабораторный



# **МУЛЬТИМЕТР**

Мультиметром называют универсальное электронное устройство, которое измеряет несколько параметров. В минимальной комплектации это показатели силы тока сопротивления и напряжения. Прибор необходим для диагностики и ремонта электронной аппаратуры, с его помощью можно проверить провода «прозванивать» соединительные кабели на наличие неисправностей,







# Мультиметр Лабораторный



# Аналоговый «стрелочный»

# Цифровой





