IIC2343 - Arquitectura de Computadores 30 de Agosto

Ayudantía 2

Aritmética, números y control digital

Hecha por:

- Tomás Contreras
- Susana Figueroa
- Andrés González
- Laurence Golborne

Temas:

- Complemento a 2
- Suma en complemento a 2
- Inverso aditivo
- Resta en complemento a 2
- Overflow
- Multiplexores
- Ejercicios

Cero (0) en el bit más significativo: positivo.

Uno (1) en el bit más significativo: negativo.

Origen del nombre:

La suma de un número de n-bits cualquiera, con su negativo de n-bits, en complemento a dos, da como resultado 2^n . Por lo tanto, el complemento o inverso aditivo, de un número x es 2^n-x , su complemento a dos.

Para enteros de 8 bytes (8*8 bits) tenemos:

00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	0 ₁₀
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000001	1 ₁₀

Para enteros de 8 bytes (8*8 bits) tenemos:

```
9.223.372.036.854.775.806_{10} \rightarrow \text{Orden de magnitud? } 10^{18}_{10}
9.223.372.036.854.775.807
-9.223.372.036.854.775.808_{10}
-9.223.372.036.854.775.807 <sub>101</sub>
```

Para enteros de 8 bytes (8*8 bits) tenemos:

11111111 1	1111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111		-2 10
11111111 1	1111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111		-1 10
00000000 0	0000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	0 ₁₀
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000001	1 1 10

Suma

Para simplificar el procedimiento, lo haremos con enteros de un byte (8 bits).

Supongamos que queremos sumar 15₁₀ + 21₁₀ en el computador:

```
-15_{10} = 00001111_2; 21_{10} = 00010101_2
```

Suma

Para simplificar el procedimiento, lo haremos con enteros de un byte (8 bits).

Supongamos que queremos sumar 15₁₀ + 21₁₀ en el computador:

$$-15_{10} = 00001111_2$$
; $21_{10} = 00010101_2$

Carry	0	0	1	1	1	1	1	
Sumando	0	0	0	0	1	1	1	1
Sumando	0	0	0	1	0	1	0	1
Suma	0	0	1	0	0	1	0	0

Suma

Resultado

```
15_{10} + 21_{10} = 36_{10}
00001111_2 + 00010101_2 = 00100100_2
00100100_2 =
0*2^8 + 0*2^7 + 0*2^6 + 1*2^5 + 0*2^4 + 0*2^3
+ 1*2^2 + 0*2^1 + 0*2^0 = 36_{10}
```

Inverso aditivo

Cómo podemos saber, para un número x, de n-bits, cuál es su inverso aditivo?

Dado que estamos en complemento a dos, basta negar cada bit y sumar 1:

00000011 11001001	969 ₁₀
11111100 00110110	-970 ₁₀
11111100 00110110 + 00000000 00000001	

Inverso aditivo

Cómo podemos saber, para un número x, de n-bits, cuál es su inverso aditivo?

Dado que estamos en complemento a dos, basta negar cada bit y sumar 1:

00000011 11001001	969 ₁₀
11111100 00110110	-970 ₁₀
11111100 00110111	-969 ₁₀

Resta

A través del complemento, tenemos que:

$$-$$
 0011101₂ + 11110011₂ = ??

Carry								
Sumando	0	0	0	1	1	1	0	1
Sumando	1	1	1	1	0	0	1	1
Suma								

Donde 11110011₂ es el inverso aditivo de 00001101₂ en complemento a 2

Resta

A través del complemento, tenemos que:

-
$$0011101_2 + 11110011_2 = 00010000_2 = 0011101_2 - 00001101_2$$

= $16_{10} = 29_{10} - 13_{10}$

Carry	1	1	1	1	1	1	1	
Sumando	0	0	0	1	1	1	0	1
Sumando	1	1	1	1	0	0	1	1
Suma	0	0	0	1	0	0	0	0

Esto permite simplificar considerablemente el hardware, ya que solo necesitamos poder sumar.

OVERFLOW

(°--° ")

Supongamos, nuevamente, que estamos trabajando con complemento a 2, y solo disponemos de registros de 1 byte (8 bits) para cada número.

Qué ocurre si sumamos 105₁₀ + 60₁₀?

Tenemos la suma 01101001₂ + 00111100₂ = 10100101₂

Dado que estamos operando con complemento a 2, cuál sería el valor decimal de dicho número?

$$10100101_2 = -91_{10}$$
 ??

Supongamos, nuevamente, que estamos trabajando con complemento a 2, y solo disponemos de registros de 1 byte (8 bits) para cada número.

Qué ocurre si sumamos 105₁₀ + 60₁₀?

Tenemos la suma $01101001_2 + 00111100_2 = 10100101_2$

Dado que estamos operando con complemento a 2, cuál sería el valor decimal de dicho número?

$$\frac{1}{1}0100101_{2} = -91_{10}$$

En complemento a 2, un 1 en el bit más significativo indica que es un número negativo .

Supongamos, nuevamente, que estamos trabajando con complemento a 2, y solo disponemos de registros de 1 byte (8 bits) para cada número.

Qué ocurre si sumamos 105₁₀ + 60₁₀?

Tenemos la suma $01101001_2 + 00111100_2 = 10100101_2$

Dado que estamos operando con complemento a 2, cuál sería el valor decimal de dicho número?

 $10100101_2 -> 01011010_2 -> 01011010_2 + 1_2 = 01011011_2 = -91$

Entonces, tenemos que 105₁₀ + 60₁₀:

$$01101001_2 + 00111100_2 = 10100101_2 = -91_{10}$$
??

YOU DIED



Overflow ocurre cuando el resultado de una operación no puede ser representado con el hardware disponible.

En otras palabras, ocurre overflow cuando "nos pasamos de largo", es decir, al sumar, restar, o hacer alguna otra operación, nos quedamos sin bits para representar el resultado o la representación del resultado no es la que esperábamos.

Al computador NO le importa, ni se va a dar cuenta, que ha ocurrido overflow.

ಥ_ಥ

Es responsabilidad de ustedes como programadores, hacerse cargo de estas situaciones.

Pero, no hubo overflow cuando restamos 29₁₀ - 13₁₀ ?

Pero, no hubo overflow cuando restamos 29₁₀ - 13₁₀ ?

Carry	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sumando	?	0	0	0	1	1	1	0	1
Sumando	?	1	1	1	1	0	0	1	1
Suma	1 (?)	0	0	0	1	0	0	0	0

Sí, pero en realidad no. Como estábamos sumando una representación negativa con una positiva, el resultado es el número esperado, y el carry simplemente se desecha.

Volviendo a la definición, el hardware disponible es suficiente para representar correctamente el resultado de dicha operación

Por lo tanto, si bien puede ser que nos "sobre" un bit, esto no siempre causa overflow.


Cuándo ocurre overflow?

Operación	Operando A	Operando B	Resultado indicando overflow
A + B	≥ 0	≥ 0	< 0
A + B	< 0	< 0	≥ 0
A - B	≥ 0	< 0	< 0
A - B	< 0	≥ 0	≥ 0


Multiplexores

Permiten convertir un número n de inputs a un único output*. En otras palabras, permite seleccionar una única entrada y ponerla como salida.

*: el output puede ser un bus de datos (más de un bit de salida).





E0	f(x0, x1)
0	x0
1	x1



Structured Computer Organization - Andrew S. Tanenbaum

Multiplexores





4 Input Mux

4 Input Mux, 4 bit bus

Multiplexores





Tabla de valores para el Mux de la ilustración:

e0	e1	d0
0	0	i1
0	1	i2
1	0	i3
1	1	i4

Componentes del computador




Considera la siguiente versión del computador básico y su correspondiente set de instrucciones (página 3). Queremos agregar un tercer registro, C, al computador básico, y las correspondientes instrucciones ADD A, C y MOV C, B.


- a) Dibuja y explica de manera clara y precisa los cambios necesarios en el circuito del computador básico: destaca claramente componentes, cables, buses de datos nuevos/modificados y cualquier otro cambio que hagas. La ALU no cambia en cuanto a que sigue teniendo dos inputs, A y B, y un output, Result, y que todos son de 8 bits.
- b) Especifica las nuevas instrucciones en cuanto a opcodes, señales de control, y operación, similarmente a las otras instrucciones en el set y de manera coherente con tu dibujo en a).

Instrucción	Operandos	Opcode	La	Lb	Sa0	Sb0	Sb1	Sop2	Sop1	Sop0	Operación
MOV	A,B	000000	1	0	1	0	0	0	0	0	A=B
	B,A	000001	0	1	0	1	1	0	0	0	B=A
	A,Lit	000010	1	0	0	0	1	0	0	0	A=Lit
	B,Lit	000011	0	1	0	0	1	0	0	0	B=Lit
ADD	A,B	000100	1	0	0	0	0	0	0	0	A=A+B
	B,A	000101	0	1	0	0	0	0	0	0	B=A+B
	A,Lit	000110	1	0	0	0	1	0	0	0	A=A+Lit
SUB	$_{A,B}$	000111	1	0	0	0	0	0	0	1	A=A-B
	B,A	001000	0	1	0	0	0	0	0	1	B=A-B
	A,Lit	001001	1	0	0	0	1	0	0	1	A=A-Lit
AND	$_{A,B}$	001010	1	0	0	0	0	0	1	0	A=A and B
	B,A	001011	0	1	0	0	0	0	1	0	B=A and B
	A,Lit	001100	1	0	0	0	1	0	1	0	A=A and Lit
OR	$_{A,B}$	001101	1	0	0	0	0	0	1	1	A=A or B
	B,A	001110	0	1	0	0	0	0	1	1	B=A or B
	A,Lit	001111	1	0	0	0	1	0	1	1	A=A or Lit
NOT	A,A	010000	1	0	0	0	0	1	0	0	A=notA
	B,A	010001	0	1	0	0	0	1	0	0	B=notA
	A,Lit	010010	1	0	0	0	1	1	0	0	A=notLit
XOR	A,A	010011	1	0	0	0	0	1	0	1	A=A xor B
	B,A	010100	0.	1	0	0	0	1	0	1	B=A xor B
	A,Lit	010101	1	0	0	0	1	1	0	1	A=A xor Lit
SHL	A,A	010110	1	0	0	0	0	1	1	0	A=shift left A
	B,A	010111	0	1	0	0	0	1	1	0	B=shift left A
	A,Lit	011000	1	0	0	0	1	1	1	0	A=shift left Lit
SHR	A,A	011001	1	0	0	0	0	1	1	1	A=shift right A
	B,A	011010	0	1	0	0	0	1	1	1	B=shift right A
	A.Lit	011011	1	0	0	0	1	1	1	1	A=shift right Lit

Ejercicio: complete la tabla de valores




x0	x1	x2	out
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	




x0	x1	x2	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Se les ocurre cómo simplificar el circuito anterior?

Aparte de ordenar los cables o(T^To)



S0	i0	i1	out
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	



S0	i0	i1	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

x0	x1	x2	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

S0	i0	i1	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

x0	x1	x2	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


S0	i0	i1	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Ejercicio propuesto

Dibuje el circuito que corresponde a la siguiente tabla de verdad:

x0	x1	x2	out
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Ejercicio propuesto, una solución:



Muchas gracias! ヾ(̄▽ ̄) Bye~Bye~