

PARÂMETROS DO PROCESSO

Secagem (orvalho): 24 horas
Temp. do datador: 127 °C
Rendimento do ribbon: 10.000 latas
Latas por caixa: 100 un
Temp. da faca: 54 °C
Temp. do forno: 170 °C
Altura do pallet: 13 camadas

SECAGEM

- 1 · Separar as latas produzidas e deixar na área de secagem para o processo de orvalho.
24 horas
AVISO: O processo termina quando a lata atinge a mesma temperatura do ambiente.
- 2 · Separar para rotulagem.

ROTULAGEM

- 3 · Reunir as informações da ficha: data de fabricação, lote e validade.
- 4 · Ligar a máquina, o datador e a turbina.
- 5 · Colocar o rótulo seguindo a numeração.
- 6 · Centralizar o rótulo.
- 7 · Conferir se a temperatura do datador atingiu 127 °C e se a marcação está no local indicado.
127 °C
- 8 · Verificar a quantidade de ribbon disponível.
10.000 latas
- 9 · Liberar a rotulagem.
- 10 · Alocar as latas nas caixas plásticas - 100 unidades por caixa.
100 un

EMPACOTAMENTO

- 11 · Aguardar o equipamento atingir as temperaturas de operação.
faca 54 °C | forno 170 °C
- 12 · Selecionar o filme conforme o tamanho do fardo.

Fardo	Rolo plástico
12 latas	35 cm · 70 micra
6 latas	30 cm · 70 micra

- 13 · Alocar o volume de latas na plataforma, verificando amassados ou vazamentos.
- 14 · Acionar o botão e coletar o pack do outro lado do forno para a montagem do pallet.

PALETIZAÇÃO

- 15 · Montar o pallet conforme o produto.

Produto	Pallet
Kombuchas	Plástico
Chás gaseificados e refrigerantes	Madeira

- 16 · Respeitar a altura padrão de 13 camadas.
13 camadas
- 17 · Montar cada camada conforme o tamanho do fardo.

Fardo	Fardos por camada
12 unidades	24 fardos
6 unidades	48 fardos

- 18 · Amarrar o pallet conforme o modelo de referência.

FECHAMENTO

- 19 · Realizar a contagem total dos produtos empacotados e anotar na ficha.

Antes: POP13