

PARÂMETROS DO PROCESSO

Infusão do chá: 10 % do volume final
Diluição da goma: 5 % do volume final
Diluição da stévia: 10 L de água
Diluição dos acidulantes: 10 L de água
Homogeneização: 30-60 min
Análises obrigatórias: pH, Brix e cor

SEPARAÇÃO E PESAGEM

- 1 · Emitir a ordem de produção do produto a ser produzido.
- 2 · Separar os insumos indicados pela ordem de produção.
- 3 · Pesar cada item conforme a quantidade indicada na ordem de produção, em kg.

PREPARO DOS COMPONENTES

MONTAGEM NO TANQUE

- 4 · Colocar todos os insumos dentro do tanque de envase.

AVISO: Confirmar com o gestor qual tanque utilizar.

- 5 · Completar o volume restante com água filtrada, acompanhando o enchimento do início ao fim para assegurar que o volume esteja correto.
- 6 · Conectar as mangueiras à bomba e ao tanque de envase, montando o sistema.
- 7 · Homogeneizar o líquido com a refrigeração do tanque ligada.

30-60 min

ANÁLISES

- 8 · Retirar uma amostra do líquido para as análises de pH, Brix e cor.
- 9 · Registrar os resultados de cada análise na ficha.
- 10 · Coletar uma amostra para análise sensorial.
- 11 · Após o tanque atingir 2 a 6 °C, proceder conforme o POP 10 - Carbonatação.

2-6 °C

Antes: POP14, POP16 · Depois: POP10, POP13, POP15

Documento gerado automaticamente a partir do pops.json - consulte o arquivo original para detalhes com imagens.