
Introdução à programação em linguagem assembly

- Espaço de endereçamento
- Instruções de acesso à memória
- Modos de endereçamento
- Diretivas
- Tabelas
- Pilha
- Rotinas




Estrutura de um computador





Espaço de endereçamento



Espaço de endereçamento (com 16 bits)

Memória 1

Periférico 1


Periférico 2

Periférico 3

Memória 2


FFFFH

Diagrama de blocos





Endereçamento de byte e de palavra



Largura do	Acessos possíveis à memória, em		
processador	8 bits	16 bits	32 bits
16 (a)	A B	AB	
32 (b)	C D E F	CD EF	CDEF



Transferência de dados sem acesso à memória

Instruçõ	es	Descrição	Comentários
MOV	Rd, Rs	Rd ← Rs	Copia o reg. Rs para o reg Rd
SWAP	Rd, Rs	$TEMP \leftarrow Rd$ $Rd \leftarrow Rs$ $Rs \leftarrow TEMP$	Troca dois registos TEMP = registo temporário
MOV	Rd, k	Rd ← k	Coloca a constante k em Rd k ∈ [-32768 65535]



Acesso à memória (em palavra e em byte)

Instruçõ	ies	Descrição	Comentários
MOV	Rd, [Rs+off]	$Rd \leftarrow M[Rs+off]$	off ∈ [-16+14], só pares
MOV	Rd, [Rs+Ri]	$Rd \leftarrow M[Rs+Ri]$	Lê 16 bits
MOV	[Rd +off], Rs	M[Rd +off] ← Rs	Escreve 16 bits
MOV	[Rd +Ri], Rs	M[Rd +Ri] ← Rs	
MOVB	Rd, [Rs]	Rd ← 00H Mb[Rs]	Só um byte é lido
MOVB	[Rd], Rs	Mb[Rd] ← Rs (70)	Só um byte na memória é escrito
SWAP	Rd, [Rs]	$TEMP \leftarrow M[Rs]$ $M[Rs] \leftarrow Rd$ $Rd \leftarrow TEMP$	TEMP = registo temporário



Modos de endereçamento

Modo		Exemplo	Comentário
Implícito	PUSH	R1	Manipula SP implicitamente
Imediato	ADD	R1, 3	Só entre -8 e +7
Registo	ADD	R1, R2	
Direto	MOV	R1, [1000H]	Não suportado pelo PEPE
Indireto	MOV	R1, [R2]	
Baseado	MOV	R1, [R2 + 6]	
Indexado	MOV	R1, [R2 + R3]	
Relativo	JMP	etiqueta	Só dá para aprox. PC \pm 2 ¹²

 O PEPE n\u00e3o suporta endere\u00e7amento direto (porque isso implicava especificar uma constante de 16 bits).



Pseudo-instruções (diretivas)

- São diretivas para o assembler e não instruções para o microprocessador. Logo, não geram código executável.
- Pseudo-instruções típicas:
 - PLACE
 - EQU
 - WORD
 - STRING
 - TABLE



PLACE

Sintaxe:

PLACE endereço

```
PLACE 1000H
                                ; não gera código
                               ; "inicio" fica a valer 1000H
                      R1, R2
1000H
        inicio: MOV
                      R1, R3
1002H
               ADD
               CMP
                      R2, R3
1004H
                                ; salta para "inicio" se R2=R3
1006H
               JZ
                      inicio
1008H
               AND
                      R1, R4
```





Sintaxe:

símbolo EQU constante-literal

Exemplo:

DUZIA EQU 12 ; definição

MOV R1, DUZIA ; utilização (R1 ← 12)



WORD

Sintaxe:

etiqueta: WORD constante

Exemplo:

VAR1: WORD

1 ; variável inicializada a 1.

; Está localizada no endereço

; atribuído pelo assemblador a VAR1



WORD é diferente de EQU!

PLACE 1000H ; início dos endereços gerados ; pelo assemblador EQU ; constante definida com o valor 4 (não ; "gasta" endereços do assemblador!) VAR1: WORD 1 ; reserva uma palavra de memória, localizada

; no endereço 1000H (valor de VAR1) e

; inicializa-a com 0001H

; Idem, no endereço 1002H (valor de VAR2) e

; inicializa-a com 4 (valor de OLA)

MOV R1, OLA ; R1 ← 4 (isto é uma constante de dados)

; R2 ← 1002H (isto é um endereço)



OLA

R2, VAR2

VAR2: WORD OLA

MOV

Acesso à memória do WORD

```
1000H
        PLACE
                                ; início dos endereços
        EQU
OLA
                                 constante definida com o valor 4
                                ; reserva uma palavra no endereço 1000H
VAR1: WORD
VAR2: WORD
                                ; reserva uma palavra no endereço 1002H
                  OLA
                  R1, OLA
        MOV
                                 R1 \leftarrow 4 (isto é um dado)
        MOV
                  R2, VAR2
                                 R2 ← 1002H (isto é um endereço)
                                 isto NAO acede à memória!
    ; agora sim, vamos aceder à memória
        MOV
                  R3, [R2]
                                ; R3 \leftarrow M[VAR2], ou
                                R3 \leftarrow M[1002H]
                                ; R3 fica com 4 (valor do OLA)
        MOV R4, 0
                 [R2], R4
                                ; M[VAR2] \leftarrow 0, ou ; M[1002H] \leftarrow 0
        MOV
```



Endereço de arranque do PEPE

- Após o reset, o PEPE inicializa o PC (endereço de arranque) com o valor 0000H.
- Por isso, tem de haver um PLACE 0000H algures no programa (não tem que ser no início).

```
PLACE 1000H
                               ; início dos endereços dos dados
OLA EQU
                               : constante definida com o valor 4
VAR1: WORD
                               ; reserva uma palavra no endereço 1000H
                               ; reserva uma palavra no endereço 1002H
                OLA
       WORD
        PLACE 0000H
                               ; início dos endereços das instruções
                 R1, OLA ; R1 ← 4 (isto é um dado)
R2, VAR2 ; R2 ← 1002H (isto é um endereço)
Inicio:
       MOV
        MOV
                               ; resto do programa
```



TABLE

• Sintaxe: etiqueta: TABLE constante

• Exemplo:

T1: TABLE

10 ; reserva espaço para 10 palavras.

; A primeira fica localizada no

; endereço atribuído a T1, a

; segunda em T1 + 2



STRING

Sintaxe:

etiqueta: STRING constante {, constante}

Exemplo (gasta 5 bytes):

S1: STRING 'a', "ola", 12H ; lista de caracteres




Classes de instruções

Classe de instruções	Descrição e exemplos
Instruções aritméticas	Lidam com números em complemento para 2 ADD, SUB, CMP, MUL, DIV
Instruções de bit	Lidam com sequências de bits AND, OR, SET, SHR, ROL
Instruções de transferência de dados	Transferem dados entre dois registos ou entre um registo e a memória MOV, SWAP
Instruções de controlo de fluxo	Controlam a sequência de execução de instruções, podendo tomar decisões JMP, JZ, JNZ, CALL, RET



Registos do processador

- Os recursos mais importantes que as instruções manipulam são os registos.
- O PEPE tem os seguintes registos (todos de 16 bits):
 - PC (Program Counter);
 - 16 registos (R0 a R15), sendo alguns especiais (a ver mais tarde)
- Os registos são uma memória interna, de acesso mais rápido que a externa e com instruções que os manipulam diretamente (mas são muito poucos).



Bits de estado (flags)

- Fazem parte do Registo de Estado (RE).
- Fornecem indicações sobre o resultado da operação anterior (nem todas as instruções os alteram).
- Podem influenciar o resultado da operação seguinte.

Bit de estado mais importantes:	Fica a 1 se o resultado de uma operação:
(Z) Zero	for zero
(C) Transporte (carry)	tiver transporte
(V) Excesso (overflow)	não couber na palavra do processador
(N) Negativo	for negativo



Instruções aritméticas típicas

• Implementam as operações aritméticas das linguagens de alto nível (+, -, *, /).

I	nstrução	Descrição	Bits de estado afetados
ADD	Rd, Rs	Rd ← Rd + Rs	Z, C, V, N
ADDC	Rd, Rs	$Rd \leftarrow Rd + Rs + C$	Z, C, V, N
SUB	Rd, Rs	Rd ← Rd – Rs	Z, C, V, N
SUBB	Rd, Rs	$Rd \leftarrow Rd - Rs - C$	Z, C, V, N
CMP	Rd, Rs	$Z, C, N, V \leftarrow Rd - Rs$	Z, C, V, N
MUL	Rd, Rs	Rd ← Rd * Rs	Z, C, V, N
DIV	Rd, Rs	Rd ← quociente (Rd / Rs)	Z, C, V, N
MOD	Rd, Rs	Rd ← resto (Rd / Rs)	Z, C, V, N
NEG	Rd	$Rd \leftarrow - Rd$	Z, C, V, N



Instruções de transferência de dados

- Transferem dados entre um registo e:
 - outro registo, ou
 - uma constante (esta variante é só num sentido)
 - uma célula de memória de acesso aleatório, ou
 - uma célula de memória da pilha
- Não afetam nenhum bit de estado (pois não transformam os valores dos dados)



Registos e constantes

Instruç	ões	Descrição	Comentários
MOV	Rd, Rs	Rd ← Rs	Copia o reg. Rs para o reg Rd
SWAP	Rd, Rs	$TEMP \leftarrow Rd$ $Rd \leftarrow Rs$ $Rs \leftarrow TEMP$	Troca dois registos TEMP = registo temporário
MOV	Rd, k	Rd ← k	Coloca a constante k em Rd $k \in [-32768 65535]$

- MOV não pode ser só uma instrução (cada instrução tem de ser codificada em apenas 16 bits).
- Solução: construir a constante com duas instruções, MOVL e MOVH, um byte de cada vez (MOV neste caso actua como uma pseudo-instrução).



Construção de constantes

- Consegue apenas especificar-se uma constante de 8 bits com uma instrução.
- Para constantes maiores, é preciso 2 instruções.

Instruções Descrição		Descrição	Comentários
MOVL	Rd, k	$Rd(70) \leftarrow k$ $Rd(158) \leftarrow \{8\}k(7)$	$k \in [0 255]$ (com extensão de sinal)
MOVH	Rd, k	Rd(158) ← k	$k \in [0255]$ (só afeta byte de maior peso)
MOV	Rd, k	MOVL Rd, k	$k \in [-128 +127]$ (com extensão de sinal)
MOV	Rd, k	MOVL Rd, k(70) MOVH Rd, k(158)	k ∈ [-32768129, +128 +32767]



Acesso à memória

Instruç	ões	Descrição	Comentários
MOV	Rd, [Rs+off]	$Rd \leftarrow M[Rs+off]$	off ∈ [-16+14], só pares
MOV	Rd, [Rs+Ri]	$Rd \leftarrow M[Rs+Ri]$	Lê 16 bits
MOV	[Rd + <i>off</i>], Rs	M[Rd +off] ← Rs	Escreve 16 bits
MOV	[Rd +Ri], Rs	M[Rd +Ri] ← Rs	
MOVB	Rd, [Rs]	Rd ← 00H Mb[Rs]	Só um byte é lido
MOVB	[Rd], Rs	Mb[Rd] ← Rs (70)	Só um byte na memória é escrito
SWAP	Rd, [Rs]	$TEMP \leftarrow M[Rs]$ $M[Rs] \leftarrow Rd$ $Rd \leftarrow TEMP$	TEMP = registo temporário



Correspondência com as linguagens de alto nível (C)

Em C:

a = 2; /* variáveis. O compilador escolhe se as ...
*/
b = a; /* ... coloca em registos ou na memória */

Em assembly, em registos:

```
MOV R1, 2 ; a = 2 (atribuição)
MOV R2, R1 ; b = a (atribuição)
```

Em assembly, em memória (mais complexo):

```
MOV
       R1, 2
MOV
       R2, A
                   ; A é o endereço da variável a
                   ; a = 2 (escrita na memória)
MOV
       [R2], R1
       R3, B
                   ; B é o endereço da variável b
MOV
                   ; lê a da memória para um registo
MOV
       R1, [R2]
MOV
       [R3], R1
                    ; b = a (escrita na memória)
```



Vetores (arrays) em assembly



MOV R1, X ; endereço de base de x


MOV R2, [R1+6]; x[3]

ADD R2, 2; x[3] + 2

MOV [R1+6], R2 ; x[3] = x[3] + 2



Vetores com índice variável






Instruções de manipulação de bits

Instrução	Descrição	Bits de estado
TEST Rd, Rs	Z, N ← Rd ∧ Rs	Z, N
AND Rd, Rs	$Rd \leftarrow Rd \wedge Rs$	Z, N
OR Rd, Rs	$Rd \leftarrow Rd \lor Rs$	Z, N
XOR Rd, Rs	$Rd \leftarrow Rd \oplus Rs$	Z, N
NOT Rd	$Rd \leftarrow Rd \oplus FFFFH$	Z, N
SHL R, n	$n * [R_{i+1} \leftarrow R_i (i \in 0N-2); R_0 \leftarrow 0]$	Z, C, N
SHR R, n	$n * [R_i \leftarrow R_{i+1} (i \in 0N-2); R_{N-1} \leftarrow 0]$	Z, C, N
SHRA R, n	$n * [R_i \leftarrow R_{i+1} (i \in 0N-2); R_{N-1} \leftarrow R_{N-1}]$	Z, C, N, V
ROL R, n	$n * [R_{i+1} \leftarrow R_i (i \in 0N-2); R_0 \leftarrow R_{N-1}]$	Z, C, N
ROR R, n	$n * [R_i \leftarrow R_{i+1} (i \in 0N-2); R_{N-1} \leftarrow R_0]$	Z, C, N
ROLC R, n	$n * [R_{i+1} \leftarrow R_i (i \in 0N-2); R_0 \leftarrow C; C \leftarrow R_{N-1}]$	Z, C, N
RORC R, n	$n * [R_i \leftarrow R_{i+1} (i \in 0N-2); R_{N-1} \leftarrow C; C \leftarrow R_0]$	Z, C, N



Instruções lógicas em assembly

AND	a, b	$a_i \leftarrow a_i \wedge b_i \ (i \in 0N-1)$
OR	a, b	$a_i \leftarrow a_i \lor b_i \ (i \in 0N-1)$
XOR	a, b	$a_i \leftarrow a_i \oplus b_i \ (i \in 0N-1)$
NOT	а	$a_i \leftarrow \overline{a}_i \ (i \in 0N-1)$



Utilização das instruções lógicas

AND	a, b	$a_i \leftarrow a_i \wedge b_i \ (i \in 0N-1)$
OR	a, b	$a_i \leftarrow a_i \lor b_i \ (i \in 0N-1)$
XOR	a, b	$a_i \leftarrow a_i \oplus b_i \ (i \in 0N-1)$
NOT	а	$a_i \leftarrow \overline{a}_i \ (i \in 0N-1)$

Utilizações típicas: forçar bits, teste de bits.

```
; teste de bits no R1 (sem alterar o R1)

MOV R2, 09H ; máscara 0000 1001

AND R2, R1 ; isola bits 0 e 3 (sem alterar R1)


JZ outroSitio ; salta se ambos os bits forem 0


; força bits a 1 / troca bits no R1 (alterando o R1)

MOV R2, 14H ; máscara 0001 0100


OR R1, R2 ; força bits 2 e 4 a 1 (troca se XOR)
```

Instruções de deslocamento





SHR		$n * [a_i \leftarrow a_{i+1} (i \in 0N-2); a_{N-1} \leftarrow 0]$
SHRA	a, n	$n * [a_i \leftarrow a_{i+1} (i \in 0N-2); a_{N-1} \leftarrow a_{N-1}]$



Correspondem a multiplicar e dividir por 2ⁿ.



Utilização das instruções de deslocamento


SHL	a, n	$n * [a_{i+1} \leftarrow a_i (i \in 0N-2); a_0 \leftarrow 0]$
SHR	a, n	$n * [a_i \leftarrow a_{i+1} (i \in 0N-2); a_{N-1} \leftarrow 0]$
SHRA	a, n	$n * [a_i \leftarrow a_{i+1} (i \in 0N-2); a_{N-1} \leftarrow a_{N-1}]$


Utilizações típicas: mudar bits de sítio

```
; isolar e juntar os bits 7 e 1 do R1, por esta ordem, nos bits 5 e 4 de R2 ; com os outros bits a zero (7 \rightarrow 5 e 1 \rightarrow 4) MOV R2, 80H ; máscara 1000 0000 AND R2, R1 ; isola bit 7 de R1 em R2 SHR R2, 2 ; 2 casas para a direita (7 \rightarrow 5) MOV R3, 02H ; máscara 0000 0010 AND R3, R1 ; isola bit 1 de R1 em R3 SHL R3, 3 ; 3 casas para a esquerda (1 \rightarrow 4) OR R2, R3 ; junta as duas partes
```



Instruções de rotação







Utilização das instruções de rotação

ROL a, n
$$n * [a_{i+1} \leftarrow a_i (i \in 0..N-2); a_0 \leftarrow a_{N-1}]$$

ROR a, n $n * [a_i \leftarrow a_{i+1} (i \in 0..N-2); a_{N-1} \leftarrow a_0]$

Utilizações típicas: trocar bits dentro de uma palavra


```
; trocar o byte alto e baixo de registo


ROL R1, 8 ; rotação de 8 bits para a esquerda

ROR R1, 8 ; rotação de 8 bits para a direita
```

- Neste caso tanto faz rodar para um lado ou para o outro
- Nenhum bit se perde (ao contrário dos deslocamentos)

Instruções de rotação com carry







Exemplo: contagem de bits a 1

valor	EQU	6AC5H	; valor cujos bits a 1 vão ser contados
início:	MOV	R1, valor	; inicializa registo com o valor a analisar
	MOV	R2, 0	; inicializa contador de número de bits=1
maisUm:	ADD	R1, 0	; isto é só para atualizar os bits de estado
	JZ	fim	; se o valor já é zero, não há mais bits
			; a 1 para contar
	SHR	R1, 1	; retira o bit de menor peso do valor e
			; coloca-o no bit C
	MOV	R3, 0	; ADDC não suporta constantes
	ADDC	R2, R3	; soma mais 1 ao contador, se esse bit=1
	JMP	maisUm	; vai analisar o próximo bit
fim:	JMP	fim	; acabou. Em R2 está o número de bits=1



Controlo de fluxo

- A execução das instruções numa linguagem de alto nível é sequencial, exceto quando temos uma:
 - decisão (if, switch)
 - iteração
 - incondicional for
 - condicional while
 - chamada ou retorno de uma função ou procedimento
- Em assembly, o controlo de fluxo é feito com:
 - bits de estado (indicam resultado da instrução anterior)
 - instruções específicas de:
 - salto (condicionais ou incondicionais)
 - chamada de rotina
 - retorno de rotina



Instruções de salto

 São instruções cujo objetivo é alterar o PC (em vez de o deixarem incrementar normalmente).

Saltos:

- Incondicionais (ex: JMP etiqueta)
- Condicionais (ex: JZ etiqueta)

Saltos:

- Absolutos (ex: JMP R1 ---> PC ← R1)
- Relativos (ex: JMP etiqueta ---> PC ← PC + dif)
- dif = etiqueta PC (é o que assembler põe na instrução)
- dif tem apenas 12 bits no JMP e 8 bits no JZ



Saltos relativos

- Programas relocáveis: podem ser localizados em qualquer ponto da memória (só com saltos relativos ao PC atual).
- Os saltos têm a forma "JMP etiqueta" apenas para serem mais claros para o programador (vê-se logo para onde vão), mas

```
JMP etiqueta ---> PC ← PC + dif
dif = etiqueta – PC (é o que o assembler põe na instrução)
```

- dif tem apenas 12 bits no JMP e 8 bits nos saltos condicionais (localidade limitada).
- Como as instruções têm de estar em endereços pares, dif tem de ser par, o que o permite estender a 13 e 9 bits (na instrução omite-se o bit de menor peso, que é sempre 0).
- Nota importante: quando uma instrução é executada, o PC já tem o endereço da próxima instrução.
 - $dif = 0 \acute{e} um NOP$
 - dif = -2 é um ciclo infinito



Instrução if

• Em C:

```
if (expressão-booleana) /* 0 = false, != 0 = true */ { instruções }
```

Em assembly:

```
expressão ; calcula expressão (afeta bit de estado Z)

JZ OUT ; se expressão booleana for falsa,
; não executa instruções
instruções ; código das instruções dentro do if

OUT: ... ; instrução a seguir ao if
```



Instrução if-else

• Em C:

```
if (expressão-booleana)
  { instruções 1 } else { instruções 2}
```

Em assembly:

```
    expressão ; calcula expressão (afeta bit de estado Z)
    JZ ALT ; se expressão booleana for falsa, salta instruções 1 ; código das instruções dentro do if
    JMP OUT ; não pode executar instruções 2
    ALT: instruções 2 ; código das instruções da cláusula else
    OUT: ... ; instrução a seguir ao if
```



Expressões booleanas no if

Para fazer:

```
if (a < b) { instruções }
```

O compilador pode fazer:

```
CMP Ra,Rb ; afeta bit de estado N

JGE OUT ; se a >= b, bit de estado N estará a 0
; ou então: JNN OUT

instruções ; código das instruções dentro do if

OUT: ... ; instrução a seguir ao if
```

 O PEPE tem instruções para suportar os vários casos relacionais possíveis (<, <=, >, >=, =, <>)

Ciclos (iteração)

- Destinam-se a executar um bloco de código um certo número de vezes.
- Fixo, ou incondicional (for)

```
for (i=0; i < N; i++;) { instruções }
```

Condicional (while e do-while)

```
while (expressão) { instruções }
```

```
do
    { instruções }
while (expressão);
```



Ciclos incondicionais (for)

Em C:
 for (i=0; i < N; i++)
 { instruções }

Em assembly (assumindo que i está no registo R1):

```
R1, 0 ; inicializa variável de índice (i = 0;)
       MOV
LOOP: MOV
                 R2, N
       CMP
                 R1, R2 ; i < N?
       JGE
                 OUT ; se i>=N, já terminou e vai embora
       instruções
                         ; código das instruções dentro do for
                 R1, 1 ; i++
       ADD
                 LOOP ; próxima iteração
       JMP
                         ; instrução a seguir ao for
OUT:
```



Ciclos condicionais (while)

Em C:
 while (expressão)
 { instruções }

Em assembly:

```
LOOP: expressão ; código para calcular a expressão

JZ OUT ; se expressão for falsa, sai do ciclo

instruções ; código das instruções dentro do while

JMP LOOP ; próxima iteração (avalia expressão de novo)

OUT: ... ; instrução a seguir ao while
```



Ciclos condicionais (do-while)

```
    Em C:
        do
        { instruções }
        while (expressão);
    Em assembly:
        LOOP: instruções ; instruções dentro do do-while
            expressão ; instruções para calcular expressão
            JNZ LOOP ; se expressão for verdadeira, continua no ciclo
        OUT: ... ; instrução a seguir ao do-while
```



1. Considere os dois casos seguintes de linhas de *assembly*:

PLACE 1000H WORD 1234H

e

PLACE 0000H MOV R1, 1234H MOV R2, 1000H MOV [R2], R1

- a) Indique para cada caso o valor com que fica a posição de memória com endereço 1000H;
- b) Explique as diferenças entre os dois casos.



- 2. O PEPE não tem uma instrução para fazer deslocamento de um número variável de bits (ex: SHR R1, R2). Implemente um programa que desloque o R1 à direita de um número de bits indicado por R2.
- 3. Faça um programa que conte o número de caracteres de uma string em C (1 byte/carácter, terminada por 0).
- 4. Usando as instruções DIV (divisão inteira) e MOD (resto da divisão inteira), faça um programa que converte o valor de um registo (em binário) numa string com dígitos em decimal, correspondente ao mesmo valor (ex: 1000H → "4096"). Nota: "0" em ASCII é 30H.
- 5. Construa um programa para executar a operação inversa, passar de uma string ASCII para um valor inteiro. Assume-se a string terminada por 0 e bem formada (só dígitos, valor dentro dos limites).




6. Imagine o seguinte código em C, em que se assume que *i* e *total* são variáveis inteiras de 16 bits e A é um array de 10 inteiros de 16 bits cada:

```
total = 0;
for (i = 0; i < 10; i++;)
total = total + A[i];
```

Faça um programa em assembly do PEPE que seja equivalente. Assuma que a variáveis *i* e *total* estão nos registos R0 e R1, respetivamente, e que o array *A* é uma estrutura de dados em memória que começa no endereço A.




Uso de rotinas





Chamada/retorno

- As rotinas não sabem de onde são chamadas.
- O par CALL-RET resolve esta questão automaticamente.









Chamada/retorno **CALL** A pilha memoriza o endereço seguinte ao CALL (valor do PC) $SP \leftarrow SP - 2$ M[SP] ← PC PC ← endereço da rotina Pilha RET Retorno



Chamada/retorno

- A pilha memoriza o endereço seguinte ao CALL (valor do PC)
- PC ← M[SP]
- SP \leftarrow SP + 2
- RET usa esse endereço para retornar










Pilha (stack)

 SP aponta para a última posição ocupada da pilha (topo da pilha)



• POP R_i : $R_i \leftarrow M[SP]$; $SP \leftarrow SP + 2$






Pilha (stack)

 O POP não apaga os valores, apenas os deixa na zona livre.

Os POPs têm de ser feitos pela ordem inversa dos PUSHes, senão os valores vêm trocados!

PUSH OFFFH 0100H 0789H 00A5H 0FA2H POP 1000H 0123H PUSH R1 **OFFFH** PUSH R2 POP R1 0100H POP R2







Instruções de chamada/retorno

Instruções		Descrição	Comentários	
JMP	K	$PC \leftarrow PC + K$	Salto sem retorno	
CALL	K	SP ← SP - 2	Ajusta SP	
		$M[SP] \leftarrow PC$	Guarda endereço de retorno na pilha	
		$PC \leftarrow PC + K$	Salta para a rotina	
RET		PC ← M[SP]	Recupera endereço de retorno	
		$SP \leftarrow SP + 2$	Ajusta SP	



Guardar registos na pilha

Instruções		Descrição	Comentários	
PUSH	Rs	$SP \leftarrow SP - 2$ $M[SP] \leftarrow Rs$	SP aponta sempre para a última posição ocupada (topo)	
POP	Rd	$Rd \leftarrow M[SP]$ $SP \leftarrow SP + 2$	POP não destrói os valores lidos da pilha	

- Antes de se utilizar a pilha tem de se:
 - Inicializar o SP
 - Verificar o tamanho máximo previsível para a pilha e reservar espaço suficiente



Instruções CALL e RET

A instrução CALL rotina equivale conceptualmente a:

```
PUSH PC ; guarda o endereço da instrução ; que vem a seguir ao CALL 
JMP rotina ; transfere controlo para a rotina
```

A instrução RET equivale conceptualmente a :

```
POP PC ; retira da pilha o endereço da instrução ; para onde deve retornar e salta para lá
```

 O mecanismo LIFO da pilha garante a imbricação de rotinas (ordem de retorno é inversa da ordem de chamada).



Mapa de endereçamento

0000H PLACE permite localizar: Código executável Blocos de código Dados estáticos (variáveis criadas com WORD)__ Livre No PEPE, o PC é Dados estáticos inicializado com 0000H A pilha é localizada através da inicialização do Pilha Livre



Passagem de valores

- Invocação: z = soma (x, y);
- Quem chamar a função tem de colocar os parâmetros num local combinado com a função.
- Idem para o valor de retorno
- Registos

```
MOV R1, x
```

MOV R2, y

CALL soma

; resultado em R3

Memória (pilha)

```
MOV R1, x ; 1º operando
```

PUSH R1

MOV R2, y ; 2º operando

PUSH R2

CALL soma

POP R3

MOV R4, z ; endereço resultado

MOV [R4], R3



Passagem de valores por registos

MOV R1, x MOV R2, y CALL soma ; resultado em R3

- Vantagens
 - Eficiente (registos)
 - Registo de saída de uma função pode ser logo o registo de entrada noutra (não é preciso copiar o valor)
- Desvantagens
 - Menos geral (número de registos limitado, não suporta recursividade)
 - Estraga registos (pode ser preciso guardá-los na pilha)



Passagem de valores pela pilha

```
MOV R1, x ; 1° operando
PUSH R1
MOV R2, y ; 2° operando
PUSH R2
CALL soma
POP R3
MOV R4, z ; endereço resultado
MOV [R4], R3
```

- Vantagens
- Genérico (dá para qualquer número de parâmetros)
- Recursividade fácil (já se usa a pilha)
- Desvantagens
 - Pouco eficiente (muitos acessos à memória)
 - É preciso cuidado com os PUSHes e POPs (tem de se "consumir" os parâmetros e os valores de retorno)



Salvaguarda de registos

- Uma rotina nunca sabe de onde é chamada
- Se usar registos, tem de:
 - salvá-los (na pilha) antes de os usar
 - restaurá-los pela ordem inversa antes de retornar

```
PUSH R1; salva R1
PUSH R2; salva R2
....; código da rotina que altera R1 e R2
POP R2; restaura R2
POP R1; restaura R1
RET; já pode retornar
```



Exemplo de comentários em rotinas

```
*******************
                    FACT
  Nome:
   Autor:
  Alterada em:
                   Ontem
  Descrição:
                   Calcula o factorial de um número (n!)


    Parâmetro (valor n)

  Entradas:
   Saídas:
                   R2 - Factorial de n (n!)
                                ; n válido?
                                ; vai tratar casos n >= 1
                                ; n! = 1 ( se n<1)
Sai:
                                ; inicializa resultado com n
                   R2, R1
Ciclo:
        SUB
                                : n - 1
                                ; se R1, já era 1, acabou
                                ; resultado = resultado * n-1
                   R2, R1
                                ; (vai acumulando)
         JMP
                    Ciclo
```




Fluxograma

- Notação gráfica para especificar o comportamento de uma rotina
- Construções fundamentais:





Fluxograma (exemplo: Fig. B.2 do livro)





1. Suponha que nos endereços de memória indicados na tabela seguinte estão as instruções referidas.

1000H	X:	MOV	R1, 0040H
1002H		PUSH	R1
1004H		RET	
2000H		CALL	X

- a) Diga qual o significado de X e qual o seu valor;
- b) Suponha que o valor inicial do PC é 2000H. Simule a execução do processador, relatando o que se passa em seguida (sugestão: faça uma tabela em que para cada instrução executada indique que registos são alterados, incluindo PC e SP, e quais os novos valores);
- c) Quando é que este programa pára (isto é, quando é que o processador executará uma instrução fora da tabela)?



2. Suponha a seguinte sequência de instruções e que o valor inicial dos registos é o indicado:

```
PUSH R1
PUSH R3
R1 = 1000H
PUSH R2
R2 = 2000H
POP R1
POP R2
POP R2
POP R3
PC = 5000H
```

- a) Qual o valor final de R1, R2, R3, SP e PC?
- b) Qual os valores máximo e mínimo do SP ao longo da sequência?
- c) Faça uma pequena tabela com os endereços das células de memória alteradas e os respetivos valores finais.
- d) Mude a ordem da sequência de modo que os registos R1, R2 e R3 não tenham os seus valores alterados.



- 3. Imagine que tem um vetor de números inteiros (16 bits) em memória, em posições consecutivas. A dimensão do vetor não é fixa. O seu fim é indicado pelo primeiro número negativo (que é apenas terminador e já não é elemento do vetor). Pretende-se desenvolver uma rotina em assembly que determine qual o maior dos inteiros do vetor. A rotina recebe como parâmetro, no registo R1, o endereço do primeiro inteiro do vetor. O resultado deverá ser retornado no próprio registo R1.
 - a) Desenhe um fluxograma que corresponda à função pretendida;
 - b) Escreva a rotina em linguagem assembly do processador PEPE.

