
3HB08

FreeRTOS Queue Management

วัตถุประสงค์

- สามารถใช้งาน Real-time os บน ระบบ Embedded ขนาดเล็กในการสื่อสารตอบโต้กันระหว่างอุปกรณ์ได้
- เข้าใจการจัดล าดับคิวงานในระบบ Multi-Tasking

Queue on RTOS



รูป 1 Message Queue

จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึง การจัดลำดับงานโดยใช้ Massage queue ใน OS เพื่อรองรับการจัดการงานจาก แหล่งกำเนิดงาน (Thread/ISR) จากหลายแหล่ง และมี Service routine สำหรับการจัดการงานที่ได้รับจาก Message queue สำหรับ FreeRTOS ใน Arudino platform นั้นมีการออกแบบรองรับในการ Message queue (www.freertos.org/a00116.html) โดย ใช้คำสั่งในการสร้าง Message queue box - xQueueCreate(XX, sizeof(struct XXX)); XX = จำนวนคิวที่ queue box รับได้สูงสุด, XXX=structure ที่จะใส่ลงใน Massage queue box - xQueueSend(QueueHandle, pvItemToQueue, TicksToWait); TicksToWait = ระยะเวลา ที่Task/Thread นั้น ๆ รอได้ใน queue box - xQueueReceive(QueueHandle,pvItemToQueue,TicksToWait);

การทดลอง


กำหนดให้ใช้ Function xQueuelsQueueFullFromISR เพื่อแสดงสถานะขนาดของ Message queue box ว่า เต็ม หรือไม่ โดยมีการ Update การแสดงผลผ่าน Serial ทุก ๆ 150 ms

Code

```
#include <Arduino_FreeRTOS.h>
      #include <queue.h>
 3 ▼ struct pinRead {
         int pin;
 4
 5
        int value;
      QueueHandle_t structQueue;
 8 ▼ void setup() {
         structQueue = xQueueCreate(10, sizeof(struct pinRead));
 9
10
        if (structQueue != NULL) {
   xTaskCreate(TaskSerial, "Serial", 64, NULL, 2, NULL);
   xTaskCreate(TaskAnalogReadPin0, "AnalogReadPin0", 64, NULL, 1, NULL);
   xTaskCreate(TaskAnalogReadPin1, "AnalogReadPin1", 64, NULL, 1, NULL);
   xTaskCreate(TaskAnalogReadPin2, "AnalogReadPin1", 64, NULL, 1, NULL);
   xTaskCreate(TaskAnalogReadPin3, "AnalogReadPin1", 64, NULL, 1, NULL);
   xTaskCreate(TaskAnalogReadPin4, "AnalogReadPin1", 64, NULL, 1, NULL);
}
11 🕶
12
13
14
15
16
17
18
19
            xTaskCreate(TaskBlink, "Blink", 64, NULL, 0, NULL);
20
21
     }
22
23
24
     void loop() {}
25
      void TaskAnalogReadPin0(void *pvParameters)
26
27 ▼ {
         (void) pvParameters;
28
29
 30
         for (;;)
 31 🕶
           struct pinRead currentPinRead;
 32
 33
           currentPinRead.pin = 0;
 34
           currentPinRead.value = analogRead(A0);
 35
 36
           xQueueSend(structQueue, &currentPinRead, portMAX DELAY);
 37
             vTaskDelay(1);
 38
 39
 40
41
     void TaskAnalogReadPin1(void *pvParameters)
42 ▼ {
43
         (void) pvParameters;
44
45
         for (;;)
46
 47
           struct pinRead currentPinRead;
           currentPinRead.pin = 1;
 49
           currentPinRead.value = analogRead(A1);
 50
           xQueueSend(structQueue, &currentPinRead, portMAX_DELAY);
 51
              vTaskDelay(1);
52
53
    }
 54
 55  void TaskAnalogReadPin2(void *pvParameters)
         (void) pvParameters;
```

```
58
 59
        for (;;)
 60 •
          struct pinRead currentPinRead;
 61
         currentPinRead.pin = 2;
currentPinRead.value = analogRead(A2);
 62
 63
          xQueueSend(structQueue, &currentPinRead, portMAX_DELAY);
 64
 65
            vTaskDelay(1);
 66
 67
     void TaskAnalogReadPin3(void *pvParameters)
 68
 69 ▼ {
        (void) pvParameters;
 70
 71
 72
        for (;;)
 73 🕶
 74
          struct pinRead currentPinRead;
 75
          currentPinRead.pin = 3;
          currentPinRead.value = analogRead(A3);
 76
          xQueueSend(structQueue, &currentPinRead, portMAX_DELAY);
 77
            vTaskDelay(1);
 78
 79
 80
     void TaskAnalogReadPin4(void *pvParameters)
 81
 82 ▼ {
 83
        (void) pvParameters;
 85
        for (;;)
 86 🕶
 87
          struct pinRead currentPinRead;
          currentPinRead.pin = 4;
 89
          currentPinRead.value = analogRead(A4);
 90
          xQueueSend(structQueue, &currentPinRead, portMAX_DELAY);
 91
            vTaskDelay(1);
 92
 93
    }
 94
 95 ▼ void TaskSerial(void * pvParameters) {
 96
       (void) pvParameters;
 97
       Serial.begin(9600);
 98
99 🕶
       while (!Serial) {
100
        vTaskDelay(1);
101
102
103
        for (;;)
104 🕶
       {
105
106
       struct pinRead currentPinRead;
107
108 🕶
          if (xQueueReceive(structQueue, &currentPinRead, portMAX_DELAY) == pdPASS) {
109
            Serial.print("Pin: ");
            Serial.print(('In.');
Serial.print(currentPinRead.pin);
Serial.print(" Value: ");
110
111
            Serial.println(currentPinRead.value);
112
113
114
         vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(90));
115
116 }
117
    void TaskBlink(void *pvParameters)
118
119 ▼ {
120
       (void) pvParameters;
121
122
       for (;;)
123 🕶
         if(xQueueIsQueueFullFromISR(structQueue)==pdTRUE)
124
         Serial.println("Full");
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(150));
126
127
128
```

ผลลัพธ์



คำอธิบาย

จากผลลัพธ์ด้านบนอธิบายได้ว่าระบบมีการสร้าง Task ขึ้นมา 7 Tasks โดยแบ่งเป็น Task ที่ใช้สำหรับอ่านค่าสัญญาณ Analog ตั้งแต่ PIN 0-4 และ Task ที่ใช้สำหรับอ่านค่า PIN ปัจจุบันที่เข้ามาใน queue ว่าเป็น PIN ใด และมีขนาดของ ข้อมูลเท่าใด และสุดท้ายคือ Task Blink ใช้ตรวจสอบว่า PIN ปัจจุบันที่กำเข้ามาใน queue นั้นเต็มความจุแล้วหรือยัง หากใช่ก็จะแสดงข้อความว่า Full

สรุปผล

จากการทดลองสรุปได้ว่า Queues เป็นรูปแบบหลักของการสื่อสารระหว่างกัน สามารถใช้เพื่อส่งข้อความระหว่างงาน และระหว่างการขัดจังหวะและงาน คือ queue ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง task โดยเป็นแบบ first in first out (FIFO) ตัว message ที่ถูกส่งไปใน queue จะใช้ pointer สำหรับการ blocked ของ queue นั้น เป็นดังนี้ถ้า queue ว่าง แล้วมี task มา get message ตัว task นั้นจะถูก blocked ถ้า queue เต็ม แล้วมี task ส่ง message เข้ามา task นั้น จะถูก blocked ถ้ามีหลาย task เข้ามาใช้ queue พร้อมกัน task ที่ priority จะได้ใช้ก่อน