

TEMA 10 RECEPTORES OPTICOS EN TECNOLOGÍAS FOTÓNICAS


FOTONICA

Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación





1.-INTRODUCCIÓN



Objetivo: Producir una señal eléctrica (corriente eléctrica) proporcional a la potencia promediada de la onda electromagnética



1.-INTRODUCCIÓN

Prestaciones de los detectores

- \rightarrow **Elevada responsividad** (R) \rightarrow conversión óptica de *P-I* a la λ de la luz incidente.
- ➤ Alta respuesta en frecuencia → rápido
- > Mínimo ruido posible
- Insensible a los cambios de temperatura
- > Adecuado al canal de transmisión
- > Bajo coste
- Larga duración

Fibra óptica

Espacio libre



1.-INTRODUCCIÓN

Tipos de Detectores


- > Detectores Térmicos o Piroeléctricos (bolómetro)
 - absorción de un fotón → cambio de t^a → cambio de resistividad
 - lento → no adecuado para comunicaciones ópticas
- > Fotodetectores
 - <u>Tubos fotomultiplicadores</u> (dispositivo de vacío, lento pero my sensible)
 - Fotodiodos
 - Diodo PIN
 - Fotodiodo de avalancha
 - Fototransistores
 - Dispositivos fotoconductivos








Estructura Simplificada de un Fotodiodo Típico de Unión pn





Los electrones y huecos generados son atraídos hacia los electrodos fromando una corriente de deriva


FOTOCORRIENTE


También pueden dares recombinaciones fuera de la zona de deplexión que origen una corriente: corriente de diffusion (baja respuesta temporal).





Estructura Simplificada de un Fotodiodo Típico de Unión pn






El fotodiodo se polariza en inversa

V controla la anchura de la Zona de Deplexión





Característica Electrónica (Curva I-V)



Corriente de oscuridad






Longitud de onda de corte

El proceso de creación de pares electrones hueco, requiere fotones con energía igual a Eg (energía de la banda prohibida)

$$E_g = E_c - E_v$$


 E_c = Energía de la banda de conducción

 E_v = Energía de la banda de valencia



Se tendrá una **longitud de onda de corte superior para el fotodiodo** dada por:


$$\lambda_g = \frac{hc}{E_g} = \frac{1.24}{E_g(eV)}$$








Materiales usados en Fotodetectores





•Debido a que la interacción de un fotón con los electrones de la banda de valencia, en los semiconductores de BP indirecta, necesitan un tercer factor, vibraciones reticulares, la probabilidad de absoricón de fotones no es tan alta.





Principales Características de Materiales usados en Fotodetectores

Energía de la BP, longitud de onda de corte y tipo de semiconductor

Semiconductor	E _g (eV)	λ _g (μm)	Tipo
InP	1.35	0.91	Directo
GaAs _{0.88} Sb _{0.12}	1.15	1.08	Directo
Si	1.12	1.11	Indirecto
In _{0.7} Ga _{0.3} As _{0.64} P _{0.36}	0.89	1.4	Directo
In _{0.53} Ga _{0.47} As	0.75	1.65	Directo
Ge	0.66	1.87	Indirecto
InAs	0.35	3.5	Directo
InSb	0.18	7	Directo






Eficiencia Cuántica y Responsividad

Eficiencia Cuántica Externa

•la probabilidad de que un fotón incidente sea absorbido contribuyendo con un e⁻ a la fotocorriente

$$\eta = \frac{N^o \text{ electrones colectados/s}}{N^o \text{ fotones incidentes/s}}$$

Responsividad A/W



Responsividad (R) vs λ para un fotodiodo ideal con una eficiencia cuántica externa del 100% η = 1, y para un típico fotodiodo comercial





Eficiencia Cuántica y Responsividad

Responsividad


•relación entre la fotocorriente media y la potencia óptica

$$R = \frac{I_d}{P_o} = \frac{Fotocorriente\ de\ salida}{Potencia\ Incidente} (A/W)$$

$$\eta = \frac{P_o/hf}{I_d/e} =>$$

$$R = \frac{\eta \, e\lambda}{hc}$$


Responsividad A/W



Responsividad (R) vs λ para un fotodiodo ideal con una eficiencia cuántica externa del 100% η = 1, y para un típico fotodiodo comercial












Estructura




- Los fotodiodos pin se refieren a dispositivos semiconductores que tienen una estructura pintrínseca-n. La capa intrínseca no está dopada ó mucho menos que las capas p y n.
- La nueva capa
 - Ayuda a aumentar la zona de deplexión.
 - Disminuye las corrientes de difusión.

luego mejora la respuesta del fotodiodo.








- -Zona de absorción $\,^{\sim}$ 10 $\mu m\,$ e independiente de V
- -Fotocorriente proporcional a la potencia óptica recibida






Respuesta en frecuencia del fotodetector

Modelo Equivalente





- J_{int} fuente de corriente creada por los fotones.
- -R resistencia que ven los portadores de corriente.
- -C capacidad parásita del detector

$$C = \varepsilon_i \frac{S}{W}$$

-Dispositivo de 1er orden


$$-f_c=1/(2\pi RC)$$






Respuesta en frecuencia del fotodetector

Modelo Equivalente





Dispositivo de 1er orden

$$f_C = \frac{1}{2\pi RC}$$


donde

$$C = \varepsilon_i \frac{S}{W}$$

- ε es fijo (material)
- disminuir A → menos luz incidente
- aumentar W → aumentan recombinación y los tiempos de tránsito












Los fotodiodos de avalancha (APD) son ampliamente usados en comunicaciones debido a su alta velocidad y ganancia interna, que multiplica internamente la fotocorriente generada.




Estructura

El lado *n* es delgado y se ilumina a través de la ventana.

Hay 3 capas p de diferentes niveles de dopaje, para modificar adecuadamente la distribución de campo a lo largo del fotodiodo. La primera es una capa p, la segunda π es una capa p, casi intrínseca y la última la p⁺ está altamente dopada.






Proceso de Avalancha

Las distribución de las 3 capas p produce un aumento considerable del campo eléctrico estático en la zona de multiplicación.


Por efecto de este campo, los electrones se aceleran adquiriendo suficiente energía para producir nuevos pares electrón-hueco.







- Zona intermedia divida en dos con distinto dopaje.
- Campos eléctricos estáticos muy altos
- Tensiones muy elevadas (50-400 V)




Luz 📥

Ejemplo: FD de GaAs típico







Diodo PIN	APD
1 fotón \rightarrow 1 e- (η =1, usual η <1)	1 fotón \rightarrow M e- (η =1, usual η <1)
$I_{PD} = \frac{e\eta}{h\nu} P$	$I_{PD} = \overline{M} \frac{e\eta}{h\nu} P$





Características

- Proceso de multiplicación es ALEATORIO

$$M = \overline{M} + \Delta M$$
Ganancia Interna (20-60)

- Caso ideal
$$I_{PD} = R_{APD}P = \overline{M}\frac{e\eta}{h\nu}P = \overline{M}R_{PIN}P$$

-Respuesta en frecuencia \rightarrow RC (como diodo PIN) $\rightarrow f_c \sim 1$ GHz



Ventajas

- Aumenta la responsividad respecto a un diodo PIN
- La velocidad de respuesta de un APD, es menor a la de un pin, pero si consideramos la respuesta temporal del circuito amplificador del pin (no necesaria en el APD), su velocidad es mayor.

Inconvenientes

- Mayor complejidad y precio
- Necesidad de altas tensiones en inversa
- Estabilización de la temperatura (dependencia de la ganancia)





Caracteristicas típicas de algunos diodos pn, pin y APD.

Photodiodo	λ _{range} (nm)	λ _{peak} (nm)	R a λ _{peak} (A/W)	Ganancia	t _r (ns)	l _{dark}
Si pn junction	200-1100	600-900	0.5-0.6	<1	0.5	0.01-0.1nA
Si pin	300-1100	800-900	0.5-0.6	<1	0.03-0.05	0.01-0.1nA
Si APD	400-1100	830-900	40-130	10-100	0.1	1-10nA
Ge pn junction	700-1800	1500-1600	0.4-0.7	<1	0.05	0.1-1μΑ
Ge APD	700-1700	1500-1600	4-14	10-20	0.1	1-10μΑ
InGaAs-InP pin	800-1700	1500-1600	0.7-0.9	<1	0.03-0.1	0.1-10nA
InGaAs-InP APD	800-1700	1500-1600	7-18	10-20	0.07-0.1	10-100nA



5.-RUIDO EN DETECTORES

Hay 3 tipos principales de ruido en un fotodetector:

a) Ruido cuántico o de impacto de la fotocorriente generada

Se debe a la llegada aleatoria de fotones al fotodetector y de esta manera a la generación y colecta aleatoria de electrones.

b) Ruido de impacto de la corriente de obscuridad

Debido a los pares electrón hueco que son generados térmicamente en la unión pn del fotodiodo. En un APD estos son multiplicados por el mecanismo de avalancha.


c) Ruido térmico o Johnson

Se debe a las fluctuaciones aleatorias de la corriente, debido al movimiento aleatorio, inducido térmicamente, de los electrones dentro de un conductor.

Es una corriente inversa de fuga que existe a través del dispositivo cuando ninguna luz incide sobre el fotodetector








Objetivo: Amplificar la señal y convertirla en tensión (normalmente) para su adecuado uso posteriormente





Concepto de Diseño



Características principales

- 1. Circuito sencillo
- Ganancia alta
- 3. Induzca poco ruido
- 4. Gran ancho de banda (BW)




Concepto de Diseño

1. Polarización

Compromiso en la polarización entre R_L e I_{PD}


$$I_{FD} = \frac{V_{CC} - V_D}{R_I}$$







Concepto de Diseño



Necesitamos:

FD	EtapaPreamplificadora	
$I_{FD} = R \cdot P_{opt} \uparrow$	G _A alta	
$R_{FD} \rightarrow \infty$	R _{iA} alta → R _{tot} ~R _L	
$C_{FD} \rightarrow fijado (~1 pF)$	C _{iA} baja	






Concepto de Diseño

3. Respuesta en Frecuencia

Sistema de primer orden



$$f_C = \frac{1}{2\pi \cdot R_{Total} \cdot C_{Total}}$$

$$R_{Total} = R_{iA} \parallel R_L \approx R_L$$

 $C_{Total} = C_{iA} + C_{FD} \approx C_{FD}$

$$f_C = \frac{1}{2\pi R_L \cdot C_{FD}} \approx 3.6 GHz (R_L = 50\Omega; C_{FD} = 1pF)$$

R_L debe ser baja para garantizar la polarización y aumentar el BW



Etapas preamplificadoras de alta impedancia de entrada

Mayor R → menor ruido térmico y mejo acoplo de señal


→ empeora el BW

- FET → mayor Z_{IN} y alta velocidad
- ➤ No necesario C_{acoplo}

$$Z_{IN} \approx R_{L}$$

$$C_{TOTAL} = C_{FD} + C_{GS} + C_{GD} (1 + g_{m} R_{D})$$

$$G_{A} = \frac{Vo}{I_{FD}} = -g_{m} R_{D} R_{L}$$



<u>Efecto Miller</u> → si alta ganancia , bajo ancho de banda






Etapas preamplificadoras de alta impedancia de entrada

Solución al Efecto Miller -> CONFIGURACIÓN DE CASCODO

- ➤R_D → TRT en base común
- ➤ Ganancia permanece igual

$$C_{TOTAL} = C_{FD} + C_{GS} + C_{GD} (1 + g_m \frac{1}{g_m}) = C_{FD} + C_{GS} + 2C_{GD}$$



NOTAS:

- CC para adaptar la salida
- Alternativa 2º etapa de baja Z_{IN}







Etapas Ecualizadoras

¿Cómo podemos mejorar el ancho de banda?

$$\frac{V_{OA}}{I_{ED}} = \frac{A \cdot R_L}{1 + sR_L C_T}$$



Error en el sentido de la Ganancia del Amplificador








Etapa 1

$$\frac{V_i}{I_{FD}} = \frac{R_L}{1 + sC_T R_L}$$




R_L ↑ menos ruido , mayor ganancia

 $R_L \downarrow M$ mayor ancho de banda (BW)

Etapa 2

$$\frac{V_o}{V_{oA}} = \frac{R_0}{R_O + R_{0A} + R_E} \frac{1 + sC_E R_E}{1 + sC_E [R_E \mid |(R_0 + R_{0A})]}$$










Etapas de Transimpedancia

Amplificador de alta Z_{IN} + realimentación



Realimentación paralelo-paralelo

Mayor **BW** → menor **G Compromiso**







Etapas de Transimpedancia

Amplificador de alta Z_{IN} + realimentación

Ganancia
$$G_A = -R_f$$

Ancho de banda








Etapas de Transimpedancia


Posible configuraciones:


- Con Amplificador Operacional

 sencillo pero ganancia limitada
- 2. Con un TRT



3. <u>Emisor Común + Colector Común</u> -Efecto Miller











Etapas de Transimpedancia

Posible configuraciones:


- 1. Colector Común + Emisor Común
 - - $Z_{IN}(CC)$ pero mayor ruido $(Z_{IN}\downarrow)$
 - no efecto Miller
- 2. PIN+FET en conf. De Cascodo
 - Alta ganancia si Rf 个
 - Buen BW
 - Aún ruido alto







- a) Indique que tipo de etapa pre-amplificadora se utiliza en la figura 2 representando su esquema en pequeña señal.
 - b) Obtenga la expresión de voer/sor y calcule el valor de la tensión pico-pico de salida Vout de este circuito.
- Obtenga el ancho de banda del circuito receptor de la figura 2.
- Se quiere utilizar este receptor para un sistema de detección heterodino. Calcule el máximo rango de Δλ permitido en el transmisor.



DATOS:

Transmisor: VBEON = 0.6 V para todos los transistores

 $\beta_0 = 100$

 $V_{DON} = 0.6 \text{ V}$

Receptor: $gm_1 = 10^{-2}$ mho

 $\beta_0 = 100$ $C_{gs} = 0.8 \text{ pF}$ $V_T = 25 \text{ mV}$ $V_{ZD} = 1.2 \text{ V}$

 $I_{C2} = 1 \text{ mA}$

 $V_T = 25 \text{ mV}$ $C_{ed} = 0.7 \text{ pF}$