



TEMA 2

Ecuación fundamental de las turbomáquinas





Contenidos

- 2.1. Ecuación fundamental de las turbomáquinas
- 2.2. Análisis termodinámico de escalonamientos
 - 2.1. Turbina axial
 - 2.2. Turbina centrípeta
 - 2.3. Compresor axial
 - 2.4. Compresor centrifugo





Contenidos

2.1. Ecuación fundamental de las turbomáquinas

- 2.2. Análisis termodinámico de escalonamientos
 - 2.1. Turbina axial
 - 2.2. Turbina centrípeta
 - 2.3. Compresor axial
 - 2.4. Compresor centrifugo






- Eje de giro "Z" con velocidad angular ω
- Teorema del momento de la cantidad de movimiento al tubo de corriente entre 1 y 2:

$$\Sigma \vec{M} = \frac{d(\vec{r} \times m \cdot \vec{c})}{dt}$$

- M_z = momento que actúa sobre el fluido alrededor de la dirección "z".
- r_{1,2} = radios medios de las secciones de entrada y salida
- m = masa que atraviesa el volumen de control por unidad de tiempo

$$\mathbf{M}_{z} = \dot{\mathbf{m}} \cdot (\mathbf{r}_{2} \cdot \mathbf{c}_{2u} - \mathbf{r}_{1} \cdot \mathbf{c}_{1u})$$



c → Velocidad absoluta

w → Velocidad relativa

 $\mathbf{u} = \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r} \rightarrow \text{Velocidad periférica}$



 Las fuerzas que ejerce el fluido contenido en el volumen de control sobre las paredes de éste crean un momento "- M_z". Sustituyendo se obtiene la "Ecuación de Euler" para una máquina motora (M_z > 0):

$$\mathbf{M}_{z} = \dot{\mathbf{m}} \cdot (\mathbf{r}_{1} \cdot \mathbf{c}_{1u} - \mathbf{r}_{2} \cdot \mathbf{c}_{2u})$$

La potencia se obtiene multiplicando por la velocidad angular de giro "ω":

$$N_u = M_z \cdot \omega = \dot{m} \cdot (r_1 \cdot c_{1u} - r_2 \cdot c_{2u}) \cdot \omega = \dot{m} \cdot (u_1 \cdot c_{1u} - u_2 \cdot c_{2u})$$


El trabajo específico (trabajo periférico) se obtiene a partir de la expresión de la potencia mediante:

$$\mathbf{W}_{\mathsf{u}} = \mathbf{N}_{\mathsf{u}} / \dot{\mathsf{m}} = (\mathbf{u}_{\mathsf{1}} \cdot \mathbf{C}_{\mathsf{1}\mathsf{u}} - \mathbf{u}_{\mathsf{2}} \cdot \mathbf{C}_{\mathsf{2}\mathsf{u}})$$
 (1^a Forma Ec. de Euler)


 Esta deducción es válida tanto para turbomáquinas motoras (W_u, M_z > 0) como generadoras (W_u, M_z < 0)







$$\begin{split} \vec{w}_i &= \vec{c}_i - \vec{u}_i & i = 1, \ 2 \\ c_{iu} &= c_i \cdot cos \big(90 \text{-} \alpha_i \big) \quad i = 1, \ 2 \end{split}$$



Aplicando el Teorema del coseno:

$$c_i^2 + u_i^2 - 2u_i \cdot c_i \cdot cos(90-\alpha_i) = w_i^2$$
, $i = 1, 2$

$$u_i \cdot c_i \cdot cos\alpha_i = u_i \cdot c_{iu} = \frac{c_i^2}{2} + \frac{u_i^2}{2} - \frac{w_i^2}{2}$$

Sustituyendo en la ecuación de Euler:

$$v_u = \frac{c_1^2 - c_2^2}{2} + \frac{w_2^2 - w_1^2}{2} + \frac{u_1^2 - u_2^2}{2}$$

(2^a Forma Ec. de Euler)



 Aplicando el primer principio para el observador fijo, suponiendo la evolución entre 1 y 2 adiabática:

$$\mathbf{Y}$$
 $\mathbf{W}_{u} = \mathbf{h}_{01} - \mathbf{h}_{02} = (\mathbf{h}_{1} - \mathbf{h}_{2}) + (\frac{\mathbf{c}_{1}^{2}}{2} - \frac{\mathbf{c}_{2}^{2}}{2})$

 Combinando con la 2ª forma de la Ec. de Euler se obtiene la ecuación de conservación de la energía para un sistema de referencia móvil:

$$W_u = \frac{c_1^2 - c_2^2}{2} + \frac{w_2^2 - w_1^2}{2} + \frac{u_1^2 - u_2^2}{2} = \left(h_1 - h_2\right) + \left(\frac{c_1^2}{2} - \frac{c_2^2}{2}\right)$$

$$h_1 + \frac{w_1^2}{2} + \frac{u_2^2 - u_1^2}{2} = h_2 + \frac{w_2^2}{2}$$

• Al igual que en el sistema fijo, se puede definir una entalpía de parada relativa a partir de la expresión (rotalpía) $h_{0ir} = h_i + w_i^2/2$:


$$h_{01r} + \frac{u_2^2 - u_1^2}{2} = h_{02r}$$



 El trabajo específico generado o consumido por la turbomáquina se obtiene a partir de la ecuación de Euler y se expresa como:


$$W_{u} = U_{1}C_{1u} - U_{2}C_{2u} = \frac{C_{1}^{2} - C_{2}^{2}}{2} + \frac{W_{2}^{2} - W_{1}^{2}}{2} + \frac{U_{1}^{2} - U_{2}^{2}}{2}$$

• Para una turbomáquina axial pura, $U_1 = U_2$





Condiciones absolutas y relativas



$$\vec{W}_1 = \vec{C}_1 - \vec{U}_1$$

$$a = \sqrt{\gamma RT}$$

$$M_1 = \frac{C_1}{a_1}$$

$$\frac{T_{01}}{T_1} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}M_1^2\right)$$

$$p_{01} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}M_1^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

$$\vec{W}_{1} = \vec{C}_{1} - \vec{U}_{1}$$

$$a = \sqrt{\gamma RT}$$

$$\vec{W}_{1} = \vec{C}_{1} - \vec{U}_{1}$$

$$a = \sqrt{\gamma RT}$$

$$M_{1} = \frac{C_{1}}{a_{1}}$$

$$M_{1r} = \frac{W_{1}}{a_{1}}$$

$$\frac{T_{01}}{T_{1}} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}M_{1}^{2}\right)$$

$$\frac{T_{01r}}{T_{1}} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}M_{1r}^{2}\right)$$

$$\frac{p_{01}}{p_{1}} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}M_{1r}^{2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

$$\frac{p_{01r}}{p_{1}} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}M_{1r}^{2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$






Contenidos

- 2.1. Ecuación fundamental de las turbomáquinas
- 2.2. Análisis termodinámico de escalonamientos
 - 2.1. Turbina axial
 - 2.2. Turbina centrípeta
 - 2.3. Compresor axial
 - 2.4. Compresor centrifugo



Turbina axial

 La hipótesis de trabajo es que la componente radial de la velocidad es "comparativamente" nula frente a la componente axial.









Turbina axial

Estator (0-1): aumenta la velocidad absoluta del flujo

$$h_{00} = h_0 + \frac{c_0^2}{2} = h_1 + \frac{c_1^2}{2} = h_{01}$$


- Rotor (1-2):
 - Observador fijo (ejes X, Y, Z):


$$W_u = u \cdot (C_{1u} - C_{2u})$$

$$W_{u} = \frac{C_{1}^{2} - C_{2}^{2}}{2} + \frac{W_{2}^{2} - W_{1}^{2}}{2}$$

$$W_u = h_{01} - h_{02} = \frac{c_1^2 - c_2^2}{2} + h_1 - h_2$$

Observador móvil (ejes X', Y', Z):






$$(u_1=u_2=u)$$
 $h_1 - h_2 = \frac{w_2^2}{2} - \frac{w_1^2}{2} \Rightarrow h_1 + \frac{w_1^2}{2} = h_2 + \frac{w_2^2}{2}$, o bien $h_{01r} = h_{02r}$





2.2. Análisis termodinámico de escalonamientos Turbina axial de acción: presión constante en el rotor



ESTATOR (0-1): expansión

$$p_1 << p_0$$

ROTOR (1-2):

$$p_1 = p_2$$
 (sin expansión)

$$w_2 < w_1, h_2 > h_1 \rightarrow variaciones$$
 debidas a la fricción ($\Delta s > 0$)

GRADO DE REACCIÓN:

$$GR = (h_1 - h_2)/(h_{01} - h_{02}) \approx 0$$


(Ligeramente negativo)


Toda la expansión en el estator





2.2. Análisis termodinámico de escalonamientos Turbina axial de acción: presión constante en el rotor





GRADO DE REACCIÓN:

GR =
$$(h_1-h_2)/(h_{01}-h_{02}) \approx 0$$


(Ligeramente negativo)

Toda la expansión en el estator





2.2. Análisis termodinámico de escalonamientos Turbina axial de acción: entalpía constante en el rotor



- ESTATOR (0-1): Expansión $C_1 >> C_0$
- ROTOR (1-2):

 $h_1 = h_2$ (h constante)

 $p_1 > p_2 \rightarrow cae$ ligeramente

 $w_1 = w_2$ no aumenta debido a la fricción ($\Delta S > 0$)

GRADO DE REACCIÓN:


$$GR = (h_1 - h_2)/(h_{01} - h_{02}) = 0$$


Toda la expansión en el estator (aproximadamente)





2.2. Análisis termodinámico de escalonamientos Turbina axial de acción: entalpía constante en el rotor





GRADO DE REACCIÓN:


$$GR = (h_1 - h_2)/(h_{01} - h_{02}) = 0$$

Toda la expansión en el estator (aproximadamente)





Turbina axial de reacción





- ESTATOR (0-1): Expansión $c_1 >> c_0$
- ROTOR (1-2): Expansión
 h₁ >> h₂ → expansión
 p₁ >> p₂ → expansión
 w₂ >> w₁ → aumenta debido a la expansión
- GRADO DE REACCIÓN:
 GR = (h₁-h₂)/(h₀₁-h₀₂) > 0
 Expansión repartida entre estator y rotor







Grado de reacción


















Turbina centrípeta

- Turbina centrípeta: u₁ > u₂
- Estator (0-1): el fluido se expande y aumenta su energía cinética (velocidad absoluta)

$$h_{00} = h_{01} \Rightarrow h_0 + \frac{c_0^2}{2} = h_1 + \frac{c_1^2}{2}$$

• Rotor (1-2):

Observador fijo:

$$\mathbf{W}_{\mathsf{u}} = \mathbf{U}_{\mathsf{1}} \cdot \mathbf{C}_{\mathsf{1}\mathsf{u}} - \mathbf{U}_{\mathsf{2}} \cdot \mathbf{C}_{\mathsf{2}\mathsf{u}}$$

$$W_{u} = \frac{C_{1}^{2} - C_{2}^{2}}{2} + \frac{W_{2}^{2} - W_{1}^{2}}{2} + \frac{U_{1}^{2} - U_{2}^{2}}{2}$$

$$W_u = h_{01} - h_{02} = \left(h_1 + \frac{c_1^2}{2}\right) - \left(h_2 + \frac{c_2^2}{2}\right)$$

$$W_{u} = \left(\frac{c_{1}^{2} - c_{2}^{2}}{2}\right) + (h_{1} - h_{2})$$



Observador móvil:



$$h_1 - h_2 = \frac{w_2^2 - w_1^2}{2} + \frac{u_1^2 - u_2^2}{2}$$


o bien:
$$h_1 + \frac{w_1^2}{2} + \frac{u_2^2 - u_1^2}{2} = h_2 + \frac{w_2^2}{2}$$

$$\Rightarrow h_{01r} = h_{02r} + \frac{u_1^2 - u_2^2}{2}$$





Turbina centrípeta



ESTATOR (0-1): Expansión

$$p_0 >> p_1$$

ROTOR (1-2): Expansión

$$h_1 >> h_2 \rightarrow expansión$$

$$p_1 >> p_2 \rightarrow expansión$$

$$w_2 >> w_1 \rightarrow aumenta debido a$$
 la expansión

$$u_1 > u_2 \rightarrow m$$
áquina centrípeta

GRADO DE REACCIÓN:

$$GR = (h_1 - h_2)/(h_{01} - h_{02}) > 0$$

Expansión repartida entre estator y rotor





Compresor axial

- Compresor axial: u₁=u₂
- Rotor (1-2): aumento de velocidad absoluta




$$\mathbf{W}_{\mathsf{u}} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{C}_{\mathsf{2}\mathsf{u}} - \mathbf{C}_{\mathsf{1}\mathsf{u}})$$

$$W_{u} = \frac{C_{2}^{2} - C_{1}^{2}}{2} + \frac{W_{1}^{2} - W_{2}^{2}}{2}$$


$$W_u = h_{02} - h_{01} = \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + h_2 - h_1$$

Observador móvil:



O bien:

$$h_1 + \frac{w_1^2}{2} = h_2 + \frac{w_2^2}{2} \Rightarrow h_{01r} = h_{02r}$$




Estator (2-3): Disminuye la energía cinética (compresión dinámica)

$$h_2 + \frac{c_2^2}{2} = h_3 + \frac{c_3^2}{2} \Longrightarrow h_{02} = h_{03}$$





Compresor axial



• ROTOR (1-2):

 $h_1 \ll h_2 \rightarrow compresión$

 $p_1 \ll p_2 \rightarrow compresión$

 $w_1 >> w_2 \rightarrow pérdida de velocidad$ relativa debido a la compresión

ESTATOR (2-3):

 $c_2 >> c_3 \rightarrow$ el fluido es frenado

GRADO DE REACCIÓN:


$$GR = (h_2 - h_1)/(h_{02} - h_{01}) > 0$$

Compresión repartida entre estator y rotor






2.2. Análisis termodinámico de escalonamientos Grado de reacción







Compresor centrífugo







Compresor centrífugo

- Compresor centrífugo: u₁<u₂
- Rotor (1-2): aumento de velocidad absoluta

Observador fijo:




$$W_{u} = U_{2} \cdot C_{2u} - U_{1} \cdot C_{1u}$$

$$W_{u} = \frac{C_{2}^{2} - C_{1}^{2}}{2} + \frac{W_{1}^{2} - W_{2}^{2}}{2} + \frac{U_{2}^{2} - U_{1}^{2}}{2}$$

$$W_{u} = h_{02} - h_{01} = \left(\frac{C_{2}^{2}}{2} + h_{2}\right) - \left(\frac{C_{1}^{2}}{2} + h_{1}\right)$$

 Estator (2-3): Disminuye la energía cinética (compresión dinámica)

$$h_2 + \frac{c_2^2}{2} = h_3 + \frac{c_3^2}{2} \Rightarrow h_{02} = h_{03}$$



Rotor (1-2)

Observador móvil:


$$h_{2} - h_{1} = \frac{W_{1}^{2} - W_{2}^{2}}{2} + \frac{U_{2}^{2} - U_{1}^{2}}{2}$$
O bien: $h_{1} + \frac{W_{1}^{2}}{2} + \frac{U_{2}^{2} - U_{1}^{2}}{2} = h_{2} + \frac{W_{2}^{2}}{2}$

$$\Rightarrow h_{01r} = h_{02r} - \frac{U_{2}^{2} - U_{1}^{2}}{2}$$





Compresor centrífugo



ROTOR (1-2):

$$h_1 \ll h_2 \rightarrow compresión$$

$$p_1 \ll p_2 \rightarrow compresión$$

 $w_1 >> w_2 \rightarrow pérdida de velocidad$

relativa debido a la compresión

$$u_2 > u_1 \rightarrow m$$
áquina centrífuga

• ESTATOR (2-3):

$$c_2 >> c_3 \rightarrow$$
 el fluido es frenado

GRADO DE REACCIÓN:

$$GR = (h_2-h_1)/(h_{02}-h_{01}) > 0$$

Compresión repartida entre estator y rotor