# 4. Физическо ниво

Теоретически основи и среди за предаване

#### Общи положения

- Физическият слой дефинира механичните, електрически и времеви характеристики на мрежовия интерфейс.
- Ограниченията, които поставя фичическата среда върху скоростта на пренос.

Два вида преносна среда:

- жична (меден кабел или оптически влакна);
- безжична (наземна и сателитна).

#### Теоретични основи на преноса на данни

- Информацията се пренася по жиците, изменяйки стойността на физическа величина: ток или напрежение.
- Тази стойност се представя като функция от времето, f(t).
- Това позволява да се моделира поведението на сигнала и да се анализира математичски.
- В началото на 19 век френският математик Jean-Baptiste Fourier доказва, че всяка периодична функция с период Т може да бъде представена като сума от (на практика безброй) синуси и косинуси.
- Т.е като ред на Фурие.
- Развитието в ред на дадена функция широко се използва в числените методи.

#### Ред на Фурие

Всяка периодична функция с период Т може да се развие в следния ред:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(\frac{2\pi n}{T} t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(\frac{2\pi n}{T} t)$$

В частност, ако Т=2π, редът добива особено опростен вид:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nt) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nt)$$

# Ред на Фурие. Коефициенти.

f = 1/T е честотата, an и bn са амплитудите на n-ти хармоник (член),  $a_0/2$  е константа.


От ред на Fourier може да бъде възстановена оригиналната функция. Коефициентите а и b се намират от следните интеграли:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt \\ a_n &= \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(\frac{2\pi n}{T} t) dt \\ b_n &= \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(\frac{2\pi n}{T} t) dt \end{aligned}$$

# Ред на Фурие. Четна функция.


Ако една функция е четна, то всички коефициенти bn са нула, и ако функцията е нечетна, то коефициентите an са нула.

Четна функция f(x) = cos(x):



#### Ред на Фурие. Нечетна функция.

Нечетна функция  $f(x) = \sin(x)$ :



### Ред на Фурие. Пример.

За пример да разгледаме функцията:

$$f(x)=-1, x \in [-\pi,0]$$

$$f(x)=1, x ε [0,π]$$

Функцията е нечетна, то всички коефициенти ап са нула и:

$$b_{n} = \frac{1}{\pi} \left[ \int_{-\pi}^{0} -\sin(nx) dx + \int_{0}^{\pi} \sin(nx) dx \right] = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\pi} \sin(nx) dx = \frac{2}{n\pi} (1 - \cos n\pi)$$

#### Ред на Фурие. Пример.

ИЛИ


$$b_{n} = \frac{4}{n\pi}$$
 ,n=1.3.5..

#### Ред на Фурие. Пример.


Отдясно е показана апроксимацията на функцията с различен брой членове.

С увеличаването на броя на членовете осцилациите на реда намаляват и той се доближава до стойностите на функцията в точките на непрекъснатост.

Approximation of the step function by a Fourier series




#### Буква b в ASCII код



Буквата b като 8-битов ASCII символ:

(b) апроксимация с първа хармонична сигнал ≠ оригинал

#### Буква b в ASCII код



(c) – (e) апроксимация с по-голям брой честоти: сигнал  $\simeq$  оригинал

### Формула на Найкуист

- През 1924 г. Henry Nyquist, инженер от AT&T, стига до извода, че всеки комуникационен канал има граничен капацитет.
- И, колкото е по-широка е честотната лента, толкова по-точно се възпроизвежда цифровият сигнал.
- Найкуист извежда формула, показваща зависимостта на максималната скорост от честотната лента:

#### $C = 2*B*log_2L [bit/s]$

 С – скорост на предаване на данните; В, Нz – честотна лента; L – брой на нивата на двоичния сигнал.

#### Формула на Найкуист

Например, B = 3100 Hz (честотна лента на обикновена телефонна линия); L = 8 нива (0-7):

 $C = 2*3100*log_28 = 18600 [bit/s]$ 

Ако L=2 (0 и 1): C = 2\*3100\*1 = 6200 [bit/s]

На практика скоростта ще е по-ниска заради странични фактори: шумове.

#### Формула на Шенон

- Шенон (Shannon, 1948) въвежда отношението сигнал/шум (Signal/Noise Ratio SNR) в края на линията.
- Отношението на мощността на полезния сигнал S към мощността на случайния шум N, измерени във ватове (W). Изразява се в децибели:

$$SNR = 10*log_{10}(S/N), [dB]$$

Максимална теоретична скорост на предаване по формула Шенон-Хартли:

$$C = B*log_2(1 + S/N), [bit/s]$$

C, bit/s — скорост; B, Hz — честотна лента

#### Бод и бит

Времето t за предаване на един бит зависи от метода на кодиране и честотната лента.

Броят на превключванията на стойностите на един цифров сигнал се измерва в **бодове**. По време на 1 бод (**baud**) се предава един символ:

В един цифров сигнал информация за > 1 бит.

Например, ако цифровият сигнал има 8 нива на напрежение (0, 1, ..., 7), то с един символ се предават 3 бита информация и тогава скоростта на линията ще бъде 3 символа/s = 3 bit/s.

Ако се използват само 2 нива за 0 и 1 (20 mV и 3V), то:

b бода = b bit/s

# Жични среди за предаване на сигнали (данни)

#### Медни кабели:

- Тип "усукана двойка" (Twisted Pair TP)
- Коаксиален кабел

Влакнестооптически кабели (Fiber Optics - FO)

#### Защо медни

Медта (**Cu**) е с най-добро съотношение цена/качество:

- ниско специфично съпротивление:

$$\rho = 0.016 \left[\Omega.\text{mm}^2/\text{m}\right];$$


- добра здравина и гъвкавост;
- широко разпространен в природата.

#### Медни кабели

Честотната лента (bandwidth - bw), [bit/s], зависи от сечението на проводника (S) и дължината (I). Според разширения закон на Ом (вдясно).

Друг параметър е стъпката на усукване:

Колкото повече на единица дължина, толкова повече bw.




# Twisted Pair (усукана двойка)

При кабелите тип "усукана двойка" (Twisted Pair) два проводника (прав и обратен) са усукани така, че да се анулира или подтисне електромагнитната интерференция (electromagnetic interference - EMI) на външни източници:


- съседни UTP кабели;
- прослушване (crosstalk) от съседни чифтове;
- други шумоизтичници.
- Изобретен от Alexander Graham Bell и патентован с US patent 244,426 Telephone-circuit (1881).

Прилага се диференциален режим на усилване на сигналите.

#### Alexander Graham Bell




#### NEXT. FEXT. Echo.



Near-end crosstalk (NEXT)

Far-end crosstalk (FEXT)

#### Влияние на преносната среда



"Размиване" (изкривяване) на сигнала.

#### Диференциален режим

В усуканата двойка едната жица носи прав, а другата обратен сигнал.


В крайната точка се приема разликата между двата:

$$S-(-S)=2*S$$

Шумът се индуктира и в двата проводника в "права посока". И така се анулира при приемника, който взима диференциалния сигнал:


$$N - N = 0$$

# Диф. режим. Схема.




# Unshielded twisted pair (UTP)

UTP се прилагат широко в телефонните мрежи и в локалните мрежи (LAN) Ethernet.



# Екранирани кабели



S/UTP или FTP

# Екранирани кабели




S/STP или S/FTP

# Кабели с едно и многожилни проводници

- Кабелите с едножилни проводници се монтират за постоянно – вертикални и хоризонтални инсталации;
- Кабелите с многожилни проводници са гъвкави и се използват за свързващи (пач) кабели: например, компютър-розетка.

#### Категории Twisted Pair кабели




- (a) Категория 3 UTP. До 1988 г. (у нас и по-късно) найразпространен за телефонни и LANs.
- (b) Категория 5 UTP. След 1988 г. С повече "усуквания" на сти, по-малко crosstalk и по-добро качество на сигнала на големи разстояния, Най-подходящ за LANs до 1000 Mbit/s. Категории 6 и 7: bw 250 MHz и 600 MHz.

# Категории Twisted Pair кабели

Категория	Стандарт	BW, MHz	Приложение
3	TIA/EIA-568-B	16	10 Mbit/s Ethernet
5	не	100	100 Mbit/s Ethernet
5e	TIA/EIA-568-B	100	100 Mbit/s и Gigabit Ethernet
6	TIA/EIA-568-B	250	Gigabit Ethernet и повече
6a	ANSI/TIA/EIA-568- B.2-10 и Amendment 1 and 2 of ISO/IEC 11801	500	10 Gigabit Ethernet
7	ISO/IEC 11801	600	S/FTP кабели
7a	Amendment 1 and 2 of ISO/IEC 11801	1000	S/FTP кабели

#### Коаксиален кабел



Класическият Ethernet –  $50 \Omega$  (тънък); САТV -  $75 \Omega$  (дебел).

#### Влакнеста оптика. Принципи.




Една оптическа комуникационн система (Fiber Optics – FO):

Предавател: електрически в оптически (светодиод или лазер), преносна среда (тънка стъклена нишка – optical fiber) и фотоприемник (фотодиод) – оптически в електрически.


Един светлинен импулс ("лог. 1"), отсъствие ("лог. 0") Т.е светне – 1; гасне – 0 и т.н.

# Влакнестооптически кабели (Fiber Optics)



- (а) Светлинният лъч пада под различен ъгъл на границата "въздух-силиций".
- (b) Пълно вътрешно отражение на светлинния лъч. Няма загуби на сигнал (т.е информация).
- Дължина на вълната  $\lambda$  разстоянието между два последователни максимума на ел.магн. вълна.

#### Видове оптически влакна



Многомодово (Multi-mode - MM) със стъпаловиден профил на коефициента на пречупване.

ММ градиентно влакно.

Едномодово (Single-mode – SM) оптическо влакно.


#### Видове оптически влакна

- ММ влакната със стъпаловиден профил на коефициента на пречупване имат пълно вътрешно отражение на няколко дължини на вълната.
- ММ градиентно влакно. Коефициентът на пречупване намалява постепенно. Както се вижда от фигурата са с по-добри характеристики.

Едномодово (Single-mode – SM) оптическо влакно


# Основно предимство: не се влияе от външни шумове (ЕМІ, влага и др.)


#### Честотни обхвати



Според коефициента на затихване във FO комуникациите имаме три честотни обхвата, центрирани около дължини на вълната 0.85, 1.30 и 1.55 µm (850, 1300 и 1550 nm).

#### Оптически кабели. Конструкция.





- (а) Едно влакно, поглед отстрани.
- (b) Напречен разрез на кабел с три влакна.

### Оптически кабели. Характеристики.

	MM	SM
core/clad	50/125 µm или 62.5/125 µm	10/125 μm
Дължина на вълната	850 nm и 1300 nm	1310 или 1550 nm
скорост/разстояние	100 Mbit/s / 2 km 1 Gbit/s / 220–550 m 10 Gbit/s / 300 m	10 Gbit/s / над 80 km (зависи от лазера) С усилватели и DWDM: n*10³ km / 10 Gbit/s или n*10² km / 40 Gbit/s

# Конструктивни изисквания към кабелите – FO и медни

- При полагане под земя или под вода да са защитени от механични увреждания (гризачи, вълни).
- Инсталиране в сгради изолацията да е пожароустойчива да не разпрострнява огъня и да не изпуска задушливи газове.


### Passive optical network

- Passive optical network (PON) e point-to-multipoint архитектура за оптика до дома/офиса.
- Пасивни сплитери, прилагащи "ъгъла на Brewster", позволяват едно влакно да обслужва 32-128 крайни точки.
- PON включва: optical line terminal (OLT) откъм провайдера и множество optical network units (ONUs) откъм потребителите.
- Сигналите към потребителя (Downstream) се "broadcast" до всяка крайна точка, като споделят едно влакно. За защита на данните се прилага криптиране.
- Сигналите към провайдера (Upstream) се мултиплексират с помощта на протокол за множествен достъп, какъвто е time division multiple access (TDMA).

### Passive optical network

- В PON, както и всички съвременни оптически системи, се прилага мултиплексиране по дължина на вълната (wavelength division multiplexing WDM), което позволява:
- то едно и също влакно да върви двупосочен трафик (първите системи използваха едно влакно за downstream и друго за upstream), за всяка от посоките отделна дължина на вълната;
- по едно и също влакно да върви трафик на различни потребители, за всеки потребител отделна дължина на вълната.

#### Ъгъл на Brewster



Преминавайки м/у две среди с различен индекс на пречупване, част от светлината се отразява на границата. При определен ъгъл на падане, светлина с определена поляризация не може дабъде отразена. Това е ъгълът на Brewster,  $\theta_{\rm R}$ .


### Мултиплексиране

- Високочестотните характеристики на кабелите за предаване на данни (UTP, STP, FO и коаксиални) позволяват два режима:
- Директно предаване (baseband) наличната честотна лента се предоставя на един канал, по който се предават поток от битове със скорости 10, 100, 1000 Mbit/s и т.н., които се кодират;
- Широколентов режим (broadband) наличната честотна лента се разделя на определен брой подканали, всеки с част от общата честотна лента. Прилага се мултиплексиране и модулация.

## Модулация

- При тясна честотна лента (например при телефонните линии) цифровите сигнали не могат да се предават точно, поради което се използва модулация.
- Въвежда се носещ сигнал (носеща честота carrier) и информацията се предава чрез:
- смяна на неговата честота (честотна модулация);
- амплитуда (амплитудна модулация) или
- фаза (фазова модулация).
- Прилагат се и по-сложни техники за модулация.


#### Модулации. Модеми.



- (а) двоичен сигнал
- (b) амплитудна модулация


- (с) честотна модулация
- (d) фазова модулация

### Фаза (пример). Модем.



Модем: устройство, което приема поток от битове и извежда носеща честота, МОдулирана по някой от методите, и обратно ДЕМодулира.


#### По-сложни модулации



- (a) QPSK. 4 валидни комбинации, предават се 2 бита/символ
- (b) QAM-16 (Quadrature Amplitude Modulation). **16** комбинации, 4 бита/символ
- (c) QAM-64. **64** комбинации, 6 бита/символ

#### Импулсно-кодова модулация (ИКМ)


- За ИКМ (PCM Pulse Code Modulation) е начин за преобразуване на аналогов сигнал в цифров.
- 1. Дискретизация на аналоговия сигнал чрез равномерни отчети (sampling).
- 2. Квантуване.
- 3. Кодиране на импулсите.



#### PCM. 64 kbit/s канал.

- Аналоговите сигнали се цифровизират с помощта на кодек (coder-decoder).
- Получава се поредица от 8-битови числа.
- Кодекът произвежда 8000 отчета (samples) в секунда (125 µsec/sample).
- Според Теоремата на Nyquist това е достатъчно да се прихване цялата информация от един 4-kHz телефонен канал.


#### Digital Subscriber Lines



Bandwidth vs. разстояние по category 3 UTP за DSL.


**xDSL** услугите: Да работят върху съществуващи саtegory 3 кабели в последната миля. Да не пречат на съществуващи телефони. Да са по-бързи от 56 kbps. Да са постоянно включени.

### Digital Subscriber Lines (2)



ADSL използвайки модулация: discrete multitone modulation.

### Digital Subscriber Lines (3)




Типична ADSL конфигурация.

#### xDSL технологии

xDSL	UP, Mbit/s	DOWN, Mbit/s	Приложение
IDSL	144 kbit/s	144 kbit/s	ISP: data
HDSL/UHDSL	1.544/2.048	1.544/2.048	Leased Lines: Cu/FO
ADSL/ADSL2	1/1	8/12	Дом. Нет.
ADSL2+	1; 3.5	24	Дом. Нет.
VDSL	16	52	До 1 km, Дом. Нет
GDSL	1, 10 Gbit/s	1, 10 Gbit/s	4-pair Cat.3 UTP, 300m

## Честотно мултиплексиране (Frequency Division Multiplexing - FDM)




- (a) Оригиналните телефонни канали (bw = 4000 Hz).
- (b) Каналите, отместени честотно.
- (b) Мултиплексираният канал.

# Wavelength Division Multiplexing (WDM)

- В оптическите канали се използва мултиплексиране с разделяне на дължините на вълните (WDM).
- На фигурата по-долу лъчи от 4 влакна, всяко с различна λ постъпват в призма или дифракционна решетка.
- Четирите лъча се обединяват в един лъч, който се пренася по общо FO.
- В точката на приемане става разцепване в обратна посока.
- Разликата с другите методи е, че (де)мултиплексирането се извършва от пасивни устройства (решетката не се захранва с ел. ток).

### Wavelength Division Multiplexing



 $\Delta f$  / влакно  $\approx 25000 GHz$ . Т.е мултиплексират се огромен брой канали на големи разстояния.

#### Dense WDM


- Dense wavelength division multiplexing (**DWDM**): мултиплексиране на оптически сигнали в 1550 nm обхват, съобразени с качествата на мултиплексори за дължини на вълните между 1525-1565 nm (С обхват) или 1570-1610 nm (L обхват).
- Цели да измести остарелите SONET/SDH оптическиелектрически-оптически (OEO) регенератори.
- Тези мултиплексори имат много добри качества на усилване.
- Скоростта на един оптически канал може да бъде повишавана само с помяна на крайно оборудване, без да се пипат мултиплексорите по средата.

### Time Division Multiplexing (TDM)


Мултиплексиране чрез времеразделяне (**TDM**). За всеки източник от информация се предвижда определен интервал от време (time slot), през който той разполага с канала.

#### Два режима на предаване:

- Синхронен всеки източник ползва достъп до канала през строго фиксирани интервали от време;
- Асинхронен всеки източник има случаен достъп.
   Прилагаше се при бавните dial-up модеми.




#### TDM. (T1 - 1.544 Mbps)



Прилага се в Северна Америка, Япония, Корея. (7 x 8000 = 56,000 bps данни) + (1 x 8000 = 8000 bps) сигнална информация

## TDM в Европа. (E1 - 2.048 Mbps)



EU	64 K01U/S
E1	2.048 Mbit/s
E2	8.448 Mbit/s
E3	34.368 Mbit/s
E4	139.264 Mbit/s


564.992 Mbit/s

6/11-1-14/2

 $\Gamma \Lambda$ 

E5

# TDM. Мултиплексиране на T1 потоци.



#### SONET/SDH

- През 1985 г. в резултат от усилията за стандартизация на оптическите TDM системи на различни компании се появи SONET (Synchronous Optical NETwork).
- Включва се и Международния съюз по телекомуникации (ССІТТ, днес ITU), който утвърждава SONET стандарта и свързани с него препоръки (G.707, G.708 и G.709) 1989.
- Препоръките на CCITT (recommendations) се наричат SDH (Synchronous Digital Hierarchy), но малко се различават от SONET.

### SONET/SDH мултиплексиране

SON	ET	SDH	Data rate (Mbps)		
Electrical	Optical	Optical	Gross	SPE	User
STS-1	OC-1		51.84	50.112	49.536
STS-3	OC-3	STM-1	155.52	150.336	148.608
STS-9	OC-9	STM-3	466.56	451.008	445.824
STS-12	OC-12	STM-4	622.08	601.344	594.432
STS-18	OC-18	STM-6	933.12	902.016	891.648
STS-24	OC-24	STM-8	1244.16	1202.688	1188.864
STS-36	OC-36	STM-12	1866.24	1804.032	1783.296
STS-48	OC-48	STM-16	2488.32	2405.376	2377.728
STS-192	OC-192	STM-64	9953.28	9621.504	9510.912

STS-1 (Synchronous Transport Signal-1); SPE (Synchronous Payload Envelope).

#### Безжични комуникации (Wireless)

- Бъдещето принадлежи на оптическите и безжичните комуникации.
- Последните с основно предимство нулеви разходи за преносна среда.
- Достатъчна е точно оразмерена антена, прикрепена към съответната електроника (предавател) и информацията се носи от електромагнитните вълни. Посреща я също антена, прикрепена към приемник.
- Покриваното разстояние зависи от честота, релеф, атмосферни условия.

#### Електромагнитни вълни

Във вакуум електромагнитните вълни се разпрострат със скоростта на светлината:

$$C = 3 \times 10^8 \text{ m/sec}$$

В медни жици и стъклени влакна тази скорост е около 2/3 от тази стойност и е честотно зависима.

Връзката между честотата f и дължината на вълната  $\lambda$  се определя от формулата:

$$\lambda * f = C$$

# Честотна лента на електромагнитните вълни

Количеството информация, което може да пренесе електромагнитна вълна, има отношение към честотната лента. От горното уравнение, ако диференцираме по отношение на λ:

$$\frac{df}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2}$$

Ако заместим диференциалите с крайни разлики и отчетем само абсолютните стойности:

$$\Delta f = \frac{c \Delta \lambda}{\lambda^2}$$

# Честотна лента на електромагнитните вълни

Честотната лента е обратно пропорционална на дължината на вълната и право пропорционална на **C** и диапазона, в който се изменя дължината на вълната.


Например, 1.30 µm FO обхват:

 $\lambda$ =1.3 х 10<sup>-6</sup> и  $\Delta\lambda$  = 0.17 х 10<sup>-6</sup>, следователно:  $\Delta f \approx 30$  THz.

При 8 bits/Hz: 240 Tbps.

Спектърът на електромагнитните вълни е показан в следващия слайд.

# Спектър на електромагнитните вълни




## Спектър на електромагнитните вълни

- За предаване на информация чрез вече известните модулации се използват радио, микровълнов, инфрачервен и обхвата на видимата светлина от спектъра.
- Ултравиолетови, рентгенови (X-rays) и гама лъчите са даже по-добри (високи честоти), но са опасни за здравето.
- В долната част на фигурата: имена на обхватите според ITU.

#### Разпределение на честотния спектър

- За да се предотврати хаос, съществуват национални и международни споразумения за това кой и как да използва конкретни честоти:
- За АМ и FM радио, TV, мобилни телефони, полиция, военни и т.н.
- В глобален мащаб ITU-R координира.
- Всяка страна си има такава организация:
- FCC (Federal Communication Commission) в САЩ;
- КРС (Комисия за регулиране на съобщенията) у нас.
- Имаме си "Национален план за разпределение на радиочестотния спектър" (http://normabg.com/normativi/drugi/razni/1522.php)

#### Нелицензирани обхвати



Според "План за...", заб. 67:

Ленти 26.957 - 27.283 MHz, 40.660 - 40.700 MHz, 433.050 - 434.790 MHz, **2400 - 2483.5 MHz**, **5725 - 5875 MHz**, 24 - 24.25 GHz, 120.06 - 126 GHz и 241 - 248 GHz се използват за устройства за промишлени, научни и медицински цели (**ISM**). (Това са **нелицензираните обхвати**)

Според заб. 77: 900+ МНz е даден на GSM операторите. (на фиг. важи за САЩ)

# Безжични мрежи в нелицензираните обхвати

- Wireless local area network (WLAN): популярна като WiFi (стандарти на работна група IEEE 802.11).
- Wireless PAN (Personal Area Network): найпопулярна Bluetooth (стандарти на работна група IEEE 802.15).


## IEEE 802.11

802.11 network standards v · d · e [hide]										
802.11 Protocol	Release <sup>[7]</sup>	Freq. (GHz)		Data rate per stream (Mbit/s) <sup>[8]</sup>	Allowable MIMO streams	Modulation	Approximate indoor range <sup>[citation needed]</sup>		Approximate Outdoor range <sup>[citation needed]</sup>	
							(m)	(ft)	(m)	(ft)
-	Jun 1997	2.4	20	1, 2	1	DSSS, FHSS	20	66	100	330
a	Sep 1999	5		6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	1	OFDM	35	115	120	390
		3.7 <sup>[y]</sup>	20						5,000	16,000 <sup>[y</sup>
b	Sep 1999	2.4	20	5.5, 11	1	DSSS	38	125	140	460
g	Jun 2003	2.4	20	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	1	OFDM, DSSS	38	125	140	460
n	Oct 2009	2.4/5	20	7.2, 14.4, 21.7, 28.4, 43.3, 57.8, 65, 72.2 <sup>[z]</sup>	4	OFDM	70	230	250	820 <sup>[9</sup>
			40	15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 <sup>[z]</sup>			70	230	250	820 <sup>[9</sup>

## Gigabit Wi-Fi: 802.11ac и 802.11ad

- **IEEE 802.11ас** в момента се разработва.
- Предвиден е за 6 GHz обхват. Теоретично ще поддържа до 1 Gbps.
- Разширява възможностите на безжичня интерфейс, заложени в 802.11n:
- по-широка честотна лента (до 160 MHz),
- повече МІМО потоци (до 8),
- OFDM и QAM-256 модулация на всеки канал.
- 802.11ac устройствата ще се продават масово към 2015 г.

#### 802.11ad



- 802.11ad се предвижда за 60 GHz обхат. По-малко покритие, но "по-чист" ефир.
- Скорост около 7 Gbps.
- 60GHz широка приложимост от file transfer до HD Video.

#### **OFDM**

- OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) е проектирана за "сурови" условия: затихване следствие на дълги линии, интерференция и др.
- OFDM e spread spectrum технология един предавател използва множество честотно мултиплексирани сигнали.
- Тези сигнали са честотно отделени един от друг, така че да се гарантира "ортогоналността":
  - при демодулация да се получи точната честота на полезния сигнал, да няма отклонения и изкривявания.
  - следствие от различни пътища на сигналите и т.н.

## OFDM. Приложения.


Цифрова ТВ

**ADSL** 

WiFi

**WiMAX** 

## Ортогоналност



В компютърните науки: промяна в поведението на даден компонент нито създава, нито прехвърля странични ефекти към други компоненти от системата.

Ортогонален набор от инструкции: всяка инструкция може да използва всеки регистър във всякакъв адресен режим.


В комуникациите схемите с мнжествен достъп (multipleaccess) са ортогонални, когато идеалният приемник може да отхвърли паразитните сигнали.

Примери: TDMA, OFDM.

#### MIMO-OFDM

- MIMO (Multiple-Inputs Multiple-Outputs)-OFDM.
- Използва множество антени за едновременно предаване на данни на малки порции.
- Приемникът възстановява данните в оригиналния им вид.
- Този процес се нарича още "пространствено мултиплексиране".
- Вдига скоростта на предаване пропорционално на броя на антените.

#### MIMO-OFDM



Прилага се и при 802.11n, 802.11ac/ad и 802.16e (WiMAX).


## IEEE 802.15. Bluetooth, и др.

IEEE 802.15. Task Group	Пояснение
1 (WPAN/Bluetooth)	Безжичен RS-232. ISM 2.4 GHz. V. 1.2: 1 Mbit/s; V. 2.0 + EDR: 3 Mbit/s; V. 3.0 + HS: 24 Mbit/s. Class 1: ~100 m; Class 2: ~10 m; Class 3: ~1 m
2 (Coexistence)	Взаимодейсвие на WPAN с други ISM WLANs.
3 (High Rate WPAN)	Високоскоростни (11 to 55 Mbit/s) WPANs.
4 (Low Rate WPAN - WHANs)	С дълготрайни батерии (месеци-години). Примери: ZigBee и 6LoWPAN
5 (Mesh Networking)	Нискоскоростни и високоскоростни.
6 Body Area Network (BAN)	BAN: ниска мощност, нискочестотни мрежи на късо разстояние.
7 Visible Light Communications (VLC)	Видима светлина 400 THz (780 nm) и 800 THz (375 nm). Флуоресцентни лампи - 10 kbit/s; LEDs - до 500 Mbit/s; RONJA - 10 Mbit/s).

## Bluetooth устройство



## ZigBee




В "mesh network" за интелигентен контрол на устройства в индустрията, сенсори, медицината, противопожарна и охранителна техника, в дома и др.

#### **6LoWPAN**

- **6lowpan**, IPv6 over LoW Power wireless Area Networks.
- Работната група на IETF дефинира енкапсулация и компресиране на заглавната част (RFC4944), за да могат по IEEE 802.15.4 мрежи да се изпращат IPv6 пакети.
- Ще намери приложение в Smart Grid интелигентно управление и измерване на електрически уреди. В момента основен приоритет в САЩ. Един от основните фактори за въвеждане на IPv6.

## Mesh networking



Mesh networking — всеки възел в мрежата си е самостоятелен маршрутизатор (рутер). Гарантира непрекъсваемост на връзката чрез заобикаляне на прекъснати или блокирани пътища.

#### **RONJA**



RONJA (Reasonable Optical Near Joint Access) е устройство, излъчващо в открито небе. Изобретено е в Чехия. Предава данни със скорост 10 Mbit/s full duplex Ethernet point-to-point (точка-точка).

#### WiMAX и IEEE 802.16

- WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) е телекомуникационен протокол за широколентов (broadband) фиксиран и мобилен достъп до internet.
- Технология за последната миля, безжична алтернатива на кабелните модеми и DSL.
- Стандартизиран е от работна група IEEE 802.16.
- В момента WiMAX (IEEE 802.16e) осигурява до 70 Mbit/s на разстояния до 24 km.
- С обновяването на IEEE 802.16m (**WiMAX 2**) ще достигне 1 Gbit/s фиксирана скорост.
- IEEE 802.16: обхвати 10–63 GHz и 2–11 GHz, които трябва да са лицензирани за съответната държава. WiMAX Forum препоръчва: 2.3 GHz, 2.5 GHz and 3.5 GHz.

## WiMAX мрежа



#### 4G: WiMAX vs. LTE

- 4G 4-то поколение клетъчни брзжични комуникации.
- 1981 аналогови (1G); 1992 цифрови (2G)
- 2002 3G мултимедия, "spread spectrum", поне 200 kbit/s
- 4G е изцяло IP решение: IP телефония, свръх широколентов достъп до Internet, онлайн игри, мултимедия по поръчка. Най-вече IPv6.
- 4G IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications Advanced), дефиниран от ITU-R.  $\approx 100$  Mbit/s за мобилен достъп и  $\approx 1$  Gbit/s за по-стационарен.
- За 4G в САЩ се борят **WiMAX** (налагана от Sprint Telecom) и **LTE** (налагана от AT&T и Verizon).

#### WiMAX vs. LTE


- С амбицията да изпълнят критериите на IMT-Advanced (1 Gbit/s за стационарно и 100 Mbit/s мобилно приемане):
- IEEE 802.16m (**WiMAX 2**);
- **LTE Advanced** (Long-term-evolution Advanced).
- Verizon Wireless: 38 града, вкл. LA, Chicago и San Francisco, ще имат LTE мрежа до края на 2010 г.



#### Power Line Communications

- Power Line Communication (PLC) се развиват благодарение на технологии като OFDM модулацията, които позвляват по електрозахранващите мрежи със средно и ниско напрежение да се пренасят данни, видео и звук със скорости до 200 Mbps.
- Зависи от много фактори (кабели, устройства по електрическата мрежа, съединения) и затова гарантираната скорост от производителя е 20 Mbps.

## Топология на PLC мрежа



## Топология на PLC мрежа

- В подстанция на ЕРП влиза FO или друга стандартна мрежова свързаност и се прави конверсията към мрежата със средно напрежение с помощта на gateway (регенератор) за средно напрежение.
- Такъв gateway заедно с филтри за шумоизолация и съединители, освен в подстанциите, се слага на всеки 400 метра кабел за ток със средно напрежение, както и в трафопостовете.
- От трафопоста започва клиентската част на мрежата.
- В контактите на крайния клиент се слагат адаптери.

## Примерно крайно устройство

- 200 Mbit/s;
- QoS: поддържа данни, VoIP и др.
- конектори за Ethernet, USB и аналогов телефон.

#### HomePlug Powerline Alliance:

Работи върху HomePlug AV2 (Gbit/s);

Бъдещ стандарт IEEE 1901.

