

NU1680:低成本、无固件、高集成度无线 电力接收器

1特点

- · 超简单的电路结构,总共仅12个元件
- · 低成本且应用非常简单,无需额外固件
- · 12C 可编程性
- · 集成低压降 LDO,提供稳压输出、可编程Vout

从 3.5V 至 9V,步长为 39mV

- ·或输出Vout实时跟踪外部电池电压以优化效率
- ·通过 I 2C 或电阻器进行可编程和可配置的 FOD 增益和偏移
- · 集成高效同步整流器,无需自举电容
- · 强大的 OVP、OCP、SCP 和 OTP 保护
- · 10 位 ADC 用于电池电压、输出电流和温度测量
- · 小尺寸,16-QFN 3.0mm x 3.0mm,0.5mm 间距

2 应用

- · WPC 5W BPP 兼容接收器 最大5W接收功率
- · TWS 无线电源接收器, 电动牙刷、电动剃须刀、电动 卷烟及其他消费品 设备

3 说明

NU1680是一款高度集成的无线电源接收器,与NU1610相比,其所需的外围元件数量较少。它提供了非常低的好处

无线电源接收器解决方案的总系统成本和更少的 PCB 面积。此外,由于不需要固件进行编程,因此它将大大简化设计工作,并更轻松、更快速地整合解决方案。它集成了一个无自举电容器的同步整流器,专为高效率而设计

目的和低成本。该稳压器可提供 3.5V 至 9V 的宽范围稳压电压,以适应不同的应用。此外,它还可以跟踪电池电压来调节输出电压,以进一步降低充电系统的功率损耗。

NU1680可以通过ASK与发射机系统进行通信。通信符合 WPC V1.2.4。

FOD参数可通过I 2C配置接口或外部电阻来传递 FOD测试。

NU1680还支持连接到主AP,通过I2C接口进行通信。提供外部中断、电池电压和输出电流的ADC值等。

NU1680还包括标准保护功能,如过流保护、短路保护、 过压保护和热关断。这些规定进一步增强了系统解决方 案的可靠性。

该设备安装在一个紧凑的 3.0mm×3.0mm QFN 封装。

本文档包含 NuVolta 的机密和专有信息。未经 NuVolta 事先书面同意,禁止以任何形式和/或通过任何方式使用、复制或向任何第三方传播本文档中的任何信息。版权所有。



内容1特

点	
2 应用	1
3 说明	1
4 引脚配置及功能	4
5 规格	6
5.1 绝对最大额定值	
值	
值	6
5.4 电气特性	7
6 寄存器映射	9
6.1 通用寄存器	9
6.2 参数配置寄存器	11
6.3 ADC 通道寄存器	13
7 功能框图	14
8 典型特征	15
9 应用说明	
9.1 系统概述	
9.2 电源	
512 - Carrotte	
9.4 功率LDO	
9.5 过压保护	10
9.6 过流保护	
9.7 短路保护	
9.8 外部温度保护	
9.9 IC 过温保护	
9.10 跟踪电池电压	
9.11 I2C\OS1\SINK\EN_B	
9.12 模数转换器	
9.13 通过 SCL/OS2、SCL/ACR、OS1 复用进行 FOD 配置	20
10 布局指南	21 11 典型应
用电路	22 12 包装信
息	22
13 机械数据	23





4引脚配置和功能




图 1. NU1680-QFN 顶视图

别针						
姓名	不。	输入/输出	描述 The control of the control of th			
接地	1, 4, 17 GND	系统电源和	模拟地。			
通讯1/CO MM2	2/3	O 开源	扇输出,用于与 发射机。在该引脚和之间连接一个电容器			
			交流1/交流2。			
交流1/交流2	5/16	l 交流	输入电源。连接到L的谐振电路回路 和C。			
虚拟现实断层扫描	6, 15	0 励	步整流器的输出。连接电容 该引脚和地之间。			
下沉	7	0 刑	-控制整流器钳位的开漏输出。 在此引脚和 VRECT 引脚之间连接一个电阻。			
操作系统1	8	输入/输出	如果配置为 FOD_RES_MODE,则此 PIN 用作负载 #0 时 FOD 参数偏移的输入。 如果不使用,请接地。			
SDA/OS2	9	I/OI 20	数据引脚。如果配置为 FOD_RES_MODE,则此 PIN 用作负载 #1 和 #2 处 FOD 参数偏移的输入。如果没有用,让它漂浮。			
SCL/ACR	10	我	I 2C 时钟引脚。如果配置为 FOD_RES_MODE,则该 PIN 用作 FOD 参数的 ACR 的输入。如果没有用,让它漂浮。			
EN_B	11	IA 逻	辑高电平输入用于禁用电源 LDO 输出。有内部下拉,如果不用则保持浮动。			





温度/VBAT	12	I 温度传感引脚。连接一个R25 = 100K, beta = 4250 NTC 电阻接地。或者可以配置为电池电压检测引脚,使Vout能够跟踪外部电池电压。如果没有用,让它漂浮。
V5V	13	O 5V 电源供IC 内部使用。在该引脚和地之间连接一个典型的 1uF/10V 电容器。
输出电压	14	O 负载输出引脚。



5 规格

5.1 绝对最大额定值

针脚	评	单位
AC1、AC2、通讯1、通讯2	分-0.3~17	在
VRECT,水槽	-0.3~17	在
V5V\SCL/ACR\SCL/OS2\OS1\EN_B\	-0.3~6	在
温度/VBAT		
输出电压	-0.3~10	在
SINK 上的最大电流	500	毫安
COMM1/2 上的最大电流	500	毫安
AC1/AC2 上的最大 RMS 电流		温
工作结温,TJ	2 -40~125	度_
环境工作温度, TA	-40~85	°C
储存温度,Tstg	-55~125	°C

5.2 ESD 额定值

		单元
人体模型	+/-2000	在
带电器件模型	+/-500	在

5.3 封装热额定值


		单元
结至环境热阻,RθJA	38	°C/W
(FR4双层,2oz,IC层1.9mm*1.9mm尺寸铜,另一面		
8mm*8mm尺寸铜)		



5.4 电气特性

VRECT=5.2V, Tj=-40 ℃至125℃ (除非另有说明)

参数		测试 状况	最小	典型最大學	单位	
 电源		1 1/76				
VUVLO_RECT_R 然而	VRECT欠压锁定阈值	VRECT加速	2.9	3.05	3.2	在
VUVLO_RECT_F 全部		VRECT逐渐下降		2.83		在
VUVLO_V5V	欠压锁定阈值	V5V 上升	2.9	3.05	3.2	在
VUVLO_V5V_HY	欠压锁定迟滞电压	V5V 斜坡下降	80	220	360毫伏	
IQ_RECT	VRECT的静态工作电流	EN_B=低,无切换		2	3	嘛
V5V低压差稳压器						
VV5V	5V 电源 5V 电源	IV5V=10mA	4.6	4.83	5.1	在
IV5V	R流VV5V=4.6V 5V 短路电流VV5V				80毫安	-
短篇	TO THE TOTAL TO TH				360毫安	
输出调节(功率	I DO)					
	ー 輸出电压范围VOUT		3.5		9	在
VOUT_STEP输让	#电压步进Vout=3.5V 至 9V 输出电压	E精度VOUT=5V、		39		毫伏
	VOUT_ACC IOUT=1mA		4.85	5	5.15	在
输出寄存器	输出电压调节	VOUT=5V, IOUT=1A	-3		3%	
ILIM_范围	电流限制范围 (发送EPT包)	输出电压=5V	1.2	1.4	1.6	A
同步整流桥						
RDSON	导通阻抗 整流MOSFET	VRECT=6V		100		毫欧
TMOT	最短开启时间			350		纳秒
 保护						
托普	热关断	温升阈值		150		°C
TOTP_HYS	热关断滞后现象	温度下降阈值		25		°C
			1			



NuVelta)
IVUVUILA	1

VOVP1	 VRECT 低电平过压保护阈值			1		
VOW 1	VICE IN TO PERMIT PAIR	保护	12.1	12.8	13.5	在
VOVP1_HYS	VRECT 过压恢复迟滞		0.4	0.6	0.9	在
VOVP2	VRECT 高电平过压保护阈值	SINK ON 和内部 硬保护	14.6	15.4	16.2	在
VOVP2_HYS	VRECT 过压 恢复		6.7	8.5	9.5	在
下沉 RSINK	下拉电阻	我=100mA			7	哦
ILKG_SINK	水槽销 SINK针漏电 当前的	汇=5.5V	-1		1	微安
EN_B						
VIH_ENB	 输入电压逻辑高电平 输入上升		1.5			在
WILL_ENB	输入电压逻辑低 输入下降				0.6	在
伦布	逻辑引脚输入阻抗	下拉至 GND		2		兆欧姆
操作系统1						
ILKG_INT	OS1漏电流	VIN=0V和5V	-1		1	微安
	CL/ACR\SCL/OS2)					
艾滋病病毒	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.4			在
VIL	输入电压逻辑低 输入下降					在
fSCL	 时钟频率				0.64001	Hz
音量_SDA	下拉电压低电平	5mA 灌电流			0.2	在
ILKG_I2C	输入漏电流 V=0V 和 5V		-1		1	微安
田干 FOD 参数	数配置和温度检测的偏置电流					
	电流流过	在 TEMP/				
	引脚和电阻(TEMP, SDA、SCL/ACR、OS1)	VBAT、SDA、SCL/ACR、 OS1 上进行测试 引脚。	3.8	4	4.2	微安

笔记: 意味着性能由设计保证。



6寄存器映射

6.1 通用寄存器

地址和位 0x00[7:0]	寄存器字段名称 R/W		重置或 默认0x16	功能及说明
CHIP_ID_H [7:0	0x01[7:0] CHIP_ID_L	右		芯片ID信息高字节
[7:0] 0x02 保留。		右	0x80	芯片ID信息低字节
		1_	000	1/241D-4-
0x03[7:0] 状态 [7:0]	右	0x00	当前状态
0x03[0]	LDO_ON	右	0	0 = LDO 电源关闭; 1 = 电源 LDO 打开
0x03[1]	RECT_ON	右	0	0 = 整流器 MOSFET 禁用; 1 = 整流器 MOSFET 使能
0x03[2]	预订的			
0x03[3]	ОСР	右	0	0 = 无过电流发生; 1 = 发生过流
				0=VRECT 未发生高电平电压;
0x03[4]	过压保护2	右	0	1 = VRECT 高电平电压 发生
				0 = VRECT 未发生过低电平电压;
0x03[5]	过压保护1	右	0	1 = VRECT 处于低电平电压 _{发生}
				0 = IC 结点未发生过温现象;
0x03[6]	一次性TP	 右 	0	1 = IC 结温度过高 _{发生}
				0 = TEMP/VBAT 均未发生过温情况;
0x03[7] 温度		右	0	1 = TEMP/VBAT 过热 发生
	T	T	T.	L
0x04[4:0] 控制 [4 :0]	读/写 0x0	10	控制寄存器
0x04[0]	FORCE_LDO_ON	读/写 0		0 = 正常功率 LDO 开/关操作; 1 = 强制打开电源 LDO,无论其他条件如何,除 了 FORCE_LDO_OFF=1
0x04[1]	FORCE_RECT_ON	读/写 0		0 = 普通整流MOSFET 开/关操作; 1 = 在除 FORCE_RECT_OFF=1 之外的 任何负载下使能整流器 MOSFET



				0 = 正常功率 LDO 开/关操作;
0x04[2]	FORCE_LDO_OFF	读/写 0		1 = 强制关闭电源 LDO,无论其他条件如何
0x04[3]	强制_矩形_关闭	读/写 0		0 = 整流器 MOSFET 的开/关取决于 FORCE_RECT_ON 位; 1 = 强制关闭所有四个整流器 MOSFET,无论其他 条件如何
0x04[4]	FORCE_VBAT_TRK_OFF 读/写	0		0 = 跟踪 VBAT 功能取决于 MTP_OPTION 中的 MTP_VBAT_TRK_EN; 1 = 关闭跟踪功能,无论 MTP_VBAT_TRK_EN 如何。
		_ <u></u>	Ι.	
0x05[7:0] AP_I	<u>=PT[7:0]</u>	<u>读/写 0x</u> 0	00	EPT控制寄存器
0x05[0:6] EPT_	MESSAGE	读/写 0		EPT数据包中包含的消息内容
0x05[7]	AP_EPT_EN	读/写 0		0 = 禁用包括消息 EPT_MESSAGE放入EPT包中; 1 = 启用,包括消息 EPT_MESSAGE 放入 EPT 包中
0x06[7:0] INT_	FLAG[7:0]	右	0x00	中断和保护事件标志寄存器。如果AP/MCU收到中断信号,则先读取该寄存器,然后再对其他寄存器进行操作。 否则该字节将被清除。
0x06[0]	预订的。			
0x06[1]	STARTUP_FLAG	右	0	V5V 上升至 UVLO 后,该位将被设置。读取它会 清除该位。
0x06[2]	预订的。			
0x06[3]	OCP_FLAG	右	0	OCP 事件设置该位,将 EPT 发送到 Tx。读取它会 清除该位。
0x06[4]	OVP2_FLAG	右	0	OVP2事件设置该位,发送EPT到Tx。读取它会清除该位。
0x06[5]	OVP1_FLAG	右	0	OVP1 事件设置该位,如果 MTP_OVP1_EPT_EN = 1,则将 EPT 发送到 Tx。 读取它会清除该位。
0x06[6]	OTP_FLAG	右	0	OTP(IC 芯片过热保护)事件设置该位, 将 EPT 发送到 Tx。读取它会清除该位。



0x06[7]	临时标志	右	0	TEMP/VBAT(感测外部组件)过温事件设置该位,将 EPT 发送到 Tx。
				读取它会清除该位。

6.2 参数配置寄存器

地址和位	寄存器字段 姓名	重置 读/写 ^{或者} 默认		功能及说明
0x10 [7:0] MFG	CODE_H [7:0] 读/写 0x00 0x1:	L [7:0]		制造信息高字节
MFG_CODE_L[7	:0] 读/写 0x5C 0x12 [7:0] DEV	CE_ID_B	6 [7:0]	制造信息低字节
读/写 0x00 0x13	[0:0] INFO1_LOCK [0:0] 读/写	0x00		设备ID信息
				OTP 程序的锁定位
				LC谐振回路等效电阻
0x14[5:0] MTP_A	ACR[5:0]	读/写 0x	16	(ACR) 为 FOD 参数。
				ACR = 参考设计工具。
0x15 [4:0] MTP	OPTION [4:0] 读/写 0x12			
				0 = 禁用输出跟踪 VBAT 功能;
0x15[0]	MTP_VBAT_TRK_EN 读/写()		·
	,			1=使能输出跟踪 VBAT 功能
				0 = 禁用发送 EPT
015 [1]	MTP_TEMP_EPT_EN 读/写:			TEMP/VBAT 超温;
0x15 [1]		l		1 = 启用发送 EPT
				TEMP/VBAT 过温
015 [2]	MTP_TEMP_LOW_E	\+ (\(\operatorname{\operator		0 = 禁用低温保护;
0x15 [2]	氮	读/写 0		1=使能低温保护
				0 = OVP1 发生时禁止发送 EPT,并更快地发送 CE;
0x15 [3]	MTP_OVP1_EPT_EN 读/写()		1 = OVP1 时使能发送 EPT ^{发生}
				0 = 定义 CE = 0 (VRECT-
0.15[4]	MTD OF LABOR	\ +		VRECT_Target)在[+40mV,-40mV]之间;
0x15 [4]	MTP_CE_LARGE	读/写1		1 = 定义 CE = 0 (VRECT-
				VRECT_Target)在[+80mV,-40mV]之间;
				Vout和 TEMP/VBAT 引脚电压之间的差值。
	MTP_VBAT_DELTA			00:500毫伏
0x16[1:0]	[1:0]	读/写 0x	00	01:400毫伏
				10:300毫伏
				11:600毫伏
0x17[1:0]	MTP_VBAT_LOWLM 比赛[1:0]	读/写 0x	00	使用跟踪VBAT功能时Vout的最小限制。



				NU106U 数据表 Ver1.4
				00:4.5V 01:4.3V 10:4.1V 11:4.7V
0x18 [3:0] MTP_	OFFSET [3:0] R/W 0x02 0x19	保留。		FOD 参数的接收功率偏移。
0x1A	预订的。	-		
0x1B	预订的。			
0x1C [3:0] MTP_	DUMMY [3:0] 读/写 0x03			负载 #0 处的假负载。 虚拟 = MTP_DUMMY [3:0] *3.5 mA
0x1D [7:0]	MTP_VOUT_SET [7:0]	读/写 0>	(7F	Vout输出设置。 Vout = MTP_VOUT_SET [7:0] * 39.06 mV
0x1E[2:0]	MTP_ILIM_SET [2:0]	读/写 0x	00	过流保护极限。 000:1.4A 001:1.65A 010:1.1A 011:0.74A 100:0.365A 101:0.45A 110:0.29A
0x1F[1:0]	MTP_TEMP_TH [1:0]	读/写 0>	(00	如果将此引脚配置为温度传感,请将R25 = 100K、beta = 4250 NTC 连接到 TEMP/VBAT 的引脚。 00:80°C 01:60°C 10:50°C 11:42°C
0x20	预订的。			
0x21 [1:0] MTP_	VDELTA [1:0] 读/写 0x00			设置负载 #2 处的Vrect和Vout之间的差值。 00:200毫伏 01:280mV 10:360毫伏 11:150mV
0x22 [1:0] MTP_	VLIGHT [1:0] 读/写 0x00			1. 设置负载 #0 和 #1 处的Vrect和Vout之间的附加差值。 所以Vrect = Vout + MTP_VDELTA + MTP_VLIGHT。 00:2.00V(负载#0),1.00V(负载#1) 01:2.50V(负载#0),0.25V(负载#1) 10:1.00V(负载#0),0.50V(负载#1) 11:0.50V(负载#0),0.25V(负载#1) 2. 负载状态区域定义的阈值和迟滞。



				00:
				负载 #0 到负载 #1:50mA,迟滞 10mA;
				负载 #1 到负载 #2:100mA,迟滞 20mA;
				01: 负载 #0 到负载 #1:80mA,迟滞 16mA;
				负载 #1 到负载 #2:160mA,迟滞 32mA;
				10: 负载 #0 到负载 #1:100mA,迟滞 20mA;
				负载 #1 到负载 #2:200mA,迟滞 40mA;
				11: 负载 #0 到负载 #1:40mA,迟滞 8mA;
				负载 #1 至负载 #2:80mA,迟滞 16mA;
0x23[1:0]	MTP_CE_LIMIT [1:0]	读/写 0x	00	控制误差的最大极限。 00:50 01:30 10:12 11:100
0x24 [0:0] INFO2	LOCK [0:0] 读/写 0x00 0x25	[0:0] INFO	3_LOCK	MTP1 程序的锁定位
[0:0] 读/写 0x00				MTP2 程序的锁定位
0x72 [7:0] I2C_C	TP_CTRL [7:0] 读/写 0x00			程序密码,仅在测试模式下可用。 0x3D:次性密码 0x3E:MTP1 0x3F:MTP2

6.3 ADC 通道寄存器

地址和位	寄存器字段 姓名	读/写	重置 _{或者} 默认	功能及说明
0x30[1:0] IOUT	FILT[1:0] 0x31[7:0]	右	0x00	lout电流
IOUT_FILT[9:2]	0x32[1:0]	右	0x00	lout = IOUT_FILT [9:0] *1.953 mA
	0x33[7:0] VBAT FILT[9:2]	右	0x00	TEMP/VBAT电压
		右	0x00	VBAT = VBAT_FILT [9:0] *9.766 mV



0x34 [1:0] VREC	T_FILT [1:0] R 0x35 [7:0]		0x00	Vrect电压
VRECT_FILT [9:	VRECT_FILT [9:2] R 0x36 保留。		0x00	Vrect = VRECT_FILT [9:0] *9.766 mV
0x37	预订的。			
0x38 [1:0] TEMF	_CONV [1:0] R		0x00	NTC电阻。内部 4uA 通过 TEMP/VBAT 引脚。
0x39[7:0] TEMP	_CONV[9:2] R		0x00	RNTC = TEMP_CONV [9:0] *0.488 KΩ
0x3A [1:0] INTB	_CONV [1:0]	右	0x00	配置启动期间通过 OS1 引脚的内部 4uA 负载 #0 处的
0x3B[7:0] INTB	_CONV[9:2]读		0x00	FOD 偏移。 代码_OFFSET = 0.128 *R_INT_B/OS1 (ΚΩ)
0x3C[1:0] SDA_	CONV[1:0]	右	0x00	配置启动期间通过 SDA 引脚的内部 4uA 负载 #1 和 #2
0x3D [7:0] SDA_	CONV [9:2]	右	0x00	处的 FOD 偏移。 代码_OFFSET = 0.128 *R_SDA (ΚΩ)
0x3E[1:0]	SCL/ACR_CONV [1:0]	右	0x00	在启动期间通过 SCL/ACR 引脚配置 FOD 的 ACR,内部 4uA 电流。
0x3F[7:0]	SCL/ACR_CONV [9:2]	右	0x00	代码_ACR = 0.256 *R_SCL/ACR (KΩ)

7功能框图






图 2. 功能框图

8 典型特征

以下测试使用 NU1020+NU1513 无线发射器 EVM 和 MPA2 Tx _{线圈。}




图 3. 效率:VOUT=5V






图 6. 瞬态响应:VOUT=5V,IOUT=0A 至 0.5A; 0.5A至0A

注: (1)图4:CH1-AC1; CH2-VIN_适配器; CH3-Vout; CH4-V矩形 (2)图5:CH1-AC1; CH2-不适用; CH3-Vout; CH4-V矩形 (3)图6~7:CH1-AC1; CH2-输出; CH3- Vout; CH4-V矩形 (4)除非另有说明,典型特性均在 TA = 25°C 下测试

图 7. 瞬态响应: VOUT=5V,IOUT=0.5A至1A; 1A至0.5A



9应用说明

9.1 系统概述

在无线功率传输系统中,发射器系统通过将交流电流馈入发射线圈来产生磁场。磁场耦合到接收侧线圈,并且通过匹配发射器侧阻抗来进一步最大化耦合能量。谐振电路的输出连接到IC的AC1和AC2引脚,它们是片上同步整流器的输入。整流器输出是连接至IC的VRECT引脚的未调节电压。为了向下游电路提供良好调节的电压源或电流源,在VRECT引脚和OUT引脚之间连接了一个超低压差LDO。

发送器侧 (Tx) 和接收器侧 (Rx) 之间需要进行通信,以提供从接收器到发送器的功率需求反馈。 NU1680配备符合WPC标准的调幅通信。 Rx 到 Tx 通信是通过打开 COMM1 和 COMM2 内部开关并向 Rx 谐振电路插入附加电容来实现的。这种Rx 阻抗的调制可以在 Tx 侧检测为线圈电压和电流波形的幅度调制。

保护是无线电源接收器的一项关键要求,尤其是 VRECT 引脚上的过压保护。当最终用户在没有通知的情况下改变 Rx 和 Tx 线圈之间的距离时,Tx 和 Rx 之间的耦合系数(即 Tx 和 Rx 之间的耦合能量)可能会突然且显着地变化。当耦合能量快速增加时,VRECT 电压可能会上升并可能超过其最大额定电压,从而导致 IC 损坏。 NU1680

结合了针对任何瞬态条件的全面的两级过压保护。

9.2 电源

当接收线圈置于发射器模拟 ping 产生的磁场中时,首先通过整流器 MOSFET 的体二极管在 VRECT 引脚上建立直流电压。

V5V 通过内部启动电路跟随 VRECT 电压。当 V5V 高于 UVLO 时,提供 IC 内部偏置电压的 5V LDO 上电,打开内部电路模块,例如数字控制单元、保护电路和整流器开关。此外,从 Rx 到 Tx 的通信是为了指示 Tx 供电。 VRECT 引脚应放置两个典型值为 4.7uF 至 10uF 的电容器,为 IC 提供直流电压。

当接收线圈从磁场中移开或发射器关闭时,VRECT引脚的电压通过连接到OUT引脚的负载和IC工作电流进行放电。如果V5V电压降至UVLO以下,IC进入关断模式。

9.3 同步整流器

NU1680 具有集成同步整流器,可确保高效的交流到直流转换,特别是对于重输出负载。它内置了可靠且高效的开关控制算法,可最大限度地减少死区时间,同时消除整流器内部击穿的可能性。



9.4 功率LDO

Power LDO 的输出电压可通过I2C接口进行编程。可编程电压范围为 3.5V 至 9V,步长为 39mV。

在启动过程中,当 VRECT 引脚上的电压上升到VOUT+VLIGHT+VDELTA 时,电源 LDO 将打开,该电压可由相关寄存器进行编程。

LDO 的输出电流限制也可以通过I2C接口进行编程,详细范围列于寄存器表中。

LDO 受过流保护。在过流保护期间,SINK开关打开以限制耦合能量。并且会触发AP/MCU中断

以便采取更多行动。

LDO 具有软启动功能,可防止启动过程中因对输出电容器充电而产生的浪涌电流。软启动逐渐打开LDO以控制和限制其电流。

9.5 过压保护

由于Rx和Tx之间的反馈环路本质上很慢,因此当接收器侧发生过压情况时,发射器无法立即降低功率输出。延迟可以在几十甚至几百毫秒的范围内,这个时间足以损坏IC。过压保护电路在过压情况发生时立即启动。有两级过压保护。首先,达到低电平 OVP1 阈值,保护电路将在 VRECT 引脚上创建一个"泄放"电阻(建议使用 0805 封装的 220 Ω 电阻),通过 SINK 引脚通过该电阻耗散功率。并且, · MTP_OVP1_EPT_EN=0,禁止发送EPT并更快地发送CE;

· MTP_OVP1_EPT_EN=1,发送EPT; 其次,如果达到高电平OVP2,则发送EPT并触发硬保护切断 能量立即充入 VRECT 电路。

9.6 过流保护

NU1680集成了可靠的过流保护电路。检测 LDO 的电流并将其与过流保护阈值进行比较。如果电流超过阈值,内部过流保护电路被触发,Power LDO 会限制输出电流,并向 Tx 发送 EPT,关闭无线发射。 OCP 阈值可通过 I2C 设置,请参阅寄存器表。

9.7 短路保护

NU1680集成了可靠的短路保护。如果功率LDO的输出低于1V,内部保护电路被触发,功率LDO将被关闭以保护IC。



9.8 外部温度保护

NU1680 集成了针对电池或其他外部组件的高低温保护。

要使用此功能,请在 TEMP/VBAT 和地之间连接一个R25 = 100K、beta = 4250 NTC 电阻,并清除 MTP VBAT TRK EN=0。

对于高温保护,MTP_TEMP_TH 配置了四级温度阈值。如果温度上升到配置的阈值,IC 将触发温度保护并向 Tx 发送EPT。

对于低温保护,应设置MTP_TEMP_LOW_EN。然后,如果目标组件的温度低于零度,IC 将触发温度保护并向 Tx 发送FPT。

对于以上两种保护,如果MTP TEMP EPT EN=0,则EPT包不会被发送到Tx。

9.9 IC过温保护

为了避免NU1680的结点高于150℃,当IC芯片温度达到此时,IC将向Tx发送EPT以切断无线充电。

9.10 跟踪电池电压

设置 MTP_VBAT_TRK_EN=1 将启用 NU1680 调节Vout的功能,通过连接到 TEMP/VBAT 引脚的电池电压来跟踪电池电压。该功能能够简化反向充电电路的设计。详细参数设置参见寄存器表。

9.11 I 2C OS1 SINK EN B

NU1680允许通过SCL/ACR和SCL/OS2进行I2C通信,建议通过2.2K电阻上拉至5V。 I2C地址为0x60,一字节地址模式。如果不使用,请将两个引脚悬空。

如果 OS1 引脚配置为 FOD_RES_MODE,则该引脚用作负载 #0 时 FOD 参数偏移的输入,详细信息请参阅 FOD 配置部分。如果不使用该引脚,请将其接地。

建议在 SINK 引脚和 VRECT 引脚之间连接一个 220R 的 SMD0805 封装,以耗散某些极端条件下的过能量。过压发生时,SINK 引脚的下拉持续时间典型为 200ms。

EN_B 为低电平有效引脚,用于启用或禁用 NU1680 的电源 LDO。如果没有,请将此引脚悬空_{使用。}

9.12 模数转换器

NU1680 集成了一个精确的 10 位 ADC,它从 VRECT 电压、输出电流等内部信号获取输入。这些信号用于计算正确的接收功率,以便在功率传输阶段向 Tx 报告。

NU1680通过TEMP/VBAT引脚采样NTC或电池电压信号,实现温度保护和电池电压跟踪功能。



另外,在上电启动期间,ADC将检测连接到OS1、SCL/OS2和SCL/ACR的电阻,进入FOD_RES_MODE模式以配置FOD参数。

9.13 SCL/OS2、SCL/ACR、OS1 复用的 FOD 配置

NU1680 提供SCL/OS2、SCL/ACR 和 OS1 的第二个功能,用于配置 FOD 参数。 IC 上电启动时,会有 4uA 的电流通过三个引脚流向外部电阻,首先检测 OS1 上的电压信号,如果电压在 0.15~1.15V 之间,IC 将设置 FOD_RES_MODE 并进入 FOD 配置模式。它使用ADC将相关参数配置到寄存器中。完成此配置后,4uA 电流将停止。 SCL/ACR 引脚上的电阻配置 ACR 参数,OS1 上的电阻配置负载 #0 处的 OFFSET,SCL/OS2 上的电阻配置负载 #1 和 #2 处的 OFFSET。详细FOD参数设计请参考设计工具。



10 布局指南

顶层如图8所示,

- · 谐振电容C7/C8/C9/C21、COMM电容C1/C2应放置在左侧IC一侧,越近越好。
- · 线圈L1 的走线应较宽。
- · 每侧应分别放置两个VRECT 电容器。 · 在IC 导热垫引脚上放置一些过孔,以实现良好的导热。




图 8:顶层

底层部分如图 9 所示,只需考虑一个因素,即至少 >=0.3mm 宽度的铜连接两个 VRECT 引脚,并在每侧放置至少两个过孔。





图 9:底层

注意:谐振电源走线环路尽可能小,并远离其他信号电路。




11 典型应用电路




12 封装信息


可订购设备	状态包	e型	包装 ^減 引过来 G	针脚	生态计划	铅/球 结束	MSL 顶峰 温度	在临时©设备上	标记
NU1680QDH Z	发布 QFN		QDH	16	绿色(R 健康与安全 不 锑/溴)	铜/锡银 和	2级	-40 至 125 NU168	30QDH 乙 (如图所示 以下)






13 机械数据







BOTTOM VIEW



NU1680 数据表 Ver1.4

		SYMBOL	MIN	NOM	MAX	
TOTAL THICKNESS		А	0.5	0.55	0.6	
STAND OFF		A1	0	0.02	0.05	
MOLD THICKNESS		A2		0.4		
L/F THICKNESS		А3	0.152 REF			
LEAD WIDTH		b	0.18	0.23	0.28	
BODY SIZE	X	D		3 BSC		
DODT SIZE	Y	E		3 BSC		
LEAD PITCH		е	0.5 BSC			
EP SIZE	X	D2	1.8	1.9	2	
LI SIZE	Y	E2	1.8	1.9	2	
LEAD LENGTH		L	0.1375	0.2375	0.3375	
LEAD EDGE TO PKG EI	OGE	L1	0.0625 REF			
LEAD TIP TO EXPOSED	PAD EDGE	K	0.25 REF			
PACKAGE EDGE TOLER	aaa	0.1				
MOLD FLATNESS	ccc	0.1				
COPLANARITY	eee	0.08				
LEAD OFFSET	bbb	0.1				
EXPOSED PAD OFFSET	fff	0.1				



14条修订历史

	日期	变化
V1.0	2019年10月26日	首次发布。
V1.1	2019年11月7	日,TX NU1620 更正为 NU1020。
		更新EC表中的一些参数。
V1.2	2019年12月20日	将一些参数从 EC 表移至应用程序描述。
V1.3	Mar/22/2022 更改第	9 页上保留的 0x02 信息。
V1.4	│ │ 2022年9月 22 日删	除引脚 8 上的 INT_B 功能。