# Mikrokontroléry a embedded systémy

Architektury a jádro ARM Cortex-M, zásady návrhu firmware

Ing. Aleš POVALAČ, Ph.D. povalac@vut.cz

Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně, FEKT

> Školení pro SPŠ Třebíč březen 2023

# Zásady návrhu embedded systémů

### Postup návrhu programu



- sepsat **předem**, co všechno má zařízení umět, přiřadit priority, navrhnout strukturu firmwaru
- méně důležité věci později (tzv. inkrementální vývoj)
- postup tvorby firmwaru pro nový hardware
  - 1. rozblikání LEDky
  - rozchození "operačního systému" řízení úloh
  - 3. příprava základních ovladačů periferií a jejich testování
  - 4. kostra hlavního programu pro nejdůležitější funkce
  - 5. ladění a doplňování dalších ovladačů a funkcí

#### Obsah \*.c a \*.h souborů



- zdrojové soubory \*.c
- 1. dokumentační část popis
- 2. systémové **#include <...>**
- 3. uživatelské **#include "..."**
- 4. (globální proměnné)
- 5. lokální proměnné **static**
- 6. lokální funkce **static**
- 7. globální funkce

- hlavičkové soubory \*.h
- 1. dokumentační část popis
- ochrana před vícenásobným načtením

```
#ifndef _SOUBOR_H
#define _SOUBOR_H
... hlavičkový soubor ...
#endif
```

- 3. konstanty #define
- 4. makra #define
- 5. globální typy **typedef**
- 6. (globální proměnné)
- 7. prototypy globálních funkcí **extern**

## Datové typy



- problematická portabilita (int) i čitelnost
- nejednoznačnost signed vs. unsigned
- raději jednoznačné číselné typy, dle standardu MISRA
- #include <stdint.h>

int8_t	8-bit signed integer	signed char
int16_t	16-bit signed integer	signed int
int32_t	32-bit signed integer	signed long
uint8_t	8-bit unsigned integer	unsigned char
uint16_t	16-bit unsigned integer	unsigned int
uint32_t	32-bit unsigned integer	unsigned long

### Nezbytnosti



- standard psaní firmwaru "štábní kultura"
  - hlavně v celém projektu stejně
  - pečlivě odsazovat
  - složitý kód rozepisovat na jednodušší a komentovat
  - vhodná volba názvů funkcí a proměnných
  - čím složitější funkce, tím víc komentářů
- tiché pracovní prostředí
  - po vyrušení trvá návrat k původnímu toku myšlenek cca 15 minut
- identifikace špatného kódu
  - 80% chyb v 20% kódu (Boehm), ve 2% kódu (Weinberg)
  - 57% chyb v 7% kódu (IBM)
  - identifikovat, bez milosti **smazat** a začít znovu

### Dělení programů




- zapouzdřování kódu
  - zcela nezbytné
  - skrytí interního kódu a proměnných uvnitř modulu, třída static
- přístup k proměnným pouze přes funkce, nepoužívat globální proměnné
  - změna "kdekoliv" a "kdykoliv", šílené ladění, problémy s reentrancí i atomičností
  - když už, tak dokumentované, zdůvodněné, vždy v jediném souboru projektu
- přiměřený rozsah funkce do 2 "obrazovek"
- u modulu do 10 "obrazovek" ~ 500 LoC ~ 20 kB
- vhodná volba MCU
  - u prototypů a malosériové výroby není cena HW důležitá
  - nepřekračovat využití 75% prostředků MCU
  - 70% prostředků OK, 90% zdvojnásobí čas vývoje, 95% ztrojnásobí

# Oddělený překlad (STM32)



průběh kompilace v GCC



```
linker skript (*.ld; *.x)

    definice typů paměti a počátku

   MEMORY
      rom (rx):
                  ORIGIN = 0 \times 08000000,
                  LENGTH = 64K
      ram (rwx): ORIGIN = 0x20000000,
                  LENGTH = 20K

    definice sekcí

   SECTIONS
      .vectors:
                     \{\ldots\} >rom
      .text:
                     {...} >rom
      .rodata:
                     {...} >rom
      .data:
                     {...} >ram
```

{...} >ram

.bss:

#### Přerušení



- kráááátké!!! ... nejlíp tak 10-20 LoC
- nevolat jiné funkce, nepoužívat cykly, nikdy nepoužívat delay() v ISR
- atomičnost operace: přístup k 16-bit registru na 8-bit jádru (např. AVR)
- reentrance: atomičnost + statické proměnné
- ke každému ISR nutné znát
  - typická doba zpracování
  - typická četnost volání
- C nebo assembler?
  - u C není možné odhadnout dobu zpracování, nutné změřit
  - u ASM více chyb, méně čitelný kód, nutnost úschovy registrů

### Kritické – atomické sekce (8bit)



- problém u 8-bit MCU => netýká se ARM Cortex-M
- sekce kódu, které nesmí být přerušeny
- atomický přístup k 16bitové proměnné – volatile nestačí!
- příklad problému:

```
do { ... } while (ctr != 0);
```


- hodnota klesne na 0x0100, nižní byte nulový
- interrupt během testu lo/hi, dekrementace na 0x00FF, vyšší byte nulový

```
// příklad řešení pro AVR
volatile static uint16 t ctr = 0x0200;
ISR(TIMER1 OVF vect) { ctr--; }
int main (void)
   uint16 t ctr copy;
   sei();
   do {
     cli();
     ctr copy = ctr;
     sei();
   } while (ctr copy != 0);
```


### Ladění osciloskopem



- jak ladit ISR? těžko, nejlépe nijak
- osciloskop na volném pinu



```
void SysTick_Handler(void)
{
   GPIOB->BSRR = (1<<0);
   // kod obsluhy preruseni
   GPIOB->BRR = (1<<0);
}</pre>
```



horní signál: IRQ linka

dolní signál: reakce a doba provádění ISR

#### Standard firmwaru



- zdrojový kód musí nejen fungovat, ale i popisovat jak funguje budoucím programátorům (a budoucím nám)
- popisné názvy proměnných a funkcí v angličtině
- komentáře anglicky nebo česky bez diakritiky
- nepoužívat "bulharské konstanty" v kódu
- soubory projektu
  - nezasahovat do přejatých knihoven (výjimky dokumentovat)
  - dělení do modulů podle funkce
  - využívat zapouzdření (encapsulation), tj. mimo modul zpřístupnit jen vybraná volání; ostatní vnitřní funkce/proměnné privátní
  - přiměřeně krátké (do 1000 LoC)
- adresářová struktura
  - nepoužívat mezery, diakritiku, síťové disky
  - složka projekty, resp. projects v kořenu C: nebo D:

## Styl psaní kódu



- odsazování pomocí dvou nebo <u>čtyř</u> mezer, ne tabulátor
- limit délky řádku (cca 120 znaků pro běžné LCD)
- ve výrazech závorky, nespoléhat na priority kompilátoru
- nikdy nezanořovat if do více než třetí úrovně
  - nahradit voláním funkce, výrazem switch
- při zanoření if-else do dalšího if výrazu vždy použít blok { }

```
if (cond1) {
    if (cond2)
        codeA;
    } else {
        codeB;
    }
}
```

### **Principy RTOS**



- několik úloh, které musí běžet "současně"
- kooperativní a preemptivní; nutnost na malých MCU?
- dva stavy: čekání na I/O, využití CPU
- nejjednodušší kooperativní RTOS: "supersmyčka"
  - jednotlivé úlohy ve formě funkcí, volané v nekonečné smyčce funkce main() z principu kooperativní



```
init_hw();
while (1) {
   ADC_Task();
   Status_Task();
   UI_Task();
}
```

# Stavový automat jako kooperativní RTOS



• použití neblokujícího časovače (300 ms zap., 200 ms vyp.)

```
void blikatko(void)
  static bool blik;
  static uint32 t DelayCnt = 0;
  if (blik) {
    if (HAL GetTick() > DelayCnt + 300) {
       GPIOD->BRR = (1<<0);
                                                      volán z funkce main()
       DelayCnt = HAL GetTick();
       blik = false;
                                                      while (1) {
  } else {
                                                        blikatko();
    if (HAL GetTick() > DelayCnt + 200) {
                                                         // dalsi funkce
       GPIOD->BSRR = (1<<0);
                                                         // ktere neblokuji
       DelayCnt = HAL GetTick();
       blik = true;
```