Mikrokontroléry a embedded systémy

Hands-on: Mikrokontroléry STM32

Ing. Aleš POVALAČ, Ph.D. povalac@vut.cz

Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně, FEKT

> Školení pro SPŠ Třebíč březen 2023

Seznámení s NUCLEO kity a STM32CubeIDE



- Založte nový projekt v STM32CubeIDE přes File / New / STM32 Project / Board Selector / NUCLEO-F030R8. Budeme využívat HAL knihovny, proto ponechte Targeted Project Type na STM32Cube. Potvrďte inicializaci všech periferií do výchozího nastavení.
- Překlad (Build all) lze spustit pomocí zkratky Ctrl+B, ladění (tj. spuštění, Debug) projektu pomocí F11.
- Při prvním spuštění se zobrazí výběr debuggeru, volte STM32 Cortex-M C/C++ Application. Pokud je firmware debuggeru v připojené vývojové desce neaktuální, může být vyžádán upgrade.
- Během krokování ladění lze s výhodou používat klávesové zkratky, viz menu Run.
- Git repo: https://github.com/alpov/SPST

Rozblikání LED a loopback STM32F030

Rozblikání LED



- Pin pro LD2 je ve výchozím stavu nastaven jako výstupní. Veškerou inicializaci zajišťuje kód vygenerovaný CubeMX.
 - Pro využití LED1 a LED2 na shieldu je třeba je nastavit (LED1=PA4, LED2=PB0)
- V souboru main.c doplňujte vlastní kód vždy mezi komentáře USER CODE BEGIN a USER CODE END. Pokud toto pravidlo porušíte, bude váš kód smazán při přegenerování projektu z CubeMX.
- Vývoj začněte funkcí main(). Do nekonečné smyčky vložte negaci příslušného pinu a krátké čekání.


```
HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
HAL_Delay(200);
```

UART loopback



- Zařízením loopback se rozumí okamžité odeslání každého přijatého bajtu zpět odesílateli. Pro testování sériové komunikace je optimální program <u>Termite</u>, výchozí rychlost portu je 38400 Bd.
- Funkci realizujeme pomocí HAL knihoven v nekonečné smyčce main()u:

```
uint8_t c;
HAL_UART_Receive(&huart2, &c, 1, HAL_MAX_DELAY);
HAL_UART_Transmit(&huart2, &c, 1, HAL_MAX_DELAY);
```




DMA, obsluha textového protokolu STM32F429

Kruhový buffer s DMA (1/4)



Pro rozhraní USART3 nastavte DMA Request pro příjem, využijte kruhový režim

(circular).



 Příjem je nejvýhodnější realizovat s využitím kruhového bufferu. Jednotlivé přijímané znaky jsou postupně ukládány do bufferu, po dosažení jeho konce se automaticky pokračuje znovu od začátku. Zápisový index lze tedy vypočítat na základě délky bufferu a registrů DMA přenosu, čtecí index se obsluhuje softwarově.

Kruhový buffer s DMA (2/4)



Deklarujeme buffer a indexy čtení a zápisu:

```
#define RX_BUFFER_LEN 64
static uint8_t uart_rx_buf[RX_BUFFER_LEN];
static volatile uint16_t uart_rx_read_ptr = 0;
#define uart_rx_write_ptr (RX_BUFFER_LEN - hdma_usart3_rx.Instance->NDTR)
```

• Nejdříve je třeba aktivovat DMA čtení z UARTu (sekce USER CODE 2):

```
HAL_UART_Receive_DMA(&huart3, uart_rx_buf, RX_BUFFER_LEN);
```

V hlavní smyčce kódu pak postupně zpracováváme jednotlivé bajty z bufferu. Dojde-li
k zablokování kódu po určitou dobu (např. vlivem zpracování ISR), data se "nahromadí"
v bufferu a zpracují se, jakmile je k dispozici procesorový čas:

Kruhový buffer s DMA (3/4)



- Funkce uart_byte_available() ukládá tisknutelné znaky do dalšího bufferu, který již obsahuje poskládaný textový příkaz. Po nalezení konce řádku zavolá obsluhu pro vyhodnocení příkazu a výpis výstupu.
- Vhodnou velikost bufferu pro textový příkaz **CMD_BUFFER_LEN** je třeba definovat (např. 256B).

```
static void uart_byte_available(uint8_t c)
{
    static uint16_t cnt;
    static char data[CMD_BUFFER_LEN], resp[CMD_BUFFER_LEN];

    if (cnt < CMD_BUFFER_LEN && c >= 32 && c <= 126) data[cnt++] = c;
    if ((c == '\n' || c == '\r') && cnt > 0) {
        data[cnt] = '\0';
        process_command(data, resp);
        HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t*)(resp), strlen(resp), HAL_MAX_DELAY);
        cnt = 0;
    }
}
```


Kruhový buffer s DMA (4/4)



 Do funkce process_command() je pro otestování vhodné doplnit zpětný výpis přijatého příkazu:

```
void process_command(char *cmd, char *resp)
{
    sprintf(resp, "prijato: '%s'\n", cmd);
}
```

Aby fungovalo formátování pomocí sprintf(), je třeba inkludovat <stdio.h>.
 Výchozí rychlost portu na NUCLEO-F429ZI je 115200 Bd.



Obsluha textového protokolu (1/2)



- Implementuje příkazy HELLO, LED1, LED2, LED3 a STATUS.
 - Příkaz HELLO vypíše uvítací text.
 - Příkazy LED1 a LED2 rozsvítí nebo zhasnou jednotlivé LED kontrolky podle údaje ON nebo OFF.
 - Příkaz STATUS vrátí stav obou LED.
- Použijte parsování příkazů pomocí funkce strtok()

 http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strtok/, oddělovačem
 bude znak mezery, inkludujte hlavičkový soubor <string.h>. Jednotlivé
 příkazy rozlišujte se zanedbáním velikosti znaků pomocí funkce
 strcasecmp() http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strcmp/.
- Využijte funkcí HAL_GPIO_WritePin(), HAL_GPIO_ReadPin() a formátovaný výpis.
 Opakovaná volání strtok() s prvním parametrem NULL vrací další tokeny ve formě C řetězců.

Obsluha textového protokolu (2/2)



```
Termite 3.4 (by CompuPhase)
char *token;
                                                                         COM10 115200 bps, 8N1, no handshake
                                                                                                            About Close
                                                                                 Remote CTS
token = strtok(cmd, " ");
                                                                     hello
                                                                     Komunikace OK
if (strcasecmp(token, "HELLO") == 0) {
                                                                     led1 on
    sprintf(resp, "Komunikace OK\n");
                                                                     status
                                                                     Stav LED1=on, LED2=off, LED3=off
else if (strcasecmp(token, "LED1") == 0) {
    token = strtok(NULL, " ");
    if (strcasecmp(token, "ON") == 0) HAL GPIO WritePin(LD1 GPIO Port, LD1 Pin, GPIO PIN SET);
    else if (strcasecmp(token, "OFF") == 0) HAL GPIO WritePin(LD1 GPIO Port, LD1 Pin, GPIO PIN RESET);
    sprintf(resp, "OK\n");
else if (strcasecmp(token, "LED2") == 0) {
    // ...
else if (strcasecmp(token, "STATUS") == 0) {
    bool ld1 = HAL GPIO ReadPin(LD1 GPIO Port, LD1 Pin);
    bool ld2 = HAL GPIO ReadPin(LD2 GPIO Port, LD2 Pin);
    bool ld3 = HAL GPIO ReadPin(LD3 GPIO Port, LD3 Pin);
    sprintf(resp, "Stav LED1=%s, LED2=%s, LED3=%s\n", ld1?"on":"off", ld2?"on":"off", ld3?"on":"off");
else {
    sprintf(resp, "Neznamy prikaz\n");
```

FreeRTOS, Ethernet STM32F429

Systém FreeRTOS (1/2)



- Budeme využívat knihovnu lwIP pod systémem FreeRTOS. V CubeMX je třeba povolit FreeRTOS (CMSIS_V1) a podle doporučení generátoru přepnout časovou základnu (SYS / Timebase Source = TIM14) a zapnout reentranci newlibu (FreeRTOS / Advanced Settings / USE_NEWLIB_REENTRANT = Enabled).
- Vzhledem k rozsahu projektu je potřeba zvětšit velikost haldy FreeRTOS (FREERTOS / Config Parameters / Memory management settings / TOTAL_HEAL_SIZE = 32768) a zásobníku výchozí úlohy (defaultTask / Stack Size = 1024).
- Veškeré úlohy pro Ethernet budou vytvářeny dynamicky, v konfiguraci FreeRTOS pod CubeMX je však potřeba vytvořit úlohu pro obsluhu USART z předchozích kroků, pokud chceme zachovat její funkci.

Tasks	B : 3	0 0	E . E			A.II:	D # 11	0
Task Name	Priority	Stack S	Entry Function	Code Ge	Parameter	Allocation	Buffer Name	Control Bloc
defaultTask	osPriorityNormal	1024	StartDefaultTask	Default	NULL	Dynamic	NULL	NULL
SerialTask	osPriorityIdle	128	StartSerialTask	Default	NULL	Dynamic	NULL	NULL

• Úloha bude obsahovat inicializaci DMA přenosu a původní nekonečnou smyčku z main().

Systém FreeRTOS (2/2)



```
void StartSerialTask(void const *argument)
    /* USER CODE BEGIN StartSerialTask */
   HAL UART Receive DMA(&huart3, uart rx buf, RX BUFFER LEN);
   /* Infinite loop */
   for (;;) {
        while (uart rx read ptr != uart rx write ptr) {
            uint8 t b = uart rx buf[uart rx read ptr];
            if (++uart_rx_read_ptr >= RX_BUFFER_LEN)
                uart_rx_read_ptr = 0; // increase read pointer
            uart byte available(b); // process received byte
        osDelay(1);
    /* USER CODE END StartSerialTask */
```

Konfigurace a otestování Ethernetu



- Aktivujte lwIP (Enabled), v Platform Settings zvolte LAN8742 a příslušnou solution pro správné BSP.
- Pro vývojovou desku využijeme link-local adresu 169.254.1.1/16, v General settings tedy deaktivujte LWIP_DHCP a nastavte adresu 169.254.1.1, masku 255.255.0.0.
- Po připojení k počítači se rozsvítí LED kontrolky na ethernetovém konektoru, ověřte funkčnost pomocí příkazu ping na adresu 169.254.1.1.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2728]

(c) Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

C:\Users\povalac>ping 169.254.1.1

Pinging 169.254.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 169.254.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Příklad tcpecho



- Příklad tcpecho je součástí balíku lwIP. Poslouchá na TCP portu 7 a veškerá přijatá data odesílá zpátky. Použitá verze je postavena na netconn API.
- Soubor tcpecho.c najdete v např. repozitáři (%USERPROFILE%\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F4_V1.27.1\Projects\STM32469I_EVAL\Applications\LwIP\LwIP_UDPTCP_Echo_Server_Netconn_RTOS\Src), okopírujte ho mezi zdrojové kódy projektu (Core/Src). V souboru main.c deklarujte prototyp inicializační funkce:

void tcpecho_init(void);

• Tuto funkci zavolejte v rámci inicializace (tj. před nekonečnou smyčkou) ve StartDefaultTask:

```
/* Initialize tcp echo server */
tcpecho_init();
```

• Ověřte pomocí PuTTY připojení na port 7, veškeré odeslané zprávy bude tcpecho server vracet zpět. Používejte Connection type nastavený na Raw.

Textový protokol přes TCP



• Příklad tcpecho modifikujeme pro obsluhu textového protokolu. Data místo posílání zpět (netconn_write()) budeme znak po znaku předávat funkci pro zpracování:

```
while (len--) telnet_byte_available(*(uint8_t*)data++, newconn);
```

Zpracování pak bude volat stejný parser jako UART komunikace:

```
#include <string.h>
#define CMD BUFFER LEN 256
void process command(char *cmd, char *resp);
static void telnet byte available(uint8 t c, struct netconn *conn)
    static uint16 t cnt;
    static char data[CMD BUFFER LEN], resp[CMD BUFFER LEN];
    if (cnt < CMD BUFFER LEN && c >= 32 && c <= 127) data[cnt++] = c;
    if ((c == '\n' || c == '\r') && cnt > 0) {
        data[cnt] = '\0';
        process command(data, resp);
        netconn write(conn, resp, strlen(resp), NETCONN COPY);
        cnt = 0;
```

Backup: HTTP server (1/2)



- V konfiguraci lwIP aktivujte HTTP server (LWIP / HTTPD / LWIP_HTTPD = Enabled).
- Tento poměrně komplexní HTTP server je postavený na raw API. Webové stránky v nejjednodušším případě čte z paměti programu, kam jsou vloženy pomocí souboru fsdata_custom.c.
- Soubor fsdata_custom.c se vytváří pomocí programu makefsdata.exe (zdrojový kód je součástí balíku lwIP). Ten zkompilujte HTML soubory a obrázky ve složce Fs do souboru fsdata.c.
- Pro jednoduchost využijeme předpřipravený fsdata_custom.c, který můžeme najít
 v repozitáři např. ve složce %USERPROFILE%\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_
 F4_V1.27.1\Projects\STM32F429ZI-Nucleo\Applications\LwIP\LwIP_HTTP_Server_
 Netconn_RTOS\Src. Tento soubor nakopírujte mezi hlavičkové soubory projektu (Core/Inc)
 a vyřaďte z kompilovaných souborů (pravé tlačítko pro kontextové menu / Resource
 Configurations / Exclude from Build).
 - Tento postup řeší situaci, kdy soubor chceme mít přístupný v IDE, ale nekompilujeme ho samostatně – je totiž pomocí #include vložený do souboru Middlewares/Third_Party/LwIP/src/apps/http/fs.c. Musí tedy být v prohledávané cestě, aby fungoval #include (proto Core/Inc), a zároveň nesmí být samostatně kompilován (jinak by symboly v něm uvedené byly definované vícenásobně).

Backup: HTTP server (2/2)



V souboru main.c includujte příslušný hlavičkový soubor:
 #include "lwip/apps/httpd.h"

A ve StartDefaultTasku inicializujte server:
 /* Initialize HTTP server */

httpd_init();

 Ověřte funkci pomocí webového prohlížeče na adrese http://169.254.1.1/STM32F4xx.html

