Kolegji UBT - Studimet bachelor

Rrjetet kompjuterike dhe komunikimi

Prof.Asoc.Dr. techn. Salem Lepaja
Tetor 2019

Rrjetet kompjuterike dhe komunikimi

Kapitulli 2

Transmetimi i informacioneve

Informacionet

- Fjala infomacion rrjedh prej gjuhës latine që do të thotë lajm, mesazh
- Mesazhet
 - Bartin përmbajtje që kanë kuptim
 - Analoge ose dixhitale
- Analoge
 - Karakterizohen për vlera të vazhdueshme (kontinuale)
 - Matematikisht mund të paraqiten me funksione kontinuale në intervale të caktuara kohore
 - Shembull: të folurit, muzika
- Diskrete (dixhitale)
 - Paraqiten me anë të simboleve të një bashkësie të caktuar simbolesh e quajtur: alfabet, sistem numerik
 - Shembull: tekstet, numrat

Sinjalet (1)

- Sinjalet i paraqesin informacionet në mënyrë fizike
 - Mund të jenë elektrike ose optike
- Sinjalet mund të paraqiten matematikisht si funksione kohore ose në domenin e frekuencës
- Parametrat e sinjaleve: paraqesin vlerat e informacioneve
- Klasifikimi i sinjaleve
 - Kontinuale ose diskrete për kah koha
 - Kontinuale ose diskret për kah amplituda
 - Kontinual në kohë dhe në amplitudë: sinjalet analoge
 - Kontinuale në kohë ndërsa, diskrete në amplitudë: sinjalet dixhitale


Sinjalet (2)

Spektri dhe gjerësia e brezit frekuencor të sinjalit


- Sinjalet reale r\u00e4ndom p\u00e4rb\u00e4hen prej shum\u00e4 frekuencave
- Spektri i sinjalit
 - Të gjitha frekuencat përbërëse të sinjalit
- Gjerësia e brezit frekuencor
 - Brezi frekuencor absolut
 - Ndryshimi në mes të komponentes më të lartë dhe më të ulët frekuencore të sinjalit
 - Brezi frekuencor efektiv
 - Spektri i sinjalit në të cilin është e përqendruar pjesa më e madhe e energjisë së sinjalit
- Komponentja spektrale DC
 - Komponentja me frekuencë zero


Sinjalet (3)

- Brezi frekuencor i dëgjimit: 20 Hz 20 kHz
- Brezi frekuencor i të folurit: 100 Hz 7 kHz
- Brezi frekuenor i sinjalit telefonik: 300 Hz 3400 Hz



Sinjalet analoge dhe dixhitale (1)





W. Stalling, Data and Computerl Communications, 7th Ed., Pearson, 2006.


Sinjalet analoge dhe dixhitale (2)

Shndërrimi i të folurit në sinjal analog




Sinjalet analoge dhe dixhitale (3)

Shndërrimi i informacionit dixhital binar në sinjal dixhital




Sinjalet dhe informacionet (1)

Sinjalet analoge përdoren për transmetimin e informacioneve analoge dhe atyre dixhitale



Sinjalet dhe informacionet (2)

Sinjalet dixhitale përdoren për transmetimin e informacioneve analoge dhe atyre dixhitale



Transmetimi i informacioneve

Mënyrat e transmetimit të informacioneve mund të kategorizohen në bazë të

- Llojit të sinjaleve
 - Analog, dixhital
- Kahut të transmetimit
 - Simpleks
 - Dupleks
 - Gjysmëdupleks
- Numrit të marrësve
 - Unikast
 - Broadkast
 - Multikast
 - Anykast
- Numrit të bitave që transmetohen njëkohësisht
 - Transmetimi serik
 - Transmetimi paralel
- Sinkronizimit në mes të marrësit dhe dhënësit
 - Sinkron
 - Asinkron

Transmetimi analog dhe dixhital

Transmetimi analog

- Informacioni burimor mund të jetë informacion analog ose dixhital
- Transmetimi bëhet me sinjal analog për të dy llojet e informacionit burimor
- Dobësimi gjatë transmetimit
- Në rrugën e transmetimit përdoren përforcuesit (amplifikatorët)
- Amplifikohet edhe zhurma

Transmetimi dixhital

- Informacioni burimor mund të jetë informacion analog ose dixhital
- Transmetimi bëhet me sinjali dixhital për të dy llojet e informacionit burimor
- Integriteti i informacionit mund të prishet nga zhurma, dobësimi etj.
- Përdoren repetitorët për regjenerim
 - Repetitori e pranon sinjalin
 - E ekstrakton taktin themelor të informacionit binar
 - Ritransmetimin e impulseve të reja
- Dobësimi eliminohet
- Zhurma nuk amplifikohet

Transmetimi dixhital (1)

- Shpejtësia e transmetimit të informacioneve (ang. data rate)
 - Shpejtësia me të cilën transmetohen të dhënat binare, njësia bit/s
- Shpejtësia e transmetimit të sinjaleve (ang. signal rate)
 - Shpejtësia me të cilë transmetohen sinjali dixhital nëpër kanalin transmetues, njësia baud
- Gabimet gjatë transmetimit
 - Transmetuesi e transmeton bitin 1, ndërsa marrësi e pranon si bit 0 dhe anasjelltas
 - Numri i gabimeve gjatë transmetimit (ang. error rate)

Transmetimi dixhital (2)

Shembull 1: Transmetimi i informacionit binar me sinjalit dixhital binar (sinjalit me dy nivele)


Shembull 2: Transmetimi i informacionit binar me sinjalit dixhital me 4 nivele


Shembull 3: Të krahasohet transmetimi i informacionit binar me sinjale dixhitale me dy dhe katër nivele

Kahu i transmetimit (1)

Transmetimi Simpleks


- Sinjalet transmetohen në një kah
- Një stacion transmeton, kurse tjetri pranon informacionet
- Marrësi është vetëm marrës, dhënësi vetëm dhënës
- Shembull tipik: sistemi i radiostacioneve dhe radioaparateve.
- Përdoret shumë rrallë te transmetimi i të dhënave.






Kahu i transmetimit (2)


- Transmetimi Gjysmëdupleks
 - Transmetimi bëhet në dy kahe, por jo në kohë të njëjtë.
 - Të dy stacionet mund të transmetojnë informacione, por jo në kohë të njëjtë.
 - Shembull i një komunikimi të tillë paraqet sistemi i radio-lidhjeve






Kahu i transmetimit (3)


- Transmetimi Dupleks
 - Sinjalet transmetohen në të dy kahet
 - Dy stacionet që komunikojnë, mund të transmetojnë informacione njëkohësisht
 - Stacionet në kohë të njëjtë janë edhe dhënës edhe marrës
 - Ekzistojnë dy kanale komunikuese
 - Shumica e sistemeve transmetuese moderne janë sisteme duplekse






Transmetimi unikast

- Paketet dëgohen prej burimit deri te një host i caktuar në rrjet
- Nyja (PC) e adreson paketën duke e përdorur adresën e nyjës destinuese.
- Paketa forvardohet te rrjeti destinues, e pastaj rrjeti destinues e dërgon paketën te destinacioni (PC) përkatës.




Transmetimi brodkast

- Termi brodkast përdoret për ta përshkruar rastin e transmetimit (komunikimit) kur paketat dërgohen prej një stacioni (p.sh. serverit) te të gjitha stacionet të tjera të lidhura në rrjet.
- Në këte rast ekziston vetëm një stacion që transmeton, ndërsa paketat dërgohen te të gjitha stacionet që janë të lidhura në rrjet.



Transmetimi multikast

- Paketat dërgohen vetëm te një bashkësi e caktuar e stacioneve destinuese (grupi multikast) të lidhura në rrjet.
- Nyja burimore (p.sh. serveri) i adreson nyjat destinuese duke e përdorur një adresë multikast.




Transmetimi anykast

- Është i ngjashëm me transmetimin multikast
- Paketat dërgohen vetëm te njëri nga stacionet destinuese të grupit të caktuar multikast, rëndom te stacioni më i afërt.
- Ky stacion pastaj ua dërgon paketat të gjitha stacioneve të tjera të grupit multikast
- Nyja burimore (p.sh. serveri) i adreson nyjat destinuese duke e përdorur adresën multikast të grupit.


Transmetimi serik

- Bitat e informacionit transmetohën në seri, një nga një, ashtu siç gjenerohën
- Shfrytëzohet vetëm një përçues
- Shpejtësia e transmetimit në këto raste është e vogël
- Transmetimi i të dhënave në largësi të mëdha bëhet kryesisht në mënyrë serike



Transmetimi paralel


- Transmetimi i më shumë bitave në kohë të njejtë
- Të dhënat mund të transmetohen shumë më shpejt
- Shfrytëzohen disa kanale, d.m.th. shfrytëzohen më shumë përçues paralelë
- Komunikimi i drejtpërdrejtë në mes të dy kompjuterëve dhe në mes të kompjuterit dhe njësive periferike
- Për largësi të mëdha zbatimi nuk është i lehtë dhe i preferueshëm




Transmetimi asinkron (1)

- Simbolet prej të cilave përbëhet informacioni transmetohen një nga një
- Transmetimi i çdo simboli fillon me bitin START dhe përfundon me një apo më shumë bita STOP
- Biti START tregon fillimin e transmetimit, ndërsa biti (apo bitat) STOP, përfundimin e transmetimit të një simboli
- Kohëzgjatja e intervalit në mes të simboleve nuk është e caktuar
- Marrësi e përmban gjeneratorin e taktit themelor (KLLOKUN), i cili starton kur të hetohet biti START dhe funksionon përderisa ka bita në simbol
- Në këtë mënyrë marrësi i dallon bitat e simbolit
- Në shumë raste përdoren nga dy bita në fund të çdo simboli në mënyrë që të arrihet më lehtë sinkronizimi në mes të KLLOKUT të marrësit dhe të dhënësit
- Transmetimi asinkron përdoret te pajisjet e ngadalshme dhe për transmetimin e informacioneve të shkurtra.
- Shpejtësitë e transmetimit asinkron janë prej 300 deri 9600 bit/s


Transmetimi asinkron (2)



(a) Character format



(b) 8-bit asynchronous character stream




(c) Effect of timing error

W. Stalling, Data and Computerl Communications, 7th Ed., Pearson, 2006.

Detektimi i gabimeve – biti i paritetit


Pariteti me një bit:


Detekton gabimet në një bit



Pariteti dy dimensional:

Detektimi dhe korrigjimi i gabimeve në një bit





Transmetimi sinkron (1)

- Të dhënat ndahen në blloqe, të cilat quhen korniza
- Bitat e një simboli transmetohen menjëherë pas bitave të simbolit paraprak
- Marrësi dhe dhënësi duhet të jenë të sinkronizuar gjatë gjithë kohës së nevojshme për transmetimin e një kornize
- Sinkronizimi vendoset para se të fillojë transmetimi, duke dërguar simbolet ose bajtat për sinkronizim
- Sinkronizimi te shumë sisteme dirigjohet me oscilatorë në marrës dhe në dhënës, të cilët para se të fillojë transmetimi i kornizës, duhet të kenë fazën e njejtë
- Pa sinkronizim marrësi nuk është në gjendje të caktojë se cili bit i pranuar është biti i parë, cili i dyti, e kështu me radhë

Transmetimi sinkron (2)

Sinkronizimi i bllokut të bitave

- Është e nevojshme të tregohet fillimi dhe mbarimi i bllokut
- Përdoret preambula dhe postambula
 - p.sh. Preambula 11111111, ndersa postambula me 11111110



Formati tipik i kornizës për transmetim sinkron

Transmetimi sinkron (3)

- Për blloqe të mëdha të bitave transmetimi sinkron është shumë më efikas se sa transmetimi asinkron.
- Prandaj, përdoret për transmetimin e informacioneve të gjata.
- Infomacioni kontrullues së bashku me preambul dhe postambul janë më pak se 100 bita
- Overhead te transmetimi asinkron është së paku 20%

Shembull: Protokolli HDLC përdor gjithsej 48 bita për Infomacion kontrullues, preambul dhe postambul


Për një bllok prej 1000 karaktereve, çdo kornizë përbëhet prej 48 bitave *overhead* dhe 1000 x 8 = 8 000 bitave të informacionit

Overhead do të jetë 48/8048 x 100 = 0.6 %

Multipleksimi i sinjaleve


- Mediumet transmetuese dhe sistemet transmetuese janë shumë të shtrenjta
- Për shfrytëzim më efikas të tyre bëhet multipleksimi i sinjaleve
- Multipleksimi mundëson transmetimin e njëkohshëm të disa sinjaleve nëpër mediumin e njëjtë transmetues
 - Shfrytëzimi i shumëfishtë i mediumit të përbashkët transmetues
- Ekzistojnë 4 teknika (parametra) themelore të multipleksimit:
 - Hapësirës (s)
 - Kohës (t)
 - Frekuencës (f)
 - Kodit (c)
- Nevojitet hapësirë mbrojtëse në mes të kanaleve fqinje

Multipleksimi hapësinor




Multipleksimi frekuencor

- Spektri frekuencor ndahet në breza frekuencor më të vegjël
- Çdo kanal e ka në disponim një pjesë të brezit frekuencor gjatë tërë kohës
- Nevojiten brezat mbrojtës në mes të kanaleve




Multipleksimi kohor

- Çdo kanal e shfrytëzon tërë brezin frekuencor gjatë intervaleve të caktuara kohore (time slots)
- Ekziston vetëm një bartës në mediumin transmetues
- Kërkohet sinkronizim i saktë



Multipleksimi kohor dhe frekuencor


- Kombinim i dy teknikave
- Një kanal e shfrytëzon një pjesë të brezit frekuencor gjatë një intervali kohor
- Shembull: Sistemi mobil cellular GSM
- Ofrohen shpejtësi të mëdha të transmetimit
- Kërkohet koordinim shumë i saktë



Multipleksimi i bazuar në kodim (1)

- Realizohet me kod të veçantë për çdo kanal
- Të gjitha kanalet e përdorin brezin e njëjtë frekuencor në kohë të njëjtë
- Implementimi bazohet në shfrytëzimin e tekonologjisë spread spectrum
- Përparësitë:
 - Shfrytëzim efikas i brezit frekuencor
 - Nuk ka nevojë për sinkronizim e as për koordinim
- Mangësitë:
 - Kapaciteti i kanaleve të shfrytëzuesve është i vogël
 - Regjenerimi i sinjalit në marrës është mjaft i ndërlikuar

Multipleksimi i bazuar në kodim (2)



Mediumet transmetuese (1)


- Mediumet transmetuese mund të ndahen në:
 - Mediume të mbyllur
 - o përçuesi i çiftuar, kablloja koaksiale, fija optike
 - Mediume të hapura
 - hapësira e lirë (radio-valët, mikrovalët)
- Secili nga këto mediume transmetuese i ka specifikat e veta
 - P.sh. Gjerësia e brezit frekuencor, shpejtësia e përhapjes së sinjalit, dobësimi i sinjalit, siguria e transmetimit, gabimet gjatë transmetimit
- Për transmetimin e informacioneve janë të rëndësishme këto veti:
 - Gjerësia e brezit frekuencor (kapaciteti i mediumit)
 - Cilësia e linkut
 - Niveli i fuqisë së sinjalit
 - Intensiteti i gabimeve (bit error rate)
 - Largësia në të cilën mund të transmetohet sinjali


Mediumet transmetuese (2)

Çiftorja prej dy përçuesve të papështjellur- UTP (Unshielded Twisted Pair)

Kategoria 5e: Etherneti 100 Mbps







Pair 3

Mediumet transmetuese (3)

Kablloja koaksiale:

- Dy përçues koncentrik prej bakrit
- Dykahësh
- Transmetim në brezin themelor dhe në brezin e zhvendosur
- Shejtësi të mëdha të transmetimit
- Numri i gabimeve gjatë transmetimit është 10⁻⁵-10⁻⁶



Kablloja optike:

- Transmetohen pulse të dritës, çdo puls paraqet një bit
- Kapacitet të madh :
 - Mundëson shpejtësi shumë të mëdha të transmetimit të informacioneve (p.sh. disa 10 deri në disa 100bit/s)
- Numri i gabimeve gjatë transmetimit është i vogël (10⁻⁹ - 10⁻¹²) repetitorët vendosen në largësi të mëdha; imun në ndikime elektromagnitike



James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking, Pearson 2010, 6th Edition.


Mediumi transmetues pa tela

- Sinjali bartet duke shfrytëzuar radio spektrin
- Nuk ka përçues fizik
- Transmetim dykahësh
- Gjatë përhapjes së sinjalit mund të ndodhë:
 - Reflektimi
 - Pengesat prej objekteve
 - Interferenca

Llojet e linjave pa tela:

- Mikrovalor tokësor
 - Kanale me kapacitet deri në 45 Mbit/s
- WLAN (Wifi)
 - 11 Mbit/s, 54 Mbit/s, 300 Mbit/s,
 600 Mbit/s, 1 Gbit/s
- WAN (p.sh. sistemet mobile celulare)
 - 3G celular: ~ 2 Mbit/s
 - 4G celulare 300 Mbit/s deri në 1Gbit/s
- Satelitore
 - Kanale kbit/s deri në 45 Mbit/s
 - Satelitët GEO, MEO, LEO.
 - Vonesat rtd (round trip delay) te satelitët GEO 250 msec

Spektri frekuencor për komunikim



- VLF = Very Low Frequency
- LF = Low Frequency
- MF = Medium Frequency
- HF = High Frequency
- VHF = Very High Frequency
- Frekuenca dhe gjatësia valore:

$$\lambda = c/f$$

ku: λ - është gjatësia valore $c \cong 3x10^8$ m/s shpejtësia e drites,

f - frekuenca

UHF = Ultra High Frequency

SHF = Super High Frequency

EHF = Extra High Frequency

UV = Ultraviolet Light

Detyra

- 1. Nëse gjatësia valore është $\lambda = 10$ cm, vlera e frekuencës në vakum do të jetë?
 - a. 30 MHz

b. 300 MHz

të tregohet llogaritja

- c. 3 GHz
- d. 30 GHz
- 2. Nëse fekuenca është f = 30 GHz, gjatësia valore do të jetë?
 - a. 1 mm
 - b. 10 mm

të tregohet llogaritja

- c. 10 cm
- d. 100 cm

Kapaciteti i kanalit (1)

- Tregon shpejtësinë maksimale me të cilën mund të transmetohet informacioni nëpër atë kanal
- Çfarë shpejtësie e transmetimit të sinjalit mund të arrihet për gjerësi të caktuar të brezit frekuencor?
- Çfarë gjerësie e brezit frekuencor është e nevojshme për shpejtësi të caktuar të transmetimit?
- Nyquist:

```
C = 2B (b/s); te transmetimi binar
C = 2B og<sub>2</sub>M (b/s); te transmetimi me M nivele
```

C - kapaciteti i kanalit, B - gjerësia e brezit frekuencor të kanalit.

Shannon

$$C = Blog_2 (1+S/N)$$
 (bit/s)

C - kapaciteti i kanalit në bit për sekondë (b/s), **B** - brezi frekuencor i kanalit, **S/N** – raporti i fuqive të sinjalit dhe zhurmës

 Shpejtësia e transmetimti të informacionit nuk mund të jetë më e madhe se kapaciteti i kanalit

Kapaciteti i kanalit (2)

Shembull: Kanali telefonik përdoret për transmetimin e të dhënave dixhitale. Të caktohet kapaciteti i kanalit C (shpejtësia e transmetimit) sipas Nyquistit?

Zgjidhje: Po supozojmë se gjerësia e kanalit është brezit frekuencor
 3100 Hz ndërsa sinjali i përdorur për transmetim është binar

$$C = 2B = 6200 \text{ bit/s}$$

- Nëse përdoret sinjali me 8 nivele, sa do të jetë kapaciteti C i kanalit?
- Rezultati: 18.600 bit/s

Kapaciteti i kanalit (3)

Shembull: Brezi frekuencor i një sinjali është prej 3 MHz deri në 4 MHz, ndërsa marrëdhënia sinjal zhurmë S/N është 24 dB. Të caktohet kapaciteti i kanalit sipas formulës së Shannonit dhe Nyquistit?

Zgjidhje:
$$B = 4 \text{ MHz} - 3 \text{ MHz} = 1 \text{ MHz}$$

$$S/N \text{ dB} = 10 \log_{10} (S/N) = 24 \text{ dB}$$

$$S/N = 251$$

Duke përdorur formulen e Shannonit fitojmë:

$$C = B \log_2(1+SNR) = 10^6 \times \log_2(1+251) = 10^6 \times 8 = 8 \times 10^6 \text{ bit/s} = 8 \text{ Mbit/s}$$

Duke përdorur formulen e Nyquistit fitohet:

$$C = 2B = 2 \times 10^6 \text{ bit/s} = 2 \text{ Mbit/s}$$

Sa nivele të sinjalit janë të nevojshme që të arrihet kapacieti i njëjtë me ate të Shannonit?

$$C = 2B \log_2 M = 8 \times 10^6$$

 $C = 2 \cdot 10^6 \log_2 M = 8 \times 10^6$
 $\log_2 M = 4 > M = 16$

Zhurmat (1)

- Sinjal shtesë i padëshiruar i futur në mes të dhënësit dhe marrësit
- Katër lloje të zhurmave (sinjaleve të padëshiruar):
 - Termike, Intermodulare, Përgjimit, Impulsive
- Termike
 - Rezultat i lëvizjes termike të elektroneve në përçues
 - Ka shpërndarje uniforme në domenin frekuencor
 - Njihet me emrin "zhurma e bardhë"
- Intermodulimit
 - Sinjalet që fitohen si shumë dhe ndryshim i sinjaleve origjinale që e bashkëshfrytëzojnë mediumin transmetues.

Zhurmat (2)

- Përgjimi
 - Sinjali që dëgjohet nga linja tjetër, linja fqinje
- Impulsive
 - Pulse të rastësishme, joperiodike
 - Interferenca elektomagnetike e jashtme
 - Kohëzgjatje të shkurtër
 - Me amplituda (intensitet) të larta
 - Në veçanti e dëmshme te transmetimi dixhital

Shembull:

Nëse në një linjë transmetuese me kapacitet 100 Mbit/s vepron zhurma impulsive me kohëzgjatje 5 µs dhe fuqi të mjaftueshme ta shkatërroi informacionin binar, të caktohet numri i bitëve në gabim?

Shembuj të pyetjeve në provime

Pjesa I

Të rrethohet pergjigjja e saktë

- 1. Nëse gjatësia valore është $\lambda = 10$ cm, frekuenca do të jetë?
 - a. 30 GHz

b. 3 GHz

- c. 30 MHz
- d. 300 MHz
- 2. Cila nga pohimet e dhëna më poshtë për transmetimin gjysmedupleks është e saktë?
 - a. Njëra anë transmeton e ana tjetër vetëm pranon
 - b. Informacionet transmetohen vetëm në një kah
 - c. Informacini mund të transmetohet në të dy kahet njëkohësisht
 - d. Informacini mund të transmetohet në të dy kahet por jonjëkohësisht
- 3. Nëse te transmetimi i sinjaleve me katër nivele, shpejtësia e transmetimit është 1Mbit/s, sa do të jetë shpejtësia e sinjalizimit?
 - a. 100 kbaud

të tregohet llogaritja

të tregohet llogaritja

- b. 200 kbaud
- c. 400 kbaud
- d. 500 kbaud

Shembuj të pyetjeve në provime

Pjesa I

Të rrethohet pergjigjja e saktë

- 1. Spektri frekuencor i sinjalit të folurit është?
 - a. 300 Hz 3400 Hz
 - b. 0-4 KHz
 - c. 100 Hz -7 kHz.
 - d. 20 KHz- 20 kHz
- 2. Cila nga pohimet e dhëna më poshtë për transmetimin dupleks është e saktë?
 - a. Njëra anë transmeton e ana tjetër vetëm pranon
 - b. Informacionet transmetohen vetëm në një kah
 - c. Informacini mund të transmetohet në të dy kahet njëkohësisht
 - d. Informacini mund të transmetohet në të dy kahet por jonjëkohësisht
- 3. Cilat nga pohimet e dhëna më poshtë janë të **s**akta ose të **p**asakta?
 - a. Te transmetimi unikast paketet dëgohen prej burimit deri te një bashkësi e caktuar e stacioneve destinuese
 - b. Te transmetimi multikast paketet dëgohen prej burimit deri te një host i caktuar në rrjet
 - c. Te transmetimi brodkast paketet dërgohen prej një stacioni te të gjitha stacionet të tjera të lidhura në rrjet.
 - d. Te transmetimi paralel shfrytëzohen vetëm një perçues

Shembuj të pyetjeve në provime

Pjesa III

- 1. Është dhënë informacioni binar 10010010110100.
 - a. Të vizatohet sinjali dixhital me 4 nivele
 - b. Nëse një puls zgjatë 1 µs, të caktohet shpejtësia e transmetimit të informacionit dhe shpejtësia e sinjalizimit
- 2. Të krahasohen fija optike, kablloja koaksiale dhe linja pa tela në bazë të:dobësimit të sinjalit, gabimeve gjatë transmetimit, sigurisë ndaj sulmeve.
- 3. Të shkruhen urdhërat e nevojshëm dhe të komentohet rezultati për:
 - a. Leximin e konfigurimit të një kompjuteri të lidhur në rrjet
 - b. Verifikimin e lidhjes në mes të një kompjuteri me adresë IP 10.60.1.35 dhe një kompjuter tjeter me adresën IP 10.60 .1. 10
- 4. Për gjatësinë valore λ=10 cm, të caktohet frekuenca?

Literatura

- 1. W. Stalling, **Data and Computerl Communications**, 7th Ed., Pearson., 2006.
- 2. James F. Kurose, Keith W. Ross, **Computer Networking**, Pearson 2010, 6th Edition.