### Kolegji UBT - Studimet bachelor

# Rrjetet kompjuterike dhe komunikimi

Prof.Asoc.Dr. techn. Salem Lepaja

Dhjetor 2019

### Rrjetet kompjuterike dhe komunikimi

Kapitulli 4

Interneti

### Përmbajtja

- Interneti
  - Përkufizimi, historiku
- Rrjeti periferik
  - Sistemet fundore, rrjetet për qasje, linjat
- Rrjeti bërthamë
  - Struktura e rrjetit

### Interneti (1)

- Interneti është rrjet kompjuterik i përbërë prej mija rrjeteve kompjuterike, të vogla e të mëdha, të lidhura në mes veti në tërë rruzullin tokësor
- Interneti është rrjet i rrjeteve
- Interneti është teknologji, e cila njerëzimit ia ka ndërruar mënyrën e jetës private dhe profesionale
- Pajisjet komunikuese që lidhen në Internet janë të shumëllojshme:
  - Kompjutorët dektop
  - Laptopët
  - Tabletët
  - Celularët

### Interneti (2)

#### Origjina e Internetit

- 4 tetor 1957 sateliti i parë Sputnik i BRSS rreth tokës
  - Dimensione 58 cm, koha e rrotullimit rreth tokës 96 minuta
- 7 janar 1958 në SHBA themelohet organizata ARPA (Advanced Research Project Agency)
  - D. Aisenhower, kryetar i SHBA; NeilMcElroy sekretar i mbrojtjes
  - Departament i ri për udhëheqjen e punës së Qeverisë së SHBA në teknologjitë e avancuara
- Projektet e para të ARPA të orjentuara në garën me BRSS për pushtimin e hapësirës qiellore, të filluar me fluturaken ruse Sputnik
- Projektet e pushimit të hapësirës qiellore kaluan te një organizatë e re NASA
- ARPA e vazhdon punën në fushën e teknologjisë kompjuterike
- Në vitet 60-ta në SHBA
  - Një kompjuter me mundësi modeste kushtonte disa milionë dollarë, dimensione shumë të mëdha
  - Qeveria, universitetet, kompanitë e mëdha
  - Përdorimi kryesisht për llogaritje matematikore

### Interneti (3)

- Origjina e Internetit (vazhdim)
  - Në vitin 1966 ideja e parë për lidhjen e kompjuterëve të 4 universiteteve dhe krijimin e rrjetit të pare kompjuterik
  - Në vitin 1969 në SHBA Agjencioni për projekte hulumtuese të avancuara të mbrojtjes - DARPA (Defence ARPA) e ndërtoi rrjetin kompjuterik eksperimental.
    - Ky rrjet u emërtua ARPANET (Advanced Research Project Agency Network)
  - ARPANET-i ishte projektuar që të funksionojë edhe kur ndonjëri nga kompjuterët kryesorë të rrjetit (serverët) është jashtë funksionimit.
    - Do t'i mbijetonte sulmit në SHBA
  - Në vitin 1975 nga rrjeti eksperimental ARPANET-i u bë rrjet me përdorim të gjerë
  - Përveç kompjuterëve të 4 universiteteve, institucioneve ushtarake dhe shtetërore në te filluan të lidhen edhe kompjuterët e universiteteve të tjera dhe të institucioneve shkencore
  - o ARPANET filloi të përdoret edhe në Evropë e pastaj u shtri në tërë rruzullin tokësor
  - Në vitin 1983 ARPANET-i u nda në dy rrjete
    - Rrjetin ushtarak MILNET (Military Network)
    - Rrjetin joushtarak, i cili e mbajti emrin ARPANET
    - Rrjeti ARPANET, i cili paraqet origjinën e rrjetit të sotëm Internet u shua ne vitin 1990
    - Rrjeti MILNET është pjesë e rrjetit Internet

### Interneti (4)

#### Terminologji dhe koncepte

- Internet: rrjeti publik i bazuar në TCP/IP
- Intranet: rrjeti privat i bazuar në protokollet TCP/IP
- internet: rrjet i çfarëdoshëm i cili i lidh rrjetet e tjera
- End system ose host: PC, serveri, laptop, celular; pajisje të lidhura në rrjet
  - rëndom kanë vetëm nga një interfejs
- Ruteri: pajisje ndërmjetësuese që lidh dy rrjete të njëjta
  - bënë forvardimin e paketave drejt destinimit
  - rëndom ka dy e më shumë interfejsa
- Gateway: pajisje ndërmjetësuese që lidh dy rrjete të ndryshme
  - bënë rrugëtimin e paketave, shndërrimin e protokolleve, shndërrimin adresave
  - ka dy e më shumë interfejsa
- Nënrrjet(subnetwork): rrjet brenda Intranetit (p.sh. një segment i Ethernetit)
- Firewall: ruter i vendosur në mes të intranetit dhe Internetit me qëllim të sigurimit të rrjetit Intranet


### Interneti (5)

Rrjet kompjuterik i cili i ndërlidh qindra milionë pajisje komunikuese





server



ekzekutohen aplikacionet



laptop



celular






- fibër, përçues bakri, pa-tela, satelitore
- Linjë me tela o gjerësia e brezit frekuencor, shpejtësia e transmetimit



Ruterat



### Interneti (6)

#### Ruteri




- Element i rrjetit në të cilin janë të instaluar protokolli IP dhe protokollet e rrugëtimit
- Së bashku me ruterat e tjerë formojnë backbonin (rrjetin kurizor, autostradat) e Internetit
- Lidh rrjetet në mes veti
- Mundëson qasjen në Internet
- Vendimet për rrugëtim bazohen në kriterin e çmimit më të ulët (least cost criteria)
- Çdo linku i caktohet një "çmim"
- Ruta me çmim më të lirë (least cost route)

### Interneti (7)

- Funksionet themelore të ruterave
  - Ekzekutimi i protokolleve të rrugëtimit
  - Ekzekutimi i algoritmave të rrugëtimit
  - Krijimi i tabelave të rrugëtimit
  - Krijimi i tabelave të forvardimit
  - Forvardimi i datagrameve prej linjave (portave) hyrëse në linjat dalëse, në bazë të adresës IP destinuese të paketave dhe tabelës së forvardimit

### Interneti (8)


- Protokollet: e kontrollojnë transmetimin dhe pranimin e mesazheve
  - Shembuj të protokolleve: TCP,
     UDP, IP, HTTP, Skype,
     Ethernet IEEE 802.3
- Interneti: "rrjet i rrjeteve":
  - Strukturë hierarkike e lirë
- Standardet e Internet-it:
  - RFC: Request for comments
  - IETF: Internet Engineering
     Task Force



Pjesë të Internetit

### Interneti (9)

- Infrastruktura komunikuese: mundëson aplikacionet e shpërndara:
  - Web, VoIP, posta elektronike (email),
     lojërat, e-commerce, bashkëshfrytëzimi
     i fajllave (file sharing)
- Shërbimet qe iu ofrohen aplikacioneve mund të jenë:
  - Të sigurta (reliable). Transmetimi i sigurt prej burimit deri te destinacioni
  - Shërbim jo i sigurt (non reliable)
    - Shërbimi "best effort" që e ofron Interneti sot është shërbim jo i sigurt



Pjesë të Internetit

### Struktura e rrjetit Internet


#### Rrjeti periferik:

Hostat dhe aplikacionet

Rrjetet për qasje: linjat komunikuese me tela dhe pa tela, pajisjet që e mundësojnë qasjen

#### Rrjeti gendror:

Ruter të lidhur ndërmjet vete



Komunikimi në mes të sistemeve fundore

### Rrjeti periferik

#### Hostat:


- Ekzekutojnë programet e aplikacioneve
- P.sh. Web, email
- Në "rrjetin periferik"

#### Modeli: klient - server

- Hosti klient kërkon shërbime nga serveri, i cili është gjithmonë aktiv (always-on)
- P.sh. Brouseri Web/serveri, klienti email /serveri

#### Modeli peer-to-peer:

- Serveri i dedikuar nuk përdoret fare ose përdoret shumë pak
- P.sh. Skype, BitTorrent



### Rrjeti për qasje

# Si të lidhen pajisjet fundore në ruterin edge?

- Rrjetet për qasje nga shtëpitë/banesat
- Rrjetet për qasje të institucioneve (shkollave, kompanive)
- Rrjetet për qasje mobile

#### Të mbahet në mend:

- Kapaciteti i kanalit (bit për sekond) i rrjetit për qasje?
- I bashkëshfrytëzuar ose i dedikuar





Fig. Rrjeti për qasjes

### Qasja nga shtëpitë dhe banesat (1)


#### Modemi dial-up



- Përdoret infrastruktura telefonike ekzistuese
  - Shtëpia ose banesa është e lidhur në centralin telefonik lokal (central office)
- Kapaciteti maksimal 56 kbit/s
- Nuk mundëson telefonimin dhe qasjen në Internet njëkohësisht.
- Nuk ka lidhje të përhershme në Internet

### Qasja nga shtëpitë dhe banesat (2)

#### ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line



DSLAM - DSL access multiplexer

- E përdor infrastrukturen telefonike ekzistuese
- Linjë e dedikuar telefonike deri te centrali telefonik lokal
- Deri në 1 Mbit/s për aploudim
- Deri në 8 Mbit/s për dounloudim


### Qasja nga shtëpitë dhe banesat (3)

#### Modemi kabllor


- Përdoret infrastruktura kabllore e rrjetit shpërndarës TV
- HFC: hybrid fiber coax
  - Asimetrike: deri në 30 Mbit/s dounlodim, 2 Mbit/s uploudim
- Rrjeti kabllor dhe fiber i lidhin shtëpitë te ruteri i ISP-së
  - Shtëpitë e bashkëshfrytëzojnë mediumin transmetues deri te ruteri
  - Dallon nga DSL, te e cila qasja është e dedikuar

### Arkitektura e rrjetit kabllor (1)


#### rëndom 500 deri 5,000 shtëpi




### Arkitektura e rrjetit kabllor (2)



### Arkitektura e rrjetit kabllor (3)




### Fiber në shtëpi



- Dy arkitektura të rrjetit optik:
  - Rrjeti optik pasiv PON (Passive Optical network)
  - Rrjeti optik aktiv AON (Active Optical network)
- Shpejtësi shumë të mëdha të qasjes në Internet; nëpër kabllo transmtohet edhe sinjali (shërbimi) TV dhe ai telefonik

OLT - optical line terminator, shndërrimi i sinjaleve optike në elektrike dhe anasjelltas ONT - optical network terminator, çdo shtëpi e ka nga një pajisje ONT e cila është e lidhur me fiber të dedikuar deri te shpërndarësi

### Qasja nëpërmjet Ethernetit



- Rëndom përdoret në Universitete, kompani, etj
  - 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps Ethernet
  - Në rrjetet e sotme pajisjet fundore janë të lidhura në suiçin Ethernet

### Qasja nëpërmjet rrjeteve pa tela

#### Rrjeti për qasje pa-tela:

 Është rrjet i bashkëshfrytëzuar i cili i lidh pajisjet fundore në ruter nëpërmjet stacioneve bazë - "access point" (AP)

#### Rrjetet WLAN:


802.11b/g/n/ ac (WiFi): 11, 54, 300, 600, 1000 Mbit/s

#### Wide-area wireless access:

- Qasja ofrohet nga operatori i rrjetit
- HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)
  - Dounlinku 14.4 Mbit/s; uplinku 5.76 Mbit/s
- HSPA +
  - Dounlinku 42 Mbit/s; uplinku 11 Mbit/s;

#### Wireless MANs:


Disa dhjeta Mbit/s (WiMAX)



### Rrjeti shtëpiak

#### Komponentet tipike të rrjetit shtëpiak:


- Modemi DSL ose kabllor
- Ruteri/firewall/NAT
- Etherneti
- Wireless access point



### Struktura e rrjetit Internet

#### Rrjeti qendror


- Rutera të ndërlidhur
- Si transmetohen të dhënat nëpër rrjet?
  - Komutimi i kanaleve:
    - kanal komunikues i dedikuar në mes të dy pajisjeve komunikuese gjatë tërë komunikimit
    - o p.sh.: rrjeti telefonik
  - Komutimi i paketave:
    - informacionet transmetohen në paketa nëpër rrjet
    - o përdoret, p.sh. në Internet



### Interneti: Komutimi i kanaleve (1)

#### Resurset janë të rezervuara për komunikim prej skaji në skaj

- Brezi frekuencor në linjë, kapaciteti i suiçit
- Resurset e dedikuara: nuk ka bashkëshfrytëzim
- Është e nevojshme vendosja e lidhjes para se të transmetohet informacioni, përkatësisht para se të fillojë komunikimi



### Interneti: Komutimi i kanaleve (2)

Resurset e rrjetit - brezi frekuencor, bashkëshfrytëzohet duke e ndarë "në pjesë" në bazë të:

- Frekuencës (multipleksi FDM frequency division multiplex)
- Kohës (multipleksi TDM time division multiplex)
- Kodit (multipleksi CDM code division multiplex)
- Një pjesë (një kanal) i ndahet një përdoruesi
- Nëse përdoruesi është pasiv kanali mbetet i pashfrytëzuar/

### Interneti: Komutimi i paketave (1)

## Çdo informacion ndahet në paketa


- Paketat e përdoruesve A, B i bashkëshfrytëzojnë resurset e rrjetit
- Çdo paketë e përdor tërë brezin frekuencor të linjës
- Resurset përdoren sipas nevojës

#### Gara për resurse:

- Kërkesa e tërësishme për resurse mund të jetë më e madhe sesa që janë në dispozicion
- Kongjesion (bllokim): krijohen rreshtat e pritjes, paketet presin për ta përdorur linjën
- Store and forward: paketet transmetohen "hap pas hapi"
  - Nyja e pranon tërë paketën para se të fillojë ta forvardojë te nyja e ardhshme drejt destinacionit


### Interneti: rrjet i rrjeteve (1)

- Strukturë hierarkike e lirë
- Në qendër janë ISP-ët "Tier-1" (p.sh., T- Mobile, Verizon, Sprint, AT&T, Cable and Wireless), mbulueshmëri shtetërore /ndërkombëtare
  - Provajderët "Tier-1" e konsiderojnë njëri tjetrin të barabartë




### Interneti: rrjet i rrjeteve (2)

ISP Tier-1: p.sh., provajderi Sprint




### Interneti: rrjet i rrjeteve (3)

- ISP-ët "Tier-2" : më të vogla (regjionale)
  - Janë të lidhura te një ose më shumë ISP tier-1, mund të lidhen edhe te ISP tier-2



### Interneti: rrjet i rrjeteve (4)

- ISP-ët "Tier-3" dhe ISP-ët lokale
  - Janë më së afërmi sistemeve fundore



### Interneti: rrjet i rrjeteve (5)

• Paketat mund të transmetohen (kalojnë) nëpër shumë rrjete

