ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ STU-II/B

- 1. Πατάμε το κουμπί PGRM και η ένδειξη της οθόνης μας εμφανίζει το μήνυμα: USE SCROLL TO ADVANCE DISPLAY.
- 2. Πατάμε το κουμπί 2 και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: UP DATE(2)# TO SELECT.
- 3. Πατάμε το κουμπί # και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: INCR ALL NETS# ΤΟ SELECT.
- 4. Πατάμε το κουμπί # και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα : ARE YOU SURE? *=YES #=NO
- 5. Πατάμε το κουμπί * και η ένδειξη της οθόνης εμφανίζει το μήνυμα: UPDATE A NET # TO SELECT.
- 6. Πατάμε το κουμπί PRGM και η ένδειξη της οθόνης εμφανίζει το μήνυμα : NET MODE NET =01 COUNT=XX (όπου XX η τρέχουσα ημερομηνία).
- 7. Αφού περαστεί η κλείδα MASTER τότε ηχεί ο βομβητής μια φορά και στην οθόνη θα εμφανισθεί το μήνυμα GIVE CODE KEYS και κατόπιν θα εμφανισθούν παύλες για να περάσουμε τα CODE KEYS.
- 8. Όταν τελειώσουμε την φόρτωση των CODE KEYS πατάμε το πλήκτρο ESC Δύο φορές επιστέφοντας στο κόμβο εντολών και έπειτα με και μετά με τα πλήκτρα MOVE ή BACK επιλέγουμε τον κόμβο SAVE, πατάμε SEL και η οθόνη μας εμφανίζει το μήνυμα SAVE>YES, ξαναπατάμε το πλήκτρο SEL και η συσκευή αυτόματα αποθηκεύει τα καινούργια δεδομένα.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ STU II/B

- 1. Συνδέουμε το ΚΟΙ –18 και εισάγουμε την ταινία της κλείδας στον αναγνώστη ταινίας.
- 2. Πατάμε το κουμπί PGRM και η ένδειξη της οθόνης μας εμφανίζει το μήνυμα: USE SCROLL TO ADVANCE DISPLAY.
- 3. Πατάμε το κουμπί 3 και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα : FILL (3) # TO SELECT
- 4. Πατάμε το κουμπί # και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα : NET FILL # TO SELECT
- 5. Πατάμε το κουμπί # και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα : ATTACH FILL SCROLL TO CONT
- 6. Πατάμε το κουμπί SCROLL και η ένδειξη της οθόνης εμφανίζει το μήνυμα: # TO LOAD NET 01 *TO EXIT.
- 7. Πατάμε το κουμπί # και η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: PULL TARE OR TURN FILL ON.
- 8. Τραβάμε την ταινία της κλείδας και η ένδειξη της οθόνης εμφανίζει το μήνυμα: LOAD SUCCESSFUL.
- 9. Σηκώνουμε το ακουστικό και η ένδειξη της οθόνης μας εμφανίζει το μήνυμα: NETWORK MAN/MENT.
- 10. Πατάμε το κουμπί ΜΕΝU και δύο φορές NEXT η SECLINE ζητάει να εισάγουμε τον αριθμό δικτύου που θα φορτώσουμε (01-16). Πατάμε τον αντίστοιχο αριθμό (πχ 01).
- 11. Η SECLINE ζητάει να δώσουμε τον τρόπο φόρτωσης του κωδικού (1:ΚΕΥΒΟΑRD, 2:REMOTE).
- 12. Επιλέγουμε το 2 (εισαγωγή μέσω συσκευής BAR CODE).
- 13. Στην περίπτωση που δεν έχουμε BAR CODE επιλέγουμε το 1 (εισαγωγή μέσω συσκευής Τ/Φ). Εδώ πληκτρολογούμε τα 64+4=68 ψηφία του κωδικού δικτύου.
- 14. Η SECLINE πρέπει να απαντήσει ΟΚ, διαφορετικά επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία από την αρχή.
- 15. Κατεβάζουμε το ακουστικό.

^{*} Για αλλαγή NET στην STU σηκώνουμε το ακουστικό, πατάμε PRGRM,μετά SCRLL και # . Βάζουμε το NET που θέλουμε και πατάμε #.