Formelsammlung Amateurfunk

1. Grundlegendes

1.1 Ohmsches Gesetz

II = R * I

U Spannung in Volt [V] R Widerstand in Ohm $[\Omega]$ I Strom in Ampère [A]

1.2 Leistung

$$P = U * I = U^2 / R = I^2 * R$$

P Leistung in Watt [W]

1.3 Arbeit

W = P * t

W Arbeit in Joule [J] t Zeit in Sekunden [s]

1.4 Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{...}}$$

n Wirkungsgrad [%]

Pout Abgeführte Leistung [W] P_{in} Zugeführte Leistung [W]

1.5 Kirchhoffs Knotenpunktregel

$$\sum I_{\rm in} = \sum I_{out}$$

I_{in} In Knoten hineinfliessende Ströme Lout Aus Knoten herausfliessende St.

1.6 Kirchhoffs Maschenregel

$$\sum U_{teil} = 0$$

Uteil Teilspannungen in der Masche

1.7 Frequenz, Periodendauer, Winkelgeschwindigkeit, Wellenlänge

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{c}{\lambda}$$

f Frequenz in Hertz [Hz] T Periodendauer in Sekunden [s]

 ω Winkelgeschwindigkeit [2 π /s] c Lichtgeschwindigkeit [300000km/s]

λ Wellenlänge [m]

1.8 Spitzenwert bei sinusförmiger Wechselspannung

$$U_{max} = U_{eff} * \sqrt{2}$$

$$U_{ss} = 2 * U_{max}$$

U_{max} Spitzenwert der Spannung [V]

U_{eff} Effektivwert der Spannung[V]

U_{ss} Span. von pos. zu neg. Spitze [V]

1.9 S-Stufen (Angabe der Empfangsfeldstärke im RST System)

$$1\,S-Stufe \Leftrightarrow 6\,dB(Faktor\,2\,bei\,Spannungen)$$

$$KW: S9 = 50 \mu V$$

UKW:
$$S9 = 5\mu V$$

1.10 Zusammenhang magnetische / elektrische Feldstärke

$$E=Z_0*H$$

E elektrische Feldstärke [V/m]

H Magnetische Feldtärke [A/m]

Z₀ Feldwellenwiderstand

1.11 Feldwellenwiderstand im freien Raum

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 376.7 \Omega$$

1.12 PPM (part per million)

1
$$PPM = 10^{-6}$$

2. Widerstände

2.1 Serieschaltung

$$R_{ges} = \sum R_i$$

2.2 Parallelschaltung

$$\frac{1}{R_{ges}} = \sum \frac{1}{R_i}$$

2.3 Widerstand eines Drahtes

$$R = \frac{\rho * l}{A}$$

p spezifischer elektrischer Widerstand l Drahtlänge [m]

A Drahtquerschnitt [mm²/m²]

3. Spulen

3.1 Serieschaltung

$$L_{ges} = \sum_{i} L_{i}$$

3.2 Parallelschaltung

$$\frac{1}{L_{_{ges}}} \!\!=\! \sum \frac{1}{L_{_{i}}}$$
 3.3 Transformatoren

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$$

N Windungszahlen U Spannungen [V] I Ströme [A] R Impedanzen $[\Omega]$

3.4 Wechselstromwiderstand (bei idealer Spule)

$$Z_L = \omega L = 2\pi f L$$
 Komplex: $Z_L = i \omega L$

L Induktivität in Henry [H]

3.5 Güte

$$Q = \frac{Z_L}{R_S}(Serienkreis) \qquad Q = \frac{R_P}{Z_L}(Parallelkreis)$$

 Z_L Wechselstromwiderstand $[\Omega]$

 R_s Gleichstromwiderstand Serie $[\Omega]$

 R_P Gleichstromwiderst. Parallel $[\Omega]$

3.6 Verlustfaktor

$$\tan \delta = \frac{1}{Q}$$

3.7 Das magnetische Feld

$$H = \frac{I * N}{l_{m}}$$

3.8 Magnetische Flussdichte

3.9 Induktivität einer Ringspule

$$B = \mu_0 * \mu_r * H$$

I Strom [A] N Windungszahl

l_m Länge der mittleren Feldlinie [m]

B Magn. Flussdichte in Tesla [T]

 μ_0 Magnetische Feldkonstante $4\pi E-7$

μ_r Materialabhängiger Faktor

N Windungszahl

l_m Länge der mittleren Feldlinie [m]

A Querschnittsfläche der Spule [m²]

4. Kondensatoren

4.1 Serieschaltung

$$\frac{1}{C_{ges}} = \sum \frac{1}{C_i}$$

$$C_{ges} = \sum C_i$$

4.3 Kapazität eines Plattenkondensators

$$C = \frac{\varepsilon_0 * \varepsilon_r * A}{d}$$

 ϵ_0 elektr. Feldkonstante 8.85*10E–12 ϵ_r Materialabhängiger Faktor A Flächeninhalt einer Platte [m²] d Plattenabstand [m]

4.4 Zeitkonstante Tau

$$\tau = R * C$$

4.5 Ladung

$$U_{c} = U * \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad I_{c} = \frac{U}{R} * e^{-\frac{t}{\tau}}$$

4.6 Entladung

$$U_c = U * e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad I_c = -\frac{U}{R} * e^{-\frac{t}{\tau}}$$

4.7 Wechselstromwiderstand

$$Z_c = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$
 Komplex: $Z_c = \frac{1}{i \omega C}$

ω Kreisfrequenz [2π/s] f Frequenz [Hz]

4.8 Verlustfaktor

$$\tan \delta = \frac{I_R}{I_C} = \frac{Z_C}{R_V}$$

 I_R Verluststrom [A] I_C Strom durch C [A] R_V Angenommener Verlustwiderstand

4.9 Grenzfrequenz RC-Glied (Ausgangsspannung auf 70.7%/-3dB)

$$f_g = \frac{1}{2 * \pi * R * C}$$

4.10 Das statische elektrische Feld

$$E = \frac{U}{d}$$

U Spannung [V] d Abstand [m]

5. Schwingkreise

5.1 Resonanzfrequenz

$$f_{res} = \frac{1}{2 * \pi * \sqrt{L * C}}$$

 f_{res} Resonanzfrequenz [Hz]

5.2 Bandbreite

$$B = \frac{f_{res}}{Q}$$

Q Güte

5.3 Shape Faktor (Formfaktor)

$$F = \frac{B_{60dB}}{B_{6dB}}$$

B_{60dB} Bandbreite bei -60dB [Hz] B_{6dB} Bandbreite bei -6dB (manchmal -3dB) [Hz]

6. Oszillatoren

6.1 Schwingbedingung

$$K*v=1$$

K Rückkoppelungsfaktor

6.2 Anschwingbedingung

$$K*v>1$$

7. Transistoren

7.1 Stromverstärkung

$$B = \frac{I_C}{I_B}$$

I_C Kollektorstrom [A] I_B Basisstrom [A]

I_E Emitterstrom [A]

v Verstärkungsfaktor

7.2 Emmiterstrom

$$I_{E} = I_{C} + I_{R}$$

7.3 Wechselstromverstärkung

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_R}$$

$$\begin{split} \Delta I_C & \ Kollektorstromänderung \ [A] \\ \Delta I_B & \ Basisstromänderung \ [A] \end{split}$$

7.4 Kollektor-Emitter-Spannung

$$U_{CE} = U_{CB} + U_{BE}$$

U_{CB} Kollektor–Basis–Spannung [V] U_{BE} Basis–Emitter–Spannung [V]

7.5 Verlustleistung

$$P_{V} = U_{CE} * I_{C}$$

U_{CE} Kollektor–Emitter–Spannung [V]

7.6 Stromverstärkung bei Darlingtonschaltung

$$\boldsymbol{B}_{tot} = \boldsymbol{B}_1 * \boldsymbol{B}_2$$

7.7 Steilheit (FET)

$$S = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}}$$

B Stromverstärkungen

ΔI_D Drainstromänderung [A] ΔU_{GS} Gate–Source–Span.–Änd. [I]

8. Röhren

8.1 Steilheit

$$S = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_g}$$

 ΔI_a Anodenstromänderung [mA] ΔU_g Gittervorspannungsänderung [V]

8.2 Innenwiderstand

$$R_i = \frac{\Delta U_a}{\Delta I_a}$$

 ΔU_a Anodenspannungsänderung [V] ΔI_a Anodenstromänderung [A]

8.3 Durchgriff

$$D = \frac{\Delta U_g}{\Delta U_a}$$

 ΔU_g Gittervorspannungsänderung [V] ΔU_a Anodenspannungsänderung [V]

8.4 Verstärkungsfaktor

$$\mu = \frac{1}{D}$$

D Durchgriff

8.5 Barkhauserische Röhrenformel

$$S*R_**D=1$$

8.6 Verlustleistung einer Röhre

$$P_{v} = U_{a} * I_{a}$$

U_a Anodenspannung [V]
I_a Anodenstrom [A]

9. Operationsverstärker

9.1 Verstärkungsfaktor vom invertierenden Verstärker

$$v = \frac{R_k}{R_e}$$

 $R_{\scriptscriptstyle k}$ Rückkoppelungswinderstand $[\Omega]$

 R_e Widerstand am Eingang $[\Omega]$

9.2 Verstärkungsfaktor vom nicht invertierendem Verstärker

$$v = 1 + \frac{R_k}{R_m}$$

 R_k Rückkoppelungswinderstand $[\Omega]$

 R_m Widerstand zu Masse $[\Omega]$

10.Sende- und Modulationstechnik

10.1 Modulationsgrad bei AM

$$m = \frac{2U_{M}}{U_{T}} = \frac{2U_{NF}}{U_{HF}}$$

U_M Modulationsspannung [V] U_T Trägerspannung [V]

Achtung: Für U_M und U_T nur entweder Spitzenwerte oder Spitzen-Spitzenwerte einsetzen – nie vermischen!

10.2 Seitenbandspannung

$$U_{LSB} = U_{USB} = \frac{m}{2} U_{TSS}$$

U_{TSS} Spitzen-Spitzen Spannung des Trägers [V]

10.3 MUF (maximum usable frequency)

$$MUF \approx \frac{f_k}{\sin(\alpha)} = f_k * \sin(\varphi)$$

f_k kritische Frequenz für Reflexion einer senkrecht auf die Ionosphäre eintreffenden Raumwelle

10.4 FOT (fréquence optimale de travail)

$$FOT \approx 0.85 * MUF$$

MUF maximal usable frequency

11. Antennentechnik

11.1 Dipollänge

$$l = k * n * \gamma / 2$$
 $n \in \mathbb{N}$

γ Wellenlänge [m]

k Verkürzungsfaktor (0.93..0.97)

11.2 Seitenlänge einer quadratischen Schleifenantenne

$$l=\gamma/4$$

11.3 Längen der Groundplane Antenne

$$l_{Strahler} = \gamma / 4$$

$$l_{padials} = \gamma/4$$

11.4 Längen und Entfernungen der Yagi Antenne (Richtantenne)

$$l_{Strahler} = \gamma/2$$

$$l_{Direktor} = (\gamma/2) * 0.95$$

$$d_{Direktor} = 0.1 \gamma$$

$$l_{Reflektor} = (\gamma/2) * 1.05$$

$$d_{Reflektor} = 0.2 \gamma$$

11.5 Gewinn einer Antenne

$$G_D = \frac{P_V}{P_D}$$

$$g_D = 10 lg G_D$$

$$G_i = \frac{P_V}{P_i}$$

$$g_i = 10 lg G_i$$

G_D Gewinn gegenüber Dipol P_V Strahlungsleistung in Vorwärtsrichtung [W]

Volwatshchung [W]
P_D Strahlungsleistung Dipol [W]
g_D Gewinn gegenüber Dipol [dBd]
G_i Gewinn gegenüber Kugelstrahler
(isotrop)
P_i Strahlungsleistung Kugelstrahler

Pi Strahlungsleistung Kugelstrahler gi Gewinn gegenüber Kugelstrahler [dBi]

 $g_{p} = g_{i} + 2.15dB$

11.6 ERP (effective radio power)und EIRP (effective isotrope radio power)

$$P_{ERP} = G_D * P_S$$
$$P_{ERP} = G_i * P_S$$

P_s Sendeleistung [W]

12. Hochfrequenzleitungen

12.1 Wellenwiderstand

$$Z_{w} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

12.2 Ausbreitungsgeschwindigkeit

$$v = \frac{1}{\sqrt{L' * C'}}$$

L' Induktivitätsbelag [H/m] C' Kapazitätsbelag [F/m]

12.3 Verkürzungsfaktor

$$k = \frac{v}{c} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

v Ausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] c Lichtgeschwindigkeit [$3*10^9$ m/s] ε_r relative Dielektrizitätszahl (materialabhängig)

12.4 Dämpfung eines Leiters bei Frequenz fx

$$a = \sqrt{\frac{f_x}{f_x}} * a_{f0}$$

 a_{fo} Dämpfung des Leiters bei Frequenz f_o in deziBel [dB]

12.5 Stehwellenverhältnis SWR/VSWR (voltage standing wave ratio) bzw. Welligkeit s

$$SWR = s = \frac{U_{max}}{U_{min}} = \frac{\sqrt{P_V} + \sqrt{P_R}}{\sqrt{P_V} - \sqrt{P_R}}$$
$$= \frac{R_a}{Z} |R_a| \geq Z \qquad = \frac{Z}{R_a} |Z| \geq R_a$$

Z Wellenwiderstand d. Zuleitung $[\Omega]$ R_a Abschlusswiderstand $[\Omega]$

P_v Vorwärtsleistung [W]
P_R Reflektierte Leistung [W]

12.6 Wellenwiderstand einer Paralleldrahtleitung

$$Z_{W} = \frac{276 \,\Omega}{\sqrt{(\varepsilon_{r})}} * lg\left(\frac{2a}{d}\right)$$

a Abstand der Leiter [m] d Durchmesser des Innenleiters [m]

12.7 Wellenwiderstand eines Koaxialkabels

$$Z_{W} = \frac{138 \Omega}{\sqrt{(\varepsilon_{r})}} * lg\left(\frac{D}{d}\right)$$

D Durchmesser des Aussenleiters [m]

12.8 Impedanz des Koaxialkabels eines $\lambda/4$ Anpasstrafos (O-Match)

$$Z_{O-Match} = \sqrt{Z_1 * Z_2}$$

Z Impedanzen [Ω]

12.9 Länge des Koaxialkabels in einem Saugkreis (Notch) nach Stub-Methode

$$l = \frac{\lambda}{4} * k$$

k Verkürzungsfaktor λ Wellenlänge [m]

12.10 Geschwindigkeit einer elektrischen Schwingung in einem Kabel

$$v_r = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

 ε_{r} relative Dielektrizitätszahl (materialabhängig)

c Lichtgeschwindigkeit [3*10^9 m/s]

13. Signale

13.1 Rechteckschwingung

$$y(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \sin((2n+1)t)/(2n+1) \quad y(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{t} *\cos((2n+1)t)/(2n+1)$$

13.2 Sägezahnschwingung

$$y(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin(n * t) / n$$

12.3 Dreieckschwingung

$$y(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n * \sin((2n+1)t) / (2n+1)^2 \quad y(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \cos((2n+1)t) / (2n+1)^2$$

13.4 Bandbreite bei DSB

$$b_{_{A\!M}}\!\!=\!2\!*\!f_{_{m\!o\!d}}$$

f_{mod} höchste Modulationsfrequenz[Hz]

13.5 Bandbreite bei SSB

$$b_{\mathit{SSB}} \! = \! f_{\mathit{NFmax}} \! - \! f_{\mathit{NFmin}} \! \approx \! f_{\mathit{mod}}$$

f_{NFmax}höchste Modulationsfreq. [Hz] f_{NFmin}tiefste Modulationsfrequenz[Hz]

13.5 Modulationsindex bei FM

$$m = \frac{\Delta f_T}{f_{mod}}$$

 $\Delta f_{\text{T}} \ Frequenzhub \ [Hz]$

13.6 Bandbreite bei FM

$$b_{\mathit{FM}} \!=\! 2\!*\!(\Delta f_{\mathit{T}} \!+\! f_{\mathit{modmax}})$$

14. Übertragungstechnik

14.1 Shannon-Theorem (Abtasttheorem)

$$f_{abt} > 2 * f_{max}$$

f_{abt} Abtastfrequenz [Hz]

f_{max} Grösste im ursprünglichen Signal vorkommende Frequenz [Hz]

14.2 Dynamik

$$D = 20 * lg \left(\frac{U_{max}}{U_{min}}\right) = 20 * lg (n)$$

D Dynamik [dB]

n Stufenzahl

U_{max} grösste Spannung [V] U_{min} kleinste Spannung [V]

14.3 Übertragungsgeschwindigkeit

$$v_{ii} = \frac{1}{t_{1Bit}}$$

 v_{ii} Übertragungsgeschwindigkeit [bps] t_{1Bit} Übertragungszeit für 1 Bit [s]

14.4 Bandbreite bei FSK (frequency shift keying)

$$b_{FSK} \approx 2*\left(\frac{\Delta F}{2} + 1.6*v_{ii}\right)$$

ΔF Shift

14.5 Bandbreite bei PSK (phase shift keying)

$$b_{PSK} = 2*(\Delta F + f_{imax}) \approx v_{ii}$$

 $\Delta F \text{ Hub} = 0$

$$f_{imax}$$
 höchste Vorkommende Frequenz $\sim v_{ii}/2$

14.6 Bandbreite bei AMTOR (amateur microprocessor teleprinting over radio)

$$b_{AMTOR} \approx 2 * \left(\frac{\Delta F}{2} + 1.6 * v_{ii} \right)$$

ΔF Shift

v_ü Übertragungsgeschwindigkeit [bps]

14.7 Bandbreite von CW (A1A)

$$B_{CW} \approx 5 * WPM/1.2$$

WPM words per minute

14.8 Bandbreite von RTTY

$$B_{RTTY} \approx 160 + \Delta F$$

ΔF Shift

15 Empfangstechnik

15.1 Spiegelfrequenz bei Zweifach Überlagerungsempfänger

$$f_{Spiegel} = f_{Empf} + (2*ZF)$$

f_{Empf} Empfangsfrequenz [Hz] ZF Zwischenfrequenz

15.2 SINAD (Signal, Noise and Distortion)

$$SINAD = 20*lg\left(\frac{Signal + Geräusch + Verzerrung}{Geräusch + Verzerrung}\right)$$
 SINAD [dB]

15.3 Frequenzen von Intermodulationsprodukten

$$f_{Intermodulation} = k * f_1 \pm l * f_2 \quad k, l \in \mathbb{N} \setminus 0$$

f Empfangsfrequenzen [Hz] k+1,l+1 Ordnungszahl der Int.prod.

$15.4\ {\rm Frequenz}\ {\rm des}\ 1.$ lokalen Oszillators (Überlagerungsosz.) bei einem Doppelsupperhet-Empfänger

$$f_{LO} = f_{Empf} \pm f_{ZF}$$

f_{Empf} Empfangsfrequenz [Hz] f_{ZF} Zwischenfrequenz [Hz] + bei Überlagerungsoszillator (Supradyne), – bei Infradyne

by Andreas Müller, 2003