Fakultet elektrotehnike i računarstva Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

Elektronika 1

Ž. Butković, J. Divković Pukšec, A. Barić

2. Električka svojstva poluvodiča

Poluvodiči

Specifična vodljivost – manja od specifične vodljivosti vodiča i veća od specifične vodljivosti izolatora

$$10^{-6} \text{ S/cm} < \sigma < 10^{3} \text{ S/cm}$$

Temeljno električko svojstvo – mogućnost podešavanja specifične vodljivosti u širokom granicama


Struktura čvrstih tijela

Definirana je rasporedom atoma ili grupa atoma

- pravilan raspored atoma kristal
- nepravilan raspored atoma amorfni materijal

Kristalni materijali:

- pravilan raspored u cijelom volumenu – monokristal
- pravilan raspored unutar zrna polikristal



Atom

Atomi se sastoje od:

- jezgre
- elektrona


Naboj elektrona: $q = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ As}$

Neionoizirani atom: negativni naboj elektrona = pozitivni naboj jezgre

Elektroni atoma poprimaju diskretne energije

Kristal

Diskretna energetska stanja atoma stapaju se u energetske pojaseve



Vodljivost određuju elektroni najslabije vezani za jezgru - valentni elektroni iz valentnog pojasa

Na T = 0 K = -273° C - svi elektroni vezani uz jezgre – nema vođenja struje

Na T > 0 K – dio elektrona oslobađa se od jezgre atoma – slobodni elektroni iz vodljivog pojasa

Zabranjeni pojas

Energija zabranjenog pojasa E_G – minimalna energija za oslobađanje elektrona

$$E_G = E_c - E_v$$


 E_c - najniža energija vodljivog pojasa

 E_{v} - najviša energija valentnog pojasa

- vodiči nema zabranjenog pojasa
- \square poluvodiči E_G reda veličine 1 eV
- \square izolatori $E_G > 5$ eV

$$1 \,\mathrm{eV} = 1,602 \cdot 10^{-19} \,\mathrm{J}$$

Struktura silicija





Dijamantna struktura

Dvodimenzionalni prikaz

Četverovalenetni element – četiri valentna elektrona Atomi se vežu u kovalentnu vezu Koncentracija atoma - 5·10²² atoma/cm⁻³

Čisti silicij






- 1 oslobađanjeelektrona –generacija nosilaca
- 3 vraćanje elektrona u kovalentnu vezu – rekombinacija nosilaca


prosječno vrijeme između generacije i rekombinacije – vrijeme života τ manjak elektrona u valentnom pojasu - šupljina koncentracije nosilaca: $n=p=n_i$

n – koncentracija elektrona, p – koncentracija šupljina,

 n_i – intrinzična koncentracija

Dopirani silicij – *n*-tip







donor - peterovalentna primjesa

peti elektron slabo vezan za atom – prelazi u vodljivi pojas i postaje slobodni elektron

koncentracije nosilaca: n >> p n — većinski nosioci, p — manjinski nosioci silicij n-tipa

Dopirani silicij – *p*-tip





akceptor - trovalentna primjesa

nepopunjenu kovalentnu vezu popunjava valentni elektron - nastaje šupljina


koncentracije nosilaca: p >> np – većinski nosioci, n – manjinski nosioci silicij p-tipa

Poluvodički materijali


Elementarani poluvodički materijali – silicij (Si), germanij (Ge)

Složeni poluvodički materijali

- III-V poluvodiči galij-arsenid (GaAs), indij-fosfid (InP), galij-fosfid (GaP), indij-antimonid (InSb)
- □ II-VI poluvodiči kadmij-sulfid (CdS), cink-sulfid (ZnS)
- IV-IV poluvodiči silicij-karbid (SiC), silicij-germanij (SiGe)



Širina zabranjenog pojasa




Poluvodič	$E_G(0 \mathrm{K}), \mathrm{eV}$	E_G (300 K), eV
Si	1,17	1,12
Ge	0,74	0,66
GaAs	1,52	1,42

Širina zabranjenog pojasa -

linearna aproksimacija temperaturne promjene

$$E_G(T) = E'_{G0} + a T$$



poluvodič	E'_{G0} , eV	a, eV/K	
Si	1,196	$-2,55\cdot 10^{-4}$	
Ge	0,776	$-3,85 \cdot 10^{-4}$	
GaAs	1,556	$-4,52 \cdot 10^{-4}$	

Primjer 2.1

Izračunati promjenu širina zabranjenog pojasa silicija, germanija i galij-arsenida ako se temperatura poveća s $T_1 = 300 \text{ K}$ na $T_2 = 360 \text{ K}$.

Intrinzična koncentracija (1)

- $lue{}$ Manja je za poluvodič s većim E_G
- Raste s porastom temperature


$$n_i = C T^{3/2} \exp \left[-\frac{E_G(T)}{2 E_T} \right]$$
 $E_T = k T = \frac{T}{11600}$, eV Za $T = 300 \text{ K} \rightarrow E_T = 25.9 \text{ meV}$

Boltzmannova konstanta - $k = 1{,}381 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} = 8{,}620 \cdot 10^{-5} \text{ eV/K}$

za
$$E_G(T) = E'_{G0} + a T$$
 $n_i = C_1 T^{3/2} \exp\left(-\frac{E'_{G0}}{2 E_T}\right)$

poluvodič	$C, K^{-3/2} cm^{-3}$	C_1 , $K^{-3/2}$ cm ⁻³	n_i (300 K), cm ⁻³
Si	$7,07 \cdot 10^{15}$	$3,07 \cdot 10^{16}$	1,45 · 1010
Ge	1,61·10 ¹⁵	$1,51 \cdot 10^{16}$	$2,40\cdot 10^{13}$
GaAs	2,88 · 1014	$4,00 \cdot 10^{15}$	1,79 · 10 ⁶

Intrinzična koncentracija (2)



Primjer 2.2

Izračunati promjenu intrinzičnih koncentracija u siliciju, germaniju i galij-arsenidu ako se temperatura promijeni s $T_1 = 300 \text{ K}$ na $T_2 = 360 \text{ K}$.

Koncentracije nosilaca (1)

Zakon termodinamičke ravnoteže

$$n_0 \cdot p_0 = n_i^2$$

 n_0 , p_0 - ravnotežne koncentracije nosilaca

Zakon električke neutralnosti

$$q(p_0 + N_D^+) = q(n_0 + N_A^-)$$

 $N_D^+ \ N_{\overline{A}}$ - koncentracije ioniziranih primjesa

$$N_D = N_A = 0 \quad \rightarrow \quad n_0 = p_0 = n_i$$

Koncentracije nosilaca (2)

□ Poluvodič *n*-tipa

n-tip za: $N_D > N_A$


$$n_{0n} \cdot p_{0n} = n_i^2 \text{ i } q(p_{0n} + N_D) = q(n_{0n} + N_A) \rightarrow$$

$$n_{0n} = \frac{N_D - N_A + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4 n_i^2}}{2} \qquad p_{0n} = \frac{n_i^2}{n_{0n}}$$

Ekstrinzično temperaturno područje: $(N_D - N_A) >> n_i$

$$n_{0n} \approx N_D - N_A \qquad p_{0n} = \frac{n_i^2}{n_{0n}}$$

Koncentracije nosilaca - temperaturna ovisnost



Intrinzična temperatura T_i za koju vrijedi $(N_D - N_A) = n_i$

Koncentracije nosilaca (3)

□ Poluvodič p-tipa

p-tip za: $N_A > N_D$

$$n_{0p} \cdot p_{0p} = n_i^2 i \ q(p_{0p} + N_D) = q(n_{0p} + N_A) \rightarrow$$

$$p_{0p} = \frac{N_A - N_D + \sqrt{(N_A - N_D)^2 + 4 n_i^2}}{2} \qquad n_{0p} = \frac{n_i^2}{p_{0p}}$$

Ekstrinzično temperaturno područje: $(N_A - N_D) >> n_i$

$$p_{0p} \approx N_A - N_D$$
 $n_{0p} = \frac{n_i^2}{p_{0p}}$

Kompenzirani poluvodič

$$N_A = N_D \longrightarrow n_0 = p_0 = n_i$$

Primjer 2.3

Odrediti tip poluvodiča i koncentracije slobodnih nosilaca u siliciju na temperaturi T = 300 K za:

a)
$$N_D = 0 \text{ i } N_A = 0$$
,

b)
$$N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3} \text{ i } N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$
 ,

c)
$$N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3} \text{ i } N_A = 1.5 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$
,

d)
$$N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3} \text{ i } N_A = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$
 .

Primjer 2.4

Siliciju su dodane koncentracije donorskih i akceptorskih primjesa

 $N_D=1,5\cdot 10^{16}~{\rm cm^{-3}}$ i $N_A=1,55\cdot 10^{16}~{\rm cm^{-3}}$. Odrediti koncentracije slobodnih nosilaca na temperaturama:

- a) $T=0^{\circ}$ C,
- b) $T = 100^{\circ} \text{ C}$,
- c) $T = 200^{\circ} \text{ C}.$

Raspodjela energija elektrona u vodljivom pojasu (1)

Broj elektrona dn(E) u vodljivom pojasu $E > E_c$ u jediničnom volumenu u intervalu energija dE

$$dn(E) = S_n(E) f_n(E) dE$$

Gustoća dozvoljenih kvantnih stanja u vodljivom pojasu

$$S_n(E) = \frac{8\sqrt{2} \pi (m_c^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E - E_c}$$

Planckova konstanta - $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$


 m_c^* - efektivna masa elektrona

Efektivnom masom opisuje se kretanje elektrona u kristalnoj strukturi poluvodiča

Raspodjela energija elektrona u vodljivom pojasu (2)

Fermi-Diracova funkcija vjerojatnosti

$$f_n(E) = f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{E_T}\right)}$$



 E_F – Fermijeva energija – vjerojatnost popunjenja = 0,5

za
$$E_c - E_F > 3kT$$
 - Maxwell-Boltzmannova funkcija vjerojatnosti

$$f_n(E) \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{E_T}\right)$$

Koncentracija elektrona u vodljivom pojasu

Koncentracija elektrona

$$n = \int_{E_c}^{\infty} S_n(E) f_n(E) dE$$

$$n = N_c \exp\left(\frac{E_F - E_c}{E_T}\right)$$

Efektivna gustoća kvantnih stanja u vodljivom pojasu

$$N_c = 2 \left(\frac{2 \pi m_c^* k T}{h^2} \right)^{3/2}$$

Raspodjela energija šupljina u valentnom pojasu

Broj šupljina dp(E) u vodljivom pojasu $E < E_{\nu}$ u jediničnom volumenu u intervalu energija d*E*

$$dp(E) = S_p(E) f_p(E) dE$$

Gustoća dozvoljenih kvantnih stanja u valentnom pojasu

$$S_p(E) = \frac{8\sqrt{2} \pi (m_v^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E_v - E} \qquad m_v^* - \text{efektivna masa šupljina}$$

Funkcija vjerojatnosti

$$f_p(E) = 1 - f_n(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E_F - E}{E_T}\right)}$$

$$za E_F - E_v > 3kT$$

$$f_p(E) \approx \exp\left(-\frac{E_F - E}{E_T}\right)$$

Koncentracija šupljina u valentnom pojasu

Koncentracija šupljina

$$p = \int_{-\infty}^{E_{\nu}} S_p(E) f_p(E) dE$$

$$p = N_{v} \exp\left(\frac{E_{v} - E_{F}}{E_{T}}\right)$$

Efektivna gustoća kvantnih stanja u valentnom pojasu

$$N_{v} = 2 \left(\frac{2 \pi m_{v}^{*} k T}{h^{2}} \right)^{3/2}$$

Umnožak koncentracija nosilaca

U ravnoteži - Fermijeva je energija konstantna

$$n_0 \cdot p_0 = N_c \ N_v \exp\left(-\frac{E_c - E_v}{E_T}\right)$$

Usporedba s empirijskom relacijom


$$n_0 \cdot p_0 = n_i^2 = C^2 T^3 \exp\left(-\frac{E_G}{E_T}\right) \rightarrow N_c N_v = C^2 T^3$$

$$\operatorname{uz} m_c^* \approx m_v^* \rightarrow N_c \approx N_v$$

Fermijeva energija – intrinzični poluvodič

$$n_0 = p_0 \rightarrow N_c \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_c}{E_T}\right) = N_v \exp\left(\frac{E_v - E_{Fi}}{E_T}\right)$$

$$E_F = E_{Fi} = \frac{E_v + E_c}{2}$$



Ravnotežne koncentracije nosilaca

Omjer koncentracija nosilaca

$$\frac{n_0}{p_0} = \exp\left(2\frac{E_F - E_{Fi}}{E_T}\right)$$


Ravnotežne koncentracije nosilaca

$$n_0 = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_{Fi}}{E_T}\right)$$
 $p_0 = n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_F}{E_T}\right)$

Fermijeva energija – poluvodič *n*-tipa

$$n_{0n} = N_c \exp\left(\frac{E_F - E_c}{E_T}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_{Fi}}{E_T}\right)$$


$$E_F = E_c - E_T \ln \left(\frac{N_c}{n_{0n}}\right) = E_{Fi} + E_T \ln \left(\frac{n_{0n}}{n_i}\right)$$




Fermijeva energija – poluvodič *p*-tipa

$$p_{0p} = N_v \exp\left(\frac{E_v - E_F}{E_T}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_F}{E_T}\right)$$

$$E_F = E_v + E_T \ln \left(\frac{N_v}{p_{0p}}\right) = E_{Fi} - E_T \ln \left(\frac{p_{0p}}{n_i}\right)$$



Fermijeva energija – temperaturna ovisnost



Primjer 2.5


Za temperature T_1 = 300 K i T_2 = 420 K izračunati položaj Fermijeve energije silicija koji je:


- a) intrinzičan,
- b) dopiran s $N_D = 5.10^{15} \text{ cm}^{-3}$,
- c) dopiran s $N_A = 5.10^{15} \text{ cm}^{-3}$.

Pretpostaviti da su efektivne gustoće $N_c \approx N_v$.

Driftna brzina

Slobodno gibanje uslijed termičke energije – termička brzina





kaotično gibanje

Usmjereno gibanje pod utjecajem električkog polja – drift

$$\vec{v}_{dn} = -\mu_n \vec{F} \qquad \vec{v}_{dp} = \mu_p \vec{F}$$


$$\vec{v}_{dp} = \mu_p \; \vec{F}$$

$$v_d$$
 – driftna brzina


$$\mu$$
 – pokretljivost

Pokretljivost

Poluvodič	μ_n , cm ² /Vs	μ_p , cm ² /Vs
Si	1450	450
Ge	3900	1900
GaAs	8500	400



Zasićenje driftne brzine



Driftna struja

Gustoća struje – količina naboja koja u jedinici vremena prođe kroz jedinični presjek

$$\vec{J}_{Fn} = -q \ n \ \vec{v}_{dn}$$

Driftne struje nosilaca

$$\vec{J}_{Fn} = q \ n \ \mu_n \ \vec{F} \qquad \qquad \vec{J}_{Fp} = q \ p \ \mu_p \ \vec{F}$$

Ukupna driftna struja

$$\vec{J}_F = \vec{J}_{Fn} + \vec{J}_{Fp} = q \left(n \, \mu_n + p \, \mu_p \right) \vec{F}$$

Specifična vodljivost

Gustoća driftne struje

$$\vec{J}_F = \sigma \, \vec{F}$$

Specifična vodljivost


Specifični otpor

$$\sigma = q \left(n \, \mu_n + p \, \mu_p \right)$$


$$\rho = 1/\sigma$$

- Intrinzični poluvodič $\sigma_i = q n_i (\mu_n + \mu_p)$
- Poluvodič *n*-tipa $\sigma_n = q \ n \ \mu_n = q \ (N_D N_A) \ \mu_n$
- Poluvodič *p*-tipa $\sigma_p = q p \mu_p = q (N_A N_D) \mu_p$

Specifična vodljivost – ovisnost o koncentracijama primjesa



Specifična vodljivost – ovisnost o temperaturi



Primjer 2.6

Izračunati specifičnu vodljivost silicija na temperaturama $T_1 = 300~{\rm K}$ i $T_2 = 450~{\rm K}$ ako je:


- a) dopiran s $N_D = 2 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$,
- b) dopiran s $N_A = 2 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$,
- c) dopiran s $N_D = 10^{15} \ {\rm cm}^{-3} \ {\rm i} \ N_A = 10^{15} \ {\rm cm}^{-3}$.

Na temperaturi $T_1 = 300 \text{ K}$ pokretljivosti nosilaca su $1360 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ i $447 \text{ cm}^2/\text{Vs}$, a na temperaturi $T_2 = 450 \text{ K}$ pokretljivosti su $625 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ i $190 \text{ cm}^2/\text{Vs}$.

Primjer 2.7


Na silicijski otpornik p-tipa oblika kvadra, dopiranog s $N_A=10^{16}~{\rm cm^{-3}}$ priključen je napon $U=5~{\rm V}$ prema slici. Pokretljivosti elektrona i šupljina su $\mu_n=1228~{\rm cm^2/Vs}$ i $\mu_p=420~{\rm cm^2/Vs}$. Duljina kvadra $L=50~{\rm \mu m}$, a površina njegovog presjeka $S=10~{\rm \mu m^2}$. Temperatura $T=300~{\rm K}$. Izračunati:

- a) struju koja teče kroz otpornik,
- b) specifični otpor silicija i otpor kvadra.



Difuzijska struja (1)

Uzrok – nejednolika raspodjela nosilaca



Elektroni se gibaju od više prema nižoj koncentraciji Struja elektrona suprotna je smjeru gibanja elektrona

$$J_{Dn} = q D_n \frac{\mathrm{d}n(x)}{\mathrm{d}x}$$

 D_n – difuzijska konstanta

Difuzijska struja (2)

Jednodimenzionalna raspodjela

$$J_{Dn} = q D_n \frac{\mathrm{d}n(x)}{\mathrm{d}x}$$

$$J_{Dn} = q D_n \frac{\mathrm{d}n(x)}{\mathrm{d}x}$$
 $J_{Dp} = -q D_p \frac{\mathrm{d}p(x)}{\mathrm{d}x}$

Općenita trodimenzionalna raspodjela

$$\vec{J}_{Dn} = q D_n \operatorname{grad} n$$

$$\vec{J}_{Dp} = -q D_p \operatorname{grad} p$$

Einsteinove jednadžbe

$$D_n = U_T \mu_n$$

$$D_p = U_T \mu_p$$

Naponski ekvivalent temperature

$$U_T = \frac{kT}{a} = \frac{T}{11600}$$
, V uz T u Kelvinima Za $T = 300 \text{ K} - U_T = 25,9 \text{ mV}$


Za
$$T = 300 \text{ K} - U_T = 25,9 \text{ mV}$$

Primjer 2.8

Izračunati gustoću difuzijske struje elektrona, na mjestima $x_0 = 0$, $x_1 = 5 \mu \text{m}$ i $x_2 = 10 \mu \text{m}$, ako se raspodjela elektrona mijenja:

- a) linearno prema slici a
- b) eksponencijalno prema slici b

Zadano je: $n_1 = 10^{12} \text{ cm}^{-3}$, $n_0 = 10^4 \text{ cm}^{-3}$, $W = 10 \text{ }\mu\text{m}$, $a = 5 \text{ }\mu\text{m}$, $\mu_n = 1200 \text{ }\text{cm}^2/\text{Vs i}$ T = 300 K.



Ukupna struja poluvodiča

Struja dva tipa nosilaca

$$\vec{J} = \vec{J}_n + \vec{J}_p$$

Za svaki tip driftna i difuzijska struja

$$\vec{J}_n = \vec{J}_{Fn} + \vec{J}_{Dn} = q \ n \ \mu_n \ \vec{F} + q \ D_n \ \text{grad} \ n$$

$$\vec{J}_p = \vec{J}_{Fp} + \vec{J}_{Dp} = q \ p \ \mu_p \ \vec{F} - q \ D_p \ \text{grad} \ p$$