
Predavanja 2a



prof.dr.sc. Armin Pavić

ELEKTRIČNA STRUJA I OTPOR, OHMOV I JOULEOV ZAKON

Električna struja Električni otpor i otpornici Ohmov i Jouleov zakon Temperaturna ovisnost otpora Pojam strujnog kruga



Model vođenja el. naboja



- Objašnjenje osnovnih pojava vezanih uz gibanje naboja u vodičima daje jednostavni model koji pretpostavlja da se slobodni elektroni, kao čestice, pri svojem gibanju (pod djelovanjem vanjskog polja) elastično sudaraju s atomima (koji su vezani u kristalnoj rešetci) vodiča, pri čemu elektroni gube dio svoje brzine i energije.
- Stvarna brzina gibanja elektrona u smjeru djelovanja vanjskog polja stoga nije stalna, nego raste (pod djelovanjem stalne sile polja), pa se smanjuje (pri sudarima s preprekama - atomima vodiča), a srednju vrijednost te brzine predstavlja pomačna brzina v_p
- Pod djelovanjem vanjskog polja u vodiču je pomačna brzina $v_n>0$, pa dolazi do usmjerenog gibanja naboja.

3

Električna struja



- Usmjereno gibanje naboja = električna struja
- Jakost struje i = količina naboja koja prođe kroz presjek vodiča u jedinici vremena

Uz jednoliko strujanje naboja, jakost struje je stalna:

i=konst.=l l=Q/t [i]=A (amper)

Općenito: $i=\Delta Q/\Delta t$ (i=dQ/dt)


Gustoća struje J = jakost struje po jed. presjeka vodiča
 Uz jednoliku raspodjelu struje I po presjeku vodiča S:
 J=konst.
 J=I/S
 [J]=A/m²

Općenito: $J=\Delta I/\Delta S$ (J=dI/dS)

Veza struje i pomačne brzine - jednadžba kontinuiteta



Neka kroz vodič presjeka S teče struja stalne jakosti I. Uz jednoliku prostornu gustoću slobodnih naboja y, količina slobodnog naboja u odsječku vodiča duljine l (obujma $V=S \cdot l$) na slici jednaka je $Q = \gamma \cdot V = \gamma \cdot S \cdot l$



- Ako je q_0 naboj pojedinog slobodnog nosioca, a n broj slobodnih nosioca naboja u jedinici obujma tvari, tada je prostorna gustoća naboja $\gamma = n \cdot q_0$
- Označimo li s t vrijeme potrebno da slobodni naboj (elektron), krećući se pomačnom brzinom v_p prijeđe cijelu duljinu vodiča l, tada je $l=v_p \cdot t$
- t je stoga i vrijeme tijekom kojega će sav naboj $Q = \gamma \cdot S \cdot l = n \cdot q_0 \cdot S \cdot v_0 \cdot t$, kao struja, proći kroz presjek vodiča S, pa je jakost ove struje jednaka $l=Q/t=n\cdot q_0\cdot S\cdot v_0$, iz čega se, dijeljenjem s površinom presjeka vodiča S, dobiva
- Gustoća struje: $J = I/S = n \cdot q_0 \cdot v_p$, tj. $\vec{J} = \gamma \cdot \vec{v}_p$ Gustoća struje je vektor (uvijek usmjeren tamo kamo bi se gibali + naboji!).


Jakost struje I (umnožak gustoće J i presjeka S) ista je na svakom dijelu vodiča!

Veza struje i jakosti el. polja - el. provodnost



Uvrstimo li u jednadžbi (2) umjesto brzine v_P izraz (1), koji povezuje brzinu naboja (kao posljedicu) i jakost polja E (kao uzrok), dobivamo izraz

$$\vec{J} = \gamma \cdot \vec{v}_{D} = n \cdot q_{0} \cdot p \cdot \vec{E}$$



koji opisuje razmjernost gustoće struje J i jakosti el. polja E koje ju uzrokuje.

Faktor razmjernosti $n \cdot q_0 \cdot p = \kappa$ (grč. kapa) svojstvo je tvari i zove se **provodnost** ili *specifična vodljivost* (mjera sposobnosti tvari da vodi el. struju) tako da je

 $\vec{J} = \kappa \cdot \vec{E}$ $[\kappa]=A/Vm=S/m$ (simens po metru)

- Ovakve struje u vodičima zovemo provodne struje, a nosioci su im elektroni, dok su u vodljivim tekućinama (elektroliti) i plinovima nosioci struje ioni i elektroni.
- Provodnost tvari ovisi o broju pokretnih nosioca naboja n u jedinici obujma. Prema tome tvari dijelimo na vodiče (do 10²²/cm³), poluvodiče (10¹¹-10¹⁵/cm³) i nevodiče ili izolatore (praktično bez pokretnih nosioca naboja).

Električna provodnost i otpornost




- Recipročna vrijednost provodnosti $1/\kappa = \rho$ (grč. ro) naziva se **otpornost**, ili *specifični otpor* tvari (i predstavlja mjeru opiranja tvari protoku struje) Otpornost se često rabi umjesto provodnosti, a jedinica otpornosti je $[\rho]=Vm/A=\Omega m$ (om metar)
- Kod vodiča (žica!) se provodnost i otpornost izražavaju još i u jedinicama $[\kappa]=Sm/mm^2$ i $[\rho] = \Omega \text{mm}^2/\text{m}$.
- Primjeri otpornosti i provodnosti nekih tvari:

Tvar	ρ (Ωm)	Tvar	κ (Sm/mm ²)	(S/m)
porcelan	10 ¹³	srebro	62	62·10 ⁶
drvo	10 ¹⁰	bakar	59	59·10 ⁶
kameno tlo	3000	zlato	44	44·10 ⁶
vlažni šljunak	500	aluminij	37	37·10 ⁶
zemlja	100	volfram	18	18·10 ⁶
destilirana voda	10 ⁵	željezo	10	10·10 ⁶
morska voda	6	konstatan	2	2.106
germanij (čisti)	600	silicij (čisti)	4,4·10 ⁻⁹	4,4·10 ⁻³

Veza napona i struje vodiča - el. otpor i vodljivost



Osiguramo li između krajeva A i B vodiča na slici stalnu razliku potencijala (napon U) to će u vodiču održavati stalno el. polje, pa će kroz vodič teći stalna struja gustoće $J = \kappa \cdot E$ Uz homogeno polje u vodiču jakost polja E povezana je s naponom između krajeva vodiča preko duljine vodiča l tako da je E=U/l, što daje



$$J = \kappa \cdot E = \kappa \frac{U}{I} \mid \cdot S$$

$$J = \kappa \cdot E = \kappa \frac{U}{I} \mid \cdot S$$
 $J \cdot S = I = \kappa \frac{S}{I} \cdot U = G \cdot U$

 $I = G \cdot U$

Jakost struje kroz vodič razmjerna je naponu na vodiču. Faktor razmjernosti svojstvo je vodiča (mjera njegove sposobnosti da vodi el. struju) koje ovisi o materijalu i dimenzijama vodiča, a naziva se el. **vodljivost** i označava s G

$$\frac{1}{II} = G = \kappa \frac{S}{I}$$

$$[G]=A/V=S$$
 (simens)

Recipročna vrijednost vodljivosti određuje omjer napona i struje vodiča, naziva se el. *otpor* i označava s R

$$\frac{U}{I} = R = \rho \frac{l}{S}$$

$$[R]=V/A=\Omega$$
 (om)

Ohmov zakon



• Dovedemo li na vodič neki napon U kroz vodič će teći struja jakosti I koja je razmjerna naponu na vodiču $I = G \cdot U$

To se može iskazati i ovako: kad kroz vodič teče struja jakosti I napon na vodiču U razmjeran je struji vodiča $U = R \cdot I$

Opisani odnos može se iskazati i ovako: omjer napona i struje vodiča je stalan i jednak je otporu vodiča R U = R = konst.

- Ovaj jednostavni odnos napona i struje vodiča, kojega opisuju sve tri prethodne jednadžbe, poznat je pod nazivom *Ohmov* zakon*
- Otpornike za koje, u području njihove uporabe, vrijedi Ohmov zakon (tj. koje možemo uzeti neovisnima o struji) nazivamo *omski otpornici*
- Ne bude li drukčije napomenuto, otpore u električnim krugovima razmatrati ćemo kao omske otpore
 - * Georg Simon Ohm (1787-1854)

^

El. energija i snaga



- Atomi u kristalnoj rešetci vodiča titraju oko svojih ravnotežnih položaja (amplituda titranja razmjerna je temperaturi)
- Pri prolasku struje kroz vodič, elektroni se ubrzavaju i sudaraju s atomima gubeći pri tom brzinu, a time i kinetičku energiju
 - Ta kinetička energija pretvara se u toplinsku (pojačava se titranje atoma u materijalu vodiča) i vodič se zagrijava
- Uz stalnu jakost struje *I*, količina naboja koja u vremenu Δt prođe vodičem je: $\Delta Q = I \cdot \Delta t$
- Uz razliku potencijala (napon) $U=\varphi_A-\varphi_B$ između krajeva vodiča, naboj pritom izgubi energiju:

$$\Delta W = \Delta Q(\varphi_A - \varphi_B) = I \cdot \Delta t \cdot U$$

ın

El. energija i snaga - Jouleov zakon



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

 Snaga je definirana kao brzina promjene energije u vremenu, pa je snaga kojom se pri protoku struje kroz vodič energija naboja pretvara

u toplinu jednaka:

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\Delta W}{\Delta t} = U \cdot I = I \cdot R \cdot I = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

 Umnožak napona i struje naziva se el. snaga i označava s P



Pretvorba el. energije u toplinu

[P]=VA=W (vat)

 Jouleov* zakon kaže da se protokom struje vodič zagrijava, a količina tako nastale topline (Jouleova toplina) W određena je el. snagom P i vremenom t

$$W=P\cdot t=I^2\cdot R\cdot t$$

* James Prescot Joule (1818-1889)

11

Otpornik i otpor



OSNOVE ELEKTROTEHNIK

 Fizički elementi koji imaju izraženo i poznato svojstvo el. otpora (i namijenjeni su uporabi toga svojstva) nazivaju se el. otpornici. Otpornik se u shemi strujnog kruga prikazuje znakom




- Značajke otpornika:
 - Nazivni otpor
 - Tolerancija
 - Nazivna snaga (opteretivost)
- Otpor je značajka fizičkog elementa (otpornika) kojom se on predstavlja u električnim krugovima. Takav idealizirani element električnog kruga (koji ima samo jedno svojstvo) naziva se često samo otpor i u el. krugu označava istim znakom kao i otpornik.

Otpornik i otpor



Izgled otpornika

Tipovi i veličine otpornika



Otpornik 2kW, 1/8 Ω za kočenje vjetrogeneratora



 Ne bude li drukčije napomenuto, otpornike ćemo u električnim krugovima razmatrati kao omske otpore

40

Primjeri




OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

- 1. Koliki bi trebao biti presjek vodiča bakrenog voda kojim bismo zamijenili aluminijski vod s vodičima presjeka 4 mm², a pritom zadržali istu duljinu i isti otpor voda?
- 2. Električna grijalica priključena na mrežni napon od 220 V grije s nazivnom snagom od 2 kW. Koliki je pritom otpor grijača?
- 3. Što će se dogoditi sa snagom grijanja grijalice iz prethodnog primjera ako se napon mreže smanji za 10%?
- 4. Na otporniku za kočenje vjetrogeneratora koji ima otpor R=1/8 Ω razvija se snaga od 2 kW. Kolika je struja kroz otpornik? Kolika se energija utroši na otporniku u jednom danu ako kroz njega teče struja u ukupnom vremenu od 2 sata?

Linearni i nelinearni otpori



- Omske otpore čija voltamperska (*UI*) karakteristika jest pravac kroz ishodište nazivamo i **linearni otpori**. Kod njih je omjer napona i struje (*statički otpor*) jednak u svakoj točki (radna točka) *UI*-karakteristike (primjer: otpornik *R*).
- Otpornike koji nemaju takvu *UI*-karakteristiku, tako da kod njih omjer napona i struje (statički otpor) nije isti u svakoj točki karakteristike nazivamo nelinearni otpornici ili općenito nelinearni elementi i označavamo s N (primjer: dioda).



15

Statički i dinamički otpor



- Kod elemenata koji rade s naponima i strujama što se mijenjaju
- Kod elemenata koji rade s naponima i strujama sto se mijenjaju oko radne točke (el. signali), nije bitan samo omjer napona i struje u radnoj točki (statički otpor R_{st}), nego može biti važno i kakve promjene napona uzrokuju male promjene struje oko radne točke. To govori značajka koju nazivamo dinamički otpor (oznaka r_d). Dinamički otpor jednak je derivaciji napona po struji (a određen je nagibom tangente na UI-karakteristiku) u radnoj točki:


statički otpor: $R_{st} = \frac{U}{I} = tg\alpha$ dinamički otpor: $r_d = \frac{dU}{dI} = tg\beta$

• Dok je uvijek $R_{st} \ge 0$, dinamički otpor može biti i negativan (što bi u tom slučaju značilo da, u okolini radne točke, s povećanjem napona na nelinearnom elementu, struja kroz njega pada!).

Temperaturna ovisnost otpora



- S porastom temperature raste otpornost metala, a time i njihov otpor (nelinearna ovisnost)
- U uporabnom rasponu temperatura taj porast je približno linearan i može se izraziti u odnosu na ref. temperaturu (obično 20°C) ovako:



$$R_t = R_{20} + \Delta R = R_{20} + \alpha \cdot \Delta t \cdot R_{20} = R_{20} (1 + \alpha \cdot \Delta t)$$

gdje je α temperaturni koeficijent otpora [α]=1/K= 1/°C R_{20} je otpor na 20°C, a $\Delta t=t-20$ °C je promjena temperature

17


Temperaturna ovisnost otpora



- α ovisi o referentnoj temperaturi (uobičajeno se uzima α = α_{20})
- Za većinu čistih metala je α =0,004 K⁻¹ (za Cu: 0,00394 K⁻¹)


Konstatan: α =0,00004 K⁻¹

• Ugljen: α = -0,0008 K⁻¹ (!) α >0: pozitivni temp. koef. (PTC) α <0: negativni temp. koef. (NTC)



- Neki (poluvodički) materijali imaju jako izraženu temperaturnu ovisnost, pa se rabe u izradi senzora temperature (termistori)
- Supravodljivost: na temperaturama bliskim apsolutnoj nuli otpornost nekih tvari naglo nestaje (supravodljivo stanje: R=0)
 - Temperatura skoka:

Hg: 4,2 K; Pb: 7,2 K; MgB₂: 39 K; Metaloksidne keramike: do 138 K



Pojam električnog izvora



- Da bi kroz vodič tekla struja, potrebno je u njemu održavati el. polje, što se postiže ako se između njegovih krajeva održava razlika potencijala, tj. električni napon.
- Naprave koje imaju sposobnost stvaranja i održavanja električnog napona između dviju priključnica (polova) su električni izvori.
- U el. izvoru neka neelektrična sila razdvaja el.

 naboje (stvarajući napon) između priključnica
 (polova) izvora. Djelujući pritom protiv sile el.

 polja, povećava energiju naboja na račun nekog
 drugog oblika energije (mehanička, kemijska i dr)
- U el. shemi strujnog kruga el. izvor stalnog napona označavamo ovako
 d gdje je, uz napon U (npr. 12 V), važna i oznaka polariteta (+)

Pojam strujnog kruga




- Spojimo li između polova el. izvora vodič, na krajevima vodiča biti će stalna razlika potencijala što će u vodiču održavati el. polje, pa će kroz njega teći el. struja (u ovom slučaju gibanje elektrona)
- Vodič predstavlja vodljivi put za elektrone, koji se od negativnog pola izvora (gdje ih je višak) gibaju kroz vodič do pozitivnog pola izvora, gdje se spajaju s viškom pozitivnih jezgri atoma. Tu ih, međutim, zahvaća (neelektrična) sila koja ih unutar izvora odvaja od pozitivnog ostatka atoma i pomiče do negativnog pola izvora, da bi se izvan izvora ponovo kroz vodič vratili natrag na pozitivni pol i tako se elektroni vrte u krugu kojega nazivamo strujni krug.
- U strujnom krugu mora postojati el. izvor.
- Na izvor se obično, preko priključnih vodiča spaja naprava koja koristi učinke el. struje i koju nazivamo el. trošilo (npr. žarulja)
- Naboji u izvoru dobivaju energiju koju predaju trošilu



2

Električni krug i smjer struje



- Strujni krug prikazuje se električnom shemom, u kojoj se elementi fizičkog strujnog kruga (npr. baterija, žarulja) prikazuju posebnim oznakama ili simbolima(npr. baterija kao izvor, žarulja kao otpor). Ova slika prikazuje električni krug
- U ovom krugu struju čini gibanje elektrona, pa smjer gibanja negativnih naboja predstavlja tu stvarni ili *fizički smjer struje* (pritom su efekti isti kao da se pozitivni naboji gibaju u suprotnom smjeru!).
- U elektrolitima (gdje postoje pozitivni i negativni ioni) gibaju se i
 negativni naboji (u jednom smjeru) i pozitivni naboji (u drugom
 smjeru) tako da imamo istodobno dva fizička smjera struje (!)
 (pritom je važno uočiti da oba na isti način pridonose ukupnoj gustoći struje!).
- U električnim krugovima za (tzv. tehnički) smjer struje dogovorno uzimamo smjer kojim bi se gibali pozitivni naboji.