
Nesinusoidalne periodičke električke veličine



- U odnosu na nezavisnu varijablu t (vrijeme), električke veličine, naponi i struje mogu biti:
 - vremenski nepromjenjivi (konstantni) ili
 - vremenski promjenjivi.
- Razlikujemo vremenski promjenjive:
 - neperiodičke veličine (npr. struja nabijanja kondenzatora koji je preko otpora spojen na izvor konstantnog napona) i
 - periodičke veličine čije se promjene trenutnih vrijednosti tijekom vremena periodički ponavljaju.
- Vremenske ovisnosti periodičkih električkih veličina u(t) ili i(t) nazivamo valni oblici.



OSNOVE ELEKTROTEHNIK




- y(t₁) trenutna vrijednost.
- T perioda ponavljanja (u sekundama).
- f=1/T frekvencija (u Hz).
 (Broj ponavljanja periode u jednoj sekundi.)
- Y_m maksimalna ili tjemena vrijednost. (Najveća vrijednost koju veličina postigne u zadanoj periodi).
- Matematički se periodičnost veličine (funkcije) izražava kao: y(t) = y(t+T) = ... = y(t+kT), k ∈ N gdje je N = {0, 1, 2, 3, 4, ...}

Izmjenične električne veličine



OSNOVE ELEKTROTEHNIKI

 Ukoliko periodički promjenjivi napon ili struja u vremenu jedne periode promijeni i svoj smjer (poprimi negativne trenutne vrijednosti) - takve veličine nazivamo izmjenične električke veličine. U praksi je čest slučaj da izmjenična veličina ima jednake pozitivne i negativne površine u vremenskom dijagramu (čista izmjenična vel.).



Parametarsko karakteriziranje periodičkih veličina



OSNOVE ELEKTROTEHNIK

- Vremenski nepromjenjive veličine precizno se mogu opisati samo pomoću jednog parametra npr. baterija 1,5 V ili akumulator 12 V.
- Pored trenutnih vrijednost (kojih ima beskonačno mnogo), za karakteriziranje periodički promjenjivih električkih veličina (napona i struja) koriste se sljedeći parametri:
 - maksimalna ili tjemena vrijednost,
 - srednja vrijednost (istosmjerna komponenta),
 - vrijednost od vrha do dna,
 - efektivna vrijednost te
 - omjerni faktori.

Srednja vrijednost (definicija)



Srednja vrijednost struje/napona definira se kao:

$$I_{sr} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} i(t)dt$$

$$U_{sr} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} u(t)dt$$

i predstavlja matematičku srednju vrijednost odnosno prosječnu vrijednost periodičke veličine u intervalu vremena T.



OSNOVE ELEKTROTEHNIK


- Količina naboja koja se u vremenu T prebaci strujom i(t) jednaka je:
- Ista količina naboja prebacila bi se u istom vremenu T konstantnom strujom I_{sr} :

$$Q = \int_{0}^{T} i(t)dt$$

$$Q = I_{sr} \cdot T$$

Dakle vrijedi:

$$\int_{0}^{T} i(t)dt = I_{sr} \cdot T$$



• I_{sr} predstavlja istosmjernu komponentu električke veličine (struje ili napona).

Elektrolitska srednja vrijednost




 Elektrolitska srednja vrijednost struje/napona definira se kao:

$$I_{el} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} |i(t)| dt$$

$$U_{el} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} |u(t)| dt$$

i predstavlja srednju vrijednost apsolutnih iznosa izmjenične veličine.





- Y_{pp} je oznaka parametra napona/struje kojeg nazivamo "od vrha do dna" (peak to peak). Vrijednost tog parametra jednaka je razlici max i min vrijednosti napona/struje ($Y_{pp}=Y_{m1}-Y_{m2}$) i ne mijenja s promjenom srednje vrijednosti (istosmjerne komponente) valnog oblika.
- Primjer: uz $U_{m1} = 4 \text{ V i } U_{m2} = -2 \text{ V}, U_{pp} = U_{m1} U_{m2} = 6 \text{ V}.$

Efektivna vrijednost (definicija)



Efektivna vrijednost struje/napona definira se kao:

$$I_{ef} = I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} i^{2}(t)dt} \qquad \qquad U_{ef} = U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} u^{2}(t)dt}$$

Efektivna vrijednost (fizikalni smisao)



OSNOVE ELEKTROTEHNIK

- Efektivnu vrijednost periodički promjenjive struje određujemo tako da usporedimo toplinu koju razvija ta struja s toplinskim učinkom konstantne, istosmjerne struje u istom periodu vremena T.
- Toplina koju razvija vremenski promjenjiva struja i(t) jednaka je:
- Jednaka količina topline koju daje istosmjerna struja I_{ef} :

$$W = \int_{0}^{T} i^{2}(t) \cdot R \cdot dt \qquad = W \qquad W = I_{ef}^{2} \cdot R \cdot T$$

$$\downarrow_{i(t)} \qquad R \qquad \text{lef} \qquad R$$

Dakle vrijedi:
$$\int_{0}^{T} i^{2}(t) \cdot R \cdot dt = I_{ef}^{2} \cdot R \cdot T \Rightarrow I_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T}} \int_{0}^{T} i^{2}(t) dt$$

Omjerni faktori



 Tjemeni faktor karakterizira izobličenje struje/napona u odnosu na sinusni oblik. Definira se kao:


$$oldsymbol{\sigma} = rac{oldsymbol{I}_m}{oldsymbol{I}_{e\!f}} \hspace{1cm} oldsymbol{\sigma} = rac{oldsymbol{U}_m}{oldsymbol{U}_{e\!f}}$$

- Za sinusni valni oblik vrijedi: $\sigma = \sqrt{2}$
- Faktor oblika omogućava određivanje efektivnih vrijednosti kod instrumenata sa srednjim otklonom.
 Definira se kao:

$$\xi = rac{oldsymbol{I}_{ef}}{oldsymbol{I}_{sr}} \qquad \qquad \xi = rac{oldsymbol{U}_{ef}}{oldsymbol{U}_{sr}}$$


- Sljedeći valni oblici jesu osnovni (najčešće se koriste u praksi):
 - sinusni,
 - pilasti i
 - vremenski nepromjenjivi (konstanta).

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



- Sinusni valni oblik karakterizira:
 - amplituda Y_m ,
 - kružna frekvencija $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ (u rad/s) te
 - fazni pomak (kut) α u odnosu na ishodište.


$$y(t) = Y_m \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \alpha\right) = Y_m \sin(\omega t + \alpha)$$



• Ako je α = 0, sinusoida prolazi kroz ishodište.

$$y(t) = Y_m \sin \frac{2\pi}{T} t = Y_m \sin \omega t$$





$$u(t) = \frac{4U_{\text{max}}}{T}t$$

$$u(t) = -\frac{4U_m}{T}t + 2U_m$$
 za T/4


$$u(t) = \frac{4U_m}{T}t - 4U_m$$

Vremenski nepromjenjivi valni oblik (konstanta)



OSNOVE ELEKTROTEHNIKI

 Vremenski nepromjenjiva električka veličina (konstanta) može se promatrati kao periodički valni oblik. Vrijednost periode T može se proizvoljno odabrati.




$$u(t) = U$$

Primjer: parametri sinusnog valnog oblika



OSNOVE ELEKTROTEHNIK



Srednja vrijednost:

$$U_{sr} = 0$$

• Efektivna vrijednost:

$$U^{2} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} u^{2}(t)dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} U_{m}^{2} \sin^{2} \omega t dt = \frac{U_{m}^{2}}{T} \int_{0}^{T} \frac{1}{2} (1 - \cos 2\omega t) dt =$$

$$\frac{U_m^2}{2T} \left[\int_0^T dt - \int_0^T \cos 2\omega t dt \right] = \frac{U_m^2}{2T} \cdot T \Rightarrow U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$


• Tjemeni faktor:
$$\sigma = \frac{U_m}{U} = \sqrt{2}$$

Primjer: parametri pilastog valnog oblika (1)



DSNOVE ELEKTROTEHNIKI

Istosmjerna verzija



• Srednja vrijednost:
$$U_{sr} = \frac{U_m}{2}$$


• Faktor oblika:
$$\xi = \frac{U}{U_{sr}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

• Efektivna vrijednost:
$$U = \frac{U_m}{\sqrt{3}}$$

• Tjemeni faktor:
$$\sigma = \frac{U_m}{U} = \sqrt{3}$$

$$U^{2} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \left(\frac{U_{m}}{T}\right)^{2} t^{2} dt = \frac{U_{m}^{2}}{T^{3}} \int_{0}^{T} t^{2} dt = \frac{U_{m}^{2}}{3T^{3}} T^{3} = \frac{U_{m}^{2}}{3} \Rightarrow U = \frac{U_{m}}{\sqrt{3}}$$

Izmjenična verzija



Srednja vrijednost:

$$I_{sr} = 0$$


• Efektivna vrijednost:
$$I = \frac{I_m}{\sqrt{3}}$$

• Tjemeni faktor:
$$\sigma = \frac{I_m}{I} = \sqrt{3}$$

Primjer: parametri konstantnog valnog oblika



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE




- Srednja vrijednost: $U_{sr} = U$
- Efektivna vrijednost: $U_{ef} = U$

$$U_{ef}^{2} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} U^{2} dt = \frac{1}{T} U^{2} \int_{0}^{T} dt = \frac{1}{T} U^{2} T = U^{2} \Rightarrow U_{ef} = U$$

Primjer: poluvalno/punovalno ispravljena sinusoida 🍪



Poluvalno ispravljena sinusoida




$$\mathbf{I}_{sr} = \frac{1}{T} \left[\int_{0}^{\frac{T}{2}} \mathbf{I}_{m} \sin(\omega t) dt + \int_{\frac{T}{2}}^{T} 0 dt \right] = 1$$

$$\frac{2I_m}{T\omega} = \frac{I_m}{\pi} = 0.318I_m$$

$$I = \frac{I_m}{2}$$

Punovalno ispravljena sinusoida



$$I_{sr} = \frac{2I_m}{\pi} = 0,637I_m$$

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

Posebni slučajevi valnih oblika




- Razlikujemo dva posebna slučaja valnih oblika:
 - periodički niz impulsa i
 - složeni valni oblik.

Periodički niz impulsa (1)



• Periodički niz impulsa struje/napona y(t) dobije se tako da se osnovni valni oblik (sinusni, pilasti ili vremenski nepromjenjivi) "gasi" u određenim vremenskim intervalima (najčešće su to višekratnici perioda osnovnog valnog oblika). Na taj način dobivamo niz sinusoidalnih, pilastih ili pravokutnih impulsa.



Periodički niz impulsa (2)



- Impulse karakteriziramo s dva vremenska parametra:
 - lacksquare period ponavljanja T i
 - vrijeme trajanja impulsa au .
- Ukoliko znamo efektivnu i srednju vrijednost osnovnog valnog oblika, onda jednostavno možemo proračunati efektivne i srednje vrijednosti impulsa. Pri proračunu parametara impulsa efektivna odnosno srednja vrijednost osnovnog oblika umanjuje se za odgovarajući faktor:
 - Efektivna vrijednost impulsa:

$$Y_{ef} = Y_{ef\ osnovno} \cdot \sqrt{\frac{\tau}{T}}$$


- Srednja vrijednost impulsa: $Y_{sr} = Y_{srosnovno} \cdot \frac{\tau}{T}$
- Za $\tau \to T$ niz impulsa se pretvara u osnovni valni oblik.

Primjer: parametri sinusnih impulsa



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

• Za niz sinusnih strujnih impulsa poznat je omjer $\frac{\tau}{T} = 0.4$. Odredite efektivnu i srednju vrijednost takvih impulsa. Odredite također snagu koju bi takva struja razvijala prolazeći kroz otpor R = 4 Ω . Zadano: I_m = 2 A.



$$I_{ef} = I_{ef\ osnovno} \cdot \sqrt{\frac{\tau}{T}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\tau}{T}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} 0,632$$


$$P = I_{ef}^2 R$$

• Srednja vrijednost impulsa: $I_{sr} = I_{srosnovno} \cdot \frac{\tau}{T} = 0$

Primjer: parametri pilastih impulsa



• Odredite efektivnu i srednju vrijednost niza pilastih impulsa zadanog dijagramom ako je poznato: $\frac{\tau}{T} = 0,667$.



• Efektivna vrijednost impulsa:

$$U_{ef} = U_{ef\ osnovno} \cdot \sqrt{\frac{\tau}{T}} = \frac{U_m}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{\frac{\tau}{T}} = \frac{U_m}{\sqrt{3}} \cdot 0,816$$


Srednja vrijednost impulsa:

$$U_{sr} = U_{srosnovno} \cdot \frac{\tau}{T} = \frac{U_m}{2} \cdot 0,666$$



OSNOVE ELEKTROTEHNIK

• Odredite efektivnu i srednju vrijednost niza pravokutnih impulsa zadanog dijagramom ako je poznato: $\frac{\tau}{T} = 0.33$.



• Efektivna vrijednost impulsa:

$$I_{ef} = I_{ef\ osnovno} \cdot \sqrt{\frac{\tau}{T}} = I_m \cdot \sqrt{\frac{\tau}{T}} = I_m \cdot 0,577$$

Srednja vrijednost impulsa:

$$I_{sr} = I_{srosnovno} \cdot \frac{\tau}{T} = I_m \cdot 0,333$$




• Općenito, složeni valni oblik predstavlja zbroj više (npr. N) valnih oblika koje nazivamo komponente. Komponente imaju vlastite srednje i efektivne vrijednosti Y_{1sr}, ..., Y_{Nsr} odnosno Y_{1ef}, ..., Y_{Nef}. Za praksu su zanimljivi složeni valni oblici koji se mogu predstaviti zbrojem po vremenu nepreklapajućih (disjunktnih) impulsa ili koji se mogu dobiti dodavanjem istosmjerne komponente.

Zbroj N po vremenu nepreklapajućih impulsa



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

- Za impulse koji se ne preklapaju u vremenu vrijedi: kad je jedan aktivan, svi ostali moraju biti "ugašeni". Zbrajanjem N takvih impulsa dobije se složeni valni oblik: $y(t) = y_1(t) + y_2(t) + \dots + y_N(t)$.
- Može se dokazati da općenito vrijedi: kvadrat efektivne vrijednost takvog složenog oblika jednak je zbroju kvadrata efektivnih vrijednosti komponenata tj.: $Y_{ef} = \sqrt{Y_{1ef}^2 + Y_{2ef}^2 + ... + Y_{Nef}^2}$
- Primjer: složeni valni oblik sastavljen od 2 komponente:



$$Y_{1ef} = \frac{Y_{1m}}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{\tau_1}{T}}$$

$$Y_{2ef} = Y_{2m} \sqrt{\frac{\tau_2}{T}}$$

$$Y_{ef} = \sqrt{Y_{1ef}^2 + Y_{2ef}^2}$$

Dodavanje istosmjerne komponente




OSNOVE ELEKTROTEHNIKI

- Ako osnovnom valnom obliku $y_1(t)$ dodamo istosmjernu komponentu $y_0(t) = Y$ dobijemo složeni valni oblik: $y(t) = y_0(t) + y_1(t)$
- Moguće je dokazati da za efektivnu vrijednost složenog valnog oblika vrijedi izraz:

$$Y_{ef} = \sqrt{Y_{Oef}^2 + Y_{1ef}^2}$$


• Napomena: izraz vrijedi samo ako je $y_I(t)$ čisti izmjenični valni oblik tj. ako je njegova srednja vrijednost jednaka nuli! $Y_{1sr} = 0$



Primjer: dodavanje istosmjerne komponente



Odredi efektivnu vrijednost izvora u(t) prema slici.



$$u_1(t) = U_{1m} \sin \omega t$$

$$\boldsymbol{u}(t) = \boldsymbol{U}_0 + \boldsymbol{u}_1(t)$$

• Efektivna vrijednost:

$$\boldsymbol{U} = \sqrt{\boldsymbol{U}_0^2 + \frac{\boldsymbol{U}_{1m}^2}{2}}$$