12b. predavanje iz OE



■OSNOVE ELEKTROTEHNIK

Značajke periodički promjenjivih električkih veličina

(uredio prof.dr.sc. Armin Pavić)

Oblici vremenske ovisnosti električnih veličina




OSNOVE ELEKTROTEHNIK

- S obzirom na vremensku ovisnost, električni naponi i struje mogu biti:
 - vremenski stalni (konstantni) ili
 - vremenski promjenjivi.
- Razlikujemo vremenski promjenjive:
 - periodičke veličine kod kojih se oblik promjene trenutačnih vrijednosti tijekom vremena periodički ponavlja; i
 - neperiodičke veličine npr. struja nabijanja kondenzatora (koji se preko otpora spaja na izvor stalnog napona)
- Oblike vremenske promjene periodičkih električkih veličina nazivamo valni oblici.
- * Koji valni oblik smo do sada proučavali?

Periodički promjenjiva veličina



OSNOVE ELEKTROTEHNIE



- y(t₁) trenutačna vrijednost.
- T perioda (vrijeme ponavljanja) u sekundama.
- f=1/T frekvencija u Hz (Broj perioda u sekundi)
- Y_m -vršna, tjemena (ili maksimalna) vrijednost.
 (Najveća vrijednost koju veličina postigne u jednoj periodi).
- Periodičnost neke veličine (vremenske funkcije) izražava se matematički ovako: y(t) = y(t+T) = ... = y(t+kT), k ∈ N gdje je N = {0, 1, 2, 3, 4, ...}


3

Izmjenične električne veličine





OSNOVE ELEKTROTEHNIKE


- Periodički promjenjive napone ili struje, koji tijekom jedne periode promijene svoj predznak (poprimaju pozitivne i negativne trenutačne vrijednosti) nazivamo izmjenične električke veličine.
- Čest je slučaj da valni oblik izmjenične veličine u jednoj periodi ima jednake pozitivne i negativne površine (čista izmjenična veličina).



u(t)







Parametri periodičkih električnih veličina




- Vremenski nepromjenjive (stalne) električne veličine mogu se opisati samo pomoću jednog parametra npr. napon baterije U=1,5 V ili akumulatora U=12 V.
- Opis periodički promjenjivih električkih veličina pomoću trenutačnih vrijednosti (kojih ima beskonačno mnogo) bio bi nepraktičan pa se umjesto toga rabe sljedeći parametri:
 - maksimalna (najveća, vršna ili tjemena) vrijednost,
 - minimalna (najmanja) vrijednost,
 - vrijednost od vrha do dna,
 - srednja vrijednost (istosmjerna komponenta),
 - efektivna vrijednost te
 - omjerni faktori.

.

Maksimalna, minimalna i vrijednost od vrha do dna 😭





- Y_{pp} je oznaka parametra kojega nazivamo vrijednost od vrha do dna (engl. peak to peak). Ovaj parametar računa se kao razlika max i min vrijednosti periodičke veličine (Y_{pp}=Y_{max} - Y_{min}) i ne mijenja s promjenom srednje vrijednosti (istosmjerne komponente) valnog oblika.
- Primjer: uz U_{max} =4 V i U_{min} =-2 V, U_{pp} = U_{max} - U_{min} = 6 V.

Srednja vrijednost (definicija)



Srednja vrijednost struje/napona definira se kao:

$$I_{sr} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} i(t)dt \qquad \qquad U_{sr} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} u(t)dt$$

i predstavlja matematičku srednju vrijednost odnosno prosječnu vrijednost periodičke veličine u vremenskom intervalu T.

Grafički: ona vrijednost koja površinu ispod krivulje u jednoj periodi valnog oblika dijeli na dva jednaka dijela.

Srednja vrijednost struje (fizikalni smisao)





- u periodi *T* prenese strujom i(t) jednaka je:
- Količina naboja koja se
 Ista količina naboja prenijela bi se u istom vremenu T konstantnom strujom I_{gr} :




$$Q = I_{sr} \cdot T$$

Dakle vrijedi:







 I_{sr} naziva se istosmjerna komponenta struje. Općenito:

Srednja vrijednost = istosmjerna komponenta period. veličine

Elektrolitička srednja vrijednost



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

 Elektrolitička srednja vrijednost struje/napona definira se kao:

$$I_{el} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} |i(t)| dt$$
 $U_{el} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} |u(t)| dt$

i predstavlja srednju vrijednost (apsolutnog) iznosa izmjenične veličine.

9

Efektivna vrijednost (definicija)



OSNOVE ELEKTROTEHNIKI

• Efektivna vrijednost struje/napona definira se kao:

$$I_{ef} = I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} i^{2}(t)dt} \qquad U_{ef} = U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} u^{2}(t)dt}$$

Efektivna vrijednost struje (fizikalni smisao)



- Efektivnu vrijednost periodički promjenjive struje i(t) određujemo usporedbom topline koju ta struja stvori na otporu R, s toplinom koju bi na istom otporu stvorila stalna, istosmjerna struja u istom vremenu T.
- Toplina koju razvija struja i(t) jednaka je:
- Jednaka količina topline vremenski promjenjiva koju daje istosmjerna struja I_{ef} :

$$W = \int_{0}^{T} i^{2}(t) \cdot R \cdot dt$$

$$\downarrow i(t) R$$

Dakle vrijedi:
$$\int_{0}^{T} i^{2}(t) \cdot R \cdot dt = I_{ef}^{2} \cdot R \cdot T \Rightarrow I_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} i^{2}(t) dt}$$

Omjerni faktori



• Tjemeni faktor σ (sigma) jednak je omjeru maksimalne i efektivne vrijednosti:

$$\sigma = \frac{I_m}{I_{ef}} \qquad \qquad \sigma = \frac{U_m}{U_{ef}}$$

- **Z**a sinusni valni oblik vrijedi: $\sigma = \sqrt{2}$ (rabi se za usporedbu izobličenja neke veličine u odnosu na sinusni valni oblik)
- Faktor oblika ξ (ksi) jednak je omjeru efektivne i srednje vrijednosti:

$$\xi = \frac{I_{ef}}{I_{sr}} \qquad \qquad \xi = \frac{U_{ef}}{U_{sr}}$$

(rabi se određivanje efektivnih vrijednosti kod električnih mjernih instrumenata sa srednjim otklonom)

Osnovni valni oblici



OSNOVE ELEKTROTEHNIK


- · Najčešće se u praksi koriste sljedeći valni oblici:
 - sinusni,
 - pilasti i
 - vremenski nepromjenjivi stalni (krugovi istosmjerne struje - DC).

4.

Sinusni valni oblik




OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



- Sinusni valni oblik karakterizira:
 - lacksquare amplituda Y_m ,
 - kružna frekvencija $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ (u rad/s) te
 - početni kut (fazni pomak) α u odnosu na ishodište.

$$y(t) = Y_m \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \alpha\right) = Y_m \sin(\alpha t + \alpha)$$




Ako je α =0, sinusoida prolazi kroz ishodište (čista sinusna funkcija).

$$y(t) = Y_m \sin \frac{2\pi}{T} t = Y_m \sin \omega t$$

Primjer: parametri sinusnog valnog oblika





• Srednja vrijednost:

$$U_{sr} = 0$$

Efektivna vrijednost:

$$U^{2} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} u^{2}(t) dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} U_{m}^{2} \sin^{2} \omega t dt = \frac{U_{m}^{2}}{T} \int_{0}^{T} \frac{1}{2} (1 - \cos 2\omega t) dt =$$

$$\frac{U_m^2}{2T} \left[\int_0^T dt - \int_0^T \cos 2\omega t dt \right] = \frac{U_m^2}{2T} \cdot T \Rightarrow U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$


• Tjemeni faktor: $\sigma = \frac{U_m}{U} = \sqrt{2}$


Pilasti valni oblik



Izmjenična verzija

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE Istosmjerna verzija





$$u(t) = \frac{4U_{\text{max}}}{T}t$$

$$u(t) = \frac{U_{\text{max}}}{T}t$$

$$u(t) = \frac{4U_{\text{max}}}{T}t \qquad \text{za } 0 < t < T/4$$


$$u(t) = -\frac{4U_m}{T}t + 2U_m \quad \text{za } T/4 < t < 3T/4$$

$$u(t) = \frac{4U_m}{T}t - 4U_m \qquad \text{za 3T/4$$

Primjer: parametri pilastog valnog oblika (1)



Izmjenična verzija



Srednja vrijednost:


$$I_{sr} = 0$$

- Efektivna vrijednost: $I = \frac{I_m}{\sqrt{3}}$
- Tjemeni faktor: $\sigma = \frac{I_m}{I} = \sqrt{3}$

Primjer: parametri pilastog valnog oblika (2)



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



- Istosmjerna verzija Srednja vrijednost: $U_{sr} = \frac{U_m}{2}$
 - Faktor oblika: $\xi = \frac{U}{U_{sr}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ Efektivna vrijednost: $U = \frac{U_m}{\sqrt{3}}$


 - Tjemeni faktor: $\sigma = \frac{U_m}{U} = \sqrt{3}$

$$U^{2} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \left(\frac{U_{m}}{T}\right)^{2} t^{2} dt = \frac{U_{m}^{2}}{T^{3}} \int_{0}^{T} t^{2} dt = \frac{U_{m}^{2}}{3T^{3}} T^{3} = \frac{U_{m}^{2}}{3} \Rightarrow U = \frac{U_{m}}{\sqrt{3}}$$

Vremenski stalni valni oblik (konstanta)



 Vremenski stalna električka veličina (konstanta) može se promatrati kao periodički valni oblik. U ovom slučaju, vrijednost periode T može se odabrati proizvoljno.



- Srednja vrijednost: $U_{sr}=U$
- Efektivna vrijednost: $U_{ef}=U$


$$U_{ef}^{2} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} U^{2} dt = \frac{1}{T} U^{2} \int_{0}^{T} dt = \frac{1}{T} U^{2} T = U^{2} \Rightarrow U_{ef} = U$$

10

Primjer: ispravljeni sinusni valni oblik



Poluvalno ispravljena sinusoida




$$I_{sr} = \frac{1}{T} \left(\int_{0}^{\frac{T}{2}} I_{m} \sin(\omega t) dt + \int_{\frac{T}{2}}^{T} 0 dt \right) =$$

$$\frac{2I_m}{T\omega} = \frac{I_m}{\pi} = 0,318I_m$$

$$I = \frac{I_m}{2}$$

Punovalno ispravljena sinusoida



$$I_{sr} = \frac{2I_m}{\pi} = 0,637I_m$$

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

Primjer: Valni oblik kao periodički niz impulsa




• **T** = perioda niza impulsa τ = dio periode ispunjen impulsima $\frac{\tau}{\tau}$ = faktor popunjeno**t**i (*duty cycle*)

• neprekinuti niz impulsa $(\tau = T)$ i(t)

$$I_{sr0} = \frac{I_m}{\pi/2} \qquad I_{ef0} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$


$$I_{\text{ef}0} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$



• isprekidani niz impulsa $(\tau < T)$

$$I_{sr} = \frac{I_m}{\pi} = \frac{1}{2}I_{sr0} = \frac{\tau}{T} \cdot I_{sr0}$$

$$I_{\text{ef}} = \frac{I_m}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_{\text{ef}0} = \sqrt{\frac{\tau}{T}} \cdot I_{\text{ef}0}$$





Isprekidani niz impulsa



SNOVE ELEKTROTEHNIKE

 Isprekidani (periodički) niz impulsa y(t) dobije se tako da se osnovni valni oblik (neprekinuti niz impulsa) prekida ("gasi") u određenim dijelovima periode. Na taj način dobiva se isprekidani niz impulsa (npr. sinusoidnih, pilastih ili pravokutnih, kao na slici).





Parametri periodičkog niza impulsa



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

- Niz impulsa karakteriziraju dva vremenska parametra, i to:
 - lacksquare perioda (ponavljanja) T i
 - dio periode ispunjen impulsima au.
- Omjer τ/T = faktor popunjenosti (engl. duty cycle)
- Poznavajući efektivnu i srednju vrijednost osnovnog valnog oblika (neprekinutog niza impulsa), jednostavno možemo izračunati efektivnu i srednju vrijednost isprekidanog niza impulsa, pomoću slijedećih jednadžbi:
 - lacktriangle Efektivna vrijednost isprekidanog niza impulsa: $Y_{ef} = Y_{ef\ osnovno} \cdot \sqrt{rac{ au}{T}}$
 - Srednja vrijednost isprekidanog niza impulsa: $Y_{sr} = Y_{srosnovno} \cdot \frac{\tau}{T}$
- Za $\tau = T$ neprekinuti niz impulsa (osnovni valni oblik).


2

Primjer: parametri niza sinusnih impulsa



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

• Za niz sinusnih strujnih impulsa poznat je omjer $\frac{\tau}{T}$ = 0,4 . Odredite efektivnu i srednju vrijednost takvih impulsa. Odredite također snagu koju bi takva struja razvijala prolazeći kroz otpor R = 4 Ω . Zadano: $I_{\rm m}$ = 2 A.



$$I_{ef} = I_{ef \ osnovno} \cdot \sqrt{\frac{\tau}{T}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\tau}{T}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} 0,632$$

$$P = I^2 P$$


• Srednja vrijednost impulsa: $I_{sr} = I_{srosnovno} \cdot \frac{\tau}{T} = 0$

Primjer: parametri niza pilastih impulsa



OSNOVE ELEKTROTEHNIKI

• Odredite efektivnu i srednju vrijednost niza pilastih impulsa zadanog dijagramom ako je poznato: $\frac{\tau}{T} = 0,667$.



• Efektivna vrijednost impulsa:

$$U_{ef} = U_{ef\ osnovno} \cdot \sqrt{\frac{\tau}{T}} = \frac{U_m}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{\frac{\tau}{T}} = \frac{U_m}{\sqrt{3}} \cdot 0.816$$

• Srednja vrijednost impulsa:

$$U_{sr} = U_{sr \, osnovno} \cdot \frac{\tau}{T} = \frac{U_m}{2} \cdot 0,666$$

2

Primjer: parametri niza pravokutnih impulsa



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

• Odredite efektivnu i srednju vrijednost niza pravokutnih impulsa zadanog dijagramom ako je poznato: $\frac{\tau}{T} = 0,33$.



• Efektivna vrijednost impulsa:

$$I_{ef} = I_{ef\ osnovno} \cdot \sqrt{\frac{\tau}{T}} = I_m \cdot \sqrt{\frac{\tau}{T}} = I_m \cdot 0,577$$

Srednja vrijednost impulsa:

$$I_{sr} = I_{srosnovno} \cdot \frac{\tau}{T} = I_m \cdot 0,333$$

Složeni (sastavljeni ili kombinirani) valni oblici



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

- Složenim valnim oblikom nazivamo onaj koji se može izraziti (prikazati) kao zbroj više (osnovnih) valnih oblika koje nazivamo komponente: y(t)=y₁(t)+y₂(t)+...+y_N(t).
- Komponente složenog valnog oblika imaju svoje efektivne vrijednosti (Y_{1ef}, Y_{2ef}, ..., Y_{Nef}), iz kojih se (na temelju superpozicije snaga) može odrediti efektivna vrijednost Y_{ef} složenog valnog oblika koristeći opću jednadžbu

$$Y_{ef} = \sqrt{Y_{1ef}^2 + Y_{2ef}^2 + ... + Y_{Nef}^2}$$

 Ovo pojednostavnjuje određivanje parametara nekih prepoznatljivih složenih valnih oblika, kao što su: zbroj po vremenu nepreklapajućih (disjunktnih) impulsnih nizova, ili (miješani) valni oblik sastavljen od istosmjerne i izmjenične komponente.


2

Zbroj N po vremenu nepreklapajućih impulsnih nizova



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

- Za impulse koji se ne preklapaju u vremenu vrijedi: kad je jedan aktivan, svi ostali moraju biti "ugašeni". Zbrajanjem N takvih impulsa dobije se složeni valni oblik: $y(t) = y_1(t) + y_2(t) + ... + y_N(t)$.
- Može se dokazati da općenito vrijedi: kvadrat efektivne vrijednost takvog složenog oblika jednak je zbroju kvadrata efektivnih vrijednosti komponenata tj.: $Y_{ef} = \sqrt{Y_{1ef}^2 + Y_{2ef}^2 + ... + Y_{Nef}^2}$
- Primjer: složeni valni oblik sastavljen od 2 komponente:



$$Y_{lef} = \frac{Y_{lm}}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{\tau_1}{T}}$$

$$Y_{2ef} = Y_{2m} \sqrt{\frac{\tau_2}{T}}$$


$$Y_{ef} = \sqrt{Y_{1ef}^2 + Y_{2ef}^2}$$

Zbroj istosmjerne i izmjenične komponente (miješani valni oblik)

• Ako se valni oblik y(t) može izraziti kao $y(t) = y_0(t) + y_1(t)$ gdje je $y_1(t)$ čista izmjenična komponenta efektivne vrijednosti Y_{1ef}

a istosmjerna komponenta $y_0(t) = Y_0$ moguće je dokazati da za efektivnu vrijednost ovakvog valnog oblika vrijedi izraz:

$$Y_{ef} = \sqrt{Y_{Oef}^2 + Y_{1ef}^2}$$




OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Primjer: zbroj istosmjerne i (čiste) izmjenične komponente



 Odredi efektivnu vrijednost napona u(t) dobivenog serijskim spojem dvaju izvora prema slici.



Efektivna vrijednost:

$$\boldsymbol{U} = \sqrt{\boldsymbol{U}_0^2 + \frac{\boldsymbol{U}_{1m}^2}{2}}$$